Assembly Instructions

Hansan Range

Loft

Important

Please read through instruction carefully
Before assembly and keep for future reference.

2 person recommended

Panel No	Panel Sizes	Quantity
1	1210*770*25	1
2	870*740*25	1
3	870*948*16	1
4	820*208*16	1
5	820*208*16	1
6	819*708*16	1
7	708*190*16	1
8	948*372*16	1
9	706*185*16	2

Panel No	Panel Sizes	Quantity
10	946*365*16	1
11	818*470*16	2
12	1132*51*16	1
13	970*51*16	1
14	662*51*16	1
15	662*51*16	1
16	162*51*16	1
17	600*20*16	2

Fittings

M6*40	Φ8*30	Φ15*12	Φ21
A=45	B=34	C=45	D=45

V2=6

I3=4

L=12

M4*25

V1=6

STEP 1

B=34

A=45

2

7

1

6

15

6
reverse side

14

3

12

5

8

4

STEP 2

16

13

12

14

15

C=7

STEP 3

7

6

STEP 4

7

4

6

5

STEP 5

C=6

8

3

STEP 6

C=5

STEP 7

C=9

STEP 8

C=7

STEP 9

C=11

STEP 10

D=45

STEP 11

L=12

STEP 12

STEP 13

V1=6

I3=4

11

17

11

17

STEP 14

1

4

9

5

9

7

2

10

11

11

V2=2

STEP 15

STEP 15

Finish

莫斯曼岛台 121x77x90邮购包装1/2

21*2

五金

24*2, 25

2

26, 27

5, 7, 9*2

22*2

28, 29

1, 12, 13, 16

23*2

425

85

850

1890

纸盒

95

20*8

95

425

1300

1490

95

拆装邮购包装						
Panel No		Panel Sizes				Quantity
	柜体外径	1210	*	800	*	65	
	纸盒内径	1300	*	850	*	95	1
20	护角	50	*	50	*	50	8
21	泡沫	1210	*	800	*	10	2
22	泡沫	840	*	85	*	40	2
23	泡沫	1210	*	85	*	20	2
24	泡沫	340	*	200	*	40	2
25	泡沫	870	*	30	*	25	1
26	泡沫	870	*	50	*	15	1
27	泡沫	560	*	115	*	15	1
28	泡沫	1210	*	30	*	15	1
29	泡沫	78	*	50	*	30	1

莫斯曼岛台 121x77x90邮购包装2/2

36*2

39, 40

4, 6, 14

41

11*2, 15

8, 10

42, 43

37*2

3

460

95

38*2

95

920

2030

1040

1230

35*8

95

纸盒2

95

460

拆装邮购包装							
Panel No		Panel Sizes					Quantity
	柜体外径	950	*	870	*	65	
	纸盒内径	1040	*	920	*	95	1
35	护角	50	*	50	*	50	8
36	泡沫	950	*	870	*	10	2
37	泡沫	910	*	85	*	40	2
38	泡沫	950	*	85	*	20	2
39	泡沫	820	*	34	*	15	1
40	泡沫	288	*	50	*	30	1
41	泡沫	820	*	15	*	10	1
42	泡沫	346	*	133	*	15	1
43	泡沫	600	*	93	*	15	1