FXAQ40-50A







Dimensions du panneau avant ouvert complètement





Angle de la lame





Remarques

1) Le repère ⇨ indique le sens de la tuyauterie.

2) Ne placez aucun objet sous l'unité intérieure. En cas d'humidité élevée (>80%), de sorties d'évacuation bloquées ou d e filtres à air encrassés, de la condensation peut s'égoutter.

Tuyau d'évacuation VP13

Diamètre intérieur: 15 mm

Diamètre extérieur: 18mm

3D111369