SONY

Juhtmeta kõlar
Belaidis garsiakalbis
Bezvadu skaļrunis

Viitejuhend Trumpasis vadovas Uzziņu rokasgrāmata

ULT FIELD 5 Model: YY7859E

https://rd1.sony.net/help/speaker/7859/h_zz/

5-064-353-**22**(1)
©2025 Sony Corporation
https://www.sony.net/

* 5 0 6 4 3 5 3 2 2 * (1)

A



Eesti | Juhtmeta kõlar

Model: YY7859E

Sõna „toode" viitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.

ETTEVAATUST! Selleks, et osaline veekindlus ei väheneks, peab kork olema seadme kasutamise ajal alati korralikult suletud.

Nimesilt ja oluline ohutusteave on kinnitatud alljärgnevatesse kohtadesse:
- seadme tagaosas katte sisepinnal;

Ärge paigaldage toodet kinnisesse kohta, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.
Ärge jätke akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada ülekuumenemist ja kuumakahjustusi.
Ärge võtke laetavaid akusid koost lahti, avage ega purustage neid.
Laetava aku lekkimise korral ärge laske akuvedelikul naha ega silmadega kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Õigeid laadimisjuhtnööre vaadake tootja suunistest või toote kasutusjuhendist.
Pärast pikaajalist hoiustamist võib maksimaalse jõudluse saavutamiseks olla vajalik laetavaid akusid mitu korda laadida.
Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Seadme laadimine

Ühendage USB-vahelduvvooluadapter seadmega, kasutades USB Type-C®-kaablit, seejärel ühendage USB-vahelduvvooluadapter vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.

Ärge kasutage seadet lahtise leegi (nt põlevad küünlad) läheduses.

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult toodetele, mida müüakse riikides/piirkondades, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe B.V.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country

Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Akutootja

ICON ENERGY SYSTEM (SHENZHEN) CO., LTD.
201, 301, 401, 501 of Plant B and 101, 201, 301, 401, 501, No.4 Guanqing Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518100, Hiina RV

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.eu

Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.
Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.co.uk

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse ohutust aku tootest eemaldamisest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

BLUETOOTH®-i funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Kui seadme BLUETOOTH-funktsioon on sisse lülitatud, saate ühendada seadme seotud BLUETOOTH-seadmest. Ostmise ajal on see seadistus sisse lülitatud.
- Vajutage ja hoidke nuppe – (helitugevus) ja ✱ (BLUETOOTH) 5 sekundit all. Näidik ✱ (BLUETOOTH) lülitub välja ja BLUETOOTH-funktsioon on välja lülitatud.
- Kui vajutate ja hoiate nuppe – (helitugevus) ja ✱ (BLUETOOTH) taas 5 sekundit all, lülitub näidik ✱ (BLUETOOTH) sisse ja BLUETOOTH-funktsioon on sisse lülitatud.

Toite automaatse väljalülitamise (energiasäästu) funktsioon

Kui seadet ei kasutata või puudub helisignaali väljund, lülitub see umbes 15 minuti pärast automaatselt välja. Selle funktsiooni inaktiveerimine tõstab elektritarbimist, kuna seade ei lülitu mittekasutamise korral automaatselt välja.

CE-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna riikides/piirkondades ja Šveitsis.
UKCA-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Ühendkuningriigis.

See toode sisaldab magnetit/magneteid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipea raviks kasutatavaid programmeeritavaid šuntventiile ja muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Ärge sisestage USB-pistikut, kui põhiseade või laadimiskaabel on märg. Kui USB-pistik ühendatakse ajal, mil põhiseade või laadimiskaabel on märg, võib põhiseadmel või laadimiskaablil olev vedelik (kraanivesi, merevesi, karastusjook jne) või võõrkeha tekitada lühise ning põhjustada ülekuumenemise või rikke.

Laadija pakutud võimsus peab jääma vahemikku 2,5 W, mis on vajalik raadioseadme jaoks, kuni max 27 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

2.5 – 27 W
USB PD

Teave USB PD toe kohta: USB PD kiirlaadimine

Litsentsid

- See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autoriõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omaniku nõudmisel oleme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Märkused vee- ja tolmukindluse kohta (lugege enne seadme kasutamist)

Kaasasolevad tarvikud pole vee- ega tolmukindlad.

Seadme vee- ja tolmukindlus

Kui kork on korralikult kinnitatud, on seadme veekindluse määratlus IPX7, nagu on täpsustatud standardi IEC60529 „Sissepääsu kaitsetase (IP-kood)" jaotises „Kaitse vee sissepääsu vastu", ja tolmukindluse määratlus IP6X, nagu on täpsustatud jaotises „Kaitse tahkete võõrkehade sissepääsu vastu".
- Selle seadmega kaasasolevad tarvikud ja selle pistikud (USB, AUDIO IN) ei ole vee- ega tolmukindlad. Tuleohu ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge laske seadmel puutuda kokku vee ega veepiiskadega, kui kasutate pistikuid (USB, AUDIO IN).

Pange tähele, et garantii ei kata vee või tolmu sissepääsust tingitud talitlushäireid, mille klient on põhjustanud väärkasutusega.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Järgige hoolikalt allolevaid ettevaatusabinõusid, et tagada seadme nõuetekohane kasutamine.
- Ärge valage seadmele kuuma vett ega suunake sellele otse föönist või muust seadmest tulevat kuuma õhuvoolu. Ühtlasi ärge kasutage seadet kunagi kõrge temperatuuriga kohtades, näiteks saunas või küttekehade läheduses.

ETTEVAATUST! Käsitsege korki (A-①) hoolikalt. Korgil on väga tähtis roll vee- ja tolmukindluse tagamisel. Seadme kasutamisel veenduge, et kork oleks korralikult suletud. Korgi sulgemisel olge ettevaatlik, et võõrkehad ei satuks sisse. Kui kork ei ole korralikult suletud, võib vee- ja tolmukindlus väheneda ning põhjustada vee või tolmuosakeste seadmesse sisenemise tõttu seadme talitlushäire.

Ettevaatusabinõud

Paigutus

- Talitlushäirete vältimiseks ärge hoidke seadet järgmistes kohtades.
  - Kõrge temperatuuriga kohad, näiteks otsese päikesevalguse käes, valgustusseadme all, küttekeha läheduses või saunas
  - Suletud akendega sõiduk (eriti suvel)
  - Kuuma õhu käes olev koht, nt fööni ees
- Asetage seade tasasele loodis pinnale. Kui asetada seade kaldus pinnale, võib see enda tekitatud vibratsioonide tõttu ümber minna või maha kukkuda ning see võib põhjustada vigastusi, talitlushäireid või jõudluse vähenemist.
- Seade ei ole mittemagnetiline. Hoidke magnetiliste omadustega esemeid (kassetid, kellad, magnetribaga pangakaardid jne) seadmest eemal. Pidage seda meeles ka seadet kaasas kandes.

Seadme hooldamine

Kuigi seadme kangast osa on hüdrofoobsete omaduste lisamiseks töödeldud, saate kasutada seadet mugavamalt ja kauem, kui järgite alltoodud hooldustoimingut.
- Kui seadme pind määrdub järgmistes olukordades, siis peske seadet kohe puhta veega (nt kraanivesi), et mustus eemaldada. Mustuse jätmine seadme pinnale võib kangast osa või passiivkiirguri osa (A-②) värvi muuta või seda kahjustada või põhjustada seadme talitlushäire.
  Näide.
  - Kui seadmele on jäänud pärast rannas, basseini ääres või mujal kasutamist soola, liiva vm.
  - Kui seadmel on higi või võõraineid (päevituskreem, päevitusõli jne).

Märkus

- Kui seadme pind on määrdunud, ärge kasutage selle puhastamiseks pesuvahendit, vedeldit, bensiini, alkoholi ega muud sarnast, kuna see mõjutab seadme kangast osa hüdrofoobseid omadusi.
- Kui seadme kangasse või muusse ossa satub liivaterasid vms, eemaldage need ettevaatlikult. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kunagi tolmuimejat vms. See võib seadme kõlarit või muid osi kahjustada.

BLUETOOTH®-side

- BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed järgmistes kohtades välja.
  - Haiglates, rongides eelisõigusistmete lähedal, kergestisüttivate gaasidega keskkonnas, automaatsete uste või tuletõrjealarmide lähedal.

Muu teave

- Väga kuumas või väga külmas keskkonnas peatab seade ohutuskaalutlustel aku laadimise. Seade võib aku laadimise peatada ka siis, kui akut hoitakse kaua aega laadimises. Kontrollige sellisel juhul, kas ümbritsev temperatuur on aku tööks sobivas vahemikus (5 °C – 35 °C), võtke USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti ning laadige akut seejärel uuesti.
- Laadige aku kord 6 kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse seadet mõnda aega kasutada. See hoiab aku jõudlust.
- Kui teie nahk on pikka aega lambi vastas, kui tuli on sisse lülitatud, võite saada madala temperatuuri põletusi. Sisselülitatud kõlari kandmiseks õlarihmaga või muu sarnasega lülitage tuli (valgustusfunktsioon) välja.
- Kui seadme tuli tundub liiga ere, suurendage toas valgust või lülitage valgustuse funktsioon välja.
- Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Kaubamärgid

- Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõte Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid litsentsi alusel.
- USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.
- LDAC-i ja LDAC-i logod on ettevõtte Sony Group Corporation või selle sidusettevõtete kaubamärgid.

Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole kasutatud märke ™ ja ®.

Tehnilised andmed

Bluetooth

Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Töösagedus / maksimaalne väljundvõimsus
2400–2483,5 MHz / < 13,0 dBm

Üldine teave

Sisendid
AUDIO IN pistik (Φ 3,5 mm)

DC OUT
USB Type-C®-port (ühendatud seadme aku laadimiseks) (DC 5 V / MAX 1,5 A)

Toide
Alalisvool 5 V 3,0 A või alalisvool 9 V 3,0 A (kui kasutatakse kaubanduses müüdavat USB PD-ga ühilduvat vahelduvvooluadapterit, mis suudab varustada voolutugevusega 3,0 A) või kasutades sisseehitatud liitiumioonakut

Tehniliste omaduste teave, kui kasutatakse kaubanduses saadaolevat USB PD-ga ühilduvat vahelduvvooluadapterit
Kasutatakse kaasasolevat USB Type-C® kaablit
- Sisend: AC 100 V – 240 V 1,0 A 50/60 Hz
- Väljund: DC 5 V 3,0 A / DC 9 V 3,0 A (max 27 W)

Elektritarbimine ooterežiimis
Kui BLUETOOTH-ooterežiim on sisse lülitatud: 2 W või vähem
Kui BLUETOOTHi ooterežiim on välja lülitatud: 0,3 W või vähem

Töötemperatuur
–5 °C – +35 °C

Aku laadimistemperatuur
5 °C – 35 °C

Mõõtmed (L × K × S)
Sealhulgas eenduvad osad ja juhtnupud
Ligikaudu 320 mm × 144 mm × 125 mm

Mass (koos akuga)
Ligikaudu 3,3 kg

Komplekti kuuluvad
Juhtmevaba kõlar (1)
USB Type-C®-kaabel (USB-C® – USB-C®)* (1)
Õlarihm (1)
Dokumendid (1 komplekt)
* Spetsiaalselt seadme jaoks loodud laadimiskaabel. Ärge kasutage kaablit muul otstarbel.

Süsteeminõuded aku laadimiseks USB kaudu

USB-vahelduvvooluadapter
Kasutades kaubanduses saadaolevat USB-vahelduvvooluadapterit, mis suudab edastada väljundvoolu 1,5 A.

USB-vahelduvvooluadapter, mis ühildub USB PD-ga (USB Power Delivery)
Kasutades kaubanduses saadaolevat USB PD-ga ühilduvat vahelduvvooluadapterit, mis suudab varustada alalisvooluga 5 V / 3,0 A või alalisvooluga DC 9 V / 3,0 A.*
* Me ei taga talitlust kõigi USB PD-ga ühilduvate seadmetega.

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Lietuviškai | Belaidis garsiakalbis

Model: YY7859E

Terminas „gaminys" šiame dokumente apibūdina įrenginį arba jo priedus.

DĖMESIO. Jei norite išvengti atsparumo vandeniui savybių pablogėjimo, naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas.

Duomenų lentelė ir svarbi saugos informacija dėl saugumo yra toliau nurodytose vietose:
- vidinėje dangtelio pusėje įrenginio gale;

Neįrenkite gaminio ankštoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai žemos temperatūros, kuri gali lemti perkaitimą ir šiluminės energijos padidėjimą.
Nebandykite ardyti, atidaryti ar pjaustyti pagalbinių maitinimo elementų.
Jei iš pagalbinio maitinimo elemento teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ar į akis. Jei taip nutiktų, nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.
Pagalbinius maitinimo elementus prieš naudojant reikia įkrauti. Įkraudami visada vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir nurodymais gaminio vadove.
Jei pagalbiniai maitinimo elementai buvo saugomi ilgą laiką, juos gali tekti kelis kartus įkrauti ir iškrauti, kad jie veiktų didžiausiu našumu.
Išmeskite laikydamiesi taisyklių.

Šio įrenginio įkrovimas

Prijunkite USB kintamosios srovės adapterį prie šio įrenginio naudodami „USB Type-C®" laidą, tada prijunkite USB kintamosios srovės adapterį prie kintamosios srovės lizdo.

Saugokite įrenginį nuo atviros ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).

Šis įrenginys yra patikrintas ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik gaminių, parduodamų šalyse / regionuose, kuriuose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams.

Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony Corporation" arba jos užsakymu.
ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V."
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
sony.com/country

Užklausas JK importuotojui arba dėl gaminio atitikties JK reikalavimams siųskite gamintojo įgaliotam atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

Maitinimo elemento gamintojas:

ICON ENERGY SYSTEM (SHENZHEN) CO., LTD.
201, 301, 401, 501 of Plant B and 101, 201, 301, 401, 501, No.4 Guanqing Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518100, Kinijos Liaudies Respublika

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.eu

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus.
Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.co.uk

Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

„BLUETOOTH®" funkcijos įjungimas arba išjungimas

Kai įrenginio BLUETOOTH funkcija yra įjungta, prie įrenginio galite prisijungti iš susieto BLUETOOTH įrenginio. Įsigijus šis nustatymas yra įjungtas.
- Paspauskite ir 5 sek. palaikykite - (garsumo) ir ✱ (BLUETOOTH) mygtukus. ✱ (BLUETOOTH) indikatorius užgesta, o BLUETOOTH funkcija išjungiama.
- Jei dar kartą paspausite ir 5 sek. palaikysite - (garsumo) ir ✱ (BLUETOOTH) mygtukus, užsidegs ✱ (BLUETOOTH) indikatorius, o BLUETOOTH funkcija bus įjungta.

Automatinio maitinimo išjungimo (energijos taupymo) funkcija

Įrenginys automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei jo nenaudojate arba nėra garso signalo išvesties. Išjungus šią funkciją gali padidėti energijos sąnaudos, nes nenaudojamas įrenginys automatiškai neišsijungs.

CE ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriuose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse / regionuose ir Šveicarijoje.
UKCA ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriuose jie teisėtai taikomi, daugiausia JK.

Šiame gaminyje yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicinos prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicininius prietaisus. Jei turite kokį nors medicininį prietaisą, prieš naudodami ši gaminį pasitarkite su gydytoju.

Niekada nejunkite USB kištuko, jei pagrindinis įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnas. Jei USB kištukas prijungiamas, kai pagrindinis įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnas, dėl skysčio (vandens iš čiaupo, jūros vandens, gaiviojo gėrimo ir pan.) arba pašalinių objektų pagrindiniame įrenginyje arba ant įkrovimo laido, gali įvykti trumpasis jungimas, gali būti išskiriama neįprastai daug šilumos arba įvykti gedimas.

Kroviklio tiekiama galia turi būti mažiausiai 2,5 W, kurie yra būtini radijo ryšio įrangai, ir daugiausiai 27 W, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

2.5 – 27 W
USB PD

Informacija apie USB PD palaikymą: USB PD greitas įkrovimas