VALLOX
HOME of FRESH AIR

EXTERN ELKOPPLING TILL VENTILATIONSAGGREGATSPEED

KONTAKTFUNKTIONER:
SPISVAKT:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
AKTIVIVERAD = STÄNGD

BYGGNADSAUTOMATION:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
FELLÄGE (KÅPA ELLER
VENTILATIONSAGGREGAT) = STÄNGD
AKTIVIVERAD SPISVAKT = BLINKING

SPJÄLLETS LÄGE:
SPJÄLLET STÄNGT= SPETSEN ÖPPEN
SPJÄLLET ÖPPET = SPETSEN STÄNGD