



GUÍA DE INSTALACIÓN PARA TECHO SOBREPUESTA DECORATIVA


PRODUCTOS: ADE-703














1- Apaga el interruptor de energía.

2- Perfora agujeros en el techo de acuerdo con los que tiene el soporte de la luminaria y ancla la base de luminaria al techo. ***(Fig. 2)***

3- Girando en el sentido de las manecillas del reloj ensambla la luminaria en la base antes anclada al techo (No olvides seleccionar la temperatura de la luz antes de ensamblar), después conecta la luminaria a la corriente. ***(Fig.3)***

4- Ajusta el ángulo y dirección de la luminaria.

5- Después de revisar que todo este correcto, activa nuevamente el interruptor de energía para encender la luminaria.

PRECAUCIONES

a) Evite manipular el producto mientras se encuentra conectado a la corriente.

b) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.

c) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.

d) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.

e) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.

f) Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.

NOTA: *Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*

