Manual de Usuario Luminaria 300W y 400W

Diagrama:



Especificaciones:

Luminaria	Modelo	ARE-018	ARE-022
	Potencia	300W	400W
	Tipo LED	SMD2835	
	Tamaño	400x310x49mm	539x395x60mm
	Voltaje	90-277V~50/60Hz	
	Material	Aluminio y Policarbonato	
	Lúmenes	39000lm	52000lm
	Apertura	90°	
	F. Potencia	>0.9	
Color temp		6500K Blanco Frío	
CRI		>80	
Indice de Protección		66	
Temperatura de trabajo		-10°C ~ +45°C	

Información importante / Instrucciones de Fijación

- No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto puede causar la decoloración del acabado.
- Desactivar la patilla de energía del establecimiento antes de instalar.
- Antes de conectar e instalar, desconecte el circuito eléctrico
- Este accesorio debe estar conectado a tierra. póngase en contacto con un electricista calificado para instalar una instalación de tierra adecuada
- Tenga en cuenta: para una instalación nueva, compruebe si hay cables eléctricos o tuberías (gas/agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto, antes de continuar con la instalación.



• Herramienta que puede ser necesaria:
- Taladro
- Destornillador de cabeza cruzada
- Destornillador ranurado eléctrico pequeño
- Cinta aislante

Instalación:

1- Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2- Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3- Utilice únicamente un cable redondo suministrado para conectar este accesorio .(Diámetro mínimo de 6 mm.).



Esto es necesario para crear un buen sello de agua cuando se conecta a la conexión.

4- Asegúrese que la conexión se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP66. (no incluido)



5- Ajuste el reflector en el ángulo que lo requiera antes de ajustar los tornillos.

