GUÍA DE INSTALACIÓN PARA TECHO EMPOTRABLE DECORATIVA

PRODUCTOS: ADE-706/ADE-707



1- Apaga el interruptor de energía.

2- Realiza una ranura en el techo de acuerdo al área de la carcasa del producto. ***(Fig. 2)***

3- Conecta la luminaria a la corriente. ***(Fig. 3)***

4- Pliega las pinzas de sujeción hacia arriba para poder empotrar la luminaria en el agujero previamente hecho. ***(Fig.4)***

5- Después de revisar que todo este correcto, activa nuevamente el interruptor de energía para encender la luminaria.

PRECAUCIONES

a) Evite manipular el producto mientras se encuentra conectado a la corriente.
b) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.
c) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.
d) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.
e) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.
f) Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.

NOTA: *Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*

