

Nom du produit : Masque jetable 4 plis
Modèle : Usage unique
Standard : EN 149 :2001+A1 :2009
Classification : FFP2 NR (Non Réutilisable)
Lot N° : FH220103
Date de fabrication : 18/01/22
Durée de vie : 3 ans

Made in China Fabriqué en
Chine

USAGE PRÉVU

Ces dispositifs sont conçus pour protéger à la fois contre les fluides solides et liquides et être utilisés dans les industries tels que les industries du textile, des abattoirs, de la métallurgie, de la construction, du fer et de l'acier, etc. Protéger contre les poussières, brouillards et fumées contenant du carbonate de calcium, de l'argile, du kaolin, de la cellulose, du coton, de la farine, des métaux ferreux, du végétal et huiles minérales, fluides pour le travail des métaux.

ATTENTION

- 1) Le non-respect de toutes les instructions et limitations sur l'utilisation de ce produit, ou l'incapacité d'obtenir un ajustement approprié, peut entraîner des dommages à votre santé ou la mort ou ne fournira pas le niveau de protection attendu.
- 2) Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser uniquement dans des zones correctement ventilées contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez pas ce masque lorsque la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5%.
- 3) Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants sont immédiatement dangereuses pour la santé ou la vie. N'utilisez pas ce produit dans une atmosphère explosive.
- 4) Les poils du visage, la barbe et certaines caractéristiques du visage peuvent réduire l'efficacité de ce masque.

5) «NR» signifie non réutilisable, ce demi-masque filtrant les particules ne doit pas être utilisé pendant plus d'un quart de travail. La durée pendant laquelle ce masque peut être utilisé dépend des contaminants présents mais ne doit pas dépasser un changement. Le masque doit être remplacé plus tôt si la respiration devient difficile.

6) Le masque doit être jeté après utilisation ou lorsqu'il est endommagé ou déformé de quelque manière que ce soit : ne forme plus un joint efficace sur le visage, devient humide ou visiblement sale, la respiration devient difficile.

7) Les masques doivent être stockés et transportés dans leur emballage d'origine et protégés par le stockage température et humidité suggérées par le fabricant.

APPLICATION/ LIMITES

Ce produit est adapté pour une utilisation en protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Ne pas utiliser en dehors du domaine d'utilisation défini dans les avertissements. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner de graves problèmes de santé ou la mort. FFP2 NR : FFP2 NR : efficacité du filtre 94 % . Le facteur de protection alloué (FPA) est de 10. Exemples d'applications sont le ponçage du bois tendre, des matériaux composites, de la rouille, du mastic, du plâtre, des plastiques/coupe, de l'ébavurage, du meulage, du perçage du métal.

[FACILE À UTILISER/METTRE ET AJUSTER]

1. Tenez le masque en main avec le nez vers le haut. Laissez le bandeau pendre librement.
2. Positionnez le masque sous le menton en couvrant la bouche et le nez. Tirez le bandeau sur la tête et placez-le derrière la tête.
3. Appuyez sur l'embout souple pour épouser parfaitement le nez.

4. Pour vérifier l'ajustement, placez les deux mains sur le masque et expirez vigoureusement. Si de l'air circule autour du nez, serrez l'embout nasal.

Si de l'air fuit autour du bord, repositionnez le bandeau pour un meilleur ajustement.

Revérifiez l'étanchéité et répétez la procédure jusqu'à ce que le masque soit correctement scellé.



FABRICANT :

Quality (Liaoning) Industrial Co., Ltd.
Chaoyang Kazuo Economic Development Zone,
Kazuo County, Chaoyang City,
Liaoning Province, P.R.China

IMPORTATEUR :

AU FORUM DU BATIMENT
3 boulevard Jean Jaures
93400 St Ouen

Déclaration de conformité UE dans la boîte.

Le contenu détaillé des instructions et de la notice d'information relève de la responsabilité de la fabrication Conforme aux dispositions des réglementations et/ ou

directives européennes (UE) 2016/425

Examen effectué par laboratoire notifié 0598 : SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

