



TOUTESELOSTE:

UNIGUM on kovettumaton synteettinen kumikitti, täysin vapaa orgaanisista liuottimista.

KÄYTTÖ:

UNIGUMia käytetään pääasiassa tiivisteinä wc-istuinten ja keittiöviemäreiden liitännöissä sekä teräspesualtaiden asennuksissa, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää lukemattomiin muihin tarkoituksiin, joissa joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti on toivottavaa. UNIGUMia voi siten käyttää myös ulkotiloissa vesikourujen, syöksytorvien, eterniitti, tiili- yms. katteiden tiivistykseen. UNIGUMin hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää niinkin erilaisiin materiaaleihin kuin metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin, muoviiin ym.

TEKNISET OMINAISUUDET:

UNIGUM-kumikitti...

- ei kovetu koskaan
- pysyy joustavana - liikkuvat materiaalit eivät vaikuta!
- pysyy tarttuvana - ei tulevia vuotoja!
- on helppo muotoilla - myös kylmänä!
- sietää säitä
- ei tartu sormiin
- päälle voidaan maalata
- on ympäristöystävällistä - 0 % liuottimia
- on täysin hajutonta

KÄYTTÖOHJE:

Yleistä: Puhdista tiivistepinnat huolellisesti. Vaivaa UNIGUMia kevyesti ennen käyttöä. WC:n liitäntä: täytä poistoputken ja muhvin rako noin puoliväliin ylös tavallisella tiivistemateriaalilla (esim. tiivistenuora). Rullaa UNIGUMia putken ja muhvin rakoa vastaavan paksuiseksi pötköksi. Laita UNIGUM rakoon, huolehdi sen tasaisesta täytöstä ja purista kasaan 1-2 cm korkeussuunnassa. Paina kunnolla sivuja vasten. Täytä vähän muhvin reunan yli ja purista kokoon. Leikkaa pinta tasaiseksi veitsellä. Teräspesualtaan asennus: rullaa UNIGUMia 8 - 10 mm paksuiseksi. Paina UNIGUM kevyesti teräsaltaan reunan alle. Kiinnitä allas pöytälevyyn. Altaan ja pöytälevyn välistä ulos työntyvä ylijäämä poistetaan helposti veitsellä tai lastalla. Toisin kuin silikoni UNIGUM ei kovetu koskaan, joten altaan voi myöhemmin nostaa ongelmitta pois (huoltojen, kotjausten tai vaihdon yhteydessä) ilman vaaraa pöytälevyn rikkoutumisesta.

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen



käyttöö, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen.

PAKKAUS:		Tuotenro.	VVS-nro.	RSK-nro.	NRF-nro.	LVI-nro.
250 g. muoviastia	(48 kpl/laatikko)	6500025	271555002	4050749	9507809	3265197
500 g. muoviastia	(24 kpl/laatikko)	6500050	271555005	4050750	9507811	3265198
1500 g. muoviastia	(12 kpl/laatikko)	6500150	271555015	4050751	9507812	3265199
4,5 kg. ämpäri	-	6500450	271555045	4050752	9507813	3265200

Lisätietoja on [KÄYTTÖTURVATIEDOTTEESSA](#)

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta