

Pal TX Surface Disinfectant Wipes

Lingettes désinfectantes de surfaces

999935

AVANTAGES

Les lingettes Pal TX pour la désinfection des surfaces ont été conçues pour le nettoyage et la désinfection au sein des environnements de production et de services alimentaires. La solution est sans ammonium quaternaire, sans PHMB et sans alcool. Uniquement à usage professionnel. Rinçage après utilisation recommandé.

Solution désinfectante Pal pour les surfaces sans alcool, sans PHMB, sans ammonium quaternaire.

Les lingettes PAL TX pour la désinfection des surfaces sont efficaces contre la plupart des micro-organismes tels que les bactéries, les levures et les virus. Les lingettes ont été testées de façon indépendante et respectent différentes normes européennes (EN) et BS ISO 4120:2004.

Lingettes Halal.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine < 0,5 %

APPLICATION

Collectivités, industrie, restaurants, milieu agroalimentaire...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : seau blanc et bleu avec couvercle vert

Couleur : bleu

Poids : 3,693kg

Composition des lingettes : technologie Spunlace 40g/m²

Dimension : 195x235mm



Réf. 999935 Seau de 500 lingettes

MODE D'EMPLOI

Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le conditionnement après usage. Frotter la lingette sur les surfaces préalablement nettoyées, pendant au moins 30s. Laisser agir 5min. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Rinçage recommandé.

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

PRÉCAUTIONS

Ce produit est réservé à la désinfection des surfaces lisses ne présentant pas de rugosité. Ne pas avaler.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

Produit biocide à usage exclusivement professionnel.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

bactericidie			
organisme	Temps de contact	Condition du test	norme
Enterococcus hirae	1min	saleté	EN 13697
			EN 1276
			EN 13727
Escherichia coli	1min	saleté	EN 13697
			EN 1276
Pseudomonas aeruginosa	1min	saleté	EN 13697
			EN 1276
			EN 13727
Staphylococcus aureus	1min	saleté	EN 13697
			EN 1276
			EN 13727
Campylobacter jejuni	1min	propreté	EN 1276
Escherichia coli (0157:H7)	1min	propreté	EN 1276
Listeria monocytogenes	1min	propreté	EN 1276
Salmonella typhimurium	1min	propreté	EN 1276
Levuricidie et Fungicidie			
organisme	Temps de contact	Condition du test	norme
Candida albicans	1min	Saleté	EN 1650
			EN 14562
Aspergillus Brailiensis	1min	saleté	EN 1650
Virucidie			
organisme	Temps de contact	Condition du test	norme
Influenza	5min	propreté	EN14476