



REF.389270

DISTRIBUTEUR SAVONPAK® 1200 CHRONO A l'unité

Famille 509

Révision : 25/02/2013

DESCRIPTION

✓ Un système exclusif :

PROF vous propose une gamme exclusive de système de distribution des savons dont le Savonpak® 1200 CHRONO fait partie.

✓ Un système fiable :

D'une fiabilité garantie, car sans mécanisme, les distributeurs Savonpak® vous assurent aussi une hygiène sans faille.

Nos appareils sont tout en ABS, faciles à nettoyer et à maintenir propre. Ils ne comportent aucun élément métallique, d'où aucun risque de corrosion et d'usure.

✓ Un système économique :

La dose de distribution est pré réglée à 1,5 ml vous garantissant ainsi toujours la juste dose pour un lavage des mains optimal évitant ainsi tout gaspillage.

Les recharges Savonpak® vous garantissent aucune perte en étant utilisée jusqu'à la dernière dose. Pas de rejet de produit dans l'environnement et pas de gaspillage.

✓ Un système hygiénique :

D'un point de vue microbiologique, le conditionnement des produits en recharges munies de pompes scellées à double valve, empêche tout contact du produit avec les agents exogènes potentiellement contaminants.

Véritable système « airless », au cours de l'utilisation la recharge se rétracte et le produit n'est ainsi jamais au contact de l'air. Pas de date de péremption après ouverture ! (pour connaître la date de péremption du produit, se reporter au n° de lot et DLU sur l'étiquette).

La recharge est prête à l'emploi et ne nécessite aucune manipulation particulière de la part de l'installateur (pas de découpage, pas de vissage de pompe...)

Les pompes sont brevetées anti-goutte, garantissant la propreté de l'environnement de l'appareil et évitant la perte de produit.

✓ Un système plus respectueux de l'environnement :

Tout en ABS, Savonpak® est recyclable.

Les recharges Savonpak® en polyéthylène sont 100% recyclables (attention, si le produit est à usage biocide, vous reportez impérativement à la FDS pour connaître son mode d'élimination).

Une fois la cartouche vide, le volume est réduit à 60% de son volume initial, vous permettant de réduire de 40 % le volume de déchets comparé à un système de distribution classique.

✓ Un système sécuritaire :

La fermeture à clé (fournie) rend toute manipulation non autorisée du produit impossible et évite tout risque de vandalisme ou de vol. Le support en ABS est ultra résistant.

✓ Un système pratique et polyvalent :

Savonpak® 1200 Chrono doté d'une minuterie lumineuse, incite les utilisateurs à respecter le temps de traitement de 30 secondes (ou 3 min selon l'usage souhaité) grâce aux voyants lumineux qui ne s'éteignent qu'une fois le temps écoulé après avoir pris une dose de produit. Idéal pour une utilisation en milieu médical, paramédical, agroalimentaire...où le respect du protocole de lavage des mains est primordial.



MODE D'EMPLOI

✓ Facile d'installation :

Savonpak® s'installe au mur par un système de fixation à vis (inclus) ou par adhésif (inclus). N'hésitez pas à contacter nos services.

✓ Mise en place des piles :

Fonctionne avec 4 piles LR6AA fournies. Système pile accessible uniquement une fois le capot ouvert.

Ouvrir le capot en insérant la clé (clé incluse) en haut. Presser la clé et tirer vers le haut le capot.

✓ Fonctionnement :

L'appareil est réglé en standard sur position 30 secondes

1 pression = 1 dose = 1.5 ml

Le chrono démarre dès la première pression.

Bouton du minuteur accessible à l'arrière de l'appareil une fois celui-ci retiré de son support.

→ Bouton positionné à gauche : réglage sur 30 secondes

Lavage hygiénique des mains (savon/ savon antiseptique) : 1 dose

Traitement hygiénique des mains par friction (gel hydroalcoolique) : 2 doses (se reporter à la FT du produit concerné)

→ Bouton positionné à droite : réglage sur 3 minutes

Désinfection chirurgicale des mains par friction (gel hydroalcoolique) = 3x2 doses ou 2x3 doses (se reporter à la FT du produit concerné)

✓ Mise en place de la recharge :

Insérer une cartouche Savonpak® 1200. Replacer simplement par le haut, le capot. Le Savonpak® est prêt à être utilisé.

Le système à cartouche élimine toute manipulation de remplissage fastidieux. Lorsque la cartouche est vide, la retirer en en insérer une pleine, c'est tout !

Grâce au capot translucide, le niveau de produit est visible en permanence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plaque arrière	ABS
Capot.....	ABS
Manette	ABS
Clé	ABS
Système lumineux.....	2 LED rouge
Hauteur.....	285 mm
Longueur	165 mm
Profondeur	119 mm
Poids vide.....	510 g

Mode de fixation : plaque arrière pré-perforée - Fixation à l'aide de 4 vis (3x25mm) ou d'adhésifs (inclus)

CONDITIONNEMENT

L'unité

