



TRYK PÅ DIM- / KORRIDORFUNKTIONEN FOR QUICKTRONIC DALI OG OPTOTRONIC DALI

1. Tryk på DIM-funktion

1.1 Dæmp op til 20 Dali-EC G / Dali-led-drivere ved hjælp af kommercielle trykknapper



Ud over operationen på Dali-styreenheder tilbyder QT_i Dali EKG'er / OT_i Dali muligheden for Touch Dim-drift. QT_i-platformen giver nu mulighed for at dæmpe op til 20 EKG'er eller LED-driveren ved hjælp af kommercielle trykknapper uden problem.

1.2 Dæmpning op til 4 Dali EKG'er eller Dali-led-driver med one Touch DIM sensor



2.0 Synkronisering af Touch DIM

Hvis et stort antal Dali EKG med **Touch DIM** betjenes i et system, er der en chance for, at et EKG vil fungere uden synkronisering med de andre (= forskellig dimming niveau indstilling eller anden dæmping).

Synkronisme kan gendannes som følger:

1. Trin: **Lang** tryk på kontakten (> 0,5 s) -> Alle lamper tændes
2. Trin: **Kort** tryk på kontakten (<0,5 s) -> Alle lamper er slukket
3. Trin: **Langt** tryk på kontakten (> 0,5 s) -> Alle lamper tændes ved minimal lysdæmpning og lyser op
4. Trin: Dobbeltklik (2x indenfor 0,4 s) -> Oprindelige indstillinger (valgfrit)

Efter disse tre trin, **lang-kort-lang**, vil alle EKG'erne være synkront.

Bemærk:

Touch DIM er designet til manuel styring, det er ikke egnet til en automatisk tilslutning.

