

Harmony

Harmony XB5SSoft

Manuel utilisateur

Traduction de la notice originale

05/2019

EIO0000001557.02

www.schneider-electric.com

Schneider
 Electric™

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Vous acceptez de ne pas reproduire, excepté pour votre propre usage à titre non commercial, tout ou partie de ce document et sur quelque support que ce soit sans l'accord écrit de Schneider Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens hypertextes vers ce document ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ni licence pour l'utilisation personnelle et non commerciale du document ou de son contenu, sinon une licence non exclusive pour une consultation « en l'état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

Par le présent document, Schneider Electric informe les utilisateurs du produit **Harmony XB5S** qu'il leur incombe d'accomplir les formalités éventuellement requises concernant l'utilisation d'un produit biométrique, auprès des autorités locales compétentes en matière de confidentialité des données.

© 2019 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Chapitre 1	Présentation de Harmony XB5SSoft	9
	Introduction au RGPD	10
	Introduction à Harmony XB5SSoft	11
	Informations logicielles complémentaires	15
Chapitre 2	Configuration	17
	Configuration à la première exécution	18
	Configuration d'un Harmony XB5SSoft	29
Chapitre 3	Connexion et dissociation d'équipements	31
	Connexion d'équipements	32
	Dissociation d'équipements	34
Chapitre 4	Gestion des administrateurs	37
	Gestion des administrateurs	37
Chapitre 5	Enregistrement d'empreintes digitales	41
	Enregistrement d'empreintes digitales	41
Chapitre 6	Gestion des utilisateurs	45
	Gestion des utilisateurs	46
	Exportation d'utilisateurs	50
Chapitre 7	Gestion des allocations	51
	Gestion des colonnes d'allocations	52
	Gestion des allocations d'un utilisateur	58
Chapitre 8	Stockage et réinitialisation d'un Equipement XB5S	59
	Stockage et réinitialisation	59
Chapitre 9	Gestion de l'équipement	61
	Gestion de l'équipement	61
Chapitre 10	Résolution de problèmes	65
	Dépannage	65
Glossaire	69

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit les fonctions de Harmony XB5SSoft, qui permettent de gérer les bases de données des équipements XB5S.

Champ d'application

Ce document s'applique à Harmony XB5SSoft V2.

Chapitre 1

Présentation de Harmony XB5SSoft

En bref

Le programme de gestion de base de données Harmony XB5SSoft vous permet de programmer tous les boutons biométriques XB5S de votre parc depuis un même PC.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Introduction au RGPD	10
Introduction à Harmony XB5SSoft	11
Informations logicielles complémentaires	15

Introduction au RGPD

Généralités

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est une réglementation européenne sur la protection et la confidentialité des données de tous les citoyens européens. Il ne s'applique qu'à l'Union européenne et encadre la protection et la confidentialité des données de tous les citoyens de l'Union européenne.

La « Directive 95/46/CE relative à la protection des données » a remplacé le règlement général sur la protection des données (2016/679) en 2016. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018.

Schneider Electric a intégré des fonctionnalités RGPD dans ses produits, pour renforcer le niveau de protection contre les attaques, lors de la collecte de données biométriques individuelles.

Par ailleurs, Schneider Electric fournit à ses clients plusieurs guides pour les aider à installer l'équipement correctement sur leur site. Ces guides (plan d'assurance sécurité, mise en route, fiche d'instructions) sont consultables sur le site web www.se.com.

Logo RGPD sur le logiciel :



Lorsque vous vous connectez à un produit conforme au RGPD à l'aide d'un logiciel, le logo RGPD apparaît à côté de la colonne. Ceci vous garantit que vous êtes connecté au logiciel en mode RGPD.

Fonction Enregistrement d'empreinte digitale

L'empreinte digitale n'est enregistrée ni dans l'équipement XB5S ni dans Harmony XB5SSoft. Les données ne peuvent pas reproduire une empreinte digitale utilisable à des fins d'identification.

Introduction à Harmony XB5SSoft

Généralités

Harmony XB5SSoft peut utiliser deux types d'équipements :

- équipement XB5S
- Equipement MorphoSmart™

Vous pouvez utiliser Harmony XB5SSoft pour gérer tous vos boutons biométriques USB depuis un PC, en téléchargeant (stockant) une base de données d'utilisateurs sur chaque équipement XB5S de votre parc. Vous pouvez également effacer (réinitialiser) toutes les informations d'un équipement XB5S.

Harmony XB5SSoft gère deux bases de données :

- La base de données des administrateurs :
 - Configuration-administrator (*voir page 12*)
 - Users-administrator (*voir page 13*)
- La base de données des utilisateurs :
 - Utilisateurs (*voir page 13*)

équipement XB5S

L'équipement XB5S qui se connecte au PC exécutant Harmony XB5SSoft via un port USB n'est qu'un lecteur d'empreinte digitale.

L'équipement XB5S ne doit servir qu'à protéger l'accès à une zone réservée ou à un équipement en contrôlant l'empreinte digitale. Lorsqu'un doigt est reconnu, il active sa sortie booléenne et autorise l'accès . Il peut également s'utiliser comme lecteur d'empreinte digitale.

Il a besoin d'une alimentation 24 Vcc externe.

Équipement MorphoSmart™

L'équipement MorphoSmart™ n'est qu'un lecteur d'empreinte digitale.

Il se connecte au PC exécutant Harmony XB5SSoft via un port USB.

Il ne contient aucune donnée d'empreinte digitale.

L'équipement MorphoSmart™ n'a pas besoin d'une alimentation externe. Il est alimenté par la connexion USB.

Vous pouvez donc l'utiliser pour enregistrer des empreintes digitales dans votre bureau au lieu de vous rendre à un équipement XB5S distant. Il peut également servir à authentifier un administrateur.

Configuration-Administrators


Le configuration-administrator autorise :

- la gestion des administrateurs (création, suppression et modification) ;
- la gestion de la configuration du logiciel (langue, délai de verrouillage automatique du logiciel, chemin des bases de données)
- la gestion des fonctionnalités RGPD :
 - Activer ou non les fonctionnalités RGPD du logiciel
 - Traiter les fonctions RGPD, comme l'exportation des données personnelles de l'utilisateur

NOTE : S'il ne reste qu'un configuration-administrator enregistré, il est impossible de le supprimer.

La base de données d'administrateurs contient, pour chaque administrateur enregistré, les informations suivantes :

- Identifiant d'administrateur (**ID**)
Chaque identifiant d'administrateur doit être unique.
- Une ou deux empreintes digitales (**Doigt 1, Doigt 2**)
- **Date d'enregistrement**
- ID du configuration-administrator qui a enregistré cet administrateur (**Enregistré par**)

	RECOMMANDATION POUR LE RGPD
<p>RISQUE S'IL N'Y A QU'UN CONFIGURATION-ADMINISTRATOR Il est vivement recommandé d'enregistrer plusieurs configuration-administrators. Si le seul configuration-administrator n'est pas disponible, il est impossible d'exporter les données personnelles des utilisateurs. Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

RECOMMANDATION GLOBALE
<p>RISQUE S'IL N'Y A QU'UN CONFIGURATION-ADMINISTRATOR Il est vivement recommandé d'enregistrer plusieurs configuration-administrators. Si vous ne prenez pas cette précaution et si aucun configuration-administrator n'est disponible, certaines opérations importantes ne seront plus possibles, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">● Enregistrement d'un nouveau configuration-administrator● Gestion des users-administrators (création, suppression, modification...)● Modification de la configuration logicielle

Users-administrators

Les users-administrators autorisent :

- la gestion des utilisateurs (création, suppression et affectation) ;
- le stockage d'une base de données d'utilisateurs dans un équipement XB5S ;
- la réinitialisation d'un équipement XB5S en y stockant une base de données vide ;
- la dissociation d'un équipement XB5S d'une base de données d'utilisateurs (par exemple, s'il faut le remplacer par un autre équipement XB5S) ;
- la suppression d'une base de données d'utilisateurs d'un équipement XB5S.

La base de données d'administrateurs contient, pour chaque administrateur enregistré, les informations suivantes :

- **Identifiant d'administrateur (ID)**
Chaque identifiant d'administrateur doit être unique.
- Une ou deux empreintes digitales (**Doigt 1, Doigt 2**)
- **Date d'enregistrement**
- ID du configuration-administrator qui a enregistré cet administrateur (**Enregistré par**)

Utilisateurs

Les utilisateurs sont autorisés à utiliser l'équipement ou à accéder à une zone réservée contrôlée par un équipement XB5S à l'aide de leurs empreintes digitales.

La base de données d'utilisateurs contient, pour chaque utilisateur enregistré, les informations suivantes :


- **Identifiant d'utilisateur (ID)**
Chaque identifiant d'utilisateur doit être unique.
- **Commentaires** sur l'utilisateur, comme :
 - l'équipe à laquelle il appartient ;
 - le type de licence ou d'autorisation qu'il possède ;
 - toute information permettant de catégoriser les autorisations des utilisateurs sur chaque équipement XB5S.
- Une ou deux empreintes digitales (**Doigt 1, Doigt 2**)
- **Date d'enregistrement**

La base de données d'utilisateurs est un tableau qui définit la relation entre les utilisateurs et un équipement XB5S.

Voici un exemple de tableau d'utilisateurs :

Liste des utilisateurs					Liste des allocations de l'Equipeement XB5S				
ID ⁽¹⁾	Doigt 1	Doigt 2	Date d'enregistrement	Commentaires	Porte principale	Porte des bureaux	Chariot élévateur	Station 1	Station 2
Utilisateur 1	Majeur droit		01-03-2019		x	x		x	x
Utilisateur 2	Index droit		01-03-2019		x	x	x		
Utilisateur 3	Index droit		01-03-2019		x	x			
Utilisateur 10	Pouce droit	Index droit	02-01-2019						x
Utilisateur 11	Pouce droit	Index droit	02-01-2019						x

1 N'utilisez pas le nom de l'utilisateur, conformément à la recommandation du RGPD.

	<p align="center">RECOMMANDATION POUR LE RGPD</p>
<p>RISQUE SI L'IDENTIFIANT EST TROP EXPLICITE L'identifiant d'un administrateur ou d'un utilisateur ne doit pas être explicite. Il est vivement recommandé d'utiliser un pseudonyme ou un code comme identifiant. Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

Informations logicielles complémentaires

Conditions requises

Harmony XB5SSoft prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows 7 32 bits
- Microsoft Windows 7 64 bits
- Microsoft Windows 10 32 bits
- Microsoft Windows 10 64 bits

L'outil intégré « Schneider Electric Software Update » signale automatiquement les mises à jour de Harmony XB5SSoft sous la forme de notifications. Il permet de télécharger et d'installer directement la mise à jour notifiée.

La dernière version en date de Harmony XB5SSoft est également disponible sur le site www.se.com. Ensuite, recherchez « XB5S ».

Sauvegardez Harmony XB5SSoft pour éviter de perdre les bases de données mises à jour, en cas de problèmes avec votre PC.

Vijeo Designer

Vijeo Designer n'est plus pris en charge par les versions de Harmony XB5SSoft ultérieures à V2.0.

Vijeo Designer n'est pris en charge que par Harmony XB5SSoft V1.1.

Conventions

Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans le présent guide d'utilisation.

Format	Signification
Caractères gras	Entrée utilisateur : entrez les mots ou les phrases en caractères gras tels qu'ils apparaissent. Les noms des menus et des options, les commandes, les noms des barres d'outils, les noms des boîtes de dialogue et les options apparaissent également en caractères gras .
MAJUSCULES	Les séquences, combinaisons et noms de touches apparaissent en lettres majuscules. Par exemple, le raccourci clavier à utiliser pour créer une nouvelle application est CTRL+N. Pour utiliser ce raccourci, maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche N.
Sélectionnez Fichier → Ouvrir.	La flèche indique une sélection dans un menu. Dans cet exemple, accédez au menu Fichier et sélectionnez la commande Ouvrir .

Menus

Les tâches expliquées dans ce document utilisent les icônes et les menus contextuels pour accéder aux fonctions. Mais toutes ces fonctions sont également disponibles dans les menus.

En ligne/Hors ligne

Dans les procédures de ce document, la mention **En ligne/Hors ligne** est indiquée lorsque :

- **Hors ligne** :
Ces opérations peuvent être effectuées lorsqu'aucun équipement XB5S ou équipement MorphoSmart n'est connecté au PC.
- **En ligne** :
Ces opérations requièrent la connexion d'un équipement XB5S ou d'un équipement MorphoSmart au PC.

Chapitre 2

Configuration

Contenu de ce chapitre


Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration à la première exécution	18
Configuration d'un Harmony XB5SSoft	29

Configuration à la première exécution

Première exécution

Lors de la première exécution de Harmony XB5SSoft, la **Procédure de configuration initiale** démarre.



HarmonyXB5SSoft – Procédure de configuration initiale

ÉTAPE A - Déclarer le premier configuration-administrator
 ÉTAPE B - Conseils pour la configuration RGPD
 ÉTAPE C - Configuration
 ÉTAPE D - Enregistrer les empreintes digitales du premier configuration-administrator
 ÉTAPE E - Ajouter un users-administrator
 ÉTAPE F - Ajouter un configuration-administrator supplémentaire (vivement recommandé)

[Détails](#)

État
 Déclarer le premier configuration-administrator
 1/6

0 %

Démarrer l'étape Fermer

La **Procédure de configuration initiale** comprend 6 étapes :

- ÉTAPE A - Déclarer le premier configuration-administrator (*voir page 19*)
- ÉTAPE B - Conseils pour la configuration RGPD (*voir page 21*)
- ÉTAPE C - Configuration (*voir page 22*)
- ÉTAPE D - Enregistrer les empreintes digitales du premier configuration-administrator (*voir page 23*)
- ÉTAPE E - Ajouter un users-administrator (*voir page 26*)
- ÉTAPE F - Enregistrer un configuration-administrator supplémentaire (vivement recommandé) (*voir page 28*)

La **Procédure de configuration initiale** est conçue comme un assistant avec plusieurs étapes. À chaque étape, cliquez sur **Détails** pour obtenir les informations appropriées.


À chaque étape, vous pouvez au choix :

- cliquer sur **Démarrer l'étape** pour exécuter l'étape en surbrillance ;
- cliquer sur **Étape précédente** pour revenir à l'étape précédente ;
- cliquer sur **Fermer** pour fermer la fenêtre Procédure de configuration initiale et Harmony XB5SSoft.


Cet assistant s'affiche lors de l'exécution de Harmony XB5SSoft, si toutes les étapes obligatoires ont été effectuées.

Une fois la **Procédure de configuration initiale** terminée (fin des étapes E ou F), la boîte de dialogue **Fin de la procédure de configuration initiale** (*voir page 28*) s'affiche.


ÉTAPE A - Déclarer le premier configuration-administrator

Étape	Action
1	<p>La boîte de dialogue Déclarer le premier configuration-administrator s'affiche.</p>  <p>Renseignez les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID : identifiant du premier configuration-administrator ● Mot de passe ● Mot de passe de confirmation <p>Renseignez le champ Commentaires de l'administrateur à ajouter.</p>


Étape	Action
2	Sélectionnez le profil de l'administrateur . Il est possible de sélectionner les deux profils. La possibilité de fusionner les profils du configuration-administrator et du users-administrator simplifie encore davantage l'utilisation (dans les petites entreprises par exemple).
3	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue se ferme et l'étape suivante s'affiche en surbrillance dans la fenêtre Procédure de configuration initiale .

	<p>RECOMMANDATION POUR LE RGPD</p>
<p>RISQUE SI DES PROFILS D'ADMINISTRATEUR SONT FUSIONNÉS Il est vivement recommandé de conserver deux profils séparés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Configuration-administrator ● Users-administrator <p>Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

ÉTAPE B - Conseils pour la configuration RGPD

Étape	Action
1	<p>La boîte de dialogue Conseils pour la configuration RGPD s'affiche.</p>  <p>Sélectionnez Oui si vous êtes situé en Europe. Sélectionnez Oui si vous prévoyez d'exporter votre installation en Europe.</p> <p>NOTE : Si vous avez sélectionné au moins un Oui, votre installation est soumise au RGPD. La case Activer les fonctionnalités RGPD est cochée.</p>
2	<p>Cliquez sur OK.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue se ferme et l'étape suivante s'affiche en surbrillance dans la fenêtre Procédure de configuration initiale.</p>

ÉTAPE C - Configuration

Étape	Action
1	<p>La boîte de dialogue Configuration s'affiche.</p>  <p>Cochez ou décochez la case Activer les fonctionnalités RGPD.</p>
2	Sélectionnez la langue .
3	Sélectionnez le Délai de verrouillage automatique du logiciel : désactivé ou 1 minute à 60 minutes.
4	Renseignez le champ Chemin du fichier de la base de données ou cliquez sur ... pour sélectionner un nouveau chemin. Pour plus d'informations, consultez la section Chemin des fichiers de Harmony XB5SSoft (voir page 30).
5	Renseignez le champ Chemin du journal ou cliquez sur ... pour sélectionner un nouveau chemin. Pour plus d'informations, consultez la section Chemin des fichiers de Harmony XB5SSoft (voir page 30).

Étape	Action
6	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue se ferme et une fenêtre d'information indique que le premier configuration-administrator et la configuration du logiciel ont été enregistrés.
7	Cliquez sur Fermer . Résultat : La boîte de dialogue se ferme et l'étape suivante s'affiche en surbrillance dans la fenêtre Procédure de configuration initiale .

NOTE : À tout moment après la première exécution, ces paramètres de configuration sont modifiables. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de Harmony XB5SSoft (*voir page 29*).

ÉTAPE D - Enregistrer les empreintes digitales du premier configuration-administrator

Pour exécuter cette étape, vous devez connecter un équipement (équipement XB5S ou équipement MorphoSmart) à un port USB du PC.


Pour ajouter un équipement XB5S à un Harmony XB5SSoft, procédez comme suit :


Étape	Action
1	Connectez un équipement XB5S à un port USB de votre PC. Résultat : La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.
2	Cliquez sur Comme un équipement Harmony XB5S .
3	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue Association du XB5S connecté à la base de données d'allocations s'affiche avec l'option Ajouter une colonne dans la base de données et l'associer à ce XB5S activée.
4	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue Ajouter une colonne s'affiche.
5	Dans Désignation , tapez un nom unique pour ce équipement XB5S. Dans Commentaires , tapez les commentaires nécessaires.
6	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue XB5S créé s'affiche.
7	Cliquez sur Terminer . Résultat : La boîte de dialogue XB5S créé se ferme.

Pour ajouter un équipement MorphoSmart à un Harmony XB5SSoft, procédez comme suit :

Étape	Action
1	Connectez l'équipement MorphoSmart à un port USB de votre PC. Résultat : La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.
2	Cliquez sur Comme un lecteur d'empreinte digitale uniquement .
3	Cliquez sur Suivant . Résultat : Le message Lecteur enregistré s'affiche.
4	Cliquez sur Terminer .

Pour enregistrer les empreintes digitales du premier configuration-administrator, procédez comme suit :

Étape	Action
1	<p>La boîte de dialogue Enregistrer les empreintes digitales du premier configuration-administrator s'affiche.</p>  <p>Sélectionnez le nom du doigt à enregistrer, dans la liste Sélectionner le 1er doigt.</p>

Étape	Action
2	<p>Cliquez sur Enregistrer le 1er doigt.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale s'affiche. Vous avez 30 secondes pour débiter l'enregistrement. À l'issue des 30 secondes, cliquez à nouveau sur Enregistrer le 1er doigt pour relancer le minuteur.</p>
3	<p>Placez le doigt correctement sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart :</p>  <p>Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer.</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le doigt figure déjà dans la base de données, le message « L'empreinte digitale est déjà dans la base de données. » s'affiche. Cliquez sur Annuler ou choisissez un autre doigt et continuez. • Sinon, le contenu du champ 1ère acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé.
4	<p>Répétez l'étape 3.</p> <p>Résultat : Le contenu du champ 2e acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé.</p>
5	<p>Répétez l'étape 3.</p> <p>Résultat : Le contenu du champ 3e acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé.</p>
6	<p>Il est recommandé de répéter les étapes 1 à 5 pour Enregistrer le 2e doigt.</p>
7	<p>Cliquez sur OK.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue se ferme et l'étape suivante s'affiche en surbrillance dans la fenêtre Procédure de configuration initiale.</p>

RECOMMANDATION GLOBALE

RISQUE SI UNE SEULE EMPREINTE DIGITALE EST ENREGISTRÉE


Il est vivement recommandé d'enregistrer les empreintes digitales de deux doigts, si possible de chaque main.

Sinon, en cas de blessure du doigt enregistré, l'utilisateur ou l'administrateur ne pourra plus effectuer certaines opérations importantes.

ÉTAPE E - Ajouter un users-administrator


Étape	Action
1	<p>La boîte de dialogue Ajouter un administrateur s'affiche.</p> <div data-bbox="340 289 897 1205" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p>Ajouter un administrateur [X]</p> <p>ID (*): <input type="text"/></p> <p>Mot de passe (*): <input type="password"/></p> <p>Mot de passe de confirmation (*): <input type="password"/></p> <p>Profil de l'administrateur (*): <input type="checkbox"/> Configuration-Administrator <input checked="" type="checkbox"/> Users-Administrator</p> <p>Commentaire <input type="text"/></p> <p>Sélectionner le 1er doigt (*): <input type="text" value="Sélectionner un doigt"/> ▼ <input type="button" value="Enregistrer le 1er doigt"/></p> <p>Sélectionner le 2e doigt : <input type="text" value="Sélectionner un doigt"/> ▼ <input type="button" value="Enregistrer le 2e doigt"/></p> <p style="text-align: right;">*: champ obligatoire</p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div> <p>Renseignez les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID : identifiant du users-administrator ● Mot de passe ● Mot de passe de confirmation <p>Renseignez le champ Commentaires de l'administrateur à ajouter.</p>

Étape	Action
2	<p>Sélectionnez le profil de l'administrateur.</p> <p>Il est possible de sélectionner les deux profils.</p> <p>La possibilité de fusionner les profils du configuration-administrator et du users-administrator simplifie encore davantage l'utilisation (dans les petites entreprises par exemple).</p>
3	<p>Enregistrez une ou deux empreintes digitales (<i>voir page 42</i>) pour le nouveau users-administrator.</p> <p>Cliquez sur OK.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue Ajouter un users-administrator s'affiche.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue se ferme et l'étape suivante s'affiche en surbrillance dans la fenêtre Procédure de configuration initiale.</p>

	RECOMMANDATION POUR LE RGPD
<p>RISQUE SI DES PROFILS D'ADMINISTRATEUR SONT FUSIONNÉS</p> <p>Il est vivement recommandé de conserver deux profils séparés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Configuration-administrator ● Users-administrator <p>Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

ÉTAPE F - Enregistrer un configuration-administrator supplémentaire (vivement recommandé)

Étape	Action
1	Répétez la procédure ÉTAPE E (<i>voir page 26</i>) pour ajouter un deuxième configuration-administrator. NOTE : L'ID doit être nouveau, tout comme les empreintes digitales. Renseignez les champs ID et Commentaires de l'administrateur à ajouter.
2	Résultat : La boîte de dialogue Procédure de configuration initiale se ferme, puis la boîte de dialogue Fin de la procédure de configuration initiale s'affiche.

 <p>General Data Protection Regulation</p>	<p>RECOMMANDATION POUR LE RGPD</p>
<p>RISQUE S'IL N'Y A QU'UN CONFIGURATION-ADMINISTRATOR Il est vivement recommandé d'enregistrer plusieurs configuration-administrators. Si le seul configuration-administrator n'est pas disponible, il est impossible d'exporter les données personnelles des utilisateurs. Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

<p>RECOMMANDATION GLOBALE</p>
<p>RISQUE S'IL N'Y A QU'UN CONFIGURATION-ADMINISTRATOR Il est vivement recommandé d'enregistrer plusieurs configuration-administrators. Si vous ne prenez pas cette précaution et si aucun configuration-administrator n'est disponible, certaines opérations importantes ne seront plus possibles, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enregistrement d'un nouveau configuration-administrator ● Gestion des users-administrators (création, suppression, modification...) ● Modification de la configuration logicielle

Fin de la procédure de configuration initiale

Une fois la **Procédure de configuration initiale** terminée (fin de l'étape E ou F), une boîte de dialogue s'affiche.

Cette boîte de dialogue vous informe que :

- La procédure d'installation initiale est terminée.
- Le logiciel est prêt à l'emploi.
- Pour gérer des utilisateurs et des équipements XB5S, un users-administrator devra se connecter lors de la prochaine exécution du logiciel.

Cliquez sur **Fermer**.

Résultat : La boîte de dialogue **Fin de la procédure de configuration initiale** se ferme et l'écran principal de Harmony XB5SSoft s'affiche avec une base de données d'utilisateurs vide.

Configuration d'un Harmony XB5SSoft

Configuration

À tout moment après le premier démarrage, un configuration-administrateur peut modifier les paramètres de configuration d'un Harmony XB5SSoft.

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que configuration-administrateur.	Hors ligne
2	Connectez un équipement déjà associé ou un nouvel équipement (<i>voir page 32</i>) (équipement XB5S ou équipement MorphoSmart).	En ligne
3	Dans le menu, sélectionnez Outils → Configuration . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
4	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart pendant 2 s. La boîte de dialogue Configuration s'affiche.	En ligne
5	Cochez ou décochez la case Activer les fonctionnalités RGPD .	En ligne
6	Sélectionnez la langue .	En ligne
7	Sélectionnez le Délai de verrouillage automatique du logiciel : désactivé ou 1 minute à 60 minutes.	En ligne
8	Renseignez le champ Chemin du fichier de la base de données ou cliquez sur ... pour sélectionner un nouveau chemin. Pour plus d'informations, consultez la section Chemin des fichiers de Harmony XB5SSoft (<i>voir page 30</i>).	En ligne
9	Renseignez le champ Chemin du journal ou cliquez sur ... pour sélectionner un nouveau chemin. Pour plus d'informations, consultez la section Chemin des fichiers de Harmony XB5SSoft (<i>voir page 30</i>).	En ligne
10	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue se ferme et la configuration logicielle est enregistrée.	En ligne

Chemin des fichiers de Harmony XB5SSoft

- Chemin du fichier de la base de données :
Par défaut, la base de données des administrateurs et la base de données des utilisateurs se trouvent dans *C:/ProgramData/Schneider Electric/HarmonyXB5SSoft/Database*. Elles sont stockées dans deux fichiers : *adminDatabase.xml* et *userDatabase.xml*. Ces fichiers sont chiffrés pour éviter toute utilisation malveillante et protéger les données personnelles.
- Chemin des journaux :
Par défaut, les fichiers journaux (qui stockent les actions et événements de Harmony XB5SSoft) se trouvent dans *C:/ProgramData/Schneider Electric/HarmonyXB5SSoft/Log*. Ces fichiers sont signés pour faciliter le signalement de toute tentative non autorisée de modification de leur contenu.

NOTE : Vous pouvez placer vos bases de données dans une zone partagée (un serveur) accessible par plusieurs PC via un réseau. Dans ce cas, contactez votre administrateur réseau pour éviter les ouvertures multiples des bases de données. Seul un utilisateur du logiciel est autorisé à accéder à la base de données à la fois.

NOTE : L'administrateur réseau doit également octroyer aux utilisateurs de Harmony XB5SSoft, des droits de lecture et d'écriture Windows sur les fichiers *usersDatabase.xml* et *adminDatabase.xml*

Ancienne version de la base de données de Harmony XB5SSoft

Lors de la première exécution de la **Procédure de configuration initiale** de Harmony XB5SSoft, si le logiciel détecte une ancienne version de la base de données, une boîte de dialogue affiche le message **Une ancienne version de la base de données a été détectée. Voulez-vous la charger ?**. Cliquez sur **OK** pour la charger.

Chapitre 3

Connexion et dissociation d'équipements

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Connexion d'équipements	32
Dissociation d'équipements	34

Connexion d'équipements

Connexion d'un Equipement XB5S

Cette procédure décrit comment connecter un équipement XB5S à une base de données Harmony XB5SSoft. L'équipement XB5S n'est alors utilisable qu'avec cette base de données.

Pour couper ce lien, vous pouvez le dissocier (*voir page 34*), le réinitialiser (*voir page 60*) ou le supprimer (*voir page 54*) de Harmony XB5SSoft.

Pour ajouter un équipement XB5S à une base de données Harmony XB5SSoft, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator ou configuration-administrator.	En ligne
2	Connectez l'équipement XB5S à un port USB de votre PC. Résultat : La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.	En ligne
3	Cliquez sur Comme un équipement Harmony XB5S .	En ligne
4	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue Association du XB5S connecté à la base de données d'allocations s'affiche.	En ligne
5	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous cliquez sur Ajouter une colonne dans la base de données et l'associer à ce XB5S : Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 6. ● Si vous cliquez sur Associer ce XB5S à une colonne de la base de données : Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 9. 	En ligne
6	La boîte de dialogue Ajouter une colonne s'affiche. Dans Désignation , indiquez un nom unique pour cet équipement XB5S ainsi que les Commentaires qui vous semblent nécessaires.	En ligne
7	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue XB5S créé s'affiche.	En ligne
8	Cliquez sur Terminer . Résultat : Une colonne vide apparaît dans le tableau Allocations de l'équipement XB5S connecté. La procédure d'ajout d'une colonne est terminée.	En ligne
9	Si vous avez sélectionné Association du XB5S connecté à la base de données d'allocations à l'étape 5, une boîte de dialogue s'affiche. Choisissez une colonne dans la liste déroulante.	En ligne
10	Cliquez sur Terminer . Résultat : La boîte de dialogue XB5S associé s'affiche. Cliquez sur OK .	En ligne

Ajout d'un Equipement MorphoSmart

Pour ajouter un équipement MorphoSmart à une base de données Harmony XB5SSoft, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator ou configuration-administrator.	En ligne
2	Connectez l'équipement MorphoSmart à un port USB de votre PC. Résultat : La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.	En ligne
3	Cliquez sur Comme un lecteur d'empreinte digitale uniquement .	En ligne
4	Cliquez sur Suivant . Résultat : La boîte de dialogue Lecteur enregistré s'affiche.	En ligne
5	Cliquez sur Terminer .	En ligne

Un équipement MorphoSmart :

- ne peut pas être utilisé pour stocker ou réinitialiser un équipement XB5S ;
- permet d'enregistrer de nouvelles empreintes digitales d'utilisateurs ;
- permet d'authentifier les administrateurs.

Informations sur l'équipement

Pour plus d'informations sur un équipement XB5S connecté, sélectionnez **Équipement XB5S** → **À propos du XB5S**.

Pour plus d'informations sur un équipement MorphoSmart configuré, sélectionnez **Outils** → **Équipements de lecture**.

Dissociation d'équipements

Dissociation d'un Equipement XB5S en vue de son remplacement

Un équipement XB5S connecté dispose d'un lien unique à une base de données. Il ne peut pas être programmé par une autre base de données.

Pour dissocier un équipement XB5S de sa base de données et l'associer à une autre, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	En ligne
2	Connectez l'équipement XB5S à dissocier à un port USB de votre PC. Résultat : La barre d'état de l'Harmony XB5SSoft indique qu'un XB5S est connecté et la description de la colonne associée de la base de données.	En ligne
3	Avec le bouton droit, cliquez sur la colonne Allocations associée à l'équipement XB5S.	En ligne
4	Sélectionnez Dissocier le XB5S de la colonne . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
5	Appliquez le doigt de l'administrateur sur le capteur de l'équipement XB5S pendant 2 secondes. Résultat : La boîte de dialogue Dissocier le XB5S de la colonne s'affiche.	En ligne
6	Cliquez sur OK . Résultats : <ul style="list-style-type: none"> ● Cet équipement XB5S est réinitialisé (<i>voir page 60</i>) et dissocié (<i>voir page 34</i>) de la base de données. ● Le message Équipement dissocié apparaît. NOTE : Les allocations d'utilisateur restent dans la colonne associée. Ceci permet d'associer un nouvel équipement XB5S à la colonne, avec la même configuration d'allocations. Par exemple, pour remplacer un équipement XB5S par un autre.	En ligne
7	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche. NOTE : Cette boîte de dialogue s'affiche car l'équipement XB5S connecté n'est plus reconnu par la base de données. Il est maintenant considéré comme un nouvel équipement connecté.	En ligne
8	Cliquez sur Annuler .	En ligne
9	Déconnectez l'équipement XB5S de son port USB.	En ligne

Supprimer Equipement MorphoSmart

Pour supprimer un équipement MorphoSmart d'un Harmony XB5SSoft, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Dans le menu, sélectionnez Outils → Équipements de lecture . Résultat : La boîte de dialogue Équipements de lecture s'affiche.	Hors ligne
3	Cliquez sur le lecteur à supprimer.	Hors ligne
4	Cliquez sur Supprimer les équipements sélectionnés .	Hors ligne
5	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Équipements de lecture supprimés s'affiche.	Hors ligne
6	Cliquez sur OK . Résultat : Si l'équipement MorphoSmart est connecté, la boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.	Hors ligne
7	Cliquez sur Annuler ou sur Fermer .	Hors ligne

Informations sur l'équipement

Pour plus d'informations sur un équipement XB5S connecté, sélectionnez **Équipement XB5S → À propos du XB5S**.

Pour plus d'informations sur un équipement MorphoSmart configuré, sélectionnez **Outils → Équipements de lecture**.

Chapitre 4

Gestion des administrateurs

Gestion des administrateurs

Présentation


Pour pouvoir utiliser Harmony XB5SSoft, il doit y avoir au moins :

- un configuration-administrator (*voir page 12*);
- un users-administrator (*voir page 13*).


Seul un configuration-administrator enregistré peut gérer des administrateurs.

Enregistrement d'administrateur

Pour ajouter un administrateur à une base de données d'administrateurs, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que configuration-administrator.	Hors ligne
2	Effectuez l'une des actions suivantes : 1. Cliquez sur l'icône Clé :  2. Dans le menu, sélectionnez Outils → Gérer les administrateurs . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
3	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart. Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : La boîte de dialogue Gérer les administrateurs s'affiche.	En ligne
4	Cliquez sur Ajouter . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
5	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart. Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : La boîte de dialogue Ajouter un administrateur s'affiche. NOTE : Vous êtes maintenant en mode En ligne.	En ligne

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne
6	Renseignez les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● ID : identifiant de l'administrateur ● Mot de passe ● Mot de passe de confirmation Renseignez le champ Commentaires de l'administrateur à ajouter.	En ligne
7	Sélectionnez le profil de l'administrateur : <ul style="list-style-type: none"> ● Configuration-administrator ● Users-administrator ● Ou les deux La possibilité de fusionner les profils du configuration-administrator et du users-administrator simplifie encore davantage l'utilisation (dans les petites entreprises par exemple).	En ligne
8	Enregistrez une ou deux empreintes digitales (<i>voir page 41</i>) pour le nouvel administrateur.	En ligne
9	Cliquez sur OK . Résultat : L'administrateur est ajouté à la liste Gérer les administrateurs .	En ligne

	<p align="center">RECOMMANDATION POUR LE RGPD</p>
<p>RISQUE SI DES PROFILS D'ADMINISTRATEUR SONT FUSIONNÉS Il est vivement recommandé de conserver deux profils séparés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Configuration-administrator ● Users-administrator <p>Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

Gestion des administrateurs

La boîte de dialogue **Gérer les administrateurs** contient également les boutons suivants :

Bouton	Fonction	En ligne/ Hors ligne
Supprimer	Supprimez l'administrateur sélectionné de la liste. NOTE : S'il n'y a qu'un administrateur, celui-ci ne peut pas être supprimé.	En ligne
Modifier	Mettez à jour les commentaires de l'administrateur sélectionné.	En ligne
Trier	Triez la liste des administrateurs selon la colonne ID , Date d'enregistrement , Enregistré par ou Commentaires .	En ligne
Changer mot de passe	Modifiez le mot de passe des autres administrateurs.	En ligne
Fermer	Fermez la boîte de dialogue Gérer les administrateurs .	En ligne

Modification de votre mot de passe


Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft.	En ligne
2	Dans le menu, sélectionnez Outils → Changer mot de passe . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
3	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart pendant 2 s. Résultat : La boîte de dialogue Changer mot de passe s'affiche.	En ligne
4	Renseignez les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● Mot de passe actuel ● Nouv. m. pass ● Confirmation nouveau mot de passe 	En ligne
5	Cliquez sur Accepter . Résultat : La procédure modifie le mot de passe du profil connecté (users-administrator ou configuration-administrator).	En ligne

Modification du mot de passe des autres administrateurs

Si un administrateur a perdu son mot de passe, un configuration-administrator peut l'autoriser à en entrer un nouveau.

Pour modifier un mot de passe, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que configuration-administrator.	Hors ligne
2	Effectuez l'une des actions suivantes : 1. Cliquez sur l'icône Clé :  2. Dans le menu, sélectionnez Outils → Gérer les administrateurs . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
3	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart pendant 2 s. Résultat : La boîte de dialogue Gérer les administrateurs s'affiche.	En ligne
4	Sélectionnez l'administrateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe.	En ligne
5	Cliquez sur Modifier . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
5	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart pendant 2 s. Résultat : La boîte de dialogue Modifier les administrateurs s'affiche.	En ligne
6	L'administrateur qui veut modifier son mot de passe doit renseigner les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● Mot de passe ● Mot de passe de confirmation 	En ligne
7	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
8	L'administrateur qui a modifié son mot de passe doit appliquer l'un de ses doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart pendant 2 secondes. Résultat : La procédure modifie le mot de passe de l'administrateur (users-administrator ou configuration-administrator).	En ligne

Chapitre 5

Enregistrement d'empreintes digitales

Enregistrement d'empreintes digitales

Présentation

Pour utiliser un équipement contrôlé par un équipement XB5S, un utilisateur doit avoir enregistré une ou deux empreintes digitales dans l'équipement XB5S. Dès que les empreintes digitales d'un utilisateur sont enregistrées dans la base de données **Utilisateurs** de Harmony XB5SSoft, vous pouvez ajouter cet utilisateur dans autant d'équipement XB5S que vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire que l'utilisateur enregistre manuellement une empreinte digitale sur chaque équipement XB5S.

NOTE : Un configuration-administrator doit avoir enregistré des empreintes digitales pour pouvoir inscrire d'autres administrateurs.

Seul un configuration-administrator peut ajouter d'autres administrateurs.

Chaque administrateur enregistré doit enregistrer ses propres empreintes digitales. Pour cela, il a besoin de l'authentification du configuration-administrator connecté.

Procédure d'enregistrement d'empreintes digitales

Pour ajouter une empreinte digitale, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Accédez à l'une des boîtes de dialogue suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Ajouter des administrateurs : consultez la section Gestion des administrateurs (<i>voir page 37</i>). ● Ajouter l'utilisateur : consultez la section Gestion des utilisateurs (<i>voir page 46</i>). ● Modifier l'utilisateur : double-cliquez sur un utilisateur. 	En ligne
2	Saisissez les informations demandées au-dessus de Sélectionner le 1er doigt .	En ligne
3	Sélectionnez le nom du doigt à enregistrer, dans la liste Sélectionner le 1er doigt .	En ligne
4	Cliquez sur Enregistrer le 1er doigt . Résultat : La boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale s'affiche. Vous avez 30 secondes pour débiter l'enregistrement. À l'issue des 30 secondes, cliquez à nouveau sur Enregistrer le 1er doigt pour relancer le minuteur.	En ligne
5	Placez le doigt sélectionné correctement sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart : <div style="text-align: center;"> </div> <p>Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : Le contenu du champ 1ère acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé.</p>	En ligne
6	Répétez l'étape 5. Résultat : Le contenu du champ 2e acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé .	En ligne

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
7	<p>Répétez l'étape 5. Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si le doigt figure déjà dans la base de données, le message « L'empreinte digitale est déjà dans la base de données » s'affiche. Cliquez sur Fermer. Passez à l'étape 4 et choisissez un autre doigt. ● Sinon, le contenu du champ 3e acquisition dans la boîte de dialogue Enregistrement d'empreinte digitale passe de En cours à Terminé. <p>Vous revenez à la boîte de dialogue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajouter un administrateur ou 2. Ajouter l'utilisateur. 	En ligne
8	<p>Il est recommandé d'enregistrer une deuxième empreinte digitale :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sélectionnez le nom du doigt à enregistrer, dans la liste Sélectionner le 2e doigt. ● Répétez les étapes 3 à 7. 	En ligne
9	<p>Cliquez sur OK pour terminer l'enregistrement. Le nouvel administrateur ou utilisateur est maintenant enregistré dans la base de données Harmony XB5SSoft. Vous revenez à la boîte de dialogue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajouter un administrateur : le nouvel administrateur apparaît dans la liste Gérer les administrateurs ; 2. Ajouter l'utilisateur : le nouvel utilisateur apparaît dans la liste Utilisateurs. 	En ligne

RECOMMANDATION GLOBALE

RISQUE SI UNE SEULE EMPREINTE DIGITALE EST ENREGISTRÉE

Il est vivement recommandé d'enregistrer les empreintes digitales de deux doigts, si possible de chaque main.

Sinon, en cas de blessure du doigt enregistré, l'utilisateur ou l'administrateur ne pourra plus effectuer certaines opérations importantes.

Chapitre 6

Gestion des utilisateurs

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


Sujet	Page
Gestion des utilisateurs	46
Exportation d'utilisateurs	50

Gestion des utilisateurs

Enregistrement d'utilisateur


Pour ajouter un utilisateur à la base de données d'utilisateurs (liste **Utilisateurs**), procédez comme suit :


Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Cliquez sur + au-dessus de la liste Utilisateurs .	Hors ligne
3	Renseignez les champs ID et Commentaires (si nécessaire). NOTE : L' ID peut comporter des lettres et/ou des chiffres.	Hors ligne
4	Enregistrez une ou deux empreintes digitales (<i>voir page 41</i>) du nouvel utilisateur. Résultat : L'utilisateur est ajouté à la liste Utilisateurs .	En ligne

	<p>RECOMMANDATION POUR LE RGPD</p>
<p>RISQUE SI L'IDENTIFIANT EST TROP EXPLICITE L'identifiant d'un administrateur ou d'un utilisateur ne doit pas être explicite. Il est vivement recommandé d'utiliser un pseudonyme ou un code comme identifiant. Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

Suppression d'utilisateur

Pour supprimer un utilisateur de la base de données d'utilisateurs (liste **Utilisateurs**), procédez comme suit :




Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Sélectionnez l'utilisateur à supprimer. NOTE : Utilisez la touche CTRL pour sélectionner les utilisateurs à supprimer.	Hors ligne
3	Cliquez sur  au-dessus de la liste Utilisateurs . Résultat : La boîte de dialogue Supprimer des utilisateurs s'affiche.	Hors ligne
4	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
5	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart. Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : La boîte de dialogue Supprimer des utilisateurs s'affiche.	En ligne
6	Cliquez sur OK . Résultat : L'utilisateur est supprimé de la liste Utilisateurs .	En ligne

 <p>General Data Protection Regulation</p>	RECOMMANDATION POUR LE RGPD
<p>RISQUE DE NON-CONFORMITÉ À L'ARTICLE 17 « DROIT À L'EFFACEMENT » DU RGPD Après avoir supprimé un utilisateur de la base de données du logiciel, vous devez stocker, pendant un délai approprié, les nouvelles bases de données d'utilisateurs dans chaque équipement XB5S concerné. Le délai dépend de la réglementation en vigueur dans votre pays. Le non-respect de ces instructions peut compliquer la mise en conformité avec les exigences du RGPD.</p>	

NOTE : Pour supprimer un utilisateur de la colonne d'allocations d'un équipement XB5S, consultez la section Suppression d'un utilisateur ([voir page 58](#)).

Menu contextuel d'utilisateur

Si vous cliquez avec le bouton droit sur un utilisateur, un menu comportant les options suivantes s'affiche :

Option	Fonction	En ligne/ Hors ligne ?
Modifier l'utilisateur	Mettre à jour le champ Commentaires de l'utilisateur. Si ce n'est déjà fait, il est possible d'enregistrer un deuxième doigt. NOTE : Pour modifier un utilisateur, vous pouvez également double-cliquer dessus.	Hors ligne
Remplacer l'utilisateur	Remplacer l'utilisateur par un nouvel utilisateur ayant les mêmes allocations. Consultez la section Gestion des utilisateurs (<i>voir page 46</i>).	Hors ligne
Supprimer l'utilisateur	Supprimer l'utilisateur de la liste des utilisateurs. Vous pouvez également cliquer sur  au-dessus de la liste Utilisateurs .	Hors ligne
Exporter l'utilisateur	Consultez la section Exportation d'utilisateurs (<i>voir page 50</i>).	En ligne
Copier	Copier les allocations d'un utilisateur. NOTE : Consultez la section Copie/collage de nouveaux utilisateurs (<i>voir page 49</i>).	Hors ligne
Coller	Coller les allocations copiées, dans un nouvel utilisateur. NOTE : Utilisez la touche CTRL pour sélectionner plusieurs utilisateurs à coller.	Hors ligne
Trier les utilisateurs par	Trier la liste des utilisateurs selon la colonne ID , Date d'enregistrement ou Commentaires .	Hors ligne
Filtrer les utilisateurs	Filtrer la liste pour n'afficher que les utilisateurs ayant les mêmes informations dans le champ ID ou Commentaires . Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher une plage de dates d'enregistrement . Lorsque cette liste est filtrée, une petite icône apparaît au-dessus de la liste Utilisateurs :  . Cliquez sur cette icône pour ouvrir directement la boîte de dialogue Filtrer les utilisateurs .	Hors ligne
Afficher/masquer les propriétés de l'utilisateur	Afficher ou masquer les colonnes Doigt 1 , Doigt 2 , Date d'enregistrement et Commentaires .	Hors ligne
Afficher/masquer les utilisateurs	Afficher ou masquer les utilisateurs de la liste. Lorsque des utilisateurs sont masqués, une petite icône apparaît au-dessus de la liste Utilisateurs :  . Cliquez sur cette icône pour ouvrir directement la boîte de dialogue Afficher/masquer les utilisateurs .	Hors ligne

Copie/collage de nouveaux utilisateurs

Si vous avez plusieurs utilisateurs à ajouter à l'équipement XB5S, vous pouvez les répertorier dans certains programmes.

Avec Microsoft Excel, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Dans Excel, répertoriez les ID d'utilisateur dans une colonne.	Hors ligne
2	Copiez la colonne.	Hors ligne
3	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
4	Dans Harmony XB5SSoft, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste Utilisateurs et sélectionnez Coller ou appuyez sur CTRL+V . Résultat : Les utilisateurs sont ajoutés à la liste Utilisateurs .	Hors ligne
5	Ajoutez des empreintes digitales (<i>voir page 41</i>) pour chaque utilisateur. Renseignez le champ Commentaires .	En ligne

Avec Microsoft Word, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Indiquez l' ID de l'utilisateur sur une ligne.	Hors ligne
2	Répétez l'étape 1 pour chaque utilisateur sur une nouvelle ligne.	Hors ligne
3	Copiez toutes les lignes d'utilisateur.	Hors ligne
4	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
5	Dans Harmony XB5SSoft, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste Utilisateurs et sélectionnez Coller ou appuyez sur CTRL+V . Résultat : Les utilisateurs sont ajoutés à la liste Utilisateurs .	Hors ligne
6	Ajoutez des empreintes digitales (<i>voir page 41</i>) pour chaque utilisateur. Renseignez le champ Commentaires .	En ligne

Exportation d'utilisateurs

Exportation d'utilisateurs

Si les fonctionnalités RGPD sont activées, un configuration-administrateur peut exporter les données concernant un utilisateur pour les lui fournir à sa demande.

Utilisez cette procédure pour exporter des données d'utilisateur :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que configuration-administrateur.	Hors ligne
2	Sélectionnez un utilisateur dans la liste Utilisateurs .	En ligne
3	Dans le menu, sélectionnez Utilisateurs → Exporter l'utilisateur . Résultat : La boîte de dialogue Dialogue s'affiche.	En ligne
4	Tapez le mot de passe à utiliser pour créer le fichier ZIP.	En ligne
5	Retapez le mot de passe dans le champ Mot de passe de confirmation .	En ligne
6	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
7	Appliquez le doigt du configuration-administrateur sur le capteur du équipement XB5S ou du équipement MorphoSmart. Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : Une fenêtre s'ouvre et vous permet de sélectionner l'emplacement du fichier et, le cas échéant, de modifier le nom de ce fichier.	En ligne
8	Cliquez sur OK . Résultat : Le fichier Zip est créé dans le dossier indiqué. NOTE : Pour le dézipper, tapez le mot de passe fourni aux étapes 4 et 5. Le format de fichier intégré est .JSON. N'importe quel éditeur de texte peut l'ouvrir et le lire.	En ligne



INFORMATION SUR LE RGPD

Cette fonctionnalité est conçue pour faciliter la mise en conformité avec les exigences du RGPD concernant la portabilité des données personnelles.

Chapitre 7

Gestion des allocations

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Gestion des colonnes d'allocations	52
Gestion des allocations d'un utilisateur	58

Gestion des colonnes d'allocations

Introduction

Une colonne d'allocations constitue le lien entre les utilisateurs et l'équipement XB5S. Chaque colonne correspond à un équipement XB5S. La colonne de l'équipement XB5S associé est identifiée par une icône dans son en-tête.

Les principales actions sur les colonnes d'allocations sont les suivantes :

- Ajout de colonnes (*voir page 53*)
- Ajout d'une colonne en connectant un Equipement XB5S (*voir page 53*)
- Suppression d'une colonne non associée (*voir page 53*)



Lorsque la colonne est déjà associée à un Equipement XB5S :

- Suppression d'une colonne d'allocations associée avec l'équipement XB5S (*voir page 54*)
- Suppression d'une colonne d'allocations associée sans l'équipement XB5S (*voir page 55*)




Si un users-administrator effectue un clic droit sur une colonne, le menu contextuel des allocations (*voir page 56*) s'affiche.

En-tête de colonne

L'en-tête de la colonne associée à un équipement XB5S peut contenir deux icônes :


icône	Description
	L'équipement XB5S associé est connecté au PC.
	L'équipement XB5S associé n'est pas connecté au PC.

Dans l'en-tête de la colonne, si les fonctionnalités RGPD sont activées, leur état sur l'équipement XB5S s'affiche également :

icône	Description
	Les fonctionnalités RGPD de l'équipement XB5S sont activées.
	Les fonctionnalités RGPD de l'équipement XB5S ne sont pas encore activées. Elles le seront lors de la communication suivante avec le PC.
	L'équipement XB5S n'a aucune fonctionnalité RGPD.

Ajout de colonnes supplémentaires

Pour ajouter une colonne à la liste **Allocations**, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Cliquez sur  au-dessus de la liste Allocations . Résultat : La boîte de dialogue Ajouter un administrateur s'affiche.	Hors ligne
3	Renseignez les champs Désignation et Commentaires .	Hors ligne
4	Cliquez sur OK . Résultat : Une boîte de dialogue d'information s'affiche.	Hors ligne
5	Cliquez sur Fermer . Résultat : Une nouvelle colonne est ajoutée à la liste Allocations .	Hors ligne


Ajout d'une colonne en connectant un Equipement XB5S

Lorsque vous connectez un équipement XB5S non défini à un port USB, vous pouvez sélectionner l'option **Ajouter une colonne dans la base de données et l'associer à ce XB5S** pour créer la colonne et l'associer automatiquement à l'équipement XB5S.

Pour plus d'informations, consultez la section Ajout d'un équipement XB5S (*voir page 32*).


Suppression d'une colonne non associée

Pour supprimer une colonne non associée à un équipement XB5S de la liste **Allocations**, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Sélectionnez une colonne.	Hors ligne
3	Cliquez sur  au-dessus de la liste Allocations . Résultat : La boîte de dialogue Supprimer la colonne s'affiche.	Hors ligne
4	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Colonnes supprimées s'affiche. La colonne sélectionnée est supprimée de la liste Allocations .	Hors ligne
5	Cliquez sur Fermer .	Hors ligne

Suppression d'une colonne d'allocations associée avec l'équipement XB5S

Pour supprimer une colonne de la liste **Allocations** et supprimer l'équipement XB5S de votre équipement (reprogrammable avec **Harmony XB5SSoft**), procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Connectez l'équipement XB5S ciblé au PC.	En ligne
3	Sélectionnez la colonne de l'équipement XB5S ciblé.	En ligne
4	<p>Cliquez sur  au-dessus de la liste Allocations.</p> <p>Résultat : Le message « La colonne XXX va être supprimée. L'équipement connecté sera réinitialisé avant la suppression. » apparaît.</p>	En ligne
5	<p>Cliquez sur OK.</p> <p>Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.</p>	En ligne
6	<p>Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart.</p> <p>Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer.</p> <p>Résultat : La colonne est supprimée de la liste Allocations et l'équipement XB5S est dissocié (<i>voir page 34</i>), réinitialisé (<i>voir page 60</i>) et supprimé (<i>voir page 56</i>) de la base de données. L'équipement XB5S connecté n'est plus reconnu par cette base de données.</p> <p>Comme il est considéré comme un nouvel équipement XB5S, la boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche.</p>	En ligne
7	Cliquez sur Annuler .	En ligne
8	Déconnectez l'équipement XB5S du PC.	En ligne


Résultats :

- Colonne d'allocations supprimée de Harmony XB5SSoft.
- Allocations d'utilisateur (x) : contenu effacé.
- équipement XB5S réinitialisé (*voir page 60*) : base de données d'utilisateurs vide.
- équipement XB5S dissocié (*voir page 34*) : l'équipement XB5S est utilisable dans un autre contexte.

Suppression d'une colonne d'allocations associée sans l'équipement XB5S

Il est recommandé de suivre la procédure suivante pour mettre un équipement XB5S hors service (par exemple, s'il est défectueux). Notez cependant que cette procédure **ne permet plus** de programmer un équipement XB5S avec Harmony XB5SSoft.

Pour supprimer un équipement XB5S **(A)** défectueux, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Connectez l'autre équipement XB5S (B) au PC.	En ligne
3	Sélectionnez la colonne de l'équipement (A) à mettre hors service.	En ligne
4	Cliquez sur  au-dessus de la liste Allocations . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
5	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S ou de l'équipement MorphoSmart. Maintenez le doigt sur le capteur pendant 2 secondes (clignotement du capteur + 1 s) avant de le retirer. Résultat : Le message « La suppression de cette colonne rend l'équipement inutilisable avec Harmony XB5SSoft » s'affiche.	En ligne
6	Cliquez sur OK . Résultat : Il est impossible de programmer cet équipement XB5S (A) avec Harmony XB5SSoft.	En ligne
7	Déconnectez l'équipement XB5S (B) du PC.	En ligne

Résultats :


- Colonne d'allocations supprimée de Harmony XB5SSoft.
- Allocations d'utilisateur (x) : contenu effacé.
- équipement XB5S inchangé.
- équipement XB5S toujours associé : équipement XB5S inutilisable dans un autre contexte.


NOTE : Pour remplacer un équipement XB5S défectueux par un autre, copiez/collez la colonne avant de le supprimer, puis associez un nouvel équipement à la colonne copiée.

NOTE : L'équipement XB5S supprimé **(A)** doit être mis au rebut conformément aux règles de l'entreprise qui l'utilise.

Menu contextuel des allocations

Si un users-administrator clique avec le bouton droit sur une colonne, un menu comportant les options suivantes s'affiche :

Option	Fonction	En ligne/ Hors ligne ?
Modifier la description	Modifier les champs Description et Commentaires .	Hors ligne
Dissocier le XB5S de la colonne	<p>Dissocier l'équipement XB5S de sa colonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cette opération nécessite l'authentification d'une empreinte digitale du users-administrator connecté. ● L'équipement XB5S est réinitialisé (<i>voir page 60</i>). ● Les utilisateurs ne sont pas supprimés de la colonne. <p>NOTE : Cette opération est recommandée lorsque cet équipement doit être utilisé dans un autre contexte ou une base de données, ou pour remplacer un équipement XB5S par un autre équipement XB5S. Le nouvel équipement XB5S peut être associé à la même colonne que l'ancien équipement XB5S à l'aide de l'option Associer le XB5S à la colonne.</p> <p>NOTE : Consultez la section Dissocier le XB5S de la colonne (<i>voir page 34</i>).</p>	En ligne
Associer le XB5S à la colonne	Associer le équipement XB5S dissocié à une colonne.	En ligne
Supprimer la colonne	Supprimer une colonne et les informations qu'elle contient sur les utilisateurs.	Hors ligne
	NOTE : Consultez la section Suppression d'une colonne (<i>voir page 53</i>).	
Copier	Copier une colonne et les informations qu'elle contient sur les utilisateurs.	Hors ligne
Coller	Coller la colonne copiée dans la colonne cible.	Hors ligne
	NOTE : Utilisez la touche CTRL pour sélectionner plusieurs colonnes cibles.	
Trier les colonnes par	Trier les colonnes par Désignation , ID , Date de dernière mise à jour ou Commentaires .	Hors ligne
Filtrer les colonnes	<p>Filtrer les colonnes pour n'afficher que celles ayant les mêmes informations dans les champs Désignation ou Commentaires. Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher une plage de dates de mise à jour.</p> <p>Lorsqu'une colonne est filtrée, une petite icône apparaît au-dessus de la liste Allocations : .</p> <p>Cliquez sur cette icône pour ouvrir directement la boîte de dialogue Filtrer les colonnes.</p>	Hors ligne

Option	Fonction	En ligne/ Hors ligne ?
Afficher/masquer les colonnes	Afficher ou masquer les colonnes en fonction de leur Désignation . Lorsque des colonnes sont masquées, une petite icône apparaît au-dessus de la liste Allocations :  . Cliquez sur cette icône pour ouvrir directement la boîte de dialogue Afficher/masquer les colonnes .	Hors ligne

Gestion des allocations d'un utilisateur

Ajout d'une allocation d'utilisateur

Pour allouer un utilisateur à une colonne **Allocations**, double-cliquez sur la ligne correspondant à cet utilisateur dans la colonne.

Un **X*** apparaît sur la ligne de la colonne. L'astérisque (*) signifie que la base de données n'a pas été stockée (*voir page 59*) dans l'équipement XB5S associé, depuis que l'utilisateur a été alloué à la colonne de l'équipement XB5S.

NOTE : Vous pouvez allouer jusqu'à 200 utilisateurs à une colonne, c'est-à-dire 200 utilisateurs (avec une ou deux empreintes digitales) par équipement XB5S.

Suppression d'une allocation d'utilisateur

Pour supprimer un utilisateur de la colonne **Allocations** d'un équipement XB5S, double-cliquez sur la ligne correspondant à cet utilisateur dans la colonne.

Chapitre 8


Stockage et réinitialisation d'un Equipement XB5S

Stockage et réinitialisation

Procédure de stockage

NOTE : Ne déconnectez jamais l'équipement XB5S pendant l'opération de stockage. Sinon, l'équipement XB5S risque de ne plus pouvoir programmer Harmony XB5SSoft.

Pour télécharger la base de données d'utilisateurs depuis le PC vers l'équipement XB5S connecté, procédez comme suit :


Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Effectuez l'une des actions suivantes : 1. Cliquez sur l'icône Stocker .  2. Dans le menu, sélectionnez Équipement XB5S → Stocker dans le XB5S . Résultat : La boîte de dialogue Stocker dans le XB5S s'affiche.	En ligne
3	Si vous êtes d'accord avec le message affiché, cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
4	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S pendant 2 s. Résultat : La boîte de dialogue Stocker dans le XB5S s'affiche à nouveau.	En ligne
5	Lorsque le message Stockage effectué apparaît, cliquez sur Fermer . Résultat : Les utilisateurs alloués sont stockés dans l'équipement XB5S cible.	En ligne

Procédure de réinitialisation

NOTE : Ne déconnectez jamais l'équipement XB5S pendant l'opération de stockage. Sinon, Harmony XB5SSoft risque de ne plus pouvoir programmer l'équipement XB5S.

En réinitialisant l'équipement XB5S connecté sélectionné, vous effacez toutes les données qu'il contient.

Pour supprimer toutes les données de l'équipement XB5S connecté, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Effectuez l'une des actions suivantes : 1. Cliquez sur l'icône Réinitialiser .  2. Dans le menu, sélectionnez Équipement XB5S → Réinitialiser le XB5S . Résultat : La boîte de dialogue Réinitialiser le XB5S s'affiche.	En ligne
3	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S pendant 2 s. Résultat : La boîte de dialogue Réinitialiser le XB5S réapparaît.	En ligne
4	Cliquez sur Fermer . Résultat : Toutes les données de l'équipement XB5S sont effacées et remplacées par une base de données d'utilisateurs vide. Le contenu de la colonne Allocations de l'équipement XB5S n'est pas affecté.	En ligne

Résultats :

- Colonne d'allocation inchangée.
- Allocations d'utilisateur (x) : inchangées.
- équipement XB5S réinitialisé (*voir page 60*) : base de données d'utilisateurs vide.
- équipement XB5S toujours attaché à la colonne d'allocations.

Chapitre 9

Gestion de l'équipement

Gestion de l'équipement

Introduction

Plusieurs fonctions permettent de gérer un équipement XB5S selon vos besoins :

- Connexion d'un équipement
- Réinitialisation d'un équipement
- Association d'un équipement
- Dissociation d'un équipement
- Remplacement d'un équipement XB5S défectueux par un nouveau

Lorsque la colonne est déjà associée à un Equipement XB5S :

- Suppression d'une colonne d'allocations associée avec l'équipement XB5S (*voir page 54*)
- Suppression d'une colonne d'allocations associée sans l'équipement XB5S (*voir page 55*)

Fonction de connexion d'un équipement XB5S

La connexion d'un nouvel équipement XB5S sur le PC lance la procédure Connecter équipement XB5S (*voir page 32*) qui vous permet de :

- créer une colonne d'allocations et l'associer à l'équipement XB5S ;
- associer l'équipement XB5S à une colonne d'allocations (qui ne doit pas être déjà associée à un autre équipement XB5S).

Fonction de réinitialisation

La fonction de réinitialisation d'un équipement XB5S permet d'effacer la mémoire de l'équipement, tout en le gardant associé à la colonne d'allocations.

Pour plus d'informations, consultez la section Procédure de réinitialisation (*voir page 60*).

Fonction d'association

La fonction d'association vous permet d'associer un équipement XB5S dissocié à une colonne d'allocations de la base de données Harmony XB5SSoft. L'équipement XB5S n'est alors utilisable qu'avec cette base de données.

Fonction de dissociation


La fonction de dissociation d'équipement XB5S permet de dissocier et de réinitialiser un équipement XB5S, tout en conservant sa configuration d'**allocations** dans la base de données.

La fonction de dissociation d'un équipement XB5S est la meilleure manière de remplacer un équipement XB5S par un nouveau. En effet, elle conserve la configuration des **allocations** de l'équipement XB5S d'origine. En associant le nouvel équipement XB5S à la colonne de l'équipement d'origine, le nouvel équipement (après une opération de stockage *(voir page 59)*) reprend la même configuration que l'ancien équipement.

Pour plus d'informations, consultez la section Dissociation d'un Equipement XB5S en vue de son remplacement *(voir page 34)*.

Remplacement d'un XB5S défectueux par un nouveau

Pour remplacer un équipement XB5S défectueux **(A)** par un nouvel équipement XB5S **(B)**, procédez comme suit :

Étape	Action	En ligne/ Hors ligne ?
1	Connectez-vous à Harmony XB5SSoft en tant que users-administrator.	Hors ligne
2	Créez une colonne d'allocations <i>(voir page 53)</i> pour l'équipement XB5S (B) . Copiez/collez les allocations d'utilisateur de la colonne équipement XB5S (A) dans la colonne équipement XB5S (B) . Renommez la colonne d'allocations associée à l'équipement XB5S (A) et à l'équipement XB5S (B) .	En ligne
3	Connectez le nouvel équipement XB5S (B) et associez-le à la nouvelle colonne d'allocations. Consultez la section Connexion d'un équipement XB5S <i>(voir page 32)</i> .	En ligne
4	Sélectionnez la colonne d'allocations de l'équipement XB5S (A) à remplacer.	En ligne
5	Cliquez sur  au-dessus de la liste Allocations . Résultat : La boîte de dialogue Authentification de l'administrateur s'affiche.	En ligne
6	Appliquez l'un de vos doigts enregistrés sur le capteur de l'équipement XB5S pendant 2 s. Résultat : Le message « La suppression de cette colonne rend l'équipement inutilisable avec Harmony XB5SSoft » s'affiche.	En ligne
7	Cliquez sur OK . Résultat : Il est impossible de programmer l'équipement XB5S (A) sans Harmony XB5SSoft.	En ligne
8	Stockez la base de données d'utilisateurs dans l'équipement XB5S (B) <i>(voir page 59)</i> .	En ligne
9	Déconnectez l'équipement XB5S (B) du PC.	En ligne

Résultats :

- Colonnes d'allocations : inchangée (si vous l'avez renommée correctement)
- Allocations d'utilisateur (x) : inchangées.
- équipement XB5S **(A)** inchangé mais inutilisable dans un autre contexte (non programmable par un Harmony XB5SSoft).
- équipement XB5S **(B)** remplaçant l'équipement XB5S hors service **(A)**.

Chapitre 10

Résolution de problèmes

Dépannage

Introduction

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver la solution aux problèmes que vous rencontrez avec Harmony XB5SSoft :

	Problème	Cause	Solution
1	Lors de l'acquisition d'une empreinte digitale à l'aide d'un équipement XB5S ou d'un équipement MorphoSmart, Harmony XB5SSoft prend beaucoup de temps pour afficher les trois étapes de l'acquisition.	La surface du capteur du bouton biométrique est sale.	Nettoyez régulièrement la surface du capteur du bouton biométrique.
2	Lorsque vous copiez plusieurs utilisateurs et que vous les collez dans Harmony XB5SSoft, un message d'erreur s'affiche.	Un ID d'utilisateur ne peut apparaître qu'une fois dans la grille.	Coller des utilisateurs en tant que nouveaux utilisateurs n'est possible que si la copie n'a pas été effectuée dans Harmony XB5SSoft (mais dans Word ou Excel, par exemple). Vérifiez que tous les ID sont différents.
3	Vous avez oublié le mot de passe de Harmony XB5SSoft.		Demandez à un configuration-administrator (autre que celui qui a oublié son mot de passe) de vous autoriser à modifier votre mot de passe. Consultez la section Procédure de modification du mot de passe (<i>voir page 40</i>). ATTENTION : Si aucun autre configuration-administrator n'est enregistré, vous ne pourrez plus vous connecter à cet Harmony XB5SSoft.
4	Lorsque vous vous connectez à un équipement, le message suivant s'affiche : « L'équipement connecté est utilisé et programmé par une autre base de données. Vous ne pourrez pas le programmer ou le réinitialiser avec cette base de données. »	L'équipement XB5S a été programmé sur un autre PC. Le contenu d'un bouton biométrique ne peut pas être modifié par n'importe quel PC. Seul le PC utilisant la base de données qui l'a programmé peut le réinitialiser ou le reprogrammer.	Dissociez (<i>voir page 34</i>) le bouton biométrique de l'équipement XB5S, de sa base de données d'origine pour pouvoir le reprogrammer avec une nouvelle base de données. Si vous n'avez pas accès à la base de données d'origine, contactez Schneider Electric.

	Problème	Cause	Solution
5	Lorsque vous dissociez un équipement, le message « L'équipement XB5S ("numéro de série") doit être connecté pour être dissocié de la colonne ("désignation de la colonne"). » s'affiche.	L'opération de dissociation (<i>voir page 34</i>) réinitialise l'équipement XB5S associé pour qu'il soit utilisable par un autre PC équipé de Harmony XB5SSoft.	Connectez l'équipement XB5S associé à la colonne indiquée pour effectuer l'opération de dissociation (<i>voir page 34</i>).
6	Un équipement XB5S déclaré comme lecteur ne peut pas être associé à une colonne.	Seul un bouton biométrique déclaré comme équipement XB5S peut être associé à une colonne.	<p>Pour supprimer cet équipement de la liste des lecteurs, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sélectionnez Outils → Équipements de lecture. ● Sélectionnez l'équipement approprié. ● Cliquez sur Supprimer les équipements sélectionnés. La boîte de dialogue Connexion d'un nouvel équipement s'affiche. ● Cliquez sur Comme un équipement Harmony XB5S. <p>Pour associer l'équipement XB5S à une colonne, vous devez sélectionner : Allocations → Associer le XB5S à la colonne.</p>
7	La barre d'état située en bas à droite affiche « Plusieurs équipements connectés ».	Harmony XB5SSoft ne peut gérer qu'un équipement à la fois.	Déconnectez tous les équipements sauf un, de sorte qu'il n'en reste qu'un connecté au PC.

	Problème	Cause	Solution
8	Le message « Un seul configuration-administrator est enregistré » s'affiche chaque fois que vous démarrez Harmony XB5SSoft.	Un seul configuration-administrator est enregistré.	<p>Enregistrez-en un deuxième dès que possible.</p> <p>NOTE : Si un seul configuration-administrator est enregistré et que cet administrateur n'est pas disponible, personne ne pourra effectuer les tâches dévolues à ce rôle dans cette base de données.</p> <p>ATTENTION : S'il n'y a qu'un seul administrateur (fusion du profil de configuration-administrator et du profil de users-administrator), personne ne pourra plus utiliser cette base de données.</p> <p>ATTENTION : Dans ces cas, Schneider Electric n'a aucun moyen d'autoriser quiconque à utiliser la base de données (pour des raisons de protection des données personnelles).</p> <p>Vous devrez donc supprimer votre base de données puis en créer une autre et y réenregistrer tous les utilisateurs.</p> <p>Pour tous les équipements XB5S utilisés dans cette base de données, vous devez suivre la procédure détaillée dans la rubrique 4 de ce tableau.</p>
9	Le ou les administrateurs de base de données sont indisponibles.	Le ou les administrateurs ont quitté l'entreprise ou ne sont plus disponibles.	<p>S'il reste au moins un configuration-administrator, il doit en créer un autre et supprimer l'administrateur indisponible de la base de données.</p> <p>S'il ne reste aucun configuration-administrator, consultez la rubrique 8 de ce tableau.</p>
10	Vous êtes administrateur de la base de données et vous voulez utiliser un XB5S en mode opérationnel.	Les administrateurs de Harmony XB5SSoft ne sont pas stockés dans l'équipement XB5S. Seuls des utilisateurs sont enregistrés dans l'équipement XB5S.	Vous devez être enregistré en tant qu'utilisateur.



A

Associer

La fonction Associer vous permet d'associer un équipement XB5S à une colonne d'allocations de la base de données Harmony XB5SSoft.

Résultat : L'équipement XB5S n'est utilisable qu'avec cette base de données.

C

Colonne d'allocations

Une colonne d'allocations constitue le lien entre les utilisateurs et l'équipement XB5S. Chaque colonne correspond à un équipement XB5S.

D

Dissocier

La fonction Dissocier vous permet de dissocier un équipement XB5S de la colonne d'allocations de la base de données Harmony XB5SSoft.

Résultat : L'équipement XB5S est utilisable dans une autre base de données Harmony XB5SSoft.

F

Fonction Connexion

La fonction Connexion vous permet d'associer un équipement XB5S à une colonne d'allocations de la base de données Harmony XB5SSoft.

Résultat : L'équipement XB5S n'est utilisable qu'avec cette base de données.

R

Réinitialiser

La fonction Réinitialiser vous permet d'effacer toutes les données dans l'équipement XB5S en stockant une base de données d'utilisateurs vide.

Résultat : Toutes les données de l'équipement XB5S sont effacées et remplacées par une base de données d'utilisateurs vide.

Résultat : L'équipement XB5S reste associé à la colonne d'allocations de la base de données Harmony XB5SSoft.

RGPD

(Règlement général sur la protection des données) : Le RGPD est une réglementation européenne sur la protection et la confidentialité des données de tous les citoyens européens. Il ne s'applique qu'à l'Union européenne et encadre la protection et la confidentialité des données de tous les citoyens de l'Union européenne.