



RingConn

Eesti keel

**Additional language versions of
the user manual**



ringconn.com/pages/user-manual

More service support



support.ringconn.com



Täname, et valisite RingConn Sõrmuse. Ootame, et saaksime teid saata teie nutika ja tervisliku igapäevaelu igal hetkel. See kasutusjuhend sisaldab teavet RingConn Sõrmuse ja selle laadimistarvikute kohta, sealhulgas tehnilisi üksikasju ja ohutusjuhiseid. Palun lugege see hoolikalt läbi ja kasutage toodet ohutult, et saada parim kasutuskogemus.

Olulised ohutusjuhised

See toode sisaldab elektroonilisi seadmeid. Teie ohutuse tagamiseks lugege enne kasutamist hoolikalt läbi järgmised ohutusjuhised:

1. Ärge võtke toote korpust lahti.
2. Ärge vahetage sisseehitatud akut.
3. Ärge kasutage toote puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid.
4. Ärge laadige toodet, kui see on niiske või ei ole täielikult kuiv.
5. Ärge jätke toodet pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.
6. Ärge kasutage toodet saunades ega aururuumides.
7. Ärge asetage toodet äärmusliku temperatuuri või niiskusega keskkonda.
8. Ärge jätkake toote kasutamist, kui see on deformeerunud või sisemiselt kahjustatud.
9. Ärge pange toodet tulle, kuna aku võib plahvatada.
10. Kasutage sõrmuse laadimiseks RingConni standardset laadimiskarpi ning laadimiskarbi laadimiseks sertifitseeritud toiteadapterit. Soovitav on kasutada 5V/1A adapterit.
11. Kui toode muutub laadimise ajal liigselt kuumaks, lõpetage laadimine kohe.
12. See toode sisaldab sisseehitatud liitiumakut. Liitiumakude olemuse tõttu võib pikaajaline mittekasutamine põhjustada mahutavuse vähenemist, paisumist, vananemist, trükkplaadi korrosiooni ning muid ohutusohte või kahjustusi. Soovitav on enne toote hoiustamist laadida aku umbes 70%-ni. Hoidke sõrmust laadimiskarbis, et säilitada selle aku taset, ning laadige perioodiliselt nii sõrmust kui ka laadimiskarpi.
13. Laadimisaeag sõltub sõrmuse algsest aku tasemest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.
14. Palun laadige akut toatemperatuuril. Laadimistemperatuur jääb vahemikku minimaalselt 0°C/32°F kuni maksimaalselt 41,5°C/106,7°F.
15. RingConn Sõrmuse suhtleb RingConn rakendusega krüpteeritud Bluetooth-side kaudu.

Pakend sisaldab



RingConn Gen 3
nutisõrmus



Nutikas laadimiskarp



Type-C kaabel



Kasutusjuhend,
Kiirjuhend

- See teave on ainult viitamiseks ega kujuta endast mingit liiki kohustust. Täpsete üksikasjade (sealhulgas, kuid mitte ainult, värv, suurus jne) saamiseks vaadake tegelikku toodet.
- Seda teavet võidakse muuta ilma eelneva teatamiseta. Kui selle teabe ja ametliku veebisaidi tootekirjelduse vahel esineb vastuolusid, kehtib ametlikul veebisaidil esitatud teave.

Tooteteave

Toote nimi	RingConn Gen 3 nutisõrmus
Toote mudel	RCP-01(RCP-01-6 RCP-01-7 RCP-01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15)
Laadimisviis/-aeg	Magnetlaadimine/umbes 90 minutit täislaadimiseks
Edastusrežiim	Bluetooth 5.0
Ühilduvus	iOS 17.0, Android 10.0, Bluetooth 4.2 ja uuem
Võrguühenduse salvestus	10 päeva
Materjal	Titaanisulam
Sõrmuse kaal (neto)	2.5-3.5g
Töötemperatuur	0°C-40°C/32°F-104°F
Kaitseaste	IP68
Bluetooth LE sagedusvahemik	2400~2483.5 MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus	0.00050 W

Toote nimi	Nutikas laadimiskarp
Laadimiskarbi aku mahtuvus	500mAh
Laadimisviis/-aeg	Type-C kaabel ja nimipingeline 5V/umbes 120 minutit täislaadimiseks
Laadimiskarbi kaal (neto)	Umbes 77 g

Eesti keel

Meditsiiniline vastutusest loobumine

• Hoiatus:

See toode ei ole meditsiiniseade. RingConn ja sellega seotud rakendusi ei tohi kasutada ühegi haiguse või tervises seisundi diagnoosimiseks, ravimiseks, tervendamiseks ega ennetamiseks. Enne mis tahes muudatuste tegemist oma treeningu-, une-, toitumis- või rasestumisvastastes plaanides pidage nõu meditsiinitöötajaga.

• Olulised ohutusjuhised:

1. Kui teil on mõni eelnev tervises seisund, mida selle toote kasutamine võib mõjutada, pidage nõu oma arstiga.
2. Sõrmuse pinnamaterjalid on nahaga kokkupuuteks ohutud (ISO 10993 standard). See toode on loodud teie südame löögisageduse, vere hapnikusisalduse, une ja muude seotud andmete salvestamiseks. Toote pikaajaline kasutamine võib põhjustada nahaärritust. Kui teil tekib punetus, turse, sügelus või muud allergilised sümptomid, pidage nõu oma arstiga ja pöörduge viivitamata arsti poole.
3. Palun hoidke sõrmus õige lõtvuse tasemega, et see ei oleks liiga tihe ega põhjustaks halba verevarustust.
4. Ärge kasutage ega vaadake toodet sõiduki juhtimise ajal või olukordades, mis nõuavad keskendumist.
5. See toode ei ole mänguasi ega ole mõeldud kasutamiseks allaalalistele. See sisaldab väikseid osi, mis allaalastel võivad põhjustada lämbumisohtu. Palun hoidke seda allaalastele kättesaamatus kohas.
6. Selle toote toimivust võivad mõjutada välised tegurid. Palun ärge asetage sõrmust keskkonda, kus on liigne kuumus, külm või tugev välisvalgustus. Seetõttu on selles teabes esitatud toimivusandmed ainult viitamiseks.

7. Ärge torgake sõrmust ega keskel olevat akut läbi, kuna see võib põhjustada toote lühise.
8. See toode võib kujutada ohtu kasutajatele teatud tervise seisundite korral. Kui teil esineb mõni järgmistest, lõpetage toote kasutamine ja pidage nõu arstiga:
- | | |
|--|--|
| Epilepsia või valgustundlikkus; | Halb vereringe või marrastused; |
| Südamehaigus või muud tervise seisundid; | Kui te kasutate fotosensibiliseerivaid ravimeid. |

Kasutamine ja hooldus

- Teie sõrme suurus muutub päeva jooksul erinevatel aegadel ning mõnikord võib sõrmust olla raske eemaldada. Kui teil on raskusi sõrmuse eemaldamisega, proovige järgmisi meetodeid:
 - Niisutage sõrme õrna seebivee või külma veega ja pöörake seda aeglaselt, et sõrmus eemaldada;
 - Tõstke käsi rinnast kõrgemale, kuni vererõhk langeb, ja proovige seejärel sõrmus eemaldada;
 - Hädaolukorras, kui tunnete ebamugavust ja ei suuda sõrmust ise eemaldada, pöörduge viivitamata arsti poole.
- Eemaldage sõrmus, et vältida kulumist jõutreeningu tegemisel, labida või muu raske tööriista hoidmisel või metallist, keraamikast või kivist esemete hoidmisel.
- Palun ärge asetage sõrmust ultrahelipuhastisse, et vältida mõne komponendi kahjustamist. See toode on igapäevaseks kasutamiseks veekindel ning seda võib kanda viimas, vannis käies,
- basseinides ja madala veega tegevuste ajal, nagu snorgeldamine. Ärge kasutage seda kõrge temperatuuri ja suure niiskusega keskkondades, näiteks kuumaveeallikates või saunades (aurusaunades). Tootel on IP68 veekindluse tase.
- Vältige toote kasutamisel kätele liigset nahahooldustoodete kandmist, kuna see võib põhjustada pinnakorrosiooni.
- Puhastage sõrmust regulaarselt vee ja õrna seebiga ning pühkige see pehme lapiga, pöörates erilist tähelepanu osadele, mis puutuvad kokku nahaga.
- Eemaldage sõrmus aeg-ajalt, et anda nahale võimalus puhata. See on ka hea võimalus sõrmuse laadimiseks.
- Sõrmus võib kriimustada või kriimustada pehmeid materjale, millega see tihedalt kokku puutub, näiteks nahka, kuld-/hõbehted või pehme kattega elektroonikaseadmed. Palun käsitsege ettevaatlikult.
- Aku kaitsmiseks ja selle tööea säilitamiseks asetage sõrmus laadimiskarpi, kui lõpetate selle kasutamise, ning laadige regulaarselt nii sõrmust kui ka laadimiskarpi. Soovitatav on akut laadida vähemalt üks kord iga 15 päeva järel.
- Pideva ja täieliku andmete salvestamise tagamiseks on soovitatav sünkroonida RingConn Sõrmuse andmed RingConn rakendusega iga päev. RingConn Sõrmuse suudab andmeid salvestada kuni 10 päeva, kuigi tegelik salvestusaeg võib sõltuvalt sõrmuse mudelist ja kasutussagedusest varieeruda. Õigeaegne sünkroonimine võib vältida andmete kadumist.
- Laadimisseadmed ei ole veekindlad. Ärge kasutage ega hoidke laadimisseadmeid niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas.
- RingConn rakendus võib tulevaste uuendustega muuta toetatud operatsioonisüsteemi minimaalset versiooni. Uusima ühilduvusteabe leiata RingConn ametlikult veebisaidilt.

Garantii

RingConn LLC pakub teie RingConn nutisõrmusele 1-aastast garantiid.

Toote garantiiks registreerimiseks külastage:

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Garantiinõude esitamisel vajame:

koopiat ostutšekist või arvest volitatud jaemüüjalt.

Üldise toe või päringute korral võtke meiega ühendust aadressil cs@ringconn.com

Kui teie ostu ajal kehtiv kohalik seadus nõuab pikemat garantiiperioodi kui üks (1) aasta, pikendatakse seda garantiid sellise seadusega nõutud ulatuses.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Version:
V2.0/RCP-01



Made in China
中国制造