



Say Yes to

LOCTITE®

**Fäster/Limer på några/
få sekunder**
Kiinnittää sekunneissa



**Kontrollerad dosering/
Tarkka annostelu**



**Kork/Hætte som forhindrar
igentorkning/tilstopning**
Tukkeutumista
ehkäisevä korkki



**Ytterförpackning av 80%
återvunnet/genanvendt/
resirkulerat material**
Ulkopakkauksesta 80 %
kierrätysmateriaalia

Bruksanvisning/Sådan bruges den: Käyttöohje:

- SE DK NO** **1. Se till/Sørg for** att ytorna/fladene är rena och sluter tätt mot varandra/hinanden. **2. Bryt** försiglingen/Punktere lukningen genom att skruva korken/skru hættens medsols nedåt/nedad med uret/hed med urviseren. **3. Öppna** korken försiktigt/Åbn hættens forsigtigt. **4. Tryck** på gummipanelerna för att applicera en liten mängd på en av ytorna/overflade, pressa/trykk omedelbart samman delarna och håll/hold i 30 sek. Låt torka/tørre i minst 10 min. **5. Sätt** genast/omgående på korken/hættens igen och förvara/opbevar svalt och torrt/køligt og tørt sted.
- FI** **1. Varmista**, että pinnat ovat puhtaat, kuivat ja tiiviisti vastakkain sopivat. **2. Kierrä** korkkia ja suutinta alas myötätapaavan sulkijasetin avaamiseksi. **3. Avaa** korkkiä varovasti. **4. Annostele** pieni määrä liimaa toiselle pinnalle. Purista osat välittömästi vastakkain ja pidä kiinni 30 sekunnin ajan. Vältä kuormittamista liimausaumaa 10 min. ajan. **5. Sulje** korkki välittömästi ja säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

*Metall, porslin/porcelæn/porselein, plast/plastik (förutom PP, PE, PTFE och EPS), gummi, läder/læder, træ/træ/trae. Ej lämpligt/Ikke egnet for glas/glass eller syntetfibre/syntetiske fibre. Ej lämpligt/Ikke egnet for kontakt med livsmedel/fødevarer/næringsmidler.

*Metalli, posliini, muovi (ei PP, PE, PTFE), kumi, nahka, puu. Ei soveltu lasin, styroksin (EPS) tai synteettisten kuitujen liimaamiseen. Ei soveltu elintarvikkeikäyttöön.

UFI: RVRG-Q0R3-300E-661F

SE Etylcyanoakrylat. **Varning.** Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden. Undvik inandning av ångor VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skylj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. **DK** Etylcyanoakrylat. **Advarsel.** Cyanoakrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Undgå indånding af damp. VID KONTAKT MED ØJNENE: Skylj forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VID KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. PR-nummer:4234040 **NO** Etyl-z-cyanoakrylat. **Advarsel.** Cyanoakrylat. Farlig. Klister sammen hud og øyne på få sekunder. Opbevares utilgjengelig for barn. Gir alvorlig øyemirasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Irriterer huden. Unngå innånding av damp. VID KONTAKT MED ØYENNE: Skylj forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylging. VID HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Disponer innholdet/beholder i samsvar med nasjonalt regelverk. **FI** Etyyli-z-cyanoakrylaatti. **Varoitus.** Cyanoakrylaatti. Vaara. Liimaa ihoon ja silmiä hetkeksi. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ärsyttää ihoa. Vältä höyryn hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pitoilinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jätka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Henkel Norden AB, Box 15122, 167 15 Bromma **SE:** Tel. +46 10 480 75 00
DK: Tlf. +45 4330 1300 **NO:** Tlf. +47 2337 1520 **FI:** Puh. +358 20 122 311

läs mer på
myLoctite.se/dk/no
katso lisää: myLoctite.fi