


AUDIOLA™

AHB 0231 MP3/USB/SD

INSTRUCTION MANUAL

**PORTABLE CD/MP3/USB/SD CARD PLAYER
WITH STEREO RADIO**






CE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

		
<p>This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of insulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock presents.</p>	<p>Warning: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) no user - serviceable part inside. Refer servicing to qualified service personnel.</p>	<p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where it exits from the apparatus.
10. Unplug the apparatus during lightening sorts or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified personnel.
12. This appliance should not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids such as vases should be placed on apparatus.
13. The AC socket it is used to unplug the unit power cord and it must be easily accessible every time it is necessary.
14. No flames objects, like candles, must be placed on the unit.
15. **Ventilation warning:** The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use. Make sure there is enough space above and besides the holes. Install the unit in a place with suitable ventilation openings (around 7cm).

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

REPRODUCTION OF LABELS

1. CLASSIFICATION LABEL, PLACED ON REAR ENCLOSURE.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

2. WARNING LABEL
3. **CAUTION:** Do not open the unit. There are no user serviceable parts inside the unit; consult all servicing to qualified authorized service personnel.

POWER SOURCE

This unit is designed to be operated on AC and DC.

AC OPERATION

Plug the smaller end of AC power cord into AC jack on unit and the other bigger end into AC 230V ~ 50Hz wall outlet. The batteries will be automatically disconnected.

DC OPERATION

Open the BATTERY COMPARTMENT DOOR. Install 8 pcs 1.5V UM-2/C size batteries (not included) into compartment. Please follow correct polarities as indicated.

NOTE:

1. The AC line cord must be removed for battery operation.
2. To avoid damage which may result from leaking batteries, remove the batteries when they become weak or when the unit is not to be used for long period of time.

BASIC FUNCTION

SWITCHING ON THE UNIT

- Connect the power cable to the main socket and the other end to the product.
- Set the FUNCTION SWITCH to CD/MP3/USB/SD/AUX or RADIO position.
- The device will enter in STANDBY mode after 15 minutes of inactivity. To restart position the FUNCTION switch to OFF and then on RADIO / CD or press the STANDBY (22).

TO ADJUST VOLUME


Rotate the VOLUME CONTROL right or left to increase or decrease volume.

HEADPHONES

For private listening, plug the headphones/earphones (not included) into PHONES jack (3.5 mm diameter).

CAUTION: Long time listening with headphones/earphones at high volumes may cause harmful damage to users' ears.

LOCATION OF CONTROLS



NAME OF CONTROLS

1. SPEAKERS
2. USB PORT
3. LCD DISPLAY FOR CD
4. SD/MMC CARD SLOT
5. AUX IN JACK
6. PHONES JACK
7. FUNCTION SWITCH
8. FM TELESCOPIC ANTENNA
9. CD COMPARTMENT
10. HANDLE
11. FM STEREO INDICATOR
12. BAND SELECTOR
13. PROG./P-MODE BUTTON
14. TUNING CONTROL
15. VOLUME CONTROL
16. EQ BUTTON
17. STANDBY INDICATOR
18. CD DOOR OPEN BUTTON
19. CD DOOR PUSH CLOSE AREA
20. CD STOP/USB BUTTON
21. CD PLAY/PAUSE/SD BUTTON
22. STANDBY BUTTON
23. CD/SEARCH DOWN BUTTON
24. +10 MP3/ALBUM BUTTON
25. CD/SEARCH UP BUTTON
26. BATTERY DOOR
27. AC SOCKET

USING THE RADIO

TUNING IN RADIO STATIONS

1. Slide the FUNCTION switch to "RADIO" position, press "STANDBY" button to turn on the unit.
2. Slide the BAND switch to select the desired wave band: AM/FM ST.
3. Tune to required station by rotating the TUNING KNOB.
4. Rotate the VOLUME CONTROL to comfortable volume level.
5. Extend the TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM broadcasting. Gently rock the unit back and forth to get the best reception when you are listening to AM program, or place the unit in an open place.
Note: The FM STEREO indicator will be on if you are receiving FM stereo program.
6. Turn off the radio, Set the FUNCTION switch to CD/MP3/USB/SD/AUX or OFF operation .

USING THE CD/MP3

Discs for Playback

This system can playback all digital audio CD, MP3 finalized digital audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs and CD-DA format digital audio CD/CD-R/CD-RW discs.

PLAYING A CD

1. Set the FUNCTION switch to CD/MP3/USB/SD/AUX position, press "STANDBY" button to turn on the unit.
2. Open the CD door. "OPEN" will be shown on the display.
3. Place an audio CD into the tray with the label side facing up.
4. Close the CD door, "CD reading" appears on the display. after several seconds, The total number of tracks and whole playing times will show on the display. then the playback starts from track 001, the play time starts from 00:00 and "PLAY" is shown on the display.
5. To interrupt playback, press the PLAY/PAUSE/SD button. The "PAUSE" shown on the display and the playing time will flash on the display.
6. To stop playing, press the STOP/USB button. The "STOP" and total tracks' number and whole playing times will be shown on the display.
7. To remove the CD, press to open CD compartment button, grasp the CD by its edges, and

carefully take it out.

MP3-CD PLAYBACK

This player is capable of MP3-CDs. It takes longer time for this player to read an MP3-CD than it does CD-DA. Wait patiently while it is reading. After an MP3-CD is successfully read, the icon of "MP3" shows on the display with the total number of albums and tracks. And a second later, playback begins from the first track of the first album.

Note:

- To ensure good system performance; wait until the disc tray completely reads the disc before proceeding.
- If no disc is loaded into the compartment, or the disc is placed upside down, the display will show " NO DISC ".

SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

To select a desired track

Press the SKIP UP /DOWN button repeatedly in the stop mode or during play until the desired track appears on the display.

To search for a particular passage during playback (track scanning at high speed)

Press and hold the SKIP UP /DOWN button to scan the current playing track at high speed until desired point passage, and then release the button.

Playback will start again from this point.

To select a song which track number exceeds 10 (for MP3 disc only)

To select a song/track which number exceeds 10, Press the +10MP3/ALBUM button each time to skip forward 10 tracks, then press the SKIP UP /DOWN button to select desired track.

To Select A Desired Folder (for MP3 disc only)

(if the MP3 disc contains more than one folder)

Press and hold the +10MP3/ALBUM button more than 2 second, the album number will flash, press SKIP UP/DOWN to select the desired album then press PLAY/PAUSE/SD button to begin playing the first track of the selected album ; press the SKIP UP/DOWN button to select the exact track you are going to listen to.

PROGRAMMED TRACKS

Programmed tracks of disc are possible when playback is stopped. Up to CD 20 tracks /MP3 99 tracks can be stored in the memory in any order.

1. In the stop mode, with CD disc, press the PROG./P-MODE button, the "000" will flash and the PO1 will shown on the display.
2. Press the CD SKIP UP/DOWN button to select the first desired track to be programmed.
3. Press the PROG./P-MODE button to enter. The display changes to show PO2.
4. With MP3 disc, press the CD SKIP UP/DOWN button to select the desired album, press the PROG./P-MODE button to enter; Press the CD SKIP UP/DOWN button to select the first desired track to be programmed.
5. Repeat steps 2 & 3 to store other desired tracks for CD until all tracks are programmed. Repeat steps 3 & 4 for MP3.
6. Press the PLAY/PAUSE/SD button to start playback from the first programmed track.
7. Press the STOP/USB button to stop program playback.

To Erase the Memory (Program)

To clear the program, you have two options:

1. Press the STOP/USB button when the disc is stopped, or
2. Open the CD compartment lid, program will be erased.

REPEAT PLAY

CD Repeat: Repeat the current track, repeat all tracks, Intro, Random.

MP3 Repeat: Repeat the current track, Folder, Intro, Random.

To Repeat a Single Track

1. Press the PROG./P-MODE button once in play mode, "C" will shown on the display. The current track will be played repeatedly until the STOP button is pressed
2. To cancel Repeat function, press the PROG./P-MODE button, until the "C" disappear on the LCD display.

To repeat all the Tracks

1. Press PROG./P-MODE button 2 times for CD and 3 times for MP3 in play mode, "CALL" shows on the display, all tracks on the disc will be played repeatedly until the STOP button is pressed.
2. To cancel Repeat function, press the PROG./P-MODE button, until the "CALL" disappear on the LCD display.

To repeat current Directory (for MP3 only)

1. Press PROG./P-MODE button 2 times in play mode, "CDIR" shows on the display, the current directory will be played repeatedly until the STOP button is pressed.
2. To cancel Repeat function, press the PROG./P-MODE button, until the "CDIR" disappear on the LCD display.

INTROSCAN PLAY

Press the PROG./P-MODE button in play mode till the "INTRO" shows steady on the display, the unit will start to play the first 10 seconds of music of each track, until all tracks are played over and then stop. Press the PROG./P-MODE button once to cancel, The "INTRO" disappear on the LCD display.

RANDOM PLAY

Press the PROG./P-MODE button in play mode till the "RAN" shows steady on the display, the random play will start from any one track (or press SKIP UP button), until all tracks are played over and then stop. Press the PROG./P-MODE button once to cancel, The "RAN" disappear on the LCD display.

EQ SELECTION

Press EQ button continuously during disc playback mode to select EQ sound effects among DBB, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK and NORMAL.

LISTENING TO USB/SD/MMC CARD

USB PLAYBACK

The USB input jack is compatible with a data flash memory key, it is not guarantee the compatibility with MP3 players with proprietary software.

1. Set the FUNCTION switch to CD/MP3/USB/SD/AUX position, press "STANDBY" button to turn on the unit. Then press and hold the STOP/USB button to select USB playing mode.
2. Connect the USB flash disk device into the USB port.
3. If the USB is readable, The LCD will display the total number of albums and tracks stored inside the USB. Then the playback to start playing.
4. Press the PLAY/PAUSE/SD button to temporarily stop. The play time will flash.
5. Press the STOP/USB button to stop playing. The display will show total number of albums and tracks.
6. The function are the same as per MP3 playback.

SD/MMC CARD INSTALLATION AND REMOVE

Press the card towards the SD/MMC CARD slot until it reaches the terminal. To remove the SD/MMC card, hold the edge and take it out.

SD/MMC CARD PLAYBACK

1. Set the FUNCTION switch to CD/MP3/USB/SD/AUX position, press "STANDBY" button to turn on the unit. Then press and hold the the PLAY/PAUSE/SD button to select SD playing mode.
2. Connect the SD/MMC card to the SD/MMC CARD INPUT slot. The LCD will display the total number of albums and tracks stored inside the card. Then the playback to start playing.
3. Press the PLAY/PAUSE/SD button to temporarily stop. The play time will flash.
4. Press the STOP/USB button to stop playing. The display will show total number of albums and tracks.
5. The function are the same as per MP3 playback.

AUX-IN OPERATION

This unit has provided special AUX-IN jack, through this jack other audio sources can be connected to this unit and be amplified.

1. Set the FUNCTION switch to CD/MP3/USB/SD/AUX position, press "STANDBY" button to turn on the unit
2. Connect the audio cable into the AUX jack and the other end connect to the AUDIO OUT jack of the external audio source. The unit will change to AUX mode automatically.
3. Press PLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback.
4. Adjust the volume by the VOLUME control of this unit.

COMPACT DISC MAINTENANCE

1. Always use a compact disc bearing the mark as shown.



2. Notes on handling discs
 - Removing the disc from its storage case and loading it.
 - Do not touch the reflective recorded surface.
 - Do not stick paper or write anything on the surface.
 - Do not bend the disc.



HANDLE DISC ONLY AS SHOWN

3. Storage
 - Store the disc in its case.
 - DO not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.



DO NOT STORE NEAR HEAT

4. Cleaning a disc

- Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
- The disc should be cleaned from the center to the edge.



CORRECT



INCORRECT



FROM THE CENTRE TO THE EDGE

- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.
- Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.
- Do not touch the lens.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Requirement	AC 230V ~ 50Hz DC 12V UM-2 / "C" SIZE x 8 PCS(Not included)
Power consumption	21 Watts
Off mode power:	< 0.5 Watts
Weight	Approx. 2.5 kg
Dimension	Approx. 44.7 (L) x24.3 (W) x 17.3 (H) cm
Operation Temperature	+5 °C - + 35 °C

RECEIVER SECTION

Receiving Bands	AM / FM
Tuning Range	AM: 526 - 1606 KHz FM: 87.5 - 108 MHz
Antenna:	FM rod antenna, AM built-in ferrite bar

COMPACT DISC SECTION

Optical Pickup	3-Beam Laser
Frequency Response	100Hz – 16 KHz

AUDIO SECTION

Power Output	2.5 W x 2(RMS)
Headphone Impedance	32 Ohms

Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.

Remark:

In case of malfunction due to electrostatic discharge, just reset the product (reconnect of power source may be required) to resume normal operation.



“CE” marking states that the product is compliant to European Directives:

2006/95/EC Low Voltage Directive

2004/108/EC EMC Directive

2009/125/EC ErP II Directive Regulation (EC) n° 1275/2008

2011/65/EU RoHS II Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

AUDIOLA™

AHB 0231 MP3/USB/SD

MANUALE D'ISTRUZIONI

LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON USB CARD READER RADIO AM/FM STEREO





La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è
rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in
particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

CE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:

AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE	
<p>La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.</p>	<p>Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.</p>	<p>Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.</p>

1. Leggere attentamente le istruzioni
2. Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un utilizzo futuro.
3. Rispettare le avvertenze
4. Seguire le istruzioni
5. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua
6. Pulire l'apparecchio usando un panno morbido
7. Non ostruire le aperture di ventilazione
8. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo alimentazione dall'essere calpestato e prestare attenzione al punto da dove fuoriesce dalla presa di corrente.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o sen non viene utilizzato per lungo tempo.
11. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio autorizzato/qualificato.
12. Non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquido, come vasi o bicchieri, vicino all'apparecchio stesso.
13. La presa di rete AC viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
14. Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo.
15. Ventilazione : Non impedire la normale ventilazione dell'apparecchio. Accertarsi che c'è abbastanza spazio attorno ai fori di ventilazione. Installare l'apparecchio in luogo dotato di adeguate aperture (7 cm circa).

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PRODOTTI LASER

ETICHETTA

1. ETICHETTA DI CALSSIFICAZIONE, POSIZIONATA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO



CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLAS 1 LASERAPPARAT

2. ETICHETTA DI AVVERTENZA
3. **Avvertenza:** Non aprire l'apparecchio. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio; rivolgersi solo al personale di servizio autorizzato qualificato.

ALIMENTAZIONE

L'apparecchio funziona con alimentazione AC e alimentazione DC

OPERAZIONI AC

Inserire il finale del cavo alimentazione AC nella presa AC dell'apparecchio e l'altra estremità nella presa di corrente domestica AC 230V ~ 50Hz. Le batterie si scollegheranno automaticamente.

OPERAZIONI DC

Aprire lo scomparto batterie e inserire 8 batterie 1,5V UM-2 tipo C (non incluse) all'interno dello scomparto, rispettando la corretta polarità.

NOTA:

1. Lo spinotto AC collegato al prodotto deve essere rimosso durante l'utilizzo delle batterie.
2. Al fine di evitare danni causati dalla perdita di batterie, rimuovere le batterie quando stanno diventando deboli oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo.

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Collegare il cavo alimentazione alla presa di corrente domestica e l'altro capo al prodotto. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla modalità CD/MP3/USB/SD/AUX oppure RADIO l'indicatore STANDBY si accenderà.

L'apparecchio entrerà in modalità STANDBY dopo 15 minuti di inattività. Per riavviare posizionare l'interruttore FUNCTION su OFF quindi su RADIO/CD oppure premere il tasto STANDBY (22) .

REGOLAZIONE VOLUME


Ruotare il comando VOLUME a destra o sinistra per aumentare o diminuire il volume.

CUFFIE

Per un ascolto privato, inserire il cavo cuffie/auricolari (non inclusi) nella presa cuffie (3,5mm di diametro).

Attenzione: un ascolto della musica con le cuffie/auricolari per lungo tempo ad un volume elevato potrebbe causare seri danni all'udito.

POSIZIONE DEI COMANDI



COMANDI

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. ALTOPARLANTI | 15. COMANDO VOLUME |
| 2. INGRESSO USB | 16. TASTO EQ |
| 3. DISPLAY LCD per CD | 17. INDICATORE STANDBY |
| 4. INGRESSO CARD SD/MMC | 18. TASTO APERTURA VANO CD |
| 5. INGRESSO AUX | 19. PUNTO CHIUSURA VANO CD |
| 6. USCITA CUFFIE | 20. TASTO ARRESTO CD |
| 7. INTERRUOTTORE FUNZIONI | 21. TASTO PLAY/PAUSE/SD CD |
| 8. ANTENNA TELESCOPICA FM | 22. TASTO STANDBY |
| 9. SCOMPARTO CD | 23. TASTO CD/RICERCA - |
| 10. IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO | 24. TASTO ALBUM/MP3/+10 |
| 11. INDICATORE FM STEREO | 25. TASTO CD/RICERCA + |
| 12. SELETORE BANDE RADIO | 26. VANO BATTERIA |
| 13. TASTO PROG./P-MODE | 27. PRESA AC |
| 14. COMANDO SINTONIA | |

USO DELLA RADIO

SINTONIZZARE LE STAZIONI RADIO

1. Fare scorrere l'interruttore FUNCTION sulla posizione RADIO, premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio.
2. Fare scorrere l'interruttore BAND per selezionare la banda radio desiderata: AM/FM ST.
3. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata usando il comando sintonia
4. Ruotare il comando VOLUME su un livello d'ascolto desiderato.
5. Estendere l'antenna telescopica FM nella sua lunghezza se si sta ascoltando una stazione radio in FM. Ruotare l'apparecchio per ottenere invece una ricezione ottimale in AM, oppure posizionare l'apparecchio in un luogo aperto.
Nota: l'indicatore FM STEREO sarà acceso quando si sta ricevendo un programma in modalità FM Stereo.
6. Spegnerne la radio impostando l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB/SD/AUX oppure su OFF.

USO DEL CD/MP3

Dischi per la riproduzione

Questo apparecchio può riprodurre tutti i CD Audio Digitali, gli MP3, i dischi registrabili CD-R, i riscrivibili CD-RW i dischi in formato audio digitale CD-DA CD/CD-R/CD-RW.

RIPRODUZIONE DISCO CD

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB/SD/AUX, premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio.
2. Aprire il vano CD, la scritta OPEN apparirà sul display
3. Inserire un disco CD audio nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto.
4. Chiudere il vano CD. La scritta "CD READING" apparirà sul display. Dopo alcuni secondi, il numero totale delle tracce e la durata di riproduzione appariranno sul display, quindi la riproduzione avrà inizio partendo dalla traccia 001, la durata di riproduzione partirà da 00:00 e "PLAY" apparirà sul display.
5. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE/SD, "PAUSE" apparirà sul display e il tempo di riproduzione lampeggerà sul display.
6. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP/USB. L'indicatore STOP e il numero totale delle tracce appariranno sul display.
7. Per rimuovere il disco, premere il coperchio del vano CD, estrarre il disco prendendolo dai bordi, ed estrarlo.

RIPRODUZIONE Disco MP3

Questo apparecchio riproduce dischi CD-MP3. Questo apparecchio necessita di più tempo per leggere un disco MP3 che un CD normale. Attendere con pazienza la lettura del disco. Dopo che il disco è stato letto con successo, l'icona "MP3" appare sul display con il numero totale degli album e delle tracce contenute all'interno del disco stesso. Quindi, la riproduzione avrà inizio partendo dalla prima traccia

Nota:

Per accertarsi una performance ottimale, attendere che il disco sia completamente letto dall'apparecchio prima di procedere con l'ascolto.

Se nessun disco è inserito nello scomparto, oppure se un disco è stato caricato al contrario, il display mostrerà la scritta "NO DISC".

SELEZIONARE UNA TRACCIA/PASSAGGIO DESIDERATI

Per selezionare una traccia desiderata

Premere ripetutamente il tasto CD SKIP UP/DOWN in modalità stop oppure durante la riproduzione, fino a che la traccia apparirà sul display.

Ricerca di un punto particolare della traccia (scansione ad alta velocità)

Premere e tenere premuto il tasto CD SKIP UP/DOWN durante la riproduzione fino al punto desiderato. La riproduzione avrà inizio partendo da questo punto.

Per selezionare un brano il cui numero di traccia superi il n. 10 (solo per dischi MP3)

Per selezionare un brano/traccia il cui numero superi il 10, premere il tasto +10 MP3 /ALBUM ogni volta per saltare avanti di 10 tracce, quindi premere il tasto CD SKIP UP/DOWN per selezionare la traccia desiderata.

Per selezionare una cartella desiderata (solo per dischi MP3)

(se il disco MP3 contiene più di 1 cartella).

Tenere premuto il tasto +10 MP3/ALBUM per più di 2 secondi, il numero dell'album lampeggerà, premere il tasto SKIP UP/DOWN per selezionare l'album desiderato, quindi premere il tasto PALY/PAUSE per dare inizio alla riproduzione partendo dalla prima traccia dell'album selezionato; premere il tasto SKIP UP/DOWN per selezionare la traccia esatta che si vuole ascoltare.

PROGRAMMAZIONE TRACCE

E' possibile programmare le tracce del disco quando l'apparecchio è in modalità Stop. E' possibile programmare fino a 20 tracce per il CD e 99 tracce per l'MP3 in qualsiasi ordine.

1. In modalità Stop, premere il tasto PROG./P-MODE, l'indicatore 000 lampeggerà e la scritta PO1 apparirà sul display.
2. Premere il tasto CD SKIP UP/DOWN per selezionare la prima traccia che si desidera programmare.
3. Premere di nuovo il tasto PROG./P-MODE, il display cambierà su PO2.
4. Con disco MP3, premere il tasto CD SKIP UP/DOWN per selezionare l'album desiderato, premere il tasto PROG./P-MODE per dare l'invio; premere il tasto CD SKIP UP/DOWN per selezionare la prima traccia che si desidera programmare.
5. Ripetere i passaggi 2 & 3 per memorizzare altre tracce fino a programmare tutte le tracce. Ripetere i passaggi fino al punto 4 per l'MP3.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SD per dare inizio alla riproduzione partendo dalla prima traccia programmata.
7. Premere il tasto STOP/USB per arrestare la riproduzione.

Per cancellare la memorizzazione (programmazione)

Per cancellare la programmazione, ci sono due opzioni:



1. Premere il tasto STOP/USB quando il disco è fermo, oppure
2. Aprire il vano CD, la programmazione verrà cancellata.

RIPETIZIONE



Ripetizione CD : ripete la traccia corrente, ripete tutte le tracce, Intro riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia, Random ricerca casuale.

Ripetizione MP3: ripete la traccia corrente, Folder ripete le tracce all'interno della cartella, ripete tutte le tracce, Intro riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia, Random ricerca casuale



Per la ripetizione di una traccia singola

1. Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, fino a che l'icona "  " lampeggerà sul display. La traccia corrente verrà ripetuta in continuazione fino a che viene premuto il tasto STOP/USB.
2. Per cancellare la funzione premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "  " scomparirà.

Ripetizione di tutte le tracce

1. Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, fino a che l'icona "  ALL " apparirà fissa sul display, tutte le tracce contenute nel disco verranno riprodotte ripetutamente fino a quando il tasto STOP/USB viene premuto.
2. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, per cancellare la funzione premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "  ALL " scomparirà.

Ripetizione della Directory corrente (solo per dischi MP3)

1. Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, fino a che l'icona "  DIR " apparirà sul display, tutte le tracce contenute nella cartella verranno riprodotte ripetutamente fino a quando il tasto STOP/USB viene premuto.
2. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, per cancellare la funzione premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "  DIR " scomparirà.

INTROSCAN

Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, fino a che l'icona "INTRO" apparirà fissa sul display, l'apparecchio riprodurrà i primi 10 secondi di ogni traccia, fino a che tutte le tracce verranno riprodotte e poi l'apparecchio si arresterà. Per cancellare la funzione premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "Intro" scomparirà.

RIPRODUZIONE CASUALE (RANDOM)

Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione fino a che l'icona " RAN " apparirà fissa sul display, la riproduzione casuale inizierà partendo dalla traccia successiva automaticamente (oppure premere il tasto CD Skip Forward), quando tutte le tracce saranno riprodotte, l'apparecchio si arresterà. Per cancellare la funzione premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona RAN scomparirà.

SELEZIONE EQ

Premere il tasto EQ in continuazione durante la riproduzione del disco per scegliere l'effetto sonoro desiderato, tra DBB, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK, NORMAL.

ASCOLTO DA USB/SD/MMC CARD

Riproduzione USB

La presa ingresso USB è compatibile con un dispositivo USB a memoria flash archiviazione dati, non è garantita la compatibilità con lettori MP3 con software proprietario.

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla modalità CD/MP3/USB/SD/AUX, premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto STOP/USB per selezionare la modalità USB quando l'interruttore FUNCTION si trova sulla posizione CD/MP3/USB/SD/AUX.
2. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
3. Se l'USB è leggibile, il display LCD mostrerà il numero totale degli album e delle tracce all'interno dell'USB. Quindi la riproduzione avrà inizio.
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SD per arrestare temporaneamente la riproduzione. Il display mostrerà il tempo di riproduzione lampeggiante.
5. Premere il tasto STOP/USB per arrestare la riproduzione. Il display mostrerà il numero totale delle tracce e degli album.
6. Le funzioni sono le stesse della riproduzione MP3.

Installazione e rimozione della SD/MMC card

Inserire la card nel vano SD/MMC CARD, una volta inserita si udirà un suono "click". Per rimuovere la card dal vano è sufficiente tirarla verso di sé.

Riproduzione SD/MMC CARD

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla modalità CD/MP3/USB/SD/AUX, premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE/SD per selezionare la modalità riproduzione SD mentre l'interruttore FUNCTION è impostato sulla posizione CD/MP3/USB/SD/AUX.
2. Inserire una card SD/MMC nel vano ingresso SD/MMC. Il display LCD mostrerà il numero totale delle tracce e degli album contenuti nella card. Quindi la riproduzione avrà inizio.
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SD per arrestare temporaneamente la riproduzione. La durata di riproduzione lampeggerà.
4. Premere il tasto STOP/USB per arrestare la riproduzione. Il display mostrerà il numero totale delle tracce e degli album.
5. Le funzioni sono le stesse della riproduzione MP3.

OPERAZIONI AUX-IN

L'apparecchio è dotato di una presa speciale AUX-IN, attraverso questa presa si possono collegare fonti audio esterne all'apparecchio e il suono fuoriesce dagli altoparlanti dell'apparecchio stesso.

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB/SD/AUX. Premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio.
2. Collegare alla presa AUX la fonte Audio esterna. L'apparecchio cambierà sulla modalità AUX automaticamente.
3. Premere il tasto PLAY della sorgente audio esterna (per esempio un lettore MP3) per dare inizio alla riproduzione.
4. Regolare il volume usando il comando VOLUME dell'apparecchio.

MANUTENZIONE COMPACT DISC

1. Usare sempre un disco con il seguente marchio:



2. Come maneggiare i dischi:

Rimuovere il disco dalla custodia e posizionarlo nell'apposita posizione.

Non toccare la superficie riflettente.

Non incollare adesivi o altro sulla superficie.

Non piegare il disco



MANEGGIARE IL DISCO NEL MODO INDICATO

3. Conservazione dischi

Conservarli solo nelle custodie apposite.

Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o alle alte temperature, all'umidità e alla polvere.



NON POSIZIONARE VICINO A FONTI DI CALORE

4. Pulizia del disco

Se il disco è sporco, polveroso, con impronte, pulire con un panno morbido.

Il disco deve essere pulito partendo dal centro verso il bordo.



CORRETTO



ERRATO



DAL CENTRO VERSO IL BORDO

Non usare benzene, diluenti, fluidi per dischi o spray anti-statici.

Accertarsi di chiudere il vano CD, così che non entrerà la polvere sulla lente.

Non toccare la lente.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione:	AC 230V ~ 50Hz
Alimentazione Batteria:	DC 12V (8 x 1,5V) UM-2/C (batterie non incluse)
Consumo di corrente:	21W
Consumo in modalità Standby	< 0.5Watts
Peso:	2,5 Kg. Circa
Dimensioni:	44,7(L) x 24,3(P) x 17,3(H) cm circa
Temperatura operativa:	+5°C - +35°C

RADIO

Bande riceventi :	AM/FM
Gamma di frequenza:	AM 526 – 1606 KHz FM 87,5 – 108 MHz

Antenna: Antenna direzionale FM, Antenna in ferrite incorporata AM

SEZIONE CD

Pick up ottico: 3 raggi laser
Risposta di frequenza: 100Hz – 16KHz

SEZIONE AUDIO

Potenza d'uscita : 2,5W x 2 (in RMS)
Impedenza cuffie: 32 Ohms

Le specifiche possono essere soggette a variazione senza preavviso.

Nota:

In caso si malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, resettare l'apparecchio (scollegare e ricollegare il cavo alimentazione) al fine di riprendere le funzioni normali.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2006/95/CE direttiva basso voltaggio

2004/108/CE Direttiva EMC

2009/125/EC Direttiva ErP II (CE) n° 1275/2008

2011/65/EU Direttiva RoHS II

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G