

**ONE**  **CEPT**

**Ciocolata di Trevi**

Schokoladenbrunnen  
Chocolate Fountain  
Fuente de chocolate  
Fontaine de chocolat  
Fontana di cioccolato

10028322



**Sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.




---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	5
Vor dem ersten Betrieb	5
Inbetriebnahme und Bedienung	6
Reinigung und Pflege	7
Fehlersuche und Fehlerbehebung	7
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	8
Hinweise zur Entsorgung	10
Hersteller & Importeur (UK)	10

**English 11**  
**Español 17**  
**Français 23**  
**Italiano 29**

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Artikelnummer	10028322
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistung	60 W


---

## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Kinder über 8 Jahre, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen sollten das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung des Geräts sollte von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, in der Nähe von offenem Feuer oder anderen heißen Objekten und Wärmequellen.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder länger nicht benutzen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche, auf der es im Betrieb nicht umkippen kann.
- Um Stromschläge zu vermeiden, fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gerät eindringt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Das Gerät enthält Teile, die dem Benutzer nicht zugänglich sind. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät für keinen anderen, als den angegebenen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit geeigneter Schokolade, erwärmen Sie keine anderen Flüssigkeiten darin und überfüllen Sie die Schale nicht.
- Das Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden. Fassen Sie keine heißen Oberflächen an.
- Fassen Sie die Spirale nicht an, während der Motor läuft.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen verläuft.

## GERÄTEÜBERSICHT



A	Container	E	Turm
B	Gerätebasis	F	Spirale
C	Schalter	G	Standfüße
D	Kontrollleuchte		

## VOR DEM ERSTEN BETRIEB

- Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.

### Hinweis zu geeigneter Schokolade

Verwenden Sie handelsübliche Kuvertüre oder spezielle Schokolade für Schokoladenbrunnen, da diese besser fließen, als normale Schokolade. Es gibt hier verschiedene Sorten, die Sie mischen können. Falls Sie normale Schokolade verwenden, geben sie etwas Pflanzenöl hinzu, damit die Schokolade flüssiger wird.

### Lebensmittel zum Dippen vorbereiten

Sie können ganz nach Belieben Früchte, Kekse, Marshmallows oder andere Lebensmittel, die sie gerne Essen in die Schokolade tauchen. Tauchen Sie die Lebensmittel an Holzspießen in die Schokolade.

## Weitere Möglichkeiten

Sie können die Schokoladenmasse nach Belieben mit Likör verfeinern. Alternativ können Sie statt Schokolade auch Käse- oder Barbecue-Sauce benutzen. Fügen Sie etwas Pflanzenöl hinzu, um die Fließfähigkeit zu erhöhen. Zum Dippen eignen sich in diesem Fall z.B. Spargel, Würstchen oder Gegrilltes.

---

## INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

---

- 1 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
- 2 Setzen Sie den Turm (F) auf die 3 Stecker im Container (A).
- 3 Stecken Sie die Spirale (G) mit dem dreieckigen Loch voraus in den Turm.
- 4 Drehen Sie die Spirale, bis sie Kontakt mit der Antriebswelle hat.
- 5 Rollen Sie das Netzkabel komplett ab.
- 6 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

### Hinweise zur Bedienung

- Schmelzen Sie die Schokoladenmischung in einem Topf und füllen Sie die geschmolzene Schokolade in den Container (A). Überfüllen Sie den Container nicht.
- Stellen Sie den Schalter auf Position I. Die Heizung geht an und hält die Mischung warm und flüssig. Während des Betriebs leuchtet die Kontrollleuchte. Für einige Mischungen benötigen Sie keine Heizung.
- Stellen den Schalter auf Position II. Die Heizung und der Motor arbeiten gleichzeitig. Während des Betriebs leuchtet die Kontrollleuchte. Nach einer gewissen Zeit wird die Schokolade zum oberen Auslass am Turm befördert und fließt über alle Stufen in den Container zurück. Falls keine Schokolade mehr aus dem Auslass fließt, befüllen Sie den Container mit weiterer Schokolade.
- Falls das Gerät nicht eben steht, fließt die Schokolade nur an einer Seite über die Stufen. Damit die Schokolade gleichmäßig über die Stufen fließt, gleichen Sie die Neigung mit den verstellbaren Füßen (H) aus.
- Je flüssiger die Schokoladenmischung ist, desto glatter fließt sie über die Stufen. Die Mischung sollte jedoch nicht zu dünn sein, da die Spirale sie sonst nicht befördern kann.
- Um die Schokoladenmischung zu verflüssigen, fügen Sie etwas Pflanzenöl, Milch oder Sahne hinzu. Sie können auch Wasser oder Wein verwenden. Um die Mischung anzudicken fügen Sie zusätzliche Schokolade, Käse oder Stärke hinzu, bis die Mischung die gewünschte Konsistenz hat.

**Hinweis:** Fügen Sie keine harten Schokoladenstücke hinzu während der Motor läuft, verwenden Sie nur geschmolzene Schokolade. Achten Sie darauf, dass sich keine Stücke von Lebensmitteln im Container befinden, sie könnten den Schokoladenfluss behindern. Entfernen Sie alle Stücke mit einer Schaumkelle.

## REINIGUNG UND PFLEGE


- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie mit der Reinigung, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Tauchen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Gerätebasis nur einen feuchten Lappen. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Reinigen Sie den Container, den Turm und die Spirale unmittelbar nach dem Gebrauch mit warmem Wasser, Spülmittel und einem Lappen, damit sich keine Reste festsetzen. Trocknen Sie die Teile danach sorgfältig ab.
- Sie können Container, Turm und Spirale auch in der Spülmaschine reinigen. Entfernen Sie starke Verschmutzungen vorher mit einem Papiertuch.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände, da sie die Oberfläche beschädigen könnten. Benutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien oder Lösemittel.

## FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Schokolade tropft aber fließt nicht.	Die Schokolade ist zu dick.	Fügen Sie etwas Pflanzenöl hinzu.
	Das Gerät steht schief.	Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund.
Der Fluss ist lückenhaft, unterbrochen und ungleichmäßig.	Kontrollieren Sie ob Lebensmittelstücke im Container sind, die den Fluss behindern.	Entfernen Sie alle Stücke mit einer Schaumkelle.

## SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichene Mülltonne (WEEE Symbol). 
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühlampen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühlampen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern Sie nicht das WEEE Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

### Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkauffläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- 1 bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- 2 auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.



- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup>) oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de)
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 an bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben sie die Möglichkeit eine Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

**Chal-Tec Fulfillment GmbH**  
**Norddeutschlandstr. 3**  
**47475 Kamp-Lintfort**

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber).

### **Hinweis zur Abfallvermeidung**

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

---

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

---

## HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

**Dear Customer,**

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual is not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product:



---

**CONTENT**

---

Safety Instructions	12
Product Overview	13
Before First Use	13
Cleaning and Care	15
Troubleshooting	15
Disposal Considerations	16
Manufacturer & Importer (UK)	16

---

**TECHNICAL DATA**

---

Item number	10028322
Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Power consumption	60 W


---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Check if the voltage indicated on the label of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not operate the appliance outdoors, or close to open flames, heaters or other hot objects or other heat sources.
- When the appliance is not in use or before you clean the appliance, switch it off and unplug it.
- The appliance should be placed on a flat surface during operation to avoid overturning.
- To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Before cleaning or storing the unit, allow it to cool down.
- The unit has no user-serviceable parts contained within. Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance.
- The appliance is intended for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Use the unit only with foodstuffs, do not heat any other liquids with it.
- Do not overfill the container (A).
- The unit may become hot during use, do not touch the hot surfaces.
- Do not touch the auger (G) while the motor is running.
- Do not pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.

## PRODUCT OVERVIEW



## BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging.
- Clean all the parts as described in the chapter CLEANING.
- Dry all the parts.

### Which chocolate is suitable?

Use customary chocolate coating or special chocolate fountain chocolate from specialty stores since it is more pourable than conventional chocolate. Different grades are available. When using conventional chocolate, vegetable oil must be added to ensure ease of flow.

### Prepare foods for dipping

You can dip different fruits, depending on the season and your preference, into the melted chocolate. You can also dip biscuits, marshmallows or the like. Use long wooden skewers or the like for dipping the foods.

## Other possible applications

Refine the chocolate, e.g. with liqueur. You can use cheese or barbecue sauces instead of chocolate. Add vegetable oil to ensure ease of flow. For dipping, you can use, e.g. asparagus, sausages, grill food.

## Use and Operation

- 1 Place the unit on a flat, stable surface.
- 2 Place the cascade tower (F) on the three pins in the container (A)
- 3 Insert the auger (G) with the triangular hole first into the cascade tower (F). Twist the auger (G) until it engages with the driver shaft.
- 4 Unwind the mains cable completely.
- 5 Plug the supply cord into the wall socket.
- 6 The unit is now ready to use.

## Operation

- Prepare your fondue mixture in a pot and pour it into the container (A). Do not overfill the container.
- Turn the switch (D) to position I. The heater works and keeps the mixture warm and liquid. The control light is on. For some mixtures the heater is not needed.
- Turn the switch (D) to position II. The heater and motor works at same time. The control light is on. After some time mixture is extruded out at the top of the cascade tower and flows back down into the container over the cascades. If no mixture is extruded, the container must be refilled.
- If the unit is not exactly level, the mixture flows down only one side of the cascades. To make the mixture flow down evenly to all sides, the unit should be set up exactly level with the two adjustable feet (H).
- The more liquid the mixture is, the better and smoother it will flow over the cascades. However, if the mixture is too thin, the auger cannot move it up.
- To make the mixture more liquid, add vegetable oil, milk, cream. Wine or water as desired. If the mixture is too thicker, add grated chocolate, cheese, starch flour as desired until the desired consistency is reached.

**Note:** Never add hard chips to a fountain while the motor is running. only add melted, smooth chocolate. Make sure no chunks of food are in the base as it may clog the flow of chocolate. Remove with a slotted spoon.

---

## CLEANING AND CARE

---

- Unplug the power plug before you clean the unit. And allow the unit to cool down.
- Do not immerse the base unit (B) in liquids of any kind!
- Use only a moist cloth to clean base unit (B). Allow the unit to dry fully before the next use.
- Immediately after use, clean the container (A), the cascade tower (F) and the auger (G) with warm water, detergent and a cloth to prevent food residue from sticking. And then use a dry cloth to dry them.
- The auger (G) and cascade tower (F) (after cooling) can be cleaned in the dishwasher, before putting the items into the dishwasher, remove excessive contaminations in the sink or with paper towel.
- Do not use metal or sharp items to clean the unit, because these may damage the surfaces.
- Do not use aggressive chemicals or similar materials.

---

## TROUBLESHOOTING

---

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Chocolate is dripping, not flowing.	Chocolate is too thick.	Add some vegetable oil.
	Unit is not LEVEL.	Level the unit.
Flow is intermittent, interrupted, flowing not properly.	Check whether chunks of food is in base which may clog the chocolate flow.	Remove any chunks with a slotted spoon.

---

## DISPOSAL CONSIDERATIONS

---



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

---

## MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

---

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom



**Estimado cliente:**

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto:




---

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

Indicaciones de seguridad	18
Vista general del aparato	19
Indicaciones antes del primer uso	19
Puesta en funcionamiento y utilización	20
Limpieza y cuidado	21
Detección y reparación de anomalías	21
Indicaciones sobre la retirada del aparato	22
Fabricante e importador (Reino Unido)	22

---

## DATOS TÉCNICOS

---

Número del artículo	10028322
Suministro eléctrico	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia	60 W


---

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

---

- Discapacidad física o psíquica pueden utilizar este aparato sólo si están acompañados por una persona adulta versada en la utilización del aparato y conocedora de las indicaciones de seguridad.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Si los niños participan en la limpieza del aparato, deben hacerlo acompañados en todo momento por una persona adulta.
- Enchufe el aparato solamente a tomas de electricidad con una tensión equivalente.
- En caso de que el enchufe se encuentre dañado, lléve el aparato a reparar. Para ello póngase en contacto con el fabricante o con un taller especializado.
- No utilice el aparato al aire libre, ni en la cercanía de fuegos, hogueras, objetos calientes, ni de otras fuentes de calor.
- Desenchufe el aparato si no va a usarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable donde no pueda volcarse, mientras está en funcionamiento.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque nunca el aparato con las manos mojadas.
- Asegúrese de que el agua no penetra nunca en el interior del aparato. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Antes de limpiar o de guardar el aparato, deje que se enfríe por completo.
- Este aparato contiene partes que no son accesibles al usuario. No intente reparar el aparato ni modificarlo usted mismo.
- El aparato está concebido para un uso exclusivamente doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin.
- Utilice el aparato sólo con el chocolate adecuado. No lo utilice nunca para calentar otro tipo de alimentos o de líquidos. No sobrepase los límites del recipiente.
- Mientras está en funcionamiento, el aparato puede calentarse. Evite tocar su superficie.
- Mientras el motor esté en marcha, no toque nunca la espiral.
- Coloque el cable de tal manera que no recorra ninguna superficie caliente o afilada.

## VISTA GENERAL DEL APARATO



## INDICACIONES ANTES DEL PRIMER USO

- Retire del aparato todos los componentes del embalaje.
- Limpie cuidadosamente todas las partes tal y como se describe en el apartado "Limpieza y Cuidado".
- Después de limpiarlas, seque todas las piezas.

### Nota sobre el chocolate

Utilice preferiblemente cobertura de chocolate o chocolate especial para fundir, ya que se derriten y fluyen mejor que el chocolate común. Existen varios tipos de chocolate que usted puede mezclar a su gusto. Si utiliza chocolate común, añádale un poco de aceite vegetal para que el chocolate sea un poco más líquido.

### Preparación de alimentos para mojar en el chocolate

Puede mojar en el chocolate sus frutas preferidas, galletas, nubes, golosinas u otro tipo de comida. Sírvese de un pincho de madera y sumérjalo en el chocolate.

### Otras posibilidades

Puede añadir licor a la fuente de chocolate. También puede utilizar salsa de queso o salsa barbacoa en lugar de chocolate. Añada siempre un poco de aceite para que el resultado sea más líquido. Para mojar en este caso, nada como espárragos, salchichas u otro tipo de carne a la parrilla.

---

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN

---

- 1 Coloque el aparato sobre una superficie plana y firme.
- 2 Introduzca la torre (F) en las tres clavijas del recipiente (A).
- 3 Coloque la espiral (G) con el agujero triangular delante en la torre.
- 4 Gire la espiral hasta que encaje en el eje de transmisión.
- 5 Desenrolle completamente el cable.
- 6 Enchufe el aparato a la red eléctrica.

### Nota sobre el uso del aparato

- Desmenuce el chocolate en partes tan pequeñas como sea posible y póngalas dentro del recipiente (A). No llene el recipiente por encima del límite.
- Coloque el interruptor en la posición I. El calentador comenzará a calentar el chocolate. El chocolate se irá derritiendo y se mantendrá caliente y fundido. Durante el funcionamiento, el indicador luminoso permanecerá encendido. Para algunas mezclas no es necesario el calentador.
- Coloque el interruptor en la posición II. El calentador y el motor comenzarán a funcionar simultáneamente. Durante el funcionamiento, el indicador luminoso permanecerá encendido. Tras un periodo de tiempo determinado, el chocolate comenzará a ascender por la torre y a fluir por todos los escalones hasta volver al recipiente. Cuando el chocolate deje de manar por la abertura, rellene el recipiente con más chocolate.
- En caso de que el aparato no esté recto, el chocolate sólo fluirá por uno de los lados de los escalones. Para que el chocolate fluya por los escalones de manera homogénea, ajuste la inclinación del aparato con las patas de sujeción (H).
- Cuanto mayor sea el grado de fluidez del chocolate, mayor será su finura. La mezcla no debe ser demasiado fina. En ese caso, podría no ascender por la espiral.
- Para aumentar el grado de fluidez del chocolate, puede añadir aceite vegetal, leche o nata. Puede agregar también agua o vino. Si desea que el chocolate sea más espeso, agregue más chocolate, queso o fécula de maíz hasta que la mezcla adquiera más consistencia.

**Atención:** No añada trozos de chocolate mientras el motor esté funcionando, emplee exclusivamente chocolate fundido. Asegúrese de que no hay trozos de otros alimentos en el recipiente. Estos podrían dificultar el flujo de chocolate. Retire los trozos con una espumadera.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe por completo.
- No sumerja el cuerpo del aparato en agua ni en cualquier otro líquido.
- Para limpiar el cuerpo del aparato, utilice un paño húmedo. Deje que el aparato se seque del todo, antes de utilizarlo de nuevo.
- Limpie el recipiente, la torre y la espiral inmediatamente después de casa uso. Sírvese para ello de agua caliente, jabon para vajillas y un trapo. Después del lavado, seque cada parte con cuidado.
- Puede lavar el recipiente, la torre y la espiral en la máquina lavavajillas. Antes de hacerlo, retire los posibles restos de comida con papel de cocina.
- Cuando limpie el aparato no utilice ningún objeto duro que pueda dañar la superficie. No utilice agentes químicos ni disolventes.

## DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE ANOMALÍAS

Problema	Posible causa	Solución
El chocolate gotea pero no mana con fluidez.	El chocolate es demasiado espeso.	Agregue un poco de aceite vegetal.
	El aparato no está derecho.	Sitúe el aparato sobre una superficie plana.
El flujo de chocolate es demasiado poroso, informe y brota irregularmente.	Compruebe si en el recipiente hay trozos de alimentos que impiden el flujo del chocolate.	Retire los trozos de alimentos con una espumadera.

---

## INDICACIONES SOBRE LA RETIRADA DEL APARATO

---



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

---

## FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

---

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

**Importador para Gran Bretaña:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

**Cher client,**

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour accéder à la dernière version du mode d'emploi et à d'autres informations concernant le produit:




---

## SOMMAIRE

---

Consignes de sécurité	24
Aperçu de l'appareil	25
Avant la première utilisation	25
Mise en marche et utilisation	26
Nettoyage et entretien	27
Identification et résolution des problèmes	27
Informations sur le recyclage	28
Fabricant et importateur (UK)	28

---

## FICHE TECHNIQUE

---

Numéro d'article	10028322
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consommation électrique	60 W

---


## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites doivent utiliser l'appareil uniquement après avoir été entièrement sensibilisé aux consignes de sécurité et aux fonctions de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veiller à ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage de l'appareil par des enfants doit se faire sous la surveillance d'un adulte responsable.
- Connecter l'appareil uniquement à une prise correspondant à la tension qu'il supporte.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un revendeur autorisé ou un autre agent qualifié.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, près d'une flamme nue ou d'autres objets chauds ou sources de chaleur.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou si vous ne prévoyez pas d'utilisation prochaine.
- Poser l'appareil sur une surface plane.
- Afin d'éviter les décharges électriques, ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Veiller à ne pas laisser pénétrer de l'eau dans l'appareil ; ne pas submerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Laisser refroidir entièrement l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- L'appareil contient des éléments non accessibles à l'utilisateur. Ne pas tenter de réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- L'appareil est prévu exclusivement pour un usage domestique. Utiliser uniquement de la manière prévue.
- Utiliser uniquement avec un chocolat adéquat. Ne pas chauffer d'autres liquides ou remplir excessivement le récipient.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation ; ne pas toucher les parties extérieures chaudes.
- Ne pas toucher la spirale quand le moteur tourne.
- Disposer le câble d'alimentation de telle sorte qu'il ne soit pas en contact avec des rebords coupants ou des surfaces chaudes.



## APERÇU DE L'APPAREIL



A	Récipient	E	Tour
B	Base de l'appareil	F	Spirale
C	Interrupteur	G	Pieds
D	Témoin de contrôle		

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer tous les éléments d'emballage.
- Nettoyer toutes les parties de l'appareil comme décrit dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Sécher toutes les parties soigneusement.

### Indications sur le chocolat adéquat

Utiliser du chocolat à napper classique, disponible dans le commerce, ou du chocolat spécial pour fontaines de chocolat, car ils coulent mieux que le chocolat normal. Il en existe plusieurs variétés que vous pouvez mélanger. Si vous utilisez du chocolat normal, ajouter quelques gouttes d'huile végétale pour rendre le chocolat plus liquide.

### Préparer les aliments à tremper

Des fruits, des biscuits, des marshmallows ou d'autres aliments peuvent être trempés dans le chocolat selon vos envies. Insérer les aliments au bout de pics en bois et tremper dans le chocolat.

### Autres possibilités

Il est possible d'enrichir le chocolat avec de la liqueur selon vos goûts. Il est également possible d'utiliser de la sauce au fromage ou barbecue au lieu du chocolat. Ajouter quelques gouttes d'huile pour augmenter la fluidité du mélange. Dans ce cas, tremper par exemple des asperges, saucisses ou grillades.

---

## MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

---

- 1 Installer l'appareil sur une surface plane.
- 2 Placer la tour (F) sur les 3 connecteurs dans le récipient (A).
- 3 Insérer la spirale (G) dans la tour en plaçant le trou de forme triangulaire en bas.
- 4 Tourner la spirale jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec l'arbre de transmission.
- 5 Dérouler entièrement le câble d'alimentation.
- 6 Brancher la fiche dans la prise de courant.

### Conseils d'utilisation

- Casser le chocolat en petits morceaux et les verser dans le récipient (A). Ne pas remplir excessivement le récipient.
- Placer l'interrupteur sur la position I. La chaleur est lancée, le chocolat fond et le mélange reste chaud et fluide. Pendant le fonctionnement, le témoin de contrôle est allumé. Pour certains mélanges, la chaleur n'est pas nécessaire.
- Placer l'interrupteur sur la position II. La chaleur et le moteur fonctionnent simultanément. Pendant le fonctionnement, le témoin de contrôle est allumé. Après un certain temps, le chocolat est acheminé jusqu'à la sortie en haut de la tour et s'écoule sur tous les étages jusqu'au récipient. Dans le cas où le chocolat ne sort plus du haut de la tour, rajouter du chocolat dans le récipient.
- Si l'appareil n'est pas à plat, le chocolat coulera seulement d'un côté. Pour faire couler le chocolat de manière égale autour de l'appareil, corriger l'inclinaison à l'aide des pieds ajustables (H).
- Plus le mélange de chocolat est liquide, plus il coulera de manière lisse sur les étages de la tour. Cependant, si le mélange est trop liquide, la spirale ne pourra plus l'acheminer en haut de la tour.
- Pour fluidifier le mélange de chocolat, ajouter quelques gouttes d'huile végétale, de lait ou de crème.
- Vous pouvez également utiliser de l'eau ou du vin. Pour épaissir le mélange, ajouter du chocolat, du fromage ou de la fécule, jusqu'à ce qu'il obtienne la consistance désirée.

**Attention:** ne pas ajouter de morceaux de chocolat durs pendant que le moteur tourne, utiliser uniquement du chocolat fondu. Veiller à ce qu'aucun aliment ne se trouve dans le récipient, car ils pourraient bloquer la circulation du chocolat. Retirer tous les aliments à l'aide d'une écumoire.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Attendre le refroidissement complet de l'appareil avant de commencer le nettoyage.
- Ne jamais faire tremper la base de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la base de l'appareil. Laisser l'appareil sécher entièrement avant de le réutiliser.
- Nettoyer le récipient, la tour et la spirale immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude, du savon et un chiffon afin d'éviter l'incrustation de restes. Sécher les parties soigneusement.
- Le récipient, la tour et la spirale peuvent être lavés au lave-vaisselle. Retirer les salissures les plus importantes à l'aide d'essuie-tout.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants lors du nettoyage : le revêtement de l'appareil pourrait s'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques

## IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Causes possibles	Solution
Le chocolat goutte mais ne coule pas.	Le chocolat est trop épais.	Ajouter quelques gouttes d'huile végétale.
	L'appareil est incliné.	Placer l'appareil sur une surface plane.
La coulée est éparse, discontinue et irrégulière.	Vérifier si des morceaux d'aliments se trouvent dans le récipient et gênent la circulation du chocolat.	Retirer tous les morceaux à l'aide d'une écumoire.

---

## INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

---



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

**Gentile cliente,**

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.




---

## INDICE

---

Avvertenze di sicurezza	30
Descrizione del prodotto	31
Avvertenze per il primo utilizzo	31
Messa in funzione e utilizzo	32
Pulizia e manutenzione	33
Ricerca e risoluzione degli errori	33
Informations sur le recyclage	34
Fabricant et importateur (UK)	34

---

## DATI TECNICI

---

Numero dell'articolo	10028322
Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potenza	60 W


---

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

---

- I bambini sopra gli 8 anni, le persone con disabilità fisiche e mentali non devono utilizzare il dispositivo, a meno che un supervisore abbia prima illustrato loro il funzionamento e le avvertenze di sicurezza.
- Prestare attenzione che i bambini non giochino con il dispositivo.
- I bambini possono utilizzare il dispositivo esclusivamente sotto il controllo di un supervisore.
- Collegare il dispositivo solo a prese che corrispondano al voltaggio indicato.
- Nel caso in cui il cavo di rete sia danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore, da un'azienda autorizzata o da una persona qualificata.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto, nelle vicinanze di fiamme vive o di altri oggetti troppo caldi e fonti di calore.
- Staccare la spina quando si effettua la pulizia o non si utilizza il dispositivo per un tempo prolungato.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana in modo che questo non si ribalti.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Prestare attenzione che non penetri acqua all'interno del dispositivo e non immergerlo mai in acqua o in altri liquidi.
- Far raffreddare il dispositivo prima di pulirlo o di conservarlo.
- Il dispositivo contiene delle parti non smontabili. Non tentare di riparare il dispositivo da soli o di modificarlo.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quello indicato.
- Utilizzare solo il cioccolato consigliato, non riscaldare altri liquidi al suo interno e non riempire eccessivamente il contenitore.
- Quando è in funzione, il dispositivo può diventare molto caldo. Non toccare le superfici calde.
- Non toccare la spirale quando il dispositivo è in funzione.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



A	Contenitore	E	Torre
B	Base del dispositivo	F	Spirale
C	Interruttore	G	Piedi d'appoggio
D	Spia luminosa		

## AVVERTENZE PER IL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere il materiale di imballaggio.
- Pulire tutti i componenti come descritto nel paragrafo "Pulizia e manutenzione".
- Asciugare con cura tutti i componenti.

### Cioccolato da utilizzare

Utilizzare il cioccolato da copertura in commercio o il cioccolato per cioccolatiera, i quali rispetto al cioccolato normale, sono più fluidi. E' possibile mischiare diversi tipi di cioccolato. Nel caso in cui si utilizzi cioccolato normale, aggiungere un po' di olio di semi per renderlo più fluido.

### Preparare gli alimenti da intingere

E' possibile intingere a piacimento frutta, biscotti, marshmallow o altri alimenti utilizzando degli spiedini di legno.

### Altre opzioni

E' possibile aggiungere a piacimento del liquore. In alternativa, utilizzare al posto del cioccolato salsa barbecue o fonduta di formaggio. Aggiungere un po' di olio di semi per aumentarne la fluidità. Sono particolarmente adatti asparagi, wurstel o alimenti grigliati.

---

## MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO

---

- 1 Collocare il dispositivo su una superficie piana.
- 2 Montare la torre (F) sui 3 perni posti nel contenitore (A).
- 3 Inserire la spirale (G) dotata di foro triangolare nella torre.
- 4 Avvitare la spirale fino a che non entra in contatto con il motore.
- 5 Srotolare il cavo di rete.
- 6 Inserire la spina nella presa.

### Avvertenze per l'utilizzo

- Preparare la fonduta di cioccolato, versarla nel contenitore (A) ma non riempirlo eccessivamente.
- Posizionare l'interruttore (D) su I. La funzione di riscaldamento si attiva e mantiene il cioccolato caldo e fluido. Quando il dispositivo è in funzione, la spia luminosa si accende. Per alcuni tipi di cioccolato la funzione di riscaldamento non è necessaria.
- Posizionare l'interruttore (D) su II. La funzione di riscaldamento e il motore lavorano contemporaneamente. Quando il dispositivo è in funzione, la spia luminosa è accesa. Dopo un po' di tempo, il cioccolato inizia lentamente a scorrere dall'alto della fontana verso il basso. Se non fuoriesce più cioccolato, riempire di nuovo il contenitore.
- Se il dispositivo non è in posizione verticale, il cioccolato scorre solo da un lato. Regolare pertanto i piedi d'appoggio in modo che il cioccolato si distribuisca in maniera uniforme.
- Quanto più fluido è il cioccolato, tanto più esso scorre fluidamente verso il basso. Tuttavia il cioccolato non deve essere troppo liquido, altrimenti la spirale non riesce a farlo risalire.
- Per rendere più fluido il cioccolato, aggiungere olio di semi, latte o panna. E' possibile utilizzare anche acqua o vino. Per renderlo più denso, aggiungere altro cioccolato, o formaggio o amido, finché il preparato non raggiunge la consistenza desiderata.



**Attenzione:** Non aggiungere pezzi di cioccolato duro, ma utilizzare esclusivamente cioccolato fuso. Assicurarsi che non ci siano residui di alimenti nel contenitore, in quanto potrebbero ostacolare il corretto funzionamento del dispositivo. Rimuovere tutti i residui con una schiumarola.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Staccare la spina dalla presa e lasciare raffreddare il dispositivo prima di pulirlo.
- Non immergere mai la base del dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Per la pulizia della base del dispositivo, utilizzare un panno umido. Lasciare asciugare il dispositivo prima di riutilizzarlo.
- Pulire il contenitore, la torre e la spirale subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida, detersivo e un panno, affinché non rimangano residui. Asciugare con cura tutti i componenti.
- E' possibile lavare il contenitore, la torre e la spirale nella lavastoviglie. Rimuovere prima i residui più ostinati con un tovagliolo di carta.
- Non utilizzare per la pulizia oggetti appuntiti, poiché potrebbero danneggiare le superfici, così come non utilizzare solventi e prodotti chimici.

## RICERCA E RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il cioccolato gocciola ma non scorre.	Il cioccolato è troppo denso.	Aggiungere olio di semi.
	Il dispositivo è in posizione obliqua.	Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
La fuoriuscita del cioccolato non è costante, si interrompe e non è uniforme.	Sono presenti residui di alimenti nel contenitore che ne ostacolano la fuoriuscita.	Rimuovere i residui con una schiumarola.

---

## INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

---



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom



