



Clubmaster 8000
Clubmaster TripleBeat

Party Station

10032821

10034516

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



INHALT

Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	5
Geräteübersicht	7
Betrieb	13
Sound-Effekte	13
Licht-Farbeffekte	14
Karaoke- und Gitarrenfunktion	14
BT-Kopplung und Verbindung	14
USB-Anschlüsse	15
Akku	16
Hinweise zur Entsorgung	17

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10032821	10034516
Stromversorgung	100-240 V ~ 50/60 Hz	
RMS-Leistung	250 W	150 W
Anschlüsse		
AUX-IN-Eingang		3,5 mm
Mikrofoneingang		6,3 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 40 °C	
BT		
Reichweite		bis zu 10 Meter
Kompatible BT-Profil		A2DP


SICHERHEITSHINWEISE

- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Installieren Sie dieses Soundsystem an einem gut belüfteten, kühlen, trockenen, sauberen Ort - weg von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und/oder Kälte. Für eine gute Luftzufuhr sind nach allen Seiten um das Gerät herum 10 cm einzuhalten.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von anderen elektrischen Geräten, Motoren oder Transformatoren auf, um Brummgeräusche zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturschwankungen von kalt nach heiß aus und stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf (z. B. in einem Raum mit einem Luftbefeuchter), um Kondensation im Inneren des Geräts zu vermeiden, die einen elektrischen Schlag, Feuer, Schäden an diesem Gerät und/oder Verletzungen verursachen kann.
- Vermeiden Sie die Aufstellung dieses Geräts, wo Fremdkörper auf dieses Gerät fallen können und/oder dieses Gerät Flüssigkeiten tropfen oder spritzen kann. Stellen Sie nie folgende Gegenstände auf das Gerät:
 - ▶ Andere Komponenten, da sie Schäden und/oder Verfärbungen an der Oberfläche dieses Gerätes verursachen können.
 - ▶ Brennende Gegenstände (z. B. Kerzen), da sie Feuer, Schäden an diesem Gerät und/oder Personenschäden verursachen können.
 - ▶ Behälter, in denen sich Flüssigkeit befindet, da sie herunterfallen können und Flüssigkeit einen elektrischen Schlag für den Benutzer und/oder Schäden an diesem Gerät verursachen kann.
- Decken Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitung, einem Tischtuch, einem Vorhang usw. ab, um die Wärmestrahlung nicht zu behindern. Wenn die Temperatur in diesem Gerät ansteigt, kann es zu Bränden, Schäden an diesem Gerät und/oder Verletzungen kommen.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Wandsteckdose an, bis alle Anschlüsse komplett angeschlossen sind.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht auf dem Kopf stehend. Es könnte überhitzen und möglicherweise Schaden anrichten.
- Üben Sie keine Gewalt auf Schalter, Knöpfe und/oder Kabel aus.
- Beim Abziehen des Netzkabels aus der Steckdose, fassen Sie den Stecker; ziehen Sie nicht am Kabel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch.

- Es darf nur die an diesem Gerät angegebene Spannung verwendet werden. Die Verwendung dieses Geräts mit einer höheren als der angegebenen Spannung ist gefährlich und kann zu Bränden, Schäden an diesem Gerät und/oder Verletzungen führen. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Geräts mit einer anderen als der angegebenen Spannung entstehen.
- Um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden, halten Sie das Netzkabel und die Außenantennen während eines Gewitters von einer Steckdose oder diesem Gerät getrennt.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu modifizieren oder zu reparieren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn eine Wartung erforderlich ist. Das Gehäuse sollte niemals aus irgendwelchen Gründen geöffnet werden.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht verwenden möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bevor Sie dieses Gerät bewegen, schließen Sie den Netzstecker an. aus der Steckdose.
- Wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert, kann sich Kondenswasser bilden. Trennen Sie die Stromzufuhr, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät einige Zeit stehen.
- Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit benutzen, kann das Gerät warm werden. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
- Stellen Sie dieses Gerät in der Nähe einer Steckdose auf. Der Stecker muss leicht erreichbar sein.
- Die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem. Bei der Entsorgung von Batterien, befolgen Sie Ihre regionalen Vorschriften.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer können einen Hörverlust verursachen.

GERÄTEÜBERSICHT

Rückansicht 10032821



1 Netzschalter

Drei Stellungen: AC (Netzspannung), AUS, DC (Akkubetrieb)

In der Stellung **AC** und bei eingeschaltetem AC-Input ist der Lautsprecher aktiv und der Akku wird geladen. Der Akku wird ebenso im Standby-Betrieb geladen.

In der Stellung **OFF**, sind sowohl der Netzbetrieb als auch der Akkubetrieb ausgeschaltet.

In der Stellung **DC** erfolgt die Stromzufuhr der Anlage über den 12-V-Akku.


2 12-V-Gleichstrom-Anschluss

Wenn Sie die Anlage im Freien verwenden und der interne Akku leer läuft, können Sie eine 12-V-Gleichstromquelle (z. B. eine Autobatterie) an die Anlage anschließen, um mit dem Betrieb fortzufahren.

3 Netzanschluss (AC): 230 V~, 50 Hz


4 AUX-Eingang

Rückansicht 10034516




- 1 **Netzschalter:** Gerät ein- oder ausschalten (ON/OFF).
- 2 **Netzanschluss (AC):** 230 V~, 50 Hz
- 3 **AUX-Eingang**

Vorderseite




- 1 Partyeffekte**
Zur Wahl verschiedener Partyeffekte: Schub, Alarm, Vektor, Feuerwerk, Regen
- 2 Pro-Modus**
- 3 Club-Modus**
- 4 Laser**
- 5 DJ-Effekt**
Kurz drücken, um verschiedene Musikeffekte zu wählen: SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, COME ON
- 6 LED-Anzeige**
Anzeige der Einstellungen: links - Status der Eingänge A und B
- 7 Lautstärke Eingang B**
Einstellung der Lautstärke von B
- 8 Gitarreneingang**
- 9 Gitarrenlautstärke**
Lautstärkeregelung d. Eingangs
- 10 Effektlautstärke**
Lautstärkeregelung der Effekte
- 11 Modus Eingang B**
Wahl des Modus für Eingang B: LINE, USB B, BT-B
- 12 USB B Tempo**
Schnelle oder langsame Wiedergabe
- 13 Wiedergabe Pause Eingang B**
- 14 Titel vor Eingang B**
- 15 USB-Eingang B**
- 16 Titel zurück Eingang B**
Voriger Titel an Eingang B
- 17 Kopfhörerbetrieb**
Wechsel zu Kopfhörer
- 18 LINE IN / AUDIO-Eingang**
Anschluss von LINE-IN-Stecker
- 19 Akku laden/Standby/Normal**
Gedrückt halten, um die Anlage einzuschalten oder in den Bereitschaftsmodus zu gehen.
Kurz drücken, um zwischen Akku laden, Standby oder Normalbetrieb zu gehen.
- 20 Lautstärke / Multi**
Knopf drehen, um die Gerätelautstärke, die Kopfhörerlautstärke, die Höhen und Bässe einzustellen.
- 21 Kopfhöreranschluss**
- 22 Menü**
Auswahl von Lautstärke, Bass, Höhen und dem Lichtmodus
- 23 Titel zurück Eingang A**
Wahl des vorigen Titels
- 24 USB-Eingang A**
- 25 Titel vor Eingang A**
Zum nächsten Titel springen
- 26 Wiedergabe Eingang A**
- 27 Wiedergabegeschwindigkeit Eingang A**
Schnelle und langsame Wiedergabe
- 28 Modus Eingang A**
Wahl des Modus für Eingang A: LINE, USB A, BT-A, UKW
- 29 Echo**
Einstellung Halleffekts am Mikrofoneingang
- 30 Mikrofonlautstärke**
Einstellung der Lautstärke am Mikrofoneingang
- 31 Mikrofoneingang**
- 32 Lautstärke Eingang A**
- 33 Partyeffekt**
Den Regler schieben, um eine Partyatmosphäre zu schaffen.

Fernbedienung



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Licht | 19 Titel vor USB |
| 2 Standby | 20 Titel zurück Eingang B |
| 3 Zahlentasten | 21 Wiedergabe Pause Eingang B |
| 4 BT Eingang A | 22 Wiederholen Eingang B |
| 5 Quelle A trennen | 23 Titel vor Eingang A |
| 6 Lautstärke + | 24 Titel vor Eingang A |
| 7 Menüeinstellung - | 25 Titel zurück Eingang A |
| 8 Sendersuche + | 26 Wiederholung Eingang A |
| 9 Lautstärke - | 27 Sender - |
| 10 Sendersuche - | 28 Sender + |
| 11 AUX-Eingang A | 29 Menüeinstellungen + |
| 12 USB-Eingang A | 30 Menü |
| 13 Vorspulen USB-Eingang A | 31 Quelle B trennen |
| 14 Zurückspulen USB-Eingang B | 32 BT Eingang B |
| 15 LINE | 33 UKW |
| 16 USB-Eingang B | 34 Auto |
| 17 Vorspulen USB-Eingang B | 35 Stumm |
| 18 Zurückspulen USB-Eingang B | |

Hinweise zur Fernbedienung



- Wenn die Fernbedienung mit anderen Geräten in Konflikt gerät, wirkt sich das auf die Funktion aus.
- Drücken Sie nicht gleichzeitig die Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung.
- Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung zweier Fernbedienungen, das dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien der Größe LR03 (AAA). Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Wenn die Batterie ausgelaufen ist, reinigen Sie das Batteriefach gründlich, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- Schließen Sie die beiden Kontakte der Batterien nicht kurz. Heben Sie alte Batterien an einem geeigneten Ort auf.

BETRIEB

1. Achten Sie darauf, die Stromversorgung abzuschalten, wenn Sie die entsprechenden Eingangsbuchsen belegen.
2. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie 3-4 Sekunden, bis die Lautsprecherfunktionen bereit sind.
3. Wählen Sie eine Audioquelle, indem Sie die Taste INPUT A auf der Bedienkonsole drücken, um AUX A, BT-A, USB A anzuzeigen. Drücken Sie die Taste INPUT B auf der Bedienkonsole, um LINE, USB B, BT-B anzuzeigen.
4. Stellen Sie den VOLUME/MULTI-Regler auf der Bedienkonsole oder die VOL+/-Taste auf der Fernbedienung ein, um die Lautstärke, Höhen und Bässe einzustellen. Drehen Sie dann den linken Lautstärkerelger, um die Lautstärke von Eingang A einzustellen, drehen Sie den rechten Lautstärkerelger, um die Lautstärke von Eingang B zu ändern.
5. Drücken Sie die MENU-Taste auf dem Bedienfeld, um BASS, TREBLE, AUTO, MAIN anzuzeigen, und stellen Sie dann den Lautstärke-Regler ein, um die Höhen, Bässe, den Lichtmodus und den Soundeffekt zu ändern.
6. Auswahl der Quelle: Drücken Sie die Taste PHONES MODEL auf der Bedienkonsole, um INPUT A, INPUT B oder INPUT AB anzuzeigen. PHONES VOLUME Einstellung. Drücken Sie die Taste PHONES MODEL auf der Bedienkonsole, um INPUT A oder INPUT B oder INPUT AB anzuzeigen, und drehen Sie dann den VOLUME/MULTI-Regler, um die PHONES VOLUME von INPUT A oder INPUT B oder INPUT AB einzustellen.
7. Drücken Sie die LIGHT-Taste auf der Fernbedienung oder die MENU-Taste auf der Vorderseite, um den Lichtmodus anzuzeigen, und drücken Sie dann den VOLUME/MULTI-Knopf, um den OFF, R, G, B, RG, RB,GB, RGB, AUTO, DEMO-Lichtmodus zu ändern.
8. Drücken Sie die Taste MUTE, um die Stummschaltung zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie zurückzusetzen.

SOUND-EFFEKTE

1. DJ-Effekt
Drücken Sie die Tasten SCRATCH, REVB, B.BOX, YEAH, BRING IT, PROC, GEYA oder SCRATCH, REVER B, BEAT BOX, YEAH auf der Fernbedienung. Drehen Sie dann den SCRACH/DJ EFFECT-Drehknopf, um die entsprechenden DJ-Effekte zu bekommen.
2. Musikeffekte
Die Tasten CLUB, MARVEL, USER, LASER, YEA am Bedienfeld drücken, um die entsprechenden Musikeffekte einzustellen.
3. Partyeffekte
Die Taste PARTY EFFECT am Bedienfeld drücken, um THRUST, ALARM, VECTOR, FIREWORK, RAINING zu wählen. Mit dem Partyeffekt-Schieber

den entsprechenden Partyeffekt erzielen, wenn der Schieber MAX erreicht hat.

LICHT-FARBEFFEKTE

Einstellung der Lautsprecherbeleuchtung

- R rotes Blinken
- G grünes Blinken
- B blaues Blinken
- RG rotes und grünes Blinken
- GB grünes und blaues Blinken
- RGB rotes, grünes und blaues Blinken
- Auto verschiedene Farbkombinationen werden durchgegangen
- Demo Lichter blinken und ändern die Farbe nach dem Rhythmus der Musik

KARAOKE- UND GITARRENFUNKTION

1. Schalten Sie die Mikrofonlautstärke aus und stellen Sie die Lautstärke nach dem Einsetzen des Mikrofons schrittweise ein.
2. Stellen Sie den MIC.VOL-Regler auf der Bedienkonsole ein, um die Lautstärke des Mikrofons zu ändern.
3. Stellen Sie den ECHO-Knopf auf der Bedienkonsole ein, um das Mikrofon ECHO zu wechseln.
4. Stellen Sie den Regler GUITAR.VOL auf der Bedienkonsole ein, um die Lautstärke der Gitarre zu ändern.

Hinweis: Berühren Sie beim Singen nicht die Oberseite des Mikrofons, um eine Rückkopplung zu vermeiden. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke schrittweise ein, um eine Rückkopplung zu vermeiden.

BT-KOPPLUNG UND VERBINDUNG

- Schalten Sie alle BT-Geräte aus, die zuvor mit diesem Gerät verbunden waren.
- Schalten Sie die BT-Funktionen Ihres Handys oder Musik-Players ein. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie es in den BT-Modus. Das blinkende blaue Licht BT auf der LED-Anzeige zeigt an, dass es sich im Pairing-Modus befindet.
- Stellen Sie Ihr Handy oder Ihren Musik-Player auf die Suche nach BT-Geräten ein.

- Wählen Sie "Clubmaster 8000" aus den Suchergebnissen Ihres Handys oder Musik-Players.
- Wählen Sie OK oder JA, um dieses Gerät mit Ihrem Telefon oder Musik-Player zu verbinden.
- Wenn durch ein Passwort geschützt, geben Sie "0000" als Passwort ein.
- Das blaue Licht zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
- Drücken Sie die Taste DISCONNECT auf der Fernbedienung, um die BT-Verbindung zu trennen.

USB-ANSCHLÜSSE

Die Anlage verfügt über zwei USB-Steckplätze.

Drücken Sie die Taste INPUT A, um USB A auszuwählen. Dann können Sie ein USB-Gerät für die Musikwiedergabe anschließen.

Drücken Sie die Taste INPUT B, um USB B auszuwählen. Dann können Sie den anderen USB für die Musikwiedergabe einsetzen.

Wichtig: Der USB-Anschluss ist nur für den Datentransfer vorgesehen, andere Geräte können mit diesem USB-Anschluss nicht verwendet werden. Die Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.

AKKU

Akkuschutz

- Wenn die Anlage im Akkubetrieb ist, werden Bedieneingaben im Standbymodus nicht angenommen.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, erscheint in der Anzeige "LOW POWER". Die Betriebslampe blinkt.
- Wenn der Energiestand kritisch ist, erscheint "NO POWER". Die Betriebslampe blinkt. Nach einer Minute schaltet die Anlage sich ab.
- Wenn der Akkustand ausreichend ist, leuchtet die Betriebslampe normal.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt die Betriebslampe.


Herausnehmen des Akkus

1. Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite.
2. Nehmen Sie den Akku heraus.
3. Trennen Sie den Akku.



Warnung: Gefahr von Verätzungen

Öffnen Sie nicht den Akku.



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.




Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgenden Link. Scannen Sie dazu diesen QR-Code oder geben Sie die URL ein.



use.berlin/10032821

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



CONTENTS

Technical Data	20
Safety Instructions	21
Device Description	23
Operation	29
Sound Effects	29
Light Colour Control Function	30
Karaoke & Guitar Function	30
BT Pairing and Connection	30
USB Interface	31
Battery	31
Disposal Considerations	33

TECHNICAL DATA

Item number	10032821	10034516
Power supply	100-240 V ~ 50/60 Hz	
RMS power	250 W	150 W
FM frequency range	87.5 - 108 MHz	
Connections		
AUX-IN input	3.5 mm	
Microphone input	6.3 mm	
Operating temperature range	5 °C – 40 °C	
BT		
Range	up to 10 metres	
Compatible BT profile	A2DP	


SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this before operating your unit.
- To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- Install this sound system in a well ventilated, cool, dry, clean place - away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. For proper ventilation, allow a minimum clearance of 10 cm around the unit.
- Place the unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds.
- To prevent condensation inside the unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to the unit, and/or personal injury, do not expose it to sudden temperature changes from cold to hot, and do not place it in an environment with high humidity (e.g. a room with a humidifier).
- Avoid installing the unit where foreign objects may fall into the unit and/or the unit may be exposed to liquid dripping or splashing. Do not place the following on top of the unit:
 - ▶ Other components, as they may cause damage and/or discoloration on the surface of the unit
 - ▶ Burning objects (e.g. candles), as they may cause fire, damage to the unit, and/or personal injury.
 - ▶ Containers with liquid in them, as they may fall and liquid may cause electrical shock to the user and/or damage to the unit.
- Do not cover the unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside the unit rises, it may cause fire, damage to the unit, and/or personal injury.
- Do not plug the unit into a wall outlet until all connections are complete.
- Do not operate the unit upside-down. It may overheat, possibly causing damage.
- Do not use force on switches, knobs and/or cords.
- When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cable.
- Do not clean the unit with chemical solvents; this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- Only voltage specified on the unit must be used. Using the unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to the unit, and/or personal injury. We will not be held responsible for any damage resulting from use of the unit with a voltage other than that specified.
- To prevent damage by lightning, keep the power cable and outdoor antennas disconnected from a wall outlet or the unit during a lightning storm.
- Do not attempt to modify or fix the unit. Contact qualified service personnel when any service is needed.
- The cabinet should never be opened for any reason.

- When you are not planning to use the unit for long periods of time (e.g. vacation), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- Before moving the unit, disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- Condensation will form when the surrounding temperature changes suddenly. Disconnect the power cable from the outlet, then leave the unit alone.
- When using the unit for a long period of time, the unit may become warm. Turn the power off, then leave the unit alone to cool.
- Install the unit near the AC outlet and where the AC power plug can be reached easily.
- The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. When you dispose of batteries, follow your regional regulations.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

DEVICE DESCRIPTION

Rear panel 10032821



1 Power

Three switches: AC , OFF, DC.

If switched to "AC," the AC INPUT is ON, the speaker is working and the battery can be charged.

If in standby mode, the battery can be charged also.

When switched to "OFF," both the AC and DC power are off, and the speaker will not operate.

When switched to "DC," the battery is ON/DC 12V ON mode, and the speaker will operate from the battery supply.


2 DC 12V INPUT

When the speaker is being used outdoors, and the internal battery runs out, a 12V car battery may be connected to the DC 12V input on the speaker, to resume operation.

3 AC INPUT: 230 V~, 50 Hz


4 AUX AUDIO INPUT JACK

Rear panel 10034516




- 1 **Power:** Switch power on or off.
- 2 **AC INPUT:** 230 V~, 50 Hz
- 3 **AUX AUDIO INPUT JACK**

Front panel




- 1 **PARTY EFFECT mode:**
Press this key to choose different PARTY effects, THRUST, ALARM, VECTOR, FIREWORK, RAINING
- 2 **PRO**
- 3 **CLUB**
- 4 **LASER**
- 5 **DJ EFFECT mode:** Short press this key to choose different music effects: SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH, BRING IT , GEYA , COME ON
- 6 **LED display:** Display system parameter information: half of the left side display shows the INPUT A status, the other half of the left side display shows the INPUT B status
- 7 **INPUT B VOLUME:** This is used to adjust the volume of INPUT B
- 8 **GUITAR jack**
- 9 **GUITAR VOLUME:** Adjust the volume of the GUITAR input
- 10 **EFFECT VOLUME**
Adjust the volume of the EFFECT input
- 11 **INPUT B MODE:** Press this key to choose a different INPUT B mode, LINE, USB B, BT-B
- 12 **USB B TEMPO:** Press this key to select a fast or slow tempo for USB B.
- 13 **INPUT B PLAY/PAUSE**
Press this key to choose play/pause music with INPUT B
- 14 **INPUT B NEXT**
Press this key to choose next music with INPUT B
- 15 **USB B input jack**
- 16 **INPUT B PREV:** Press this key to choose previous music with USB B
- 17 **PHONES MODE:** Press this key to choose different EARPHONES
- 18 **LINE IN AUDIO INPUT JACK**
Connect to LINE IN signal input jack.
- 19 **AC: CHARGE/STANDBY/NORMAL**
A long press of this key turns the unit on or puts it in standby.
A short press of this key switches the unit to CHARGE, STANDBY, NORMAL mode.
DC: BAT LEVEL
A press of this key shows the current battery level.
- 20 **VOLUME/MULTI:** Rotate the knob to adjust the main volume phones volume, treble, bass.
- 21 **EARPHONES INPUT JACK**
- 22 **MENU:** This switch selects the main volume, bass, treble, light mode
- 23 **INPUT A PRE:** Press this key to choose previous music with USB A
- 24 **USB A input jack**
- 25 **INPUT A NEXT:** Press this key to choose next music with INPUT A
- 26 **INPUT A PLAY/PAUSE:** Press this key to choose play/pause music with INPUT A
- 27 **USB A TEMPO:** Press this key to select a fast or slow tempo for USB A.
- 28 **INPUT A MODE:** Press this key to choose different INPUT B mode, USB A, AUX, BT-A, FM.
- 29 **ECHO:** Adjust the ECHO depth of the MIC input.
- 30 **MIC VOLUME:** Adjust the volume of the MICROPHONE input.
- 31 **MICROPHONE jack**
- 32 **INPUT A VOLUME:** This is used to adjust the volume with INPUT A
- 33 **PARTY EFFECT:** Slide the lever to create a party atmosphere

Remote Control



- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1 LIGHT | 19 INPUT-B NEXT |
| 2 STANDBY | 20 INPUT-B PREVIOUS |
| 3 NUMBER BUTTON | 21 INPUT-B PAUSE |
| 4 BT-A | 22 INPUT-B REPEAT |
| 5 DISCONNECT-A | 23 INPUT-A NEXT |
| 6 VOLUME+ | 24 INPUT-A PREVIOUS |
| 7 MENU ADJUST- | 25 INPUT-A PAUSE |
| 8 TUNING+ | 26 INPUT-A REPEAT |
| 9 VOLUME- | 27 CHANNEL- |
| 10 TUNING- | 28 CHANNEL+ |
| 11 AUX-A | 29 MENU ADJUST+ |
| 12 USB-A | 30 MENU |
| 13 USB-A F.WARD | 31 DISCONNECT-B |
| 14 USB-A B.WARD | 32 BT-B |
| 15 LINE | 33 FM |
| 16 USB-B | 34 AUTO |
| 17 USB-B F.WARD | 35 MUTE |
| 18 USB-B B.WARD | |

Notes on the Remote Control



- If the remote control conflicts with other devices, the operation will be affected.
- Do not simultaneously press buttons on the unit and the remote control.
- Avoid using two remote controls at the same time as this will cause a malfunction.
- Use only UM-4 ``AAA`` size batteries. Do not mix old batteries with new ones.
- If the batteries leak, clean thoroughly before replacing with new ones.
- Do not short two terminals of the batteries. Dispose of old batteries in a suitable place.

OPERATION

1. Be sure to switch off the power and to connect to corresponding input jacks.
2. Turn on the power and wait 3-4 seconds until the speaker functions are connected.
3. Select an audio source by pressing the INPUT A key on the front panel to display AUX A, BT-A, USB A. Press the INPUT B key on the front panel to display LINE, USB B, BT-B.
4. Adjust the VOLUME/MULTI knob on the front panel or the VOL+/- key on the remote control to adjust the setting of the main volume, treble, bass. Then turn the left push shot to adjust the volume of INPUT A, turn the right push shot to change the volume of the INPUT B.
5. Press the MENU key on the front panel to display BASS, TREBLE, AUTO, MAIN then adjust the VOLUME knob to change music treble, bass, light mode and sound effect.
6. PHONES OUTPUT selection. Press the PHONES MODE button on the front panel to display INPUT A, INPUT B, or INPUT AB. PHONES VOLUME adjustment. Press the PHONES MODEL button on the front panel to display INPUT A or INPUT B or INPUT AB, then rotate the VOLUME/MULTI knob to adjust the PHONES VOLUME of INPUT A or INPUT B or INPUT AB.
7. Press the LIGHT button on the remote control or press the MENU button on the front panel to display light mode, then press the VOLUME/MULTI knob to change the OFF, R, G, B, RG, RB, GB, RGB, AUTO, DEMO light mode.
8. Press the MUTE key to mute, press it again to reset.

SOUND EFFECTS

1. DJ effect
Press SCRATCH, REVB, B.BOX, YEAH, BRING IT, PROC, GEYA, on the front panel, or select SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH on the remote control, then turn on the SCRATCH/DJ EFFECT big knob to get the corresponding DJ effects.
2. Music effect
MUSIC EFFECT Press CLUB, MARVEL, USER, LASER, YEA, on the front panel, then turn the SCRATCH/VOLUME/MULTI big knob to get the corresponding music effects.
3. Party effect
Press "PARTY EFFECT" on the front panel to select PARTY effect, THRUST, ALARM, VECTOR, FIREWORK, RAINING.
Push the PARTY EFFECT rod, to get the corresponding PARTY EFFECT, when the rod reaches the MAX position, you will get the corresponding special PARTY EFFECT. If you pull the rod back to OFF, the PARTY EFFECT

will be turned off. The complete process is OFF--->PARTY EFFECT--->PARTY MAX.

LIGHT COLOUR CONTROL FUNCTION

To control the light mode coming from the speaker panels by "Speaker" menu or "light model" button on remote control.

R	red lights flash
G	green lights flash
B	blue lights flash
RG	red and green lights flash
RB	red and blue lights flash
GB	green and blue lights flash
RGB	red, green, and blue lights flash
Auto	the various color combinations cycle through and flash.
Demo	lights flash and change colour as if they were responding to the beat of the music

KARAOKE & GUITAR FUNCTION

1. Please turn off the microphone volume and adjust the volume gradually after inserting the microphone.
2. Adjust the MIC.VOL knob on the front panel to change the microphone VOLUME.
3. Adjust the ECHO knob on the front panel to change the microphone ECHO.
4. Adjust the GUITAR.VOL knob on the front panel to change the guitar VOLUME.

Note: In order to avoid howling effect, do not touch the top of the microphone when singing . Adjust the microphone volume gradually to avoid howling effect.

BT PAIRING AND CONNECTION

- Turn on the BT feature on your phone or music player.
- Turn on and set the unit to BT mode. The flashing blue light BT on LED display indicates it is in pairing mode.
- Set your phone or music player to search for BT devices.
- Select "Clubmaster 8000" from search results on your phone or music player.

- Select OK or YES to pair the unit with your phone or music player.
- If protected, enter 0000 for passkey. A steady blue light indicates successful connection.
- Press the DISCONNECT key on the remote to disconnect the BT.

USB INTERFACE

This unit has two USB jacks. Press the INPUT A key to select USB A, then you can insert a USB to play music.

Press the INPUT B key to select USB B, then you can insert the another USB to play music.

Important: The USB port is intended for data transfer only, other devices cannot be used with this USB connection. The use of USB extension cords is not recommended.

BATTERY

Battery protection

- When the battery is powered mode, standby operation is invalid.
- When the battery is low, the system prompts "LOW POWER", and the POWER lamp blinks.
- When the battery is serious shortage, the system prompts "NO POWER", POWER lamp blinks .
- After 1 minute, the system will stop.
- And the control panel has a red lamp, when the battery is enough, the lamp is normally turn on .
- When the battery has enough charge, the control panel will light up normally


Battery removal

1. Remove the screws on the rear panel.
2. Take out the battery.
3. Disconnect



Warning: Danger of chemical burns

Do not open the battery.



DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health..



Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

This product is conform to the following European Directives:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link.
Scan this QR code or enter the URL.



use.berlin/10032821

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil



SOMMAIRE

Fiche technique	36
Consignes de sécurité	37
Aperçu de l'appareil	39
Fonctionnement	45
Effect sonores	45
Jeux de lumière en couleur	46
Fonction karaoké et guitare	46
Appairage BT et connection	46
Ports USB	47
Batterie	47
Informations sur le recyclage	49

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10032821	10034516
Alimentation	100-240 V ~ 50/60 Hz	
Puissance RMS	250 W	150 W
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz	
Connexions		
Entrée AUX-IN	3,5 mm	
Entrée de micro	6,3 mm	
Températures de fonctionnement	5 °C à 40 °C	
BT		
Portée	Jusqu'à 10 mètres	
Profil BT compatible	A2DP	


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour assurer le bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.
- Installez ce système de sonorisation dans un endroit bien aéré, frais, sec et propre - à l'abri des rayons du soleil, des sources de chaleur, des vibrations, de la poussière, de l'humidité et/ou du froid. Pour assurer une bonne ventilation de l'appareil, conservez 10 cm d'espace tout autour.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'autres appareils électriques, de moteurs ou transformateurs, pour éviter les bruits parasites.
- N'exposez pas l'appareil à de brusques changements de température du froid vers le chaud et ne l'installez pas dans un environnement à humidité élevée (par exemple, dans une chambre avec un humidificateur), afin d'éviter la condensation à l'intérieur de l'appareil, car cela peut provoquer une électrocution, un incendie, des dommages à cet appareil et/ou des blessures.
- Evitez d'installer l'appareil là où des objets pourraient tomber dessus et/ou là où des liquides pourraient couler ou être pulvérisés dessus. Ne placez jamais l'un des objets suivants sur l'appareil:
 - ▶ D'autres composants, car ils peuvent causer des dommages et/ou une décoloration sur la surface de l'appareil.
 - ▶ Des objets enflammés (bougies par exemple), car ils peuvent mettre le feu à l'appareil, l'endommager et/ou causer des blessures corporelles.
 - ▶ Les récipients contenant des liquides car ils peuvent se renverser et causer un choc électrique à l'utilisateur et/ou des dégâts à cet appareil.
- Ne branchez pas cet appareil à la prise de secteur tant que vous n'avez pas fait tous les autres branchements sur l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil en le posant à l'envers. Il pourrait surchauffer et causer des dommages.
- Ne forcez pas sur les interrupteurs, boutons et/ou les câbles.
- Pour débrancher le câble de la prise, tenez toujours la fiche ; ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la surface. Utilisez un chiffon propre et sec.
- Seule la tension spécifiée sur l'appareil doit être utilisée. L'utilisation de cet appareil avec une tension plus élevée est dangereuse et peut provoquer un incendie, des dommages à l'appareil et/ou des blessures. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de cet équipement avec une tension autre que la tension spécifiée.
- Pour éviter les dommages causés par la foudre lors d'un orage, débranchez de la prise ou de l'appareil le câble d'alimentation et les antennes extérieures.

- Ne tentez pas de modifier l'appareil ou de le réparer. Contactez le personnel qualifié lorsque l'entretien est nécessaire. N'ouvrez jamais le boîtier pour quelque raison que ce soit.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée (par exemple pendant les vacances), débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Avant de déplacer cet appareil, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Si la température ambiante change brusquement, il peut se produire de la condensation. Coupez l'alimentation électrique en débranchant le câble de la prise. Laissez l'appareil reposer pendant un certain temps.
- Lorsque vous utilisez longtemps cet appareil, il peut chauffer. Mettez l'appareil hors tension et laissez-le refroidir.
- Installez cet appareil à proximité d'une prise électrique. La prise doit être facilement accessible.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou autres. Lors du recyclage des piles, respectez les réglementations locales.
- Une pression sonore excessive du casque peut entraîner une perte auditive.

APERÇU DE L'APPAREIL

Vue arrière 10032821



1 Interrupteur d'alimentation

Trois positions : AC (secteur), arrêt, DC (sur batterie). En position AC et avec l'entrée AC activée, l'enceinte est active et la batterie se recharge. La batterie se recharge également en mode veille. En position OFF, le mode secteur ainsi que le mode batterie sont désactivés.

En position DC l'alimentation de la chaîne se fait par la batterie 12 V.


2 Prise 12 V continu

Si vous utilisez de la chaîne à l'extérieur et que la batterie interne se vide, vous pouvez brancher sur la chaîne une source externe de courant continu de 12 V (une batterie de voiture par exemple) pour continuer à utiliser l'appareil.

3 Prise de secteur (AC) : 230 V~, 50 Hz


4 Entrée AUX

Vue arrière 10034516




- 1 **Interrupteur d'alimentation** : Allumer ou éteindre l'appareil (ON/OFF).
- 2 **Prise de secteur (AC)** : 230 V~, 50 Hz
- 3 **Entrée AUX**

Face avant




- 1 Effets spéciaux**
pour choisir parmi différents effets sonores : Poussée, alarme, vecteur, feux d'artifice, pluie
- 2 Mode Pro**
- 3 Mode Club**
- 4 Laser**
- 5 Effet DJ**
Appuyez brièvement pour choisir parmi différents effets sonores: SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, COME ON
- 6 Écran LED**
Affichage des paramètres : gauche - état des entrées A et B
- 7 Volume de l'entrée B**
Réglage du volume de B
- 8 Entrée guitare**
- 9 Volume de la guitare**
Réglage du volume d'entrée
- 10 Volume des effets**
Réglage du volume des effets
- 11 Mode de l'entrée B**
Choix du mode pour l'entrée B: LINE, USB B, BT-B
- 12 Tempo de l'USB B**
Lecture rapide ou lente
- 13 Lecture Pause entrée B**
- 14 Titre suivant entrée B**
- 15 Entrée USB B**
- 16 Titre précédent entrée B**
Titre précédent sur l'entrée B
- 17 Mode casque**
Passer à l'écoute au casque
- 18 LINE IN / entrée AUDIO**
Branchement de la fiche LINE-IN
- 19 Chargement de la batterie/ veille/normal**
Maintenir le bouton pour allumer la chaîne ou pour passer en mode veille. Appuyez brièvement pour passer d'un mode à l'autre entre recharge de batterie, mode veille ou mode normal.
- 20 Volume / Multi**
Tournez le bouton pour régler le volume de l'appareil, le volume du casque, les aigus et les basses.
- 21 Prise casque**
- 22 Menu**
Choix entre volume, basses, aigus et mode éclairage
- 23 Titre précédent pour l'entrée A**
Sélectionner le titre précédent
- 24 Entrée USB A**
- 25 Titre suivant pour l'entrée A**
Aller au titre suivant
- 26 Lecture de l'entrée A**
- 27 Vitesse de lecture pour l'entrée A**
Lecture rapide et lente
- 28 Mode de l'entrée**
A choix du mode pour l'entrée A : LINE, USB A, BT-A, FM
- 29 Echo**
Réglage de l'effet hall sur l'entrée micro
- 30 Volume du micro**
Réglage du volume de l'entrée micro
- 31 Entrée micro**
- 32 Volume de l'entrée A**
- 33 Effets sonores**
Poussez le bouton de réglage pour créer une ambiance de soirée.

Remote Control



- | | | | |
|----|--------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Éclairage | 19 | Titre suivant USB |
| 2 | Veille | 20 | Titre précédent entrée B |
| 3 | Touches numériques | 21 | Lecture Pause entrée B |
| 4 | Entrée BT A | 22 | Répétition entrée B |
| 5 | Déconnecter A | 23 | Titre suivant entrée A |
| 6 | Volume + | 24 | Titre précédent entrée A |
| 7 | Réglage du menu - | 25 | Lecture Pause entrée A |
| 8 | Recherche de station + | 26 | Répétition entrée A |
| 9 | Volume | 27 | Station - |
| 10 | Recherche de station | 28 | Station + |
| 11 | Entrée AUX A | 29 | Réglage du menu + |
| 12 | Entrée USB A | 30 | Menu |
| 13 | Avance rapide sur entrée USB A | 31 | Déconnecter la source B |
| 14 | Retour rapide sur entrée USB B | 32 | Entrée BT B |
| 15 | LINE | 33 | FM |
| 16 | Entrée USB B | 34 | Auto |
| 17 | Avance rapide sur entrée USB B | 35 | Muet |
| 18 | Retour rapide sur entrée USB B | | |

Remarques sur la télécommande



- Si la télécommande entre en conflit avec d'autres appareils, cela en affecte la fonction.
- Ne pas appuyer simultanément sur les mêmes touches de l'appareil et de la télécommande.
- Évitez d'utiliser deux télécommandes en même temps car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement des piles de taille LR03 (AAA). Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
- Si la pile a fui, nettoyez soigneusement le compartiment à piles avant d'en insérer de nouvelles.
- Ne court-circuitiez pas les deux contacts des piles. Portez les piles usagées dans un endroit approprié.

FONCTIONNEMENT

1. Veuillez à mettre l'appareil hors tension avant d'utiliser les prises d'entrée appropriées.
2. Allumez l'appareil et attendez 3-4 secondes jusqu'à ce que les fonctions de haut-parleurs soient prêtes.
3. Sélectionnez une source audio par le bouton INPUT A sur la console de commande pour afficher AUX A, BT-A, USB A. Appuyez sur INPUT B sur la console de commande pour afficher LINE, USB B, BT-B.
4. Utilisez la commande volume/MULTI sur le panneau de commande ou la touche VOL +/- de la télécommande pour régler le volume, les aigus et les basses. Puis tournez la commande de volume de gauche pour régler le volume de l'entrée A, et tournez le bouton de réglage de volume de droite pour modifier le volume de l'entrée B.
5. Appuyez sur la touche MENU du panneau de commande pour afficher BASS, TREBLE, AUTO, MAIN, puis utilisez la commande de volume afin de régler les aigus, graves, le mode d'éclairage et l'effet sonore.
6. Sélection de la source : Appuyez sur le bouton PHONES MODEL du panneau de commande pour afficher INPUT A, INPUT B ou INPUT AB. Réglage de PHONES VOLUME. Appuyez sur la touche PHONES MODEL du panneau de commande pour afficher INPUT A ou INPUT B ou INPUT AB, puis tournez la commande VOLUME/MULTI pour ajuster le PHONES VOLUME de l'entrée A ou de l'entrée B ou de l'entrée AB.
7. Appuyez sur la touche LIGHT de la télécommande ou sur la touche MENU du panneau avant pour afficher le mode d'éclairage, puis appuyez sur la touche VOLUME/MULTI pour sélectionner OFF, R, G, B, RG, RB, GB, RVB, AUTO, mode éclairage DEMO.
8. Appuyez sur la touche MUTE pour mettre en muet et appuyez à nouveau pour rétablir.

EFFECT SONORES

1. Effet DJ
Appuyez sur les touches SCRATCH, REVB, B.BOX, YEAH, BRING IT, PROC, GEYA ou SCRATCH, REVER B, BEAT BOX, YEAH sur la télécommande. Puis tournez le bouton scratch/DJ EFFECT pour obtenir les effets DJ correspondants.
2. Effets sonores
Appuyez sur le CLUB, MARVEL, USER, LASER, YEA boutons du panneau de commande pour régler les effets sonores correspondants.
3. Effets de soirée
Appuyez sur la touche PARTY EFFECT sur le panneau de commande pour sélectionner THRUST, ALARME, VECTOR, FIREWORK, RAINING. Utilisez le curseur de l'effet de fête pour obtenir l'effet de fête correspondant lorsque le curseur atteint la position MAX.

JEUX DE LUMIÈRE EN COULEUR

Réglage de l'éclairage des enceintes

R	rouge clignotant
G	vert clignotant
B	bleu clignotant
RG	rouge et vert clignotant
GB	vert et bleu clignotant
RGB	rouge vert et bleu clignotant

Auto cycles de combinaisons de couleurs clignotantes

Demo les lumières clignent et changent de couleur au rythme de la musique.

FONCTION KARAOKÉ ET GUITARRE

1. Coupez le volume du micro et augmentez progressivement le volume après avoir branché le micro.
2. Réglez le bouton MIC.VOL du panneau de commande pour modifier le volume du micro.
3. Réglez le bouton ECHO du panneau de commande pour modifier l'ECHO du micro.
4. Réglez le bouton GUITAR.VOL du panneau de commande pour modifier le volume de la guitare.

Remarque : Ne touchez pas le haut du micro pendant que vous chantez pour éviter les retours. Réglez progressivement le volume du micro pour éviter les retours.

APPAIRAGE BT ET CONNEXION

- Allumez les fonctions BT de votre téléphone ou votre lecteur de musique. Allumez l'appareil et mettez-le en mode BT. La lumière bleue clignotante BT sur l'écran LED indique qu'il est en mode d'appariement.
- Configurez votre téléphone ou votre lecteur de musique pour rechercher des appareils BT.
- Sélectionnez "Clubmaster 8000" dans les résultats de recherche de votre téléphone ou de votre lecteur de musique.
- Sélectionnez OK ou YES pour connecter cet appareil à votre téléphone ou à votre lecteur de musique.
- Si un mot de passe vous est demandé, entrez "0000".

- La lumière bleue indique que la connexion est réussie.
- Appuyez sur le bouton DISCONNECT de la télécommande pour quitter la connexion BT.

PORTS USB

La chaîne dispose de deux ports USB.

Appuyez sur INPUT A pour sélectionner USB A. Vous pouvez ensuite connecter un périphérique USB pour lire de la musique. Appuyez sur la touche INPUT B pour sélectionner USB B. Vous pouvez ensuite utiliser l'autre port USB pour lire de la musique.

Important : le port USB est destiné au transfert de données uniquement, les autres appareils ne peuvent pas utiliser ce port USB. L'utilisation de rallonges USB n'est pas recommandée.

BATTERIE

Protection de la batterie

- Lorsque la chaîne est alimentée par la batterie, les entrées de l'utilisateur en mode veille ne sont pas prises en compte.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'écran affiche "LOW POWER". Le témoin de fonctionnement clignote.
- Si le niveau d'énergie est critique, "NO POWER" apparaît. Le voyant de fonctionnement clignote. Au bout d'une minute, la chaîne s'arrête.
- Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, le témoin est fixe.
- Lorsque la batterie est faible, le témoin de fonctionnement clignote.


Retirer la batterie

1. Retirer les vis à l'arrière de l'appareil.
2. Retirez la batterie.
3. Débranchez la batterie



Mise en garde : risque de brûlures

N'ouvrez pas la batterie..



INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.



Ce produit contient des piles qui sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE selon laquelle elles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur concernant la mise en rebut séparée des piles. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé.

Déclaration de conformité


Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :



2011/65/UE (RoHS)
2014/53/UE (RED)

La déclaration complète de conformité du fabricant est accessible par le lien suivant ou en scannant le QR-Code ci-contre.



use.berlin/10032821

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad.

ÍNDICE

Datos Técnicos	52
Indicaciones de seguridad	53
Vista general del aparato	55
Puesta en funcionamiento	61
Efectos de sonido	61
Control de la iluminación	62
Funciones de Karaoke guitarra	62
Conexión BT	62
Conexión USB	63
Batería	64
Indicaciones sobre la retirada del aparato	65

DATÓS TÉCNICOS

Número de artículo	10032821	10034516
Fuente de alimentación	100-240 V ~ 50/60 Hz	
RMS power	250 W	150 W
Respuesta de frecuencia	87,5 - 108 MHz	
Conexiones		
Entrada auxiliar	3,5 mm	
Entrada para micrófono	6,3 mm	
Rango de temperatura de funcionamiento	5 °C hasta 40 °C	
BT		
Rango de alcance	Hasta 10 metros	
Perfil BT compatible	A2DP	


INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar un funcionamiento correcto del aparato. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para consultas posteriores.
- Instale este sistema de sonido en un lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos de la exposición directa a los rayos del sol, fuentes de calor, vibraciones, polvo, humedad o/y frío. Para garantizar una suficiente circulación del aire, deje un espacio de al menos 10 cm alrededor del aparato.
- No coloque el aparato cerca de otros dispositivos eléctricos, motores o transformadores para evitar interferencias.
- No exponga el aparato a cambios repentinos de temperatura (de frío a calor). No instale el aparato en entornos con una humedad elevada (p. ej. en una sala donde hay un humidificador) para evitar una condensación en el aparato, que puede provocar una descarga eléctrica, incendio, lesiones y/o averiar el aparato.
- No instale este aparato en un lugar donde se le pueden caer otros objetos y/o gotear o salpicar líquidos. No coloque en ningún caso los siguientes objetos encima del aparato:
 - ▶ Otros componentes, pues pueden dañar o decolorar la superficie del aparato.
 - ▶ Objetos en llamas (p. ej. velas), ya que pueden provocar un incendio, daños en el aparato y/o daños personales.
 - ▶ Recipientes que contengan líquidos, ya que puedan caerse y provocar una descarga eléctrica y/o averiar el aparato.
- No cubra el aparato con periódicos, manteles, cortinas y objetos similares para no obstaculizar la circulación del aire. Si la temperatura del aparato aumenta, puede provocar un incendio, una avería y/o lesiones en las personas que se encuentren cerca.
- Realice todas las conexiones antes de conectar el aparato.
- No manipule el aparato en posición revertida. Puede sobrecalentarse y provocar una avería.
- Manipule los interruptores, cables y botones sin ejercer mucha fuerza.
- Si desconecta el enchufe de la toma de corriente, no tire del cable, sino del cuerpo del enchufe.
- No limpie el aparato con disolventes químicos, ya que podrían dañar la superficie. Utilice un paño seco y limpio.
- Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente que se adecuen a la tensión indicada en su placa técnica. Si enchufa este aparato a una toma de corriente con una tensión superior a la indicada, puede crear una situación de peligro y provocar un incendio, daños materiales en el aparato y/o lesiones. La empresa no se responsabiliza de los daños resultantes de un funcionamiento del aparato con una tensión diferente a la indicada.

- Desconecte el cable de alimentación y las antenas exteriores durante una tormenta para evitar que los relámpagos provoquen algún tipo de daño.
- Nunca modifique o repare el aparato usted mismo. Póngase en contacto con personal cualificado si necesita realizar cualquier reparación. Nunca abra el aparato.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado (p. ej. se va de vacaciones), desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de mover el aparato, desconéctelo de la toma de corriente.
- Si la temperatura ambiente desciende repentinamente, es posible que se forme agua condensada en el aparato. Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Deje el aparato en reposo.
- El aparato puede calentarse después de un funcionamiento continuado. Apague el aparato y deje que se enfríe.
- Coloque el aparato cerca de una toma de corriente donde el enchufe sea fácilmente accesible.
- No exponga las pilas a fuentes de calor extremas, como sol, fuego, etc. Cuando deseche las pilas, siga las disposiciones vigentes en su país.
- El volumen excesivo de auriculares puede provocar pérdida auditiva.

VISTA GENERAL DEL APARATO

Parte posterior 10032821



1 Interruptor de alimentación

Tres opciones: AC (red eléctrica), OFF, DC (funcionamiento mediante batería)

Cuando el interruptor está en posición AC, el aparato está encendido y la batería se carga. La batería también se carga en modo Standby.

Cuando el interruptor está en posición OFF, tanto el funcionamiento mediante la red eléctrica como mediante la batería están desactivados.

Cuando el interruptor está en posición DC, el aparato funciona mediante la batería de 12 V.


2 Entrada de corriente continua de 12 V

Si utiliza el aparato en el exterior y se agota la batería, puede conectar el aparato a un dispositivo externo mediante la conexión de corriente continua de 12 V (p. ej. a una batería de coche) para continuar la reproducción.

3 Entrada de red (CA): 230 V~, 50 Hz


4 Entrada AUX

Parte posterior 10034516




- 1 **Interruptor de alimentación:** Encienda o apague la unidad (ON/OFF).
- 2 **Entrada de red (CA):** 230 V~, 50 Hz
- 3 **Entrada AUX**

Parte frontal




- 1 **Modo PARTY EFFECT**
Puede elegir diferentes efectos festivos: empujones, alarma, vector, fuegos artificiales, lluvia
- 2 **Modo Pro**
- 3 **Modo Club**
- 4 **Láser**
- 5 **DJ Effect**
Pulse este botón para elegir entre diferentes efectos de sonido: SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, COME ON
- 6 **Display LED**
Muestra los ajustes: a la izquierda – el estado de las entradas A y B
- 7 **Volumen de la entrada B**
Ajuste del volumen de la entrada B
- 8 **Entrada para guitarras**
- 9 **Volumen de guitarra**
Regulador de volumen de la guitarra
- 10 **Volumen de efectos**
Regulador de volumen de los efectos
- 11 **Modo Entrada B**
Seleccionar el modo para la entrada B: LÍNEA, USB B, BT-B
- 12 **USB B Tempo**
Reproducción rápida o lenta
- 13 **Reproducir/Pausar la entrada B**
- 14 **Siguiente pista de la entrada B**
- 15 **Entrada USB de la entrada B**
- 16 **Pista anterior de la entrada B**
- 17 **Funcionamiento con auriculares**
Cambiar a auriculares
- 18 **Entrada de línea/Entrada de audio**
Conexión para un jack de línea
- 19 **Cargar batería/Standby/Normal**
Mantenga pulsado para encender el aparato o entrar en modo Standby. Pulse **brevemente** para elegir entre los modos **Carga de batería, Standby o Normal**.
- 20 **Volumen/Multi**
Gire la perilla para ajustar el volumen del aparato, el volumen de los auriculares, los altos y los bajos.
- 21 **Entrada para auriculares**
- 22 **Menú**
Elección de volumen, bajos, altos y modo Luz
- 23 **Pista anterior de la entrada A**
- 24 **Entrada USB de la entrada A**
- 25 **Siguiente pista de la entrada A**
Alr a la siguiente pista
- 26 **Reproducir la entrada A**
- 27 **Velocidad de reproducción de la entrada A**
Reproducción rápida o lenta
- 28 **Modo de la entrada A**
Seleccionar el modo para la entrada A: Línea, USB, A, BT-A, FM
- 29 **Eco**
Ajuste del efecto Eco del micrófono
- 30 **Regulador de volumen del micrófono**
Ajuste del volumen de micrófono
- 31 **Entrada para micrófono**
- 32 **Volumen de la entrada A**
- 33 **Modo PARTY EFFECT**
Deslice el regulador para crear un ambiente festivo.

Mando a distancia



- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Luz | 19 Siguiete pista de USB |
| 2 Standby | 20 Pista anterior de la entrada B |
| 3 Teclado numérico | 21 Reproducir/Pausar la entrada B |
| 4 Bluetooth de la entrada A | 22 Repetir entrada B |
| 5 Desconectar fuente A | 23 Siguiete pista de la entrada A |
| 6 Volumen + | 24 Pista anterior de la entrada A |
| 7 Ajustes de menú - | 25 Reproducir/Pausar la entrada A |
| 8 Búsqueda de emisoras + | 26 Repetir entrada A |
| 9 Volumen - | 27 Emisoras - |
| 10 Búsqueda de emisoras - | 28 Emisoras + |
| 11 Entrada AUX de la entrada A | 29 Ajustes de menú + |
| 12 Entrada USB de la entrada A | 30 Menú |
| 13 Avanzar USB de la entrada A | 31 Desconectar fuente B |
| 14 Rebobinar USB de la entrada B | 32 Bluetooth de la entrada B |
| 15 Entrada de línea | 33 FM |
| 16 Entrada USB de la entrada B | 34 Auto |
| 17 Avanzar USB de la entrada B | 35 Silencio |
| 18 Rebobinar USB de la entrada B | |

Indicaciones sobre el mando a distancia



- Si el mando a distancia entra en conflicto con otros aparatos, se verá afectada la función.
- No pulse al mismo tiempo los botones del aparato y del mando a distancia.
- No utilice 2 mandos a distancia a la vez, ya que podría provocar un fallo en el funcionamiento.
- Utilice solamente las pilas LR03 (AAA). No mezcle las pilas nuevas con las pilas antiguas.
- Si las pilas rezuman, limpie con cuidado el compartimento de pilas antes de introducir pilas nuevas.
- No ponga en cortocircuito los dos contactos de la batería. Deseche las pilas antiguas en un lugar adecuado.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de desconectar el suministro de energía antes de conectar cualquier conector.
2. Encienda el aparato y espere 3-4 segundos hasta que la función e altavoces esté lista.
3. Seleccione una fuente de audio. Para ello, pulse el botón INPUT A en el panel de control para visualizar en el display AUX A, BT-A, USB A. Pulse el botón INPUT B en el panel de control para visualizar en el display LINE, USB B, BT-B.
4. Gire la perilla VOLUME/MULTI en el panel de control o pulse los botones VOL+/- en el mando a distancia para ajustar el volumen, los altos y los bajos. A continuación, gire el regulador de volumen izquierdo para ajustar el volumen de la entrada A; gire el regulador de volumen derecho para ajustar el volumen de la entrada B.
5. Pulse el botón MENU en el panel de control para visualizar en el display BASS, TREBLE, AUTO, MAIN y ajuste con el regulador de volumen los altos, bajos, el modo Luz y los efectos de sonido.
6. Selección de la fuente: pulse el botón PHONES MODEL en el panel de control para visualizar en el display INPUT A, INPUT B o INPUT AB. Ajustar PHONES VOLUME. Pulse el botón PHONES MODEL en el panel de control para visualizar en el display INPUT A, INPUT B o INPUT AB y gire el regulador VOLUME/MULTI para ajustar el PHONES VOLUME de INPUT A, INPUT B o INPUT AB.
7. Pulse el botón LIGHT en el mando a distancia o el botón MENU en la parte frontal para visualizar el modo Luz y, a continuación, pulse el botón VOLUME/MULTI para cambiar el modo Luz entre OFF, R, G, B, RG, RB,GB, RGB, AUTO y DEMO.
8. Pulse el botón MUTE para silenciar la reproducción. Vuelva a pulsar el mismo botón para restablecer el sonido.

EFFECTOS DE SONIDO

1. DJ Effect
Pulse los botones SCRATCH, REVB, B.BOX, YEAH, BRING IT, PROC, GEYA o SCRATCH, REVER B, BEAT BOX, YEAH en el mando a distancia. A continuación, gire la perilla SCRACH/DJ EFFECT para activar el efecto DJ deseado.
2. Efectos de música
Pulse los botones CLUB, MARVEL, USER, LASER, YEA en el panel de control para activar el efecto deseado.
3. Modo PARTY EFFECT
Pulse el botón PARTY EFFECT en el panel de control para elegir entre THRUST, ALARM, VECTOR, FIREWORK o RAINING. Deslice el regulador Party Effect al MAX para activar el efecto deseado.

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Configuración de la iluminación del altavoz

R	luz roja
G	luz verde
B	luz azul
RG	luces roja y verde
GB	luces verde y azul
GB	luces roja, verde y azul
Auto	diferentes combinaciones de luz
Demo	las luces parpadean y cambian de color al ritmo de la música

FUNCIONES DE KARAOKE GUITARRA

1. Apague completamente el volumen del micrófono y, una vez insertado el micrófono, suba el volumen gradualmente.
2. Gire la perilla MIC.VOL- en el panel de control para ajustar el volumen del micrófono.
3. Pulse el botón ECHO en el mando a distancia para activar el modo ECHO.
4. Gire la perilla GUITAR.VOL en el panel de control para ajustar el volumen de la guitarra.

Nota: al cantar, no toque la parte superior del micrófono para evitar crear distorsiones. Suba el volumen del micrófono gradualmente para evitar crear distorsiones.

CONEXIÓN BT

- Desconecte todos los dispositivos Bluetooth que han estado previamente conectados a este aparato.
- Active la función Bluetooth en su teléfono móvil o reproductor de música.
- Encienda el aparato y active la función Bluetooth. Cuando parpadea la luz azul de BT en el display LED, significa que el aparato se encuentra en modo Pairing.
- Inicie la búsqueda de dispositivos BT en su teléfono móvil o reproductor de música.
- Elija «Clubmaster 8000» en la lista de resultados de su teléfono móvil o reproductor de música.
- Seleccione OK o SÍ para conectar el aparato a su teléfono móvil o

reproductor de música.

- En caso de que necesite introducir una contraseña, teclee «0000».
- La luz azul indica que la conexión se ha realizado con éxito.
- Pulse el botón DISCONNECT en el mando a distancia para desactivar la conexión Bluetooth.

CONEXIÓN USB

El aparato dispone de 2 puertos USB.

Pulse el botón INPUT A para elegir USB A. A continuación, puede insertar un dispositivo USB para reproducir música.

Pulse el botón INPUT B para elegir USB B. A continuación, puede insertar otro dispositivo USB para reproducir música.

Importante: el puerto USB está concebido para transferir datos, es posible que no se pueda utilizar el puerto USB con otros dispositivos. No se recomienda utilizar un cable alargador USB.

BATERÍA

Protección de batería

- Cuando el aparato funciona a través de la batería, no opera en modo Standby.
- Cuando el nivel de la batería es bajo, aparece en el display «LOW POWER». El indicador de funcionamiento parpadea.
- Cuando el estado de la batería es crítico, aparece «NO POWER». El indicador de funcionamiento parpadea. Después de 1 minuto, el aparato se apaga.
- Cuando el estado de la batería es suficiente, el indicador de funcionamiento se ilumina de forma normal.
- Cuando el nivel de la batería es bajo, el indicador de funcionamiento parpadea.


Quitar la batería

1. Desatornille los tornillos de la parte posterior.
2. Retire la batería.
3. Desconecte la batería.



Advertencia: Riesgo de quemaduras

No abra la batería.



INDICACIONES SOBRE LA RETIRADA DEL APARATO



Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2002/96/CE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

El producto contiene pilas sujetas a la Directiva Europea 2006/66/CE, según la cual estas no pueden depositarse en los contenedores destinados a la basura común. Compruebe la normativa de su país con respecto al reciclaje de las pilas usadas. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.:

Declaración de conformidad



Fabricante : CHAL- TEC GmbH , Wallstraße 16, 10179 Berlin, Alemania


Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:

2011/65/UE (RoHS)

2014/53/UE (RED)

Puede descargar la declaración de conformidad completa del fabricante en el siguiente enlace.

Para ello, escanee el código QR o haga clic en el enlace.



use.berlin/10032821

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.



INDICE

Dati tecnici	68
Avvertenze di sicurezza	69
Descrizione del dispositivo	71
Descrizione del dispositivo	72
Utilizzo	77
Effetti sonori	77
Effetti cromatici luminosi	78
Funzione karaoke e chitarra	78
Accoppiamento BT e connessione	78
Connessioni USB	79
Batteria	79
Smaltimento	81

DATI TECNICI

Numero articolo	10032821	10034516
Power supply	100-240 V ~ 50/60 Hz	
RMS power	250 W	150 W
Intervallo di frequenza FM	87,5 - 108 MHz	
Conessioni		
Ingresso AUX IN	3,5 mm	
Ingresso microfono	6,3 mm	
Intervallo di temperatura di funzionamento	5 °C a 40 °C	
BT		
Range	Fino a 10 metri	
Compatible BT profile	A2DP	


AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Per garantire un funzionamento privo di problemi, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Installare questo sound system in un luogo ben ventilato, fresco, asciutto, pulito e al riparo dalla luce del sole diretta, da fonti di calore, vibrazioni, polvere, umidità e/o freddo. Per un buon flusso d'aria devono essere mantenuti 10 cm di spazio su tutti i lati del dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettrici, motori o trasformatori, in modo da evitare ronzii.
- Non sottoporre il dispositivo a improvvisi sbalzi di temperatura e non posizionarlo in luoghi con umidità elevata (ad es. in locali con umidificatori d'aria), per evitare la formazione di condensa all'interno, che potrebbe causare folgorazioni, incendi, danni al dispositivo e/o lesioni.
- Evitare di posizionare il dispositivo in luoghi in cui potrebbero cadervi sopra corpi estranei e/o in cui potrebbero gocciolare o essere spruzzati liquidi su di esso. Non posizionare mai i seguenti oggetti sopra al dispositivo:
 - ▶ Altri componenti, in quanto potrebbero causare danneggiamenti e/o scolorimento della superficie.
 - ▶ Oggetti con fiamme (come ad es. candele), in quanto potrebbero causare incendi e/o lesioni.
 - ▶ Contenitori con liquidi, in quanto potrebbero cadere e il liquido potrebbe causare folgorazioni all'utente e/o danni al dispositivo.
- Non coprire il dispositivo con giornali, tovaglie, tende ecc. per non impedire la dispersione di calore. Se la temperatura nel dispositivo aumenta, possono risultare incendi, danni al dispositivo e/o lesioni.
- Non collegare il dispositivo a una presa di corrente, fino a quando tutte le connessioni sono completamente collegate.
- Non utilizzare il dispositivo appoggiato a testa in giù, in quanto potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.
- Non utilizzare forza su interruttori, tasti e/o cavo.
- Impugnare la spina quando la si scollega e non il cavo.
- Non pulire il dispositivo con solventi chimici, in quanto potrebbero danneggiare la superficie. Per la pulizia, utilizzare un panno pulito e asciutto.
- Utilizzare solo tensione equivalente a quella indicata sul dispositivo. L'utilizzo con tensione superiore è pericoloso e può causare incendi, danni al dispositivo e/o lesioni. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni scaturiti dall'uso di questo dispositivo con tensione diversa da quella indicata.
- Per evitare danni dovuti a colpi di fulmine, scollegare il cavo di alimentazione e l'antenna dalla presa di corrente o dal dispositivo durante temporali.

- Non cercare di modificare o riparare il dispositivo. Rivolgersi a personale tecnico qualificato se è necessaria manutenzione. Non aprire mai, in nessun caso, l'alloggiamento del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per periodi prolungati (ad es. durante le ferie), staccare la spina.
- Prima di spostare il dispositivo, staccare la spina.
- Se la temperatura ambiente cambia improvvisamente, può formarsi acqua di condensa. Scollegare l'alimentazione elettrica staccando la spina. Lasciare il dispositivo scollegato per un po' di tempo.
- Se si utilizza il dispositivo per tempi prolungati, questo può diventare caldo. Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.
- Posizionare il dispositivo vicino a una presa elettrica. La spina deve essere facilmente raggiungibile.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o simili. Rispettare le normative regionali per lo smaltimento delle batterie.
- Una pressione sonora eccessiva utilizzando cuffie può causare la perdita dell'udito.
- Do not attempt to modify or fix the unit. Contact qualified service personnel when any service is needed.
- The cabinet should never be opened for any reason.
- When you are not planning to use the unit for long periods of time (e.g. vacation), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- Before moving the unit, disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- Condensation will form when the surrounding temperature changes suddenly. Disconnect the power cable from the outlet, then leave the unit alone.
- When using the unit for a long period of time, the unit may become warm. Turn the power off, then leave the unit alone to cool.
- Install the unit near the AC outlet and where the AC power plug can be reached easily.
- The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. When you dispose of batteries, follow your regional regulations.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Retro 10032821



1 Interruttore di alimentazione

Tre posizioni: AC (tensione di alimentazione), OFF, DC (funzionamento a batteria)

In posizione AC e con input AC acceso, l'altoparlante è attivo e la batteria viene caricata. La batteria viene caricata anche in modalità standby.

In posizione OFF, sia il funzionamento a corrente che quello a batteria sono spenti.

In posizione DC il dispositivo viene alimentato dalla batteria da 12 V.

2 Connessione corrente continua 12 V


Se si utilizza l'impianto all'aperto e la batteria si scarica, è possibile connettere al dispositivo una fonte a corrente continua da 12 V (ad es. batteria dell'auto) per continuare l'utilizzo.

3 Connessione alla rete elettrica (AC): 230V~, 50 Hz

4 Ingresso AUX


DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Retro 10034516




- 1 **Interruttore di alimentazione:** Accendere o spegnere l'unità (ON/OFF).
- 2 **Connessione alla rete elettrica (AC):** 230 V~, 50 Hz
- 3 **Ingresso AUX**

Fronte




- 1 Effetti per party**
Scelta tra diversi effetti: Spinta, Allarme, Vettore, Fuoco d'artificio, Pioggia.
- 2 Modalità professionale**
- 3 Modalità club**
- 4 Laser**
- 5 Effetti per DJ**
Premere brevemente per elezionare diversi effetti musicali: SCRATCH, RIVERBERO, BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, COME ON.
- 6 Display Led**
Visualizzazione delle impostazioni: sinistra – stato degli ingressi A e B.
- 7 Volume ingresso B**
Impostazione del volume di B.
- 8 Ingresso chitarra**
- 9 Volume chitarra**
Regolazione volume dell'ingresso.
- 10 Volume effetti**
Regolazione volume degli effetti.
- 11 Modalità ingresso B**
Selezione della modalità dell'ingresso B: LINE, USB B, BT-B.
- 12 Tempo USB B**
Riproduzione lenta o rapida.
- 13 Pausa ingresso B**
- 14 Titolo successivo ingresso B**
- 15 Ingresso USB B**
- 16 Titolo precedente ingresso B**
Titolo precedente sull' ingresso B
- 17 Funzione cuffie**
Passare alle cuffie.
- 18 Ingresso LINE IN/AUDIO**
Connessioni di spinotti LINE IN.
- 19 Carica batteria/Standby/Normale**
Tenere premuto per accendere l'impianto o passare in modalità standby. Premere brevemente per passare tra modalità carica batteria, standby, normale.
- 20 Volume/Multi**
Ruotare la manopola per regolare il volume del dispositivo, delle cuffie, gli alti e i bassi.
- 21 Connessione cuffie**
- 22 Menu**
Selezionare volume, bassi, alti e modalità d'illuminazione.
- 23 Titolo precedente ingresso A**
Selezionare il titolo precedente.
- 24 Ingresso USB A**
- 25 Titolo successivo ingresso A**
Passare al titolo successivo.
- 26 Riproduzione ingresso A**
- 27 Velocità di riproduzione ingresso A**
Riproduzione lenta e rapida.
- 28 Modalità ingresso A**
Selezione della modalità dell'ingresso A: LINE, USB A, BT-A, FM.
- 29 Eco**
Impostazione effetto eco sull'ingresso microfono.
- 30 Volume microfono**
Impostazione del volume dell'ingresso microfono.
- 31 Ingresso microfono**
- 32 Volume ingresso A**
- 33 Effetti party**
Spostare l'interruttore per creare un'atmosfera da party.

Telecomando



- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Luce | 19 | Titolo successivo USB |
| 2 | Standby | 20 | Titolo precedente ingresso B |
| 3 | Tasti numerici | 21 | Play/pausa ingresso B |
| 4 | Ingresso BT A | 22 | Ripetere ingresso B |
| 5 | Scollegare fonte A | 23 | Titolo successivo ingresso A |
| 6 | Volume + | 24 | Titolo successivo ingresso B |
| 7 | Impostazione menu - | 25 | Titolo precedente ingresso A |
| 8 | Cerca emittente + | 26 | Ripetere ingresso A |
| 9 | Volume - | 27 | Emittente - |
| 10 | Cerca emittente - | 28 | Emittente + |
| 11 | Ingresso AUX A | 29 | Impostazioni menu + |
| 12 | Ingresso USB B | 30 | Scollegare fonte B |
| 13 | Avanti ingresso USB A | 31 | Ingresso BT B |
| 14 | Indietro ingresso USB A | 32 | FM |
| 15 | LINE | 33 | Auto |
| 16 | Ingresso USB B | 34 | Muto |
| 17 | Avanti ingresso USB B | | |
| 18 | Indietro ingresso USB B | | |

Avvertenze sul telecomando



- Se il telecomando entra in conflitto con altri dispositivi, può essere influenzata la funzionalità.
- Non premere contemporaneamente i tasti sul dispositivo e sul telecomando.
- Evitare l'utilizzo di due telecomandi in contemporanea, in quanto potrebbero risultare funzioni errate.
- Utilizzare solo batterie LR03 (AAA). Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Quando le batterie sono scariche, pulire il vano prima di inserire quelle nuove.
- Non cortocircuitare i contatti delle batterie. Conservare le vecchie batterie in un luogo adatto.

UTILIZZO

1. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione quando si effettuano collegamenti agli ingressi.
2. Accendere il dispositivo e attendere 2-3 secondi in modo che le funzioni dell'altoparlante siano attive.
3. Selezionare una fonte audio premendo INPUT A sul pannello di controllo per visualizzare AUX A, BT-A, USB A. Premere INPUT B sul pannello di controllo per visualizzare AUX B, BT-B, USB B.
4. Regolare la manopola VOLUME/MULTI sul pannello di controllo o il tasto VOL+/- sul telecomando per impostare volume, alti e bassi. Ruotare la manopola del volume sinistra per regolare il volume dell'ingresso A e quella destra per l'ingresso B.
5. Premere MENU sul pannello di controllo per visualizzare BASS, TREBLE, AUTO, MAIN e regolare la manopola del volume per modificare alti, bassi, modalità d'illuminazione ed effetto sonoro.
6. Selezionare una fonte: premere PHONES MODEL sul pannello di controllo per visualizzare INPUT A, INPUT B o INPUT AB. Impostare PHONES VOLUME di INPUT A, INPUT B o INPUT AB.
7. Premere LIGHT sul telecomando o MENU sul lato frontale per visualizzare la modalità d'illuminazione e premere il tasto VOLUME/MULTI per modificare la modalità d'illuminazione OFF, R, G, B, RG, RB, GB, RGB, AUTO-DEMO.
8. Premere MUTE per attivare la modalità muta e premerlo nuovamente per disattivarla.

EFFETTI SONORI

1. Effetto DJ
Premere SCRATCH, REVB, B.BOX, YEAH, BRING IT, PROC, GEYA o SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH sul telecomando. Ruotare poi la manopola SCRATCH/DJ EFFECT per ottenere il relativo effetto.
2. Effetti musicali
Premere CLUB, MARVEL, USER, LASER, YEAH sul pannello di controllo per impostare il relativo effetto musicale.
3. Effetti da party
Premere PARTY EFFECT sul pannello di controllo per selezionare THRUST, ALARM, VECTOR, FIREWORK, RAINING. Con il cursore per effetti da party si ottiene il relativo effetto, quando il cursore ha raggiunto MAX.

EFFETTI CROMATICI LUMINOSI

Impostazione dell'illuminazione dell'altoparlante.

R lampeggia in rosso

G lampeggia in verde

B lampeggia in blu

RG lampeggia in rosso e verde

GB lampeggia in verde e blu

RGB lampeggia in rosso, verde e blu

Auto passaggio tra diverse combinazioni cromatiche

Demo le luci lampeggiano e cambiano colore seguendo il ritmo della musica

FUNZIONE KARAOKE E CHITARRA

1. Spegnerne il volume del microfono e impostare il volume progressivamente dopo aver collegato il microfono.
2. Impostare il volume del microfono con la manopola MIC VOL sul pannello di controllo.
3. Impostare ECO sul pannello di controllo per modificare l'effetto eco sul microfono.
4. Impostare il volume della chitarra con la manopola GUITAR VOL sul pannello di controllo.

Nota: mentre si canta, non toccare la parte superiore del microfono, in modo da evitare feedback. Regolare il volume del microfono progressivamente in modo da evitare feedback.

ACCOPIAMENTO BT E CONNESSIONE

- Spegnerne tutti i dispositivi BT che sono stati collegati con questo dispositivo in precedenza.
- Attivare la funzione BT su smartphone o lettore musicale.
- Accendere il dispositivo e metterlo in modalità BT. La luce lampeggiante blu BT indica che si trova in modalità di accoppiamento.
- Cercare i dispositivi BT con smartphone o lettore musicale.
- Selezionare "Clubmaster 8000" dai risultati della ricerca dello smartphone o lettore musicale.
- Selezionare OK o Sì per collegare questo dispositivo con smartphone o lettore musicale.
- Se è protetto da una password, inserire "0000".
- La luce blu indica che la connessione ha avuto successo.

- Premere DISCONNECT sul telecomando per terminare la connessione BT.

CONNESSIONI USB

L'impianto è dotato di due ingressi USB

Premere INPUT A per selezionare USB A. Ora è possibile collegare un dispositivo USB per la riproduzione musicale.

Premere INPUT B per selezionare USB B. Ora è possibile collegare un dispositivo USB per la riproduzione musicale.

Non si consiglia l'utilizzo di prolunghe USB.

BATTERIA

Tutela della batteria

- Quando il dispositivo funziona a batteria, le immissioni di controllo non sono accettate in modalità standby.
- Quando la batteria ha una carica bassa, compare il messaggio "LOW POWER". La spia di funzionamento lampeggia.
- Quando il livello energetico è critico, compare "NO POWER". La spia di funzionamento lampeggia. Dopo un minuto l'impianto si spegne.
- Quando la carica della batteria è sufficiente, la spia di funzionamento si accende normalmente.
- In caso di carica bassa la spia di funzionamento lampeggia.


Estrarre la batteria

1. Rimuovere le viti sul retro.
2. Togliere la batteria.
3. Scollegare la batteria



Attenzione: pericolo di corrosione/irritazione cutanea

Non aprire la batteria.



SMALTIMENTO



Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il bidone dei rifiuti con le ruote), si applica la direttiva europea 2012/19/UE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti per la raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Attenersi alle disposizioni vigenti e non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a diminuire il consumo di materie prime.

Il prodotto contiene batterie che sono soggette alla direttiva europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Preghiamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti sullo smaltimento delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela l'ambiente e la salute delle persone da conseguenze negative..

Dichiarazione di conformità

Il produttore di questo prodotto è la
Chal-Tec Vertriebs Handels GmbH,
Wallstrasse 16, 10179 Berlino, Germania



Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2011/65/UE (RoHS)
2014/53/UE (RED)

La dichiarazione di conformità completa del produttore si trova al link seguente.
Scansionare questo codice QR o inserire l'URL.



use.berlin/10032821

