

KLARSTEIN NIETSTEIN NIET  
KLAR KLAR KLAR KLAR  
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET  
KLAR KLAR KLAR KLAR  
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET  
KLAR KLAR KLAR KLAR  
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET

# KLARSTEIN

## Maxfresh

Luftkühler-Ventilator

Fan Ventilator

Rafraîchisseur d'air

Ventilatore rinfrescatore d'aria

Climatizador evaporativo enfriador de aire

10029393 10029394 10034640 10036141



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Technische Daten	3
Sicherheitshinweise	3
Geräteübersicht und Bedienfeld	4
Tastenfunktionen	5
Inbetriebnahme und Bedienung	6
Fehlersuche und Fehlerbehebung	7
Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	8

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Artikelnummer	10029393, 10029394, 10034640, 10036141
Stromversorgung	220-240 V – 50-60 Hz
Leistung	65 W
Wassertank-Volumen	6 Liter

---




## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette und schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Wenn Sie das Gerät mit Wasser befüllt haben bewegen Sie es vorsichtig, damit das Wasser nicht überschwappt. Neigen Sie das Gerät nicht.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. Lassen Sie vor dem Luftauslass mindestens 1 Meter Platz, damit die Luft ungehindert herausströmen kann.
- Das Gerät eignet sich nicht für sehr heiße Umgebungen. Die Umgebungstemperatur sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein. Das Wasser im Tank muss im Sommer regelmäßig gewechselt werden, damit die Wasserqualität immer gut ist. Falls Sie das Gerät im Winter bei Temperaturen unter 0 °C benutzen, verwenden Sie warmes Wasser. Nachdem Sie den Raum befeuchtet haben entleeren Sie den Tank und wischen Sie ihn mit einem Papiertuch aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen und etwas Spülmittel. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösemittel und sprühen Sie kein Wasser aufs Gerät.
- Wenn Sie das Gerät verstauen möchten lassen Sie es vorher komplett austrocknen und entleeren Sie das Wasser aus dem Tank.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

- Da das Gerät viel Feuchtigkeit erzeugt, stellen Sie es nicht in Regale. Falls doch, schalten Sie die Luftbefeuchtung aus und benutzen Sie nur die Kühlfunktion.
- Füllen Sie Wasser nach bevor der Wasserstand die Min-Marke erreicht hat.
- Kinder, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen sollten das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden.
- Achten Sie darauf dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Versichern Sie sich dass der Ventilator still steht, bevor sie den Lüftergrill abnehmen oder das Gerät warten.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, damit es sich nicht überhitzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder eines Swimmingpools.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zusammen mit einem externen Timer oder einer ferngesteuerten Steckdose, damit in Ihrer Abwesenheit nichts passiert.

## GERÄTEÜBERSICHT UND BEDIENFELD



1 Handgriff	8 Rollen
2 Bedienfeld	9 natürliche Brise
3 Lüftungslamellen	10 Nachtmodus
4 Schwinglamelle	11 Kühlung
5 Lufteinlass	12 Voreinstellung
6 Transparentes Fenster des Wassertanks	13 Timer
7 Wassertank	14 Schwingen

---

# TASTENFUNKTIONEN

---

## **Standby-Modus**

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde leuchten alle Lampen kurz auf. Sobald die Lampen wieder aus sind befindet sich das Gerät im Standby-Modus.

## **ON/OFF-Taste**

Wenn Sie die Taste im Standby-Modus drücken läuft der Ventilator auf Stufe 1. Sobald Sie erneut auf die Taste drücken stoppt der Ventilator. Das Gerät hält an, alle Lichter gehen aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

## **SPEED-Taste**

Wenn der Ventilator läuft können Sie die Geschwindigkeit mit der SPEED-Taste anpassen. Drücken Sie mehrmals hintereinander auf die Taste, um die Geschwindigkeit anzupassen. Im Display wird die entsprechende Geschwindigkeitsstufe angezeigt.

## **Mode-Taste**

Drücken Sie diese Taste während der Ventilator läuft um den gewünschten Modus auszuwählen. Drücken Sie mehrmals hintereinander auf die Taste, um die Modi in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Natürlich > Nachtmodus > Normaler Modus. Das entsprechende Icon leuchtet auf.

## **Wind-Direction-Taste**

Drücken Sie diese Taste während der Ventilator läuft, um die Windrichtung zu verändern. Drücken Sie mehrmals hintereinander auf die Taste, um die Windrichtung wie folgt zu ändern: Schwingen rechts/links > Schwingen aus.

## **Cooling-Taste**

Wenn Sie die Taste während des Betriebs drücken wird die Kühlfunktion gestartet. Die Wasserpumpe geht an und die Kühl-LED geht an. Wenn Sie die Taste erneut drücken wird die Kühlfunktion deaktiviert. Die Pumpe stoppt und die Kühl-LED erlischt.

## **Timer/Preset-Taste**

Drücken Sie während des Betriebs mehrmals hintereinander auf die Taste, um den Ausschalt-Timer in der folgenden Reihenfolge einzustellen: 1 h > 2 h > 3 h > ... > 15 h. Drücken Sie die Taste im Standby-Modus, um den Einschalt-Timer in der folgenden Reihenfolge einzustellen: 1 h > 2 h > 3 h > ... > 15 h. Sobald die voreingestellte Zeit erreicht ist geht der Ventilator automatisch an. Die voreingestellte Laufzeit beträgt 2 Stunden im Schwing-Modus. Danach geht das Gerät aus. Andere Funktionen sind in dieser Zeit nicht verfügbar.

## **Wasserauslauf-Schutz**

Falls der Wassertank leckt hält die Pumpe an und das Gerät gibt 3 Warntöne von sich. Falls das Gerät im Kühlmodus läuft wird der Ventilator nicht beeinflusst. Falls sich das Gerät im Luftbefeuchtungsmodus befindet stoppt der Motor, falls das Gerät über die entsprechende Schutzfunktion verfügt. Der Schutz ist nur im Kühl oder Befeuchtungsmodus aktiv.


---

# INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

---

## Installation

- Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und überprüfen Sie ob das Gerät, die Fernbedienung, 2 Eisboxen und die 4 Räder enthalten sind.
- Installieren Sie die Räder bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Drücken Sie den Schaft am Ende der Rollen dazu in die Aussparungen unten am Gerät (siehe Bild). Drücken Sie den Schaft fest hinein, bis die Rolle richtig sitzt.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Steckdose der angegebenen Spannung auf der Geräteplakette entspricht.



## Wasser einfüllen

- Ziehen Sie den Strecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Wassertank aus dem Gerät.
- Entleeren Sie altes Wasser, falls Sie das Gerät länger nicht benutzt haben.
- Füllen Sie den Tank maximal bis zur Max-Markierung, damit der Tank nicht überläuft.

## Fernbedienung

Die Tasten auf der Fernbedienung haben die selben Funktionen wie die Tasten auf dem Bedienfeld.

## Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entleeren Sie das Wasser und lassen Sie den Ventilator eine Weile bei normaler Temperatur laufen. Nachdem das Gerät komplett trocken ist, ziehen Sie einen Plastiksack darüber und verstauen Sie es im Originalkarton.


## Reinigung

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum benutzen kann sich im Tank und am Vernebler Schmutz ansammeln und den Kühleffekt beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher beide Teile alle 2 Wochen zu reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Bevor sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen achten Sie darauf, dass der Vernebler richtig sitzt, andernfalls läuft das Gerät nicht richtig oder der Motor könnte beschädigt werden.

Falls Sie den Vernebler entnehmen müssen achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls könnte Wasser herausspritzen oder das Gerät könnte lecken.

## So benutzen Sie die Eisboxen

- Öffnen Sie die Eisbox nicht während des Betriebs und verzehren Sie die darin enthaltenen Eiskristalle nicht.
- Legen Sie die Eisbox 4 Stunden lang ins Gefrierfach und legen Sie sie dann in den Wassertank. Der Wassertank sollte befüllt werden bevor Sie die Eisboxen hineinlegen.
- Die Eisbox kühlt das Wasser herunter, so dass ein kühlerer Luftstrom entsteht.
- Sie können die Eisbox dauerhaft verwenden.
- Legen Sie die Eisbox wie im Bild rechts gezeigt ein, damit Sie die Wasserpumpe nicht beschädigen.



## FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Luftstrom	Kein Strom.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF Taste ein.
	Das Gerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Schalter ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
	Das interne Verbindungskabel ist locker.	
Das Gerät lässt sich nicht ausschalten.	Das Gerät ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
Unnormale Geräusche	Fremdkörper im Gerät.	Entfernen Sie alle Fremdkörper.
	Eine Lamelle ist locker.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
	Der Motor ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
Problem mit der Befeuchtung und Kühlung.	Der Wasserfilter ist verstopft.	Reinigen Sie die Wasserpumpe und den Tank.
	Die Wasserpumpe ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
Die Lamellen schwingen nicht.	Der Sync-Motor ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.
Die Wasserpumpe ist sehr laut.	Kein Wasser im Tank oder der Wasserstand ist zu niedrig.	Schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie Wasser nach.
	Die Wasserpumpe ist kaputt.	Wenden Sie sich an den Hersteller.

---

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

---

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:  
2014/30/EU (EMV)  
2011/65/EU (RoHS)  
2014/35/EU (LVD)  
2009/125/EG (ErP) + Verordnung (EU) Nr. 206/2012

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

---

## CONTENTS

---

Technical Data 9  
Safety Instructions 9  
Product Description and Control Panel 10  
Controls and Functions 11  
Use and Operation 12  
Troubleshooting 13  
Hints on Disposal 14  
Declaration of Conformity 14

---

## TECHNICAL DATA

---

Item number	10029393, 10029394, 10034640, 10036141
Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Power consumption	65 W
Water tank volume	6 litres

---




## SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Use normal supply voltage 220-240V- 50Hz.
- After the unit is filled with water, don't tilt or crash it when placing or moving the unit. If moving the unit is necessary, please push it slowly to avoid overflowing. Prohibit overturning the unit during operation, or it may lead to accidents.
- Do not put anything at the top of the unit. Prohibit covering the air outlet and the air inlet at both sides of the unit. Keep the unit free from any obstruction within 1 meter from the air outlet and air inlet.
- This unit is not applicable in the condition of high temperature. Do not put it somewhere too hot or too cold. The water in the water tank needs to be replaced regularly in summer as it is likely to be deteriorated.
- When the unit is to humidify the room in winter under a room temperature lower than 0 °C, do apply warm water for dehumidifying. After finishing using, the water in the water tank shall be sucked out with a towel in time.
- When cleaning the surface, please wipe it with a wet cloth(or add some detergent). Do not wash it with corrosive abluent or solvent. Do not spray water to the unit.
- When the unit is to be stored or transported, drain the water out and operate the unit under normal wind mode for some time. Make sure the evaporator is completely dried before packing to avoid off-flavor.

- When this unit won't be used for a long time, please unplug the power plug for preventing harm to the unit.
- If the power cord is damaged, please ask the manufacturer or repair service or similar professionals to replace it for preventing hazards. On account of its strong humidifying effect, please do not operate the unit in an in closed environment. Otherwise, please turn off the humidifying and cooling function.
- Charge water before the water level drops to the min. water level.
- This appliance is not available for those in poor health condition, with slow reaction or mentally handicapped (All children, healthy or not, are included) unless they are under the guidance or with the assistance of the person responsible for their safety.
- Children should be supervised to guarantee that they won't play with the appliance.
- Before maintenance or removing the protective grille, please make sure that the fan has been powered off.
- Never cover the unit for fear of overheating. Do not place the unit under the socket. Do not apply the unit by the bathtub or swimming pool.
- In order avoid hazard caused by reset error of thermal circuit breaker, the power supply can not be provided through external switching device, such as timer, etc.

## PRODUCT DESCRIPTION AND CONTROL PANEL



1 Handle	8 Castor
2 Operating console	9 Natural wind
3 Air guide louver	10 Sleeping wind
4 Swing louver	11 Cooling
5 Air inlet	12 Preset
6 Transparent window of water tank	13 Timer
7 Water tank	14 Oscillation

---

## CONTROLS AND FUNCTIONS

---

### **Stand by:**

After the fan is powered on, all LEDs will be bright. 1 s later, all LEDs will go out and the unit will turn to stand by status.

### **ON/OFF button:**

In standby status, the unit will be turned on after pressing this button and the defaulted running status is general wind at the speed of option 1; In the running status, the unit will stop running after pressing this button. The whole unit will stop running and all lights will go out, then the fan will turn to standby status.

### **Fan speed button:**

In running status, fan speed can be selected by pressing this button. If press this button again successively, you can select fan speed circularly and the display icon will show the fan speed synchronously.

### **Mode button:**

In running status, fan mode can be selected by pressing this button. If pressing this button successively, you can select fan mode circularly in the sequence of natural > sleeping > general wind with corresponding icon on except in general wind mode.

### **Wind direction button:**

In running status, wind direction can be selected by pressing this button. If press this button again successively, you can select wind direction circularly in the sequence of left&right swing > no swing. When swinging, the corresponding icon will be bright.

### **Cooling button:**

In running status, cooling function will be started up by pressing this button; the water pump starts running and cooling LED will be bright. If press this button again, cooling function will stop; the water pump stops running and cooling LED will go out.

### **Timer/preset button:**

Timer off function: In running status, press this button to select the time of timer off. If repressing this button successively, you can select the time circularly in the sequence of 1 hr > 2hrs > 3hrs > ... > 15hrs. Preset on function: In standby status, press this button to select preset on time. If repressing this button successively, the preset on time can be selected circularly in the sequence of 1hr > 2hrs > 3hrs > ... > 15hrs. When the preset time is reached, the preset LED will go out and the fan will be turned on automatically. The default preset working status is low general wind with 2hrs timer off and right & left swing. Other functions are not available.

### **Water-lacking protection:**

When the water tank is lacking water, the water pump will stop pumping, the buzzer will give out 3 sounds to warn and the water-lacking LED or the cooling LED will blink. In the cooling mode, when there's water-lacking protection, the fan speed motor won't be affected; While in the auto humidifying mode, the main motor will stop running if there is water-lacking protection. (This function is available only in cooling mode or auto humidifying mode.)


---

# USE AND OPERATION

---

## Installation

- Take out the unit after opening the carton box, and check whether there's a remote controller, two ice boxes and four castors.
- Install the castors before operating the unit. The unit should be placed horizontally during installation. Fix the steel shaft of castor at the castor installation hole at the bottom of unit and then knob the castor into the installation hole carefully.
- The unit should be placed horizontally. Please don't tilt the unit and check whether the socket power comply with the parameter on the nameplate when operating the unit.



## Fill water

- Draw out the water tank.
- Charge clear tap water for new units or units that haven't been used for a long time. Please unplug the power plug before filling water to avoid damage to the electric parts.
- Charge water within the Max. mark, otherwise water will overflow from the unit.

## Remote Controller Operation

The functions of some buttons on the remote controller are the same as those on the control panel. Point the infrared transmitting tube at the body when operating it. There should be no obstruction between the remote controller and the body.

## Storage:

When the unit won't be used for a long time, clean out the water inside the water tank and then let the fan run at normal temperature for some time. After the evaporator in the unit is dried completely, cover the unit with plastic bag and then put it into the carton box.


## Cleaning

After this unit has been used for a long time, the water tank, the evaporator and the filter of evaporator will be blocked by dust and sundries, which will affect the air volume and cooling effect. It is recommended to clean the water tank, the evaporator and the filter once every two weeks. Note: Unplug the power plug before cleaning.

When operating the unit, the evaporator must be placed at the appointed position in the unit, otherwise it will affect the unit's normal operation and service life, even burn out the motor. Before moving the unit, please check whether there's water in water tank. If there's water, please drain it out. If you need to take out the evaporator, please make sure the unit is turned off. Otherwise, it may lead to water leakage or water spout out.

### Operation Instruction for Ice Box

- Do not open the ice box during operation. Prohibit eating the ice crystal inside the ice box.
- Freeze the ice box in refrigerator for about 4 hours and then put it into the water tank (water tank should be filled with water before putting the ice box).
- Lower than temperature of water tank by using energy conversion, and then increase the temperature of air flow.
- The ice box can be used circularly.
- Position for the ice box: Please put the ice box at the correct position as shown in picture to prevent damage to the water pump.



## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No wind	No power supply	Insert the power cord correctly
	The unit hasn't been turned on	start the unit by pressing ON/OFF button
	The body is damaged	Send it to a repair service for repairing
The unit can't be energized	The switch is broken	Send it to a repair service for repairing
	The internal connection wire is loosened	
The unit can't be turned of	The unit is broken	Send it to a repair service for repairing
Abnormal sound in unit	There are foreign objects inside the unit	Take down the filter and remove the foreign objects
	The air guide louver is loosened	Send it to a repair service for repairing
	Malfunction of motor	Send it to a repair service for repairing
Humidifying and cooling failure	Filter of water inlet is blocked	Clean the water tank and water pump sub-assy
	Water pump is broken	Send it to a repair service for repairing
Wind direction cannot be changed	Malfunction of sync motor	Send it to a repair service for repairing
Abnormal sound in water pump	No water in water tank or water level of water tank is lower than the min. water level	Turn of the unit and then add water to make sure the water level is higher than the min. water level
	Water pump is broken	Send it to a repair service for repairing

---

## HINTS ON DISPOSAL

---



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

---

## DECLARATION OF CONFORMITY

---



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European Directives:  
2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)  
2014/35/EU (LVD)  
2009/125/EC (ErP) + Regulation (EU) No 206/2012

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso a la última guía del usuario y más información sobre el producto.



---

## ÍNDICE

---

Datos técnicos	15
Indicaciones de seguridad	15
Descripción del aparato y panel de control	15
Botones de función	16
Puesta en marcha y manejo	18
Detección y resolución de problemas	19
Indicaciones para la retirada del aparato	20
Declaración de conformidad	20

---

## DATOS TÉCNICOS

---

Número de artículo	10029393, 10029394, 10034640, 10036141
Suministro eléctrico	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia	65 W
Volumen del depósito de agua	6 litros

---




## INDICACIONES DE SEGURIDAD

---

- Antes de utilizar el aparato, compruebe la tensión de la placa de especificaciones técnicas y conecte el aparato a tomas de corriente que cumplan con los valores indicados.
- Cuando llene el depósito del aparato, desplácelo con cuidado para que el agua no rebose. No incline el aparato.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato ni cubra las ranuras de ventilación. Deje al menos un metro de espacio en la salida de aire para que este pueda circular sin problemas.
- El aparato no está indicado para entornos a temperaturas muy elevadas. La temperatura ambiente no debe ser ni muy baja ni muy alta. El agua del depósito debe cambiarse con frecuencia en los meses de verano para que su calidad sea óptima. Si utiliza el aparato en invierno a temperaturas inferiores a 0 °C, utilice agua tibia. Cuando haya humidificado la estancia, vacíe el depósito y séquelo con un paño de papel.
- Limpie la superficie con un paño húmedo y un poco de lavavajillas. No utilice productos abrasivos ni disolventes ni pulverice agua sobre el aparato.
- Cuando quiera guardar el aparato, deje que se seque completamente y vacíe el depósito de agua.

- Si no utiliza el aparato en un periodo prolongado de tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un servicio técnico o persona debidamente autorizados. • Ya que el aparato genera mucha humedad, no lo instale en estanterías. En caso de hacerlo, desactive la función de humidificación y utilice solamente la función de refrigeración.
- Llene el depósito antes de que el nivel del agua sea inferior a la marca Mín.
- Los niños y las personas con discapacidades físicas o psíquicas no podrán utilizar el aparato salvo que estén bajo supervisión o hayan sido previamente instruidas sobre su utilización y conozcan las indicaciones de seguridad.
- Asegúrese de que los niños no juegan con el aparato.
- Asegúrese de que el ventilador se encuentra en posición recta antes de retirar la rejilla del ventilador o de realizar labores de mantenimiento en el aparato.
- Nunca cubra el aparato para evitar que se sobrecaliente. No utilice el aparato cerca de bañeras o piscinas.
- Nunca utilice el aparato con un temporizador externo o una toma de corriente por control remoto para evitar que se encienda accidentalmente en su ausencia.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y PANEL DE CONTROL



1 Asa	8 Ruedas
2 Panel de control	9 Brisa natural
3 Lamas de ventilación	10 Modo noche
4 Lamas de oscilación	11 Modo refrigeración
5 Entrada de aire	12 Modo predeterminado
6 Visor transparente del depósito de agua	13 Temporizador
7 Depósito de agua	14 Oscilación

---

## BOTONES DE FUNCIÓN

---

### **Modo standby**

Una vez haya encendido el aparato, se encenderán todas las luces brevemente. Cuando las luces se apaguen de nuevo, el aparato se encontrará en modo standby.

### **Botón ON/OFF**

Si pulsa el botón en modo standby, el ventilador comenzará a funcionar en el nivel 1. Si pulsa de nuevo el botón, el aparato se detiene, todas las luces se apagan y el aparato pasa al modo standby.

### **Botón SPEED**

Si el ventilador está funcionando, puede ajustar la velocidad del mismo con el botón SPEED. Pulse varias veces para ajustar la velocidad. En el display se mostrará el nivel de velocidad seleccionado.

### **Botón MODE**

Pulse este botón con el ventilador en marcha para seleccionar el modo de funcionamiento. Pulse varias veces para seleccionar una de estas opciones: natural > modo noche > modo normal. El icono correspondiente se iluminará.

### **Botón Wind Direction**

Pulse este botón con el ventilador en marcha para modificar la dirección del aire. Pulse varias veces el botón para seleccionar una de las siguientes opciones: oscilación derecha/izquierda > oscilación off.

### **Botón Cooling**

Pulse este botón el ventilador en marcha para activar la función de refrigeración. La bomba de agua se enciende y el LED de refrigeración se ilumina. Si pulsa de nuevo el botón, la función de refrigeración se desactivará. La bomba se detiene y el LED de refrigeración se apaga.

### **Botón Timer/Preset**

Pulse este botón con el ventilador en marcha para configurar el temporizador de apagado en la siguiente secuencia: 1h > 2h > 3h>... >15 h. Pulse el botón en modo standby para configurar el temporizador de encendido conforme a la siguiente frecuencia: 1h > 2 h > 3 h >... > 15 h. Cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado, el ventilador se encenderá automáticamente. El tiempo predeterminado de funcionamiento es de dos horas en modo oscilación. A continuación, el aparato se apaga. El resto de funciones no se encuentran disponibles en este modo.

### **Protección contra fugas de agua**

Si el depósito de agua tiene una fuga, la bomba se detiene y el aparato emite tres pitidos de aviso. Si el aparato está funcionando en modo refrigeración, el ventilador continuará funcionando. Si el aparato se encuentra en modo humidificación, el motor se detendrá si el aparato cuenta con la función de protección correspondiente. La protección solamente se activará en modo refrigeración o humidificación.


---

# PUESTA EN MARCHA Y USO

---

## Instalación

- Retire el aparato del embalaje y compruebe si se encuentran todos los componentes: aparato, mando a distancia, 2 acumuladores de frío y cuatro ruedas.
- Instale las ruedas antes de poner en marcha el aparato. Presione la varilla del extremo de las ruedas dentro del orificio de la parte inferior del aparato (consulte imagen). Presione la varilla hacia adentro hasta que las ruedas se encajen.
- Coloque el aparato horizontalmente. Asegúrese de que la toma de corriente cumple con la placa de especificaciones técnicas.



## Llenar el agua

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Retire el depósito de agua del aparato.
- Vacíe el agua contenida si no ha utilizado el aparato durante un periodo de tiempo prolongado.
- Llene el depósito hasta la marca Máx. para que el agua no rebose.

## Mando a distancia

Los botones del mando a distancia tienen las mismas funciones que los del panel de control.

## Almacenamiento

Si no utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, vacíe el agua y active el ventilador a una temperatura normal durante un rato. Cuando el aparato se haya secado por completo, cúbralo con la bolsa de plástico e introduzca el aparato en la caja de cartón original.


## Limpieza

Si no utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, se puede formar suciedad y moho en el depósito y afectar negativamente a la función de refrigeración. Le recomendamos limpiar ambos componentes cada dos semanas. Antes de limpiar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Antes de poner de nuevo en marcha el aparato, asegúrese de que el pulverizador está colocado correctamente; de lo contrario, el aparato no funcionará como es debido y el motor podría sufrir daños.

Si tiene que extraer el pulverizador, asegúrese de que el aparato está desconectado. De lo contrario, el agua podría salir en forma de chorro o el aparato podría producir fugas.

## Cómo utilizar los acumuladores de frío

- No abra el acumulador durante el funcionamiento del aparato ni ingiera su contenido.
- Introduzca el acumulador durante cuatro horas en el congelador y a continuación colóquelo dentro del depósito de agua. El depósito debe estar lleno antes de introducir los acumuladores.
- El acumulador enfría el agua para generar una corriente de aire frío.
- Puede utilizar los acumuladores de manera permanente.
- Coloque el acumulador en la parte derecha como se indica en la ilustración para no dañar la bomba de agua.



## DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Sin corriente de aire.	No hay electricidad.	Conecte el enchufe.
	El aparato no está conectado.	Encienda el aparato pulsando el botón ON/OFF.
	El aparato está averiado.	Contacte con el fabricante.
El aparato no se enciende.	El interruptor está averiado.	Contacte con el fabricante.
	El cable de conexión interno está suelto.	
El aparato no se apaga.	El aparato está averiado.	Contacte con el fabricante.
Sonidos atípicos.	Objetos extraños dentro del aparato.	Retire todos los cuerpos extraños.
	Una lama está suelta.	Contacte con el fabricante.
	El motor está averiado.	Contacte con el fabricante.
Problema con la humidificación y refrigeración.	El filtro de agua está obstruido.	Limpie la bomba de agua y el depósito.
	La bomba de agua está averiada.	Contacte con el fabricante.
Las lamas no se mueven.	El motor de sincronización está averiado.	Contacte con el fabricante.
La bomba de agua emite sonidos muy fuertes.	No hay agua en el depósito o el nivel de agua es demasiado bajo.	Apague el aparato y llene el depósito de agua.
	La bomba de agua está averiada.	Contacte con el fabricante.

---

## INDICACIONES PARA LA RETIRADA DEL APARATO

---



Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2012/19/UE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

El producto contiene pilas sujetas a la Directiva Europea 2006/66/CE, según la cual estas no pueden depositarse en los contenedores destinados a la basura común. Compruebe la normativa de su país con respecto al reciclaje de las pilas usadas. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

---

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

---



Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlín (Alemania).

Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:  
2014/30/UE (EMC)  
2011/65/UE (RoHS)  
2014/35/UE (baja tensión)  
2009/125/CE (ErP) + Reglamento (UE) N° 206/2012

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.



---

## SOMMAIRE

---

Fiche technique	21
Consignes de sécurité	21
Aperçu de l'appareil et panneau de commande	23
Fonctions des touches	23
Mise en marche et utilisation	24
Identification et résolution des problèmes	25
Information sur le recyclage	26
Déclaration de conformité	26

---

## FICHE TECHNIQUE

---

Numéro d'article	10029393, 10029394, 10034640, 10036141
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance	65 W
Capacité du réservoir	6 litres

---




## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier la tension sur la plaque signalétique et brancher l'appareil uniquement à une prise électrique correspondant à la tension de l'appareil.
- Lorsque l'appareil contient de l'eau, le déplacer avec grande précaution afin que l'eau ne déborde pas. Ne pas incliner l'appareil.
- Ne pas poser d'objet sur l'appareil et ne pas recouvrir les ouvertures d'aération. Maintenir au minimum un espace de 1 mètre afin de ne pas entraver le débit d'air.
- L'appareil est adapté à une utilisation dans des conditions de grande chaleur. La température ambiante ne doit être ni trop basse ni trop élevée. L'eau du réservoir doit être régulièrement changée en été pour en préserver la qualité. Si l'appareil est utilisée par des températures inférieures à 0 °C en hiver, utiliser de l'eau chaude. Une fois que la pièce a été humidifiée, vider le réservoir et l'essuyer avec un essuie-tout.
- Nettoyer la surface de l'appareil avec une éponge humide et un peu de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de matériel abrasif ou décapant et ne pas asperger l'appareil d'eau.
- Laisser l'appareil sécher complètement avant de le ranger et vider le réservoir d'eau.

- Débrancher l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un atelier autorisé ou un professionnel qualifié. Comme l'appareil produit beaucoup d'humidité, ne pas l'installer dans une étagère. Si tel était le cas néanmoins, désactiver la fonction d'humidification et utiliser uniquement la fonction de rafraîchissement.
- Rajouter de l'eau dans le réservoir avant que le niveau de l'eau soit inférieur au repère minimum.
- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites doivent utiliser l'appareil uniquement après avoir été entièrement sensibilisées aux consignes de sécurité et aux fonctions de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- S'assurer que le ventilateur est immobile avant de retirer la grille de ventilation ou d'entretenir l'appareil.
- Ne jamais couvrir l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'une piscine.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec une minuterie externe ou une prise électrique télécommandée pour éviter tout incident en cas d'absence.

## APERÇU DE L'APPAREIL



1 Poignée	8 Roulettes
2 Panneau de commande	9 Brise naturelle
3 Lamelles d'aération	10 Mode nuit
4 Lamelles d'oscillation	11 Rafraîchissement
5 Entrée d'air	12 Préréglage
6 Couvercle transparent du réservoir d'eau	13 Minuteur
7 Réservoir d'eau	14 Oscillation

---

## FONCTIONS DES TOUCHES

---

### Mode veille

Toutes les lampes s'allument brièvement après le démarrage. Quand les lampes s'éteignent de nouveau, cela signifie que l'appareil se trouve en mode veille.

### Touche ON/OFF

En mode veille, appuyer sur cette touche pour que le ventilateur se mette en marche à la vitesse 1. Appuyer de nouveau sur cette touche pour interrompre le ventilateur. L'appareil s'arrête, toutes les lumières s'éteignent et l'appareil bascule en mode veille.

### Touche SPEED

Lorsque le ventilateur est en marche, il est possible d'ajuster la vitesse grâce à la touche SPEED. Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche pour adapter la vitesse. La vitesse correspondante s'affiche sur l'écran d'affichage.

### Touche de fonction

Appuyer sur cette touche pendant le fonctionnement du ventilateur pour sélectionner le mode souhaité. Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche pour sélectionner les modes selon l'ordre suivant : naturel > mode nuit > mode normal. L'icône correspondante s'affiche à l'écran.

### Touche de direction de l'air

Appuyer sur cette touche pendant le fonctionnement du ventilateur pour modifier la direction de l'air. Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche pour modifier la direction de l'air selon l'ordre suivant : oscillation droite/ gauche > pas d'oscillation.

### Touche de rafraîchissement

Appuyer sur cette touche pendant le fonctionnement de l'appareil pour démarrer la fonction de rafraîchissement. La pompe à eau se met en marche et le témoin lumineux de rafraîchissement s'allume. Appuyer de nouveau sur la touche pour désactiver la fonction de rafraîchissement. La pompe s'arrête et le voyant lumineux s'éteint.

### Touche de minuteur/préréglage

Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche pendant le fonctionnement de l'appareil pour régler le minuteur d'éteinte programmée selon l'ordre suivant : 1 h > 2 h > 3 h > ... > 15 h. Appuyer sur cette touche en mode veille pour régler le minuteur d'éteinte programmée selon l'ordre suivant : 1 h > 2 h > 3 h > ... > 15 h. Le ventilateur s'arrête de fonctionner une fois que le temps pré-paramétré est écoulé. La durée pré-réglée est de 2 heures pour le mode d'oscillation. Ensuite, l'appareil s'éteint. Les autres fonctions ne sont pas activables pendant cette durée.

### Protection contre les fuites

Si le réservoir fuit, la pompe s'arrête de fonctionner et l'appareil émet 3 signaux sonores. Le ventilateur n'est pas affecté si l'appareil est en mode rafraîchissement. Si l'appareil se trouve en mode humidification de l'air, le moteur s'arrête si l'appareil est équipé de la fonction de protection correspondante. Cette protection est active uniquement en mode rafraîchissement et humidification.


---

## MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

---

### Installation

- Sortir l'appareil de son emballage et vérifier que le contenu de l'emballage comprend un appareil, une télécommande, 2 packs réfrigérants et 4 roulettes.
- Installer les roulettes avant de faire fonctionner l'appareil. Enfoncer la tige des roues dans les trous situés sur le dessous de l'appareil (cf. illustration). Enfoncer entièrement les tiges jusqu'à ce que les roulettes soient correctement fixées.
- Placer l'appareil sur une surface plane. Veiller à ce que la tension de la prise électrique corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique.



### Remplir le réservoir d'eau

- Débrancher l'appareil.
- Sortir le réservoir de l'appareil.
- Vider l'ancienne eau en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.
- Remplir le réservoir sans dépasser le repère Max, afin que l'eau ne déborde pas du réservoir.

### Télécommande

Les touches de la télécommande possèdent les mêmes fonctions que les touches du panneau de commande. Rangement

Après utilisation, vider l'eau et faire fonctionner le ventilateur pendant un moment à température normale. Une fois que l'appareil est entièrement sec, le recouvrir d'une bâche en plastique et le ranger dans son carton d'origine.


### Entretien

En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, de la saleté peut s'accumuler au niveau du brumisateur dans le réservoir et avoir une incidence sur les performances de refroidissement. Par conséquent, il est recommandé de nettoyer ces deux pièces toutes les deux semaines. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Avant de remettre l'appareil en marche, s'assurer que le brumisateur est correctement positionné pour éviter des dysfonctionnements de l'appareil ou un endommagement du moteur.

S'il est nécessaire de retirer le brumisateur, veiller à ce que l'appareil soit éteint. Dans le cas contraire, de l'eau pourrait gicler ou de l'eau pourrait fuir de l'appareil.

## Utilisation des packs réfrigérants

- Ne pas ouvrir les packs réfrigérants pendant le fonctionnement de l'appareil et ne pas consommer les cristaux de glace qu'ils contiennent.
- Placer les packs réfrigérants pendant une durée de 4 heures dans le compartiment de congélation puis les mettre dans le réservoir d'eau. Le réservoir doit contenir de l'eau avant d'accueillir les packs réfrigérants.
- Les packs réfrigérants refroidissent l'eau pour permettre un débit d'air plus frais.
- Les packs réfrigérants sont réutilisables.
- Installer les packs réfrigérants comme illustré ci-contre pour ne pas endommager la pompe.



## IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Pas de débit d'air.	Pas de courant.	Brancher l'appareil à une prise.
	L'appareil n'est pas allumé.	Mettre l'appareil en marche à l'aide de la touche ON/OFF.
	L'appareil est endommagé.	Contacteur le fabricant.
Impossible d'allumer l'appareil.	L'interrupteur est cassé.	Contacter le fabricant.
	Le câble de raccordement interne s'est désolidarisé.	
Impossible d'éteindre l'appareil.	L'appareil est cassé.	Contacteur le fabricant.
Bruits anormaux.	Corps étranger dans l'appareil.	Évacuer le corps étranger.
	Une lamelle n'est pas correctement fixée.	Contacteur le fabricant.
	Le moteur est cassé.	Contacteur le fabricant.
Problèmes d'humidification et de refroidissement.	Le filtre est bouché.	Nettoyer la pompe à eau ainsi que le réservoir.
	La pompe à eau est cassée.	Contacteur le fabricant.
Les lamelles n'oscillent pas.	Le moteur de synchronisation est cassé.	Contacteur le fabricant.
La pompe à eau est très bruyante.	Pas d'eau dans le réservoir ou le niveau d'eau est trop bas.	Éteindre l'appareil et rajouter de l'eau dans le réservoir.
	La pompe à eau est cassée.	Contacteur le fabricant.

---

## INFORMATION SUR LE RECYCLAGE

---



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Ce produit contient des piles qui sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE selon laquelle elles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur concernant la mise en rebut séparée des piles. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé.

---

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

---



Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2014/35/UE (CEM)

2011/65/UE (RoHS)

2014/30/UE (LVD)

2009/125/CE (ErP) + Règlement (UE) N° 206/2012

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



---

## INDICE

---

Dati tecnici	27
Avvertenze di sicurezza	27
Descrizione del prodotto e pannello dei comandi	28
Tasti funzione	29
Messa in funzione e utilizzo	30
Ricerca e risoluzione dei problemi	31
Smaltimento	32
Dichiarazione di conformità	32

---

## DATI TECNICI

---

Articolo numero	10029393, 10029394, 10034640, 10036141
Alimentazione	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza	65 W
Capacità serbatoio	6 litri

---




## AVVERTENZE DI SICUREZZA

---

- Collegare il dispositivo ad una presa la cui tensione è conforme a quella indicata sulla targhetta identificativa.
- Spostare il dispositivo con l'acqua nel serbatoio con cautela in modo che l'acqua non trabocchi.
- Non inclinare il dispositivo.
- Non collocare oggetti sul dispositivo e non coprire le fessure di aereazione. Lasciare almeno 1 metro di spazio tra l'uscita dell'aria e altri oggetti in modo che l'aria possa circolare liberamente.
- Il dispositivo non è adatto per ambienti molto caldi. La temperatura ambiente non deve essere né troppo alta né troppo bassa. In estate, sostituire regolarmente l'acqua del serbatoio, in modo che la qualità dell'acqua sia sempre buona. Se si utilizza il dispositivo in inverno a temperature inferiori a 0°C, utilizzare acqua calda per deumidificare. Dopo l'uso, svuotare il serbatoio e asciugarlo.
- Pulire le superfici con un panno umido e un po' di detersivo. Non utilizzare abrasivi o solventi e non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo.
- Prima di conservare il dispositivo, farlo asciugare completamente e svuotare l'acqua dal serbatoio.
- In caso di inutilizzo prolungato, staccare la spina dalla presa di corrente.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore o da un centro assistenza qualificato o da un tecnico specializzato. Dal momento che il dispositivo produce molta umidità, non collocarlo sui ripiani. In alternativa, disattivare l'umidificazione dell'aria e utilizzare solo la funzione di raffreddamento.
- Aggiungere l'acqua prima che il livello dell'acqua raggiunga il segno "Min".
- I bambini, le persone con capacità fisiche e mentali ridotte non devono utilizzare il dispositivo, a meno che un supervisore ha prima illustrato loro le avvertenze di sicurezza e come utilizzare il dispositivo.
- Prestare attenzione che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Assicurarsi che la ventola si sia arrestata prima di rimuovere la griglia o di effettuare la manutenzione.
- Non coprire il dispositivo per evitare che si surriscaldi. Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di una vasca o di una piscina.
- Non utilizzare il dispositivo con un timer esterno o con una presa telecomandata per ragioni di sicurezza.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E PANNELLO DEI COMANDI



1 Impugnatura	8 Rotelline
2 Pannello dei comandi	9 Brezza naturale
3 Lamelle di aereazione	10 Modalità notturna
4 Lamelle oscillanti	11 Raffreddamento
5 Ingresso aria	12 Impostazione predefinita
6 Finestrella del serbatoio	13 Timer
7 Serbatoio acqua	14 Oscillazione

---

## TASTI FUNZIONE

---

### **Modalità standby**

Una volta acceso il dispositivo, tutte le spie si accendono brevemente. Quando le spie si spengono, il dispositivo passa in modalità standby.

### **Tasto ON / OFF**

Se si preme una volta questo tasto in modalità standby, la ventola si mette in funzione al livello 1. Se si preme di nuovo il tasto, il ventilatore si arresta. Il dispositivo si arresta, tutte le spie si spengono e il dispositivo passa in modalità Standby.

### **Tasto SPEED**

Se la ventola è in funzione, è possibile regolare la velocità con il tasto SPEED. Premere ripetutamente il tasto per regolare la velocità. Sul display compare il livello di velocità corrispondente.

### **Tasto Mode**

Premere questo tasto mentre la ventola è in funzione per selezionare la modalità desiderata. Premere più volte consecutivamente questo tasto per selezionare le modalità nel seguente ordine: Naturale> Modalità notturna> Modalità normale. La spia corrispondente si accende.

### **Tasto direzione flusso aria**

Premere questo tasto mentre la ventola è in funzione, per cambiare la direzione del flusso dell'aria. Premere ripetutamente il tasto per cambiare la direzione come segue: rotazione a sinistra / destra> oscillazione.

### **Tasto di raffreddamento**

Premere questo tasto mentre il dispositivo è in funzione, per avviare la funzione di raffreddamento. La pompa dell'acqua si mette in funzione e la spia a LED si accende. Premere di nuovo il tasto, per disattivare la funzione di raffreddamento.

La pompa si arresta e la spia corrispondente si spegne.

### **Tasto Timer / Preset**

Premere il tasto ripetutamente mentre il dispositivo è in funzione per impostare il timer di spegnimento nel seguente ordine: 1 h> 2 h> 3 h> ...> 15 h. Appena il tempo preimpostato viene raggiunto, la ventola si accende automaticamente. La durata preimpostata è di 2 ore in modalità oscillazione. In seguito il dispositivo si spegne. Le altre funzioni non sono disponibili in questo lasso di tempo.

### **Protezione perdita d'acqua**

Se è presente una perdita nel serbatoio dell'acqua, la pompa si arresta e il dispositivo emette 3 segnali acustici. In modalità di raffreddamento, ciò non ha effetti sul motore della ventola. In modalità di umidificazione, il motore principale si arresta. La funzione di protezione è disponibile in modalità di raffreddamento o di umidificazione.


---

## MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO

---

### Installazione

- Rimuovere il dispositivo dalla confezione e controllare se sono inclusi nella consegna: l'unità principale, il telecomando, 2 siberini e 4 rotelline.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo, assemblare le rotelline. Premere l'albero posto sull'estremità delle rotelline nelle scanalature poste nella parte inferiore (vedere la figura). Inserire l'albero e fissare le rotelline.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana. Collegare il dispositivo ad una presa la cui tensione è conforme a quella indicata.



### Versare l'acqua

- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Svuotare l'acqua contenuta all'interno se il dispositivo non è stato usato per lungo tempo.
- Riempire il serbatoio fino al segno MAX, in modo che il serbatoio non trabocchi.

### Telecomando

I tasti del telecomando hanno le stesse funzioni dei tasti sul pannello dei comandi.

### Conservazione

In caso di inutilizzo prolungato, svuotare l'acqua e lasciare la ventola in funzione per un po' a temperatura normale. Una volta che il dispositivo è completamente asciutto, avvolgerlo in una pellicola in plastica e riporlo nella confezione originale.


### Pulizia

Con il tempo è possibile che nel serbatoio e sul nebulizzatore si accumuli sporcizia influenzando negativamente l'effetto di raffreddamento. Si consiglia pertanto di lavare il serbatoio e il nebulizzatore ogni 2 settimane. Prima di eseguire ogni operazione di pulizia, staccare la spina dalla presa. Assicurarsi inoltre che il nebulizzatore sia inserito correttamente, prima di mettere il dispositivo nuovamente in funzione, altrimenti il dispositivo non funziona correttamente oppure il motore potrebbe danneggiarsi.

Se è necessario rimuovere il nebulizzatore, assicurarsi prima di aver spento il dispositivo. In caso contrario, l'acqua potrebbe schizzare fuori oppure potrebbero verificarsi delle perdite.

## Come utilizzare i siberini

- Non aprire i siberini e non consumare i cristalli di ghiaccio all'interno. Lasciare i siberini per 4 ore nel congelatore e in seguito metterli nel serbatoio. Il serbatoio deve essere riempito prima di mettere i siberini.
- I siberini raffreddano l'acqua in modo da creare un flusso d'aria più fresco.
- È possibile utilizzare i siberini in maniera permanente.
- Posizionare i siberini come mostrato nella figura a destra, in modo da non danneggiare la pompa dell'acqua.



## RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione
Assenza di flusso dell'aria	Assenza di corrente.	Inserire la spina nella presa.
	Il dispositivo non è acceso.	Accendere il dispositivo con il tasto ON/OFF.
	Il dispositivo è danneggiato.	Rivolgersi al produttore.
Il dispositivo non si accende.	L'interruttore è rotto.	Rivolgersi al produttore.
	Il cavo di connessione interno è rotto.	
Il dispositivo non si spegne.	Il dispositivo è rotto.	Rivolgersi al produttore.
Rumori insoliti	Corpi estranei all'interno del dispositivo.	Rimuovere tutti i corpi estranei.
	Una lamella è allentata.	Rivolgersi al produttore.
	Il motore è rotto.	Rivolgersi al produttore.
Problema con l'umidificazione e il raffreddamento.	Il filtro dell'acqua è ostruito.	Pulire la pompa dell'acqua e il serbatoio.
	La pompa dell'acqua è rotta.	Rivolgersi al produttore.
Le lamelle non oscillano.	Il motore è rotto.	Rivolgersi al produttore.
La pompa dell'acqua è troppo rumorosa.	Non c'è acqua nel serbatoio oppure il livello dell'acqua è troppo basso.	Spegnere il dispositivo e versare l'acqua nel serbatoio.
	La pompa dell'acqua è rotta.	Rivolgersi al produttore.

---

## SMALTIMENTO

---



Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto dei rifiuti mobile sbarrato), si applica la direttiva europea 2012/19/UE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito alla raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Il prodotto contiene batterie che in base alla direttiva europea 2006/66/CE non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle disposizioni vigenti relative alla raccolta differenziata delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative.

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

---



Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2014/30/UE (EMC)

2011/65/UE (RoHS)

2014/35/UE (LVD)

2009/125/CE (ErP) + Regolamento (EU) N. 206/2012







KLARSTEIN NIETSTEIN  
TEIN NIETSTEIN NIET  
KLARSTEIN NIETSTEIN  
TEIN NIETSTEIN NIET  
KLARSTEIN NIETSTEIN  
TEIN NIETSTEIN NIET  
KLARSTEIN NIETSTEIN