

## WARNING!



**WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Wize. Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Wize Customer Service or call a qualified contractor. Wize is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

**DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT**

**ES**

## ¡ADVERTENCIA!

**ES**

**¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

No utilice este producto para ningún fin que no sea explícitamente especificado por Crimson AV. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Crimson AV o llame a un operario cualificado. Crimson AV no es responsable de daños o lesiones causados por el montaje, ensamblaje o uso incorrectos.

El ferretería que incluye este producto, es exclusivamente destinado a ser instalado en las paredes de madera maciza, hormigón, bloques de concreto o columnas de madera sólida con un máximo de 16 mm de drywall. Para las paredes hechas de otros materiales, por ejemplo, ladrillos huecos, por favor consulte a su instalador y / o distribuidor especializado.

**NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.**

**FR**

## AVERTISSEMENT

**FR**

**AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES RAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**

N'utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Wize. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, veuillez contacter le service clientèle de Wize ou un installateur qualifié. Wize n'est pas responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

**NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**

# WEIGHT CAPACITY

**EN** Maximum Weight Capacity

**ES** Peso máximo de pantalla

**FR** Poids maximal de l'écran


**100lb/45kg per TV**



# TOOLS REQUIRED

**ES** Herramientas necesarias

**FR** Outils nécessaires



**EN** Phillips Screwdriver.

**ES** Destornillador de estrella.


**FR** Tournevis cruciforme.

**EN**

# PACKAGE CONTENTS

**ES** Contenido del paquete

**FR** Contenu de l'emballage



**EN**







# PACKAGE CONTENTS

**ES**

Contenido del paquete

**FR**

Contenu de l'emballage

Bracket  
C (8)Steel assembly  
A (1)Adapter connector  
CC (4)Assembly plate  
adapters  
BB (8)Base plate  
DD (2)Base assembly  
D (2)Assembly plate  
B (4)Wheel  
Y (4)Locking wheel  
Z (4)Extrusion  
E (2)Extrusion cover  
EE (2)

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**ES**

Instrucciones de instalación

**FR**

Instructions d'installation

**1**

## ATTACH WHEELS TO BASE ASSEMBLY

**EN**


Thread wheels (Y &amp; Z) into base assembly (D). Place the locking wheels (X) in the rear and front.

**ES**

Ruedas de hilo (Y y Z) en la base de montaje (D). Coloque el bloqueo de las ruedas (X) en la parte trasera y en el frente.

**FR**

Fixez les roulettes (Y et Z) pour l'assemblage de base (D). Placez le blocage des roues (X) à l'arrière et avant.




## 2 ATTACH EXTRUSIONS TO STEEL ASSEMBLY

**EN** Slide extrusions (E) into steel assembly (A) and secure using bolts (W&T).

**ES** Extrusiones (E) de diapositivas en el conjunto de caja de acero (A) y seguro pernos con (W y T).

**FR** Extrusions (E) Slide dans l'assemblage de la boîte en acier (A) et fixer avec des vis (W et T).

2




## 3 ATTACH BASE ASSEMBLY

**EN** Using base plates (DD) and bolts (W) attach base assembly to steel assembly.

**ES** Utilizando las placas base (DD) y tornillos (W) colocar la base de montaje a la extrusión.

**FR** En utilisant les plaques de base (DD) et boulons (W) attacher la base de montage à l'extrusion.

3




## 4 INSTALL ADAPTER PLATE ASSEMBLIES

**EN** Slide Adapter plate assemblies into extrusions and secure into desired locations with wrench. Attach extrusion covers (EE) with screw (H).

**ES** Deslice conjuntos de placa de adaptador en extrusiones y asegurar en posiciones deseadas con llave. Coloque las tapas (EE) con tornillos (H).

**FR** Assemblages de glissières de l'adaptateur de la plaque en extrusions et la sécurisation verrouillés dans des positions souhaitées. Mettre les couvercles (EE) avec des vis (H).




## 5 INSTALL ADAPTER PLATES

**EN** Attach adapter plates (B) to assemblies using screws (X).


**ES** Coloque las placas adaptadoras (B) reunidos por medio de tornillos (X).

**FR** Fixez plaques d'adaptation (B) aux assemblées à l'aide de vis (X).





**6****INSTALL ADAPTER PLATES**

- EN** Join assembly adapters with connectors (Q) and screws (CC).
- ES** Únete adpaters montaje de conectores (Q) y tornillos (CC).
- FR** Rejoignez adpaters de montage avec des connecteurs (Q) et des vis (CC).

**6****7-1****ATTACH MOUNT BRACKETS**

- EN** Align mount bracket (C) to holes on back of TV. Fasten using supplied hardware with a screwdriver. Hand tools only.
- ES** Alinee el soporte de montaje (C) a los agujeros en la parte posterior de la televisión. Sujete con partes que vienen con un destornillador. Herramientas de mano solamente.
- FR** Aligner le support de montage (C) dans les trous à l'arrière du téléviseur. Fixer à l'aide de matériel fourni avec un tournevis. Outils à main seulement.



**7-1****7-2****7-2****ATTACH MOUNT BRACKETS**

- EN** If screws (F-M) are needed use multi-washer (V).
- ES** Si los tornillos (F-M) se necesitan, a continuación, utilizar múltiples arandela (V).
- FR** Si les vis (F-M) sont nécessaires, puis utilisez multi-rondelle (V).

### 7-3

## ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** Use spacers (R / S) between TV and mount if needed.
- ES** Utilice espaciadores (R / S) entre la televisión y montar si es necesario.
- FR** Utiliser des entretoises (R / S) entre le téléviseur et le support métallique si nécessaire.



### 7-4


## ATTACH MOUNT BRACKETS

- EN** If screws bottom out use washers (not included) to eliminate slack.
- ES** Si los tornillos tocó fondo a continuación, utilizar arandelas (no incluidos) para eliminar la holgura.
- FR** Si les vis touché le fond, puis utiliser des rondelles (non inclus) afin d'éliminer mou.

### 8

## HANG TVs

- EN** Hang TVs by hooking mount bracket onto adapter plate and lock in place with key.
- ES** Colgar televisores adaptadora soporte de montaje y el bloqueo en su lugar con la tecla.
- FR** Accrochez sur de montage sur plaque d'adaptation et de verrouillage en place avec la clé.



9

## BRACKET EXTENSION

**EN** Make sure the extension lock pin is in the unlocked position, then push the release tab and pull out bracket to desired extension.

**ES** Asegúrese de que el pasador de bloqueo de extensión esté en la posición de desbloqueo, luego presione el botón de liberación y extraiga el soporte a la extensión deseada.

**FR** Assurez-vous que l'extension goupille de verrouillage est en position déverrouillée, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le support de l'extension souhaitée.

10

## PLUMB ADJUSTMENT


**EN** Using a 5mm allen key, turn plumb adjustment screw. Turn screw clockwise to adjust the screen towards the wall and counterclockwise to adjust away from the wall.

**ES** Usando una llave Allen de 5mm gire el tornillo de ajuste vertical. Girar el tornillo en sentido horario para ajustar la pantalla hacia la pared y en sentido contrario para ajustar lejos de la pared.


**FR** En utilisant une clé Allen de 5mm tourner la vis de réglage vertical. Tournez la vis vers la droite pour ajuster l'écran à la paroi et dans le sens antihoraire pour régler l'écran de la paroi.

9

Unlocked position  
to pull out the monitor



10





**11****ROLL/HEIGHT ADJUSTMENT****EN**


Using a 5mm allen key, turn height adjustment screw. Turn screw clockwise to raise screen and counterclockwise to lower screen.

**ES**

Usando una llave Allen de 5 mm de altura de viraje tornillo de ajuste. Gire el tornillo hacia la derecha para aumentar la pantalla y la izquierda para bajarlo.

**FR**

En utilisant une clé Allen de 5 mm tour réglage de la hauteur vis. Tournez la vis vers la droite pour augmenter l'écran et la gauche pour diminuer.

**11****WARRANTY**

Congratulations on the purchase of this Crimson product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Crimson AV LLC products are covered by a 10-year warranty against defects in materials or manufacturing.

Crimson AV LLC disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, Crimson AV LLC disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Crimson AV LLC will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, Crimson AV LLC products. Crimson AV LLC bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of Crimson AV LLC products performed by anyone other than Crimson AV LLC.

Specifications are subject to change without prior notice.

**ES****GARANTÍA****ES**

¡Felicitaciones por su compra de este producto Crimson! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Crimson AV LLC responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de 10 años.

Crimson AV LLC no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado. En la medida en que la ley lo permita, Crimson AV LLC no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización.

Crimson AV LLC no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos Crimson AV LLC o por el uso inapropiado de dichos productos. Crimson AV LLC no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos Crimson AV LLC que no se hayan realizado en Crimson AV LLC.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**FR**

# GARANTIE

**FR**

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Crimson! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Crimson AV LLC est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Crimson AV LLC rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, Crimson AV LLC réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. Crimson AV LLC réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits Crimson AV LLC. Crimson AV LLC réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'oeuvre pour la réparation de produits Crimson AV LLC par une personne ne travaillant pas pour Crimson AV LLC.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## WARRANTY CONTINUED

**EN**

NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: CRIMSON PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRY'S DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.

**ES**

AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU.: LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE CRIMSON TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRA EN EL EXTERIOR, COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.

**FR**

AVIS AUX CLIENTS DE L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS: CETTE GARANTIE DE PRODUIT CRIMSON S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.

**CRIMSON**™  
AV MOUNTING SOLUTIONS

© 2010 Crimson AV LLC. All rights reserved.  
Crimson is a Crimson AV LLC brand. Crimson and Crimson AV Mounting Solutions logos are trademarks of Crimson AV LLC.

Crimson AV LLC  
1854 Elmdale Ave.  
Glenview, IL 60026