


© Copyright 2016 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Part No. PAPE-1223-E70G Printing Date: 04/2016



Package Contents

- 1 VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch
- 1 Power Adapter
- 1 IR Remote Control
- 1 IR Receiver
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

Hardware Installation



Important Notice
Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.

Online Registration
<http://eservice.aten.com>

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

Technical Phone Support
International:
886-2-86926959

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

有害物质含量或元素	
部件名称	锡 (Pb)
电源适配器	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
机壳附件	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
- 表示符合欧盟的豁免条款，但含有有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。
- × 表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

EMC Information
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
CE Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용(소음) 전자파합격기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website <http://www.aten.com/download/?cid=dds> for the most up-to-date versions.

VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch Quick Start Guide

Hardware Review

Front View

1. Input Pushbuttons
2. Output Pushbuttons

Rear View

1. Grounding Terminal
2. Power Switch
3. Power Jack
4. HDMI Out Ports
5. HDMI In Ports
6. External IR Receiver Port
7. Micro USB Port
8. RS-232 Serial Port

IR Remote Control

1. Power ON/OFF
2. Output Pushbuttons 1–4
3. Input Pushbuttons 1–4

Hardware Installation

Make sure that the power to any device that you connect to the installation has been turned off. To install the switch, refer to the installation diagram as you perform the following steps:

1. If you are using the serial control function, use an appropriate RS-232 serial cable to connect the computer or serial controller to the VM0404HA's female RS-232 port.
2. Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end of the wire to the grounding terminal and the other end of the wire to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps to prevent damage to the unit from surges or static electricity.
3. Use HDMI cables to connect video display devices to the HDMI Out ports on the rear of the VM0404HA.
4. Use HDMI cables to connect video source devices to the HDMI In ports on the rear of the VM0404HA.
5. Connect the IR Receiver to the External IR Receiver Input Port.
6. Plug the provided power adapter into an appropriate AC power source; plug the power adapter cable into the Power Jack on the VM0404HA.

This completes the basic installation of the 4x4 4K HDMI Matrix Switch. You may now power on the display and source devices.

Installing the RS-232 Controller

In order to use the RS-232 serial interface to attach a high-end controller (such as a PC) to the VM0404HA, use an appropriate serial cable (such as a modem cable). The end connecting to the VM0404HA should have a 9-pin male connector.

Operation

Source Device Selection

The VM0404HA offers easy and flexible source and display device selection using the front panel pushbuttons, the remote control, or the RS-232 serial interface.

Manual Selection

To manually select an HDMI source for a display, first press the Output pushbutton that corresponds with the port that the display device is connected to. Next, press the Input pushbutton for the port that the source device is connected to.

Note: The Pushbutton LEDs light to indicate which source device is currently selected for each display.

Remote Control Operation

The remote control can change the Input source of any Output display, power on/off individual Output displays, and power on/off all Output displays simultaneously. Before using the remote control, the IR External Receiver must first be plugged into the rear of the VM0404HA and placed where the IR signals can be received.

RS-232 Serial Interface

The VM0404HA's built-in bi-directional RS-232 serial interface allows system control through a high-end controller, PC, and/or home automation/home theater software package.

Guide de démarrage rapide du commutateur matriciel 4x4 4K HDMI VM0404HA

Aperçu du matériel

Vue de devant

1. Boutons poussoirs d'entrée
2. Boutons poussoirs de sortie

Vue de derrière

1. Borne de terre
2. Bouton d'alimentation
3. Fiche d'alimentation
4. Ports de sortie HDMI
5. Ports d'entrée HDMI
6. Port du récepteur IR externe
7. Port micro USB
8. Port série RS-232

Télécommande IR

1. Marche/Arrêt
2. Boutons poussoirs de sortie 1–4
3. Boutons poussoirs d'entrée 1–4

Installation du matériel

Assurez-vous que l'alimentation des appareils que vous connectez à l'installation a été coupée.

Pour installer le commutateur, consultez le schéma d'installation en effectuant les étapes suivantes :

1. Si vous utilisez la fonction de commande série, utilisez un câble série RS-232 approprié pour relier l'ordinateur ou contrôleur série au port RS-232 femelle du VM0404HA.
2. Utilisez un fil de mise à la terre en reliant une extrémité du fil à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet mis à la terre adapté.
Remarque : N'ignorez pas cette étape. Une bonne mise à la terre prévient des dommages sur l'appareil causés par les surtensions et l'électricité statique.
3. Utilisez des câbles HDMI pour connecter les dispositifs d'affichage vidéo aux ports de sortie HDMI à l'arrière du VM0404HA.
4. Utilisez des câbles HDMI pour connecter les dispositifs de source vidéo aux ports de sortie HDMI à l'arrière du VM0404HA.
5. Connectez le récepteur IR au port d'entrée du récepteur IR externe.
6. Branchez l'adaptateur secteur fourni à une source d'alimentation CA appropriée ; branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du VM0404HA.

Cela termine l'installation de base du commutateur matriciel 4x4 4K HDMI. Vous pouvez à présent mettre sous tension l'écran et les appareils source.

Installer le contrôleur RS-232

Afin d'utiliser l'interface série RS-232 pour raccorder un contrôleur haut de gamme (tel qu'un PC) au VM0404HA, utilisez un câble série approprié (tel qu'un câble de modem). L'extrémité se connectant au VM0404HA doit avoir un connecteur mâle 9 broches.

Fonctionnement

Sélection des appareils source

Le VM0404HA propose une sélection facile et flexible des appareils source et du dispositif d'affichage à l'aide des boutons poussoirs du panneau avant, de la télécommande ou de l'interface série RS-232.

Sélection manuelle

Pour sélectionner manuellement une source HDMI pour un écran, appuyez d'abord sur le bouton Sortie correspondant au port auquel est connecté le dispositif d'affichage. Appuyez ensuite sur le bouton Entrée pour le port auquel le dispositif source est connecté.

Remarque : Les LED des boutons poussoirs s'allument pour indiquer l'appareil source actuellement sélectionné pour chaque écran.

VM0404HA 4K-HDMI-Matrix-Switch, 4 x 4 – Schnellstartanleitung

Hardwareübersicht

Ansicht von vorne

1. Eingangstastentasten
2. Ausgangstastentasten

Ansicht von hinten

1. Erdungsklemme
2. Ein-/Ausschalter
3. Netzanschluss
4. HDMI-Ausgänge
5. HDMI-Eingänge
6. Externer IR-Empfängeranschluss
7. Micro-USB-Port
8. Serieller RS-232-Anschluss

IR-Fernbedienung

1. Ein-/Austaste
2. Ausgangstastentasten 1 – 4
3. Eingangstastentasten 1 – 4

Hardwareinstallation

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie mit der Installation verbinden möchten, ausgeschaltet sind.

Führen Sie zur Installation des Switch unter Bezugnahme der Installationsabbildung die nachstehenden Schritte durch:

1. Wenn Sie die serielle Steuerungsfunktion nutzen möchten, verwenden Sie ein geeignetes serielles RS-232-Kabel zur Verbindung des Computers oder seriellen Controllers mit der RS-232-Büchse des VM0404HA.
2. Verwenden Sie zum Erden des Gerätes ein Erdungskabel; verbinden Sie ein Ende des Kabels mit der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten Objekt.
Hinweis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung hilft bei der Verhinderung von Geräteschäden durch Spannungsspitzen oder statische Elektrizität.
3. Verbinden Sie Videoanzeigergeräte über HDMI-Kabel mit den HDMI-Ausgängen an der Rückseite des VM0404HA.
4. Verbinden Sie Videoeingangsgeräte über HDMI-Kabel mit den HDMI-Eingängen an der Rückseite des VM0404HA.
5. Verbinden Sie den IR-Empfänger mit dem externen IR-Empfängereingang.
6. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer geeigneten Steckdose; schließen Sie das Netzteilkabel am Netzanschluss des VM0404HA an. Damit ist die grundlegende Installation des 4K-HDMI-Matrix-Switch (4 x 4) abgeschlossen. Sie können die Anzeige- und Eingangsgeräte nun einschalten.

RS-232-Controller installieren

Wenn Sie über die serielle RS-232-Schnittstelle einen Highend-Controller (wie z. B. einen PC) am VM0404HA anschließen möchten, müssen Sie ein geeignetes serielles Kabel (z. B. ein Modemkabel) verwenden. Das Ende, das am VM0404HA angeschlossen wird, sollte über einen 9-poligen Stecker verfügen.

Bedienung

Eingangsgerät wählen

Das VM0404HA bietet eine einfache und flexible Auswahl des Eingangs- und Anzeigegerätes über die Drucktasten an der Frontblende, die Fernbedienung oder die serielle RS-232-Schnittstelle.

Manuell wählen

Drücken Sie zur manuellen Auswahl einer HDMI-Quelle für ein Anzeigegerät zunächst die Ausgang-Drucktaste, die dem Port entspricht, mit dem das Anzeigegerät verbunden ist. Drücken Sie anschließend die Eingang-Drucktaste des Ports, mit dem das Eingangsgerät verbunden ist.

Hinweis: Die Drucktasten-LEDs zeigen an, welches Eingangsgerät aktuell bei den einzelnen Displays ausgewählt ist.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie die Eingangsquelle eines beliebigen Ausgangsdisplays ändern, individuelle Ausgangsdisplays ein-/ausschalten und alle Ausgangsdisplays gleichzeitig ein-/ausschalten. Vor Verwendung der Fernbedienung müssen Sie den externen IR-Empfänger an der Rückseite des VM0404HA anschließen und an einer Stelle platzieren, an der IR-Signale empfangen werden können.

Serielle RS-232-Schnittstelle

Die integrierte bidirektionale serielle RS-232-Schnittstelle des VM0404HA ermöglicht die Systemsteuerung über einen Highend-Controller, einen PC und/oder ein Heimautomations-/Heimkino-Softwarepaket.

Guía de inicio rápido Conmutador matriz HDMI VM0404HA 4x4 de 4K

Revisión del hardware

Vista frontal

1. Pulsadores de entrada
2. Pulsadores de salida

Vista posterior

1. Terminal de toma de tierra
2. Interruptor de alimentación
3. Conector de alimentación
4. Puertos de salida HDMI
5. Puertos de entrada HDMI
6. Puerto receptor IR externo
7. Puerto micro USB
8. Puerto serie RS-232

Mando a distancia IR

1. Encender/Apagar Alimentación
2. Pulsadores de salida 1-4
3. Pulsadores de entrada 1-4

Instalación del hardware

Asegúrese de que la alimentación de cualquier dispositivo que se conecta a la instalación ha sido desactivada.

Para instalar el conmutador, consulte el diagrama de instalación a medida que realiza los siguientes pasos:

1. Si está utilizando la función de control de serie, utilice un cable serie RS232 adecuado para conectar el PC o el controlador de serie al puerto RS-232 hembra del VM0404HA.
 2. Utilice un cable de toma de tierra para establecer la conexión a tierra de la unidad, conectando un extremo del cable al terminal de toma de tierra y el otro extremo del cable a un objeto adecuadamente conectado a tierra.
Nota: No omita este paso. La adecuada conexión a tierra ayuda a prevenir daños a la unidad en el caso de sobretensiones o electricidad estática.
 3. Utilice cables HDMI para conectar dispositivos de visualización de vídeo a los puertos Salida HDMI situados en la parte posterior de su VM0404HA.
 4. Utilice cables HDMI para conectar dispositivos de fuente de vídeo a los puertos Entrada HDMI situados en la parte posterior de su VM0404HA.
 5. Conecte el receptor IR en el puerto de entrada externo del receptor IR.
 6. Enchufe el adaptador de alimentación suministrado a una fuente de alimentación CA adecuada; conecte el cable de alimentación del adaptador en la toma de corriente del VM0404HA.
- Esto completa la instalación básica del conmutador matriz HDMI VM0404HA

4x4 de 4K. Ahora puede encender los dispositivos de visualización y fuente.

Instalación del controlador RS-232

Para utilizar la interfaz serie RS-232 para conectar un controlador de alta gama (por ejemplo, un PC) a la VM0404HA, utilice un cable serie adecuado (por ejemplo, un cable de módem). El extremo de conexión a la VM0404HA debe tener un conector macho de 9 pines.

Funcionamiento

Selección de dispositivo fuente

El VM0404HA ofrece una selección fácil y flexible del dispositivo fuente y de visualización, utilizando los pulsadores del panel frontal, el mando a distancia o la interfaz serie RS-232.

Selección manual

Para seleccionar manualmente una fuente HDMI para una pantalla, presione primero el pulsador Salida correspondiente al puerto al que está conectado el dispositivo de visualización. A continuación, presione el pulsador Entrada correspondiente al puerto al que está conectado el dispositivo fuente.

Nota: Los LEDs de los pulsadores se iluminan para indicar qué dispositivo fuente está seleccionado actualmente para cada pantalla.

possibile accendere i dispositivi di visualizzazione e di origine.

Installazione del controller RS-232

Per poter utilizzare l'interfaccia seriale RS-232 per collegare un controller di fascia alta (come un PC) a VM0404HA, utilizzare un cavo seriale appropriato (ad esempio un cavo modem). L'estremità che si collega a VM0404HA dovrebbe avere un connettore maschio a 9 pin.

Funzionamento

Selezione del dispositivo d'origine

VM0404HA offre una selezione facile e flessibile dei dispositivi di origine e di visualizzazione utilizzando i tasti del pannello frontale, il telecomando, o l'interfaccia seriale RS-232.

Selezione manuale

Per selezionare manualmente l'origine HDMI di un dispositivo di visualizzazione, per prima cosa premere il tasto Output che corrisponde alla porta a cui è collegato il dispositivo di visualizzazione. Quindi, premere il tasto Input della porta a cui è collegato il dispositivo di origine.

Nota: I LED del tasto si accendono per indicare quale dispositivo di origine è correttamente selezionato per ogni display.

Funzionamento del telecomando

Il telecomando può cambiare l'origine di qualsiasi dispositivo di visualizzazione, accendere/spengere singolarmente i dispositivi di visualizzazione e accendere/spengere contemporaneamente tutti i dispositivi di visualizzazione. Prima di utilizzare il telecomando, sul retro di VM0404HA deve essere collegato il ricevitore IR esterno che deve essere collocato in un luogo dove i segnali IR possono essere ricevuti.

Interfaccia seriale RS-232

L'interfaccia seriale RS-232 bi-direzionale integrata di VM0404HA permette il controllo del sistema tramite un controller di fascia alta, PC, e/o pacchetto software domotica/Home Theater.

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

Обзор аппаратного обеспечения

Вид спереди

- Нажимные кнопки ввода
- Нажимные кнопки вывода

Вид сзади

- Заземляющий контакт
- Переключатель питания
- Разъем питания
- Выходные порты HDMI
- Входные порты HDMI
- Порт внешнего ИК ресивера
- Разъем Micro USB
- Последовательный порт RS-232

ИК пульт дистанционного управления

- ВКЛ/ВЫКЛ питания
- Нажимные кнопки вывода 1-4
- Нажимные кнопки ввода 1-4

Стислий посібник до перемикача матриці HDMI VM0404HA 4x4 4K

Огляд апаратного забезпечення

Вигляд спереду

- Механічні кнопки введення
- Механічні кнопки виходу

Вигляд ззаду

- Розетка заземлення
- Перемикач живлення
- Гніздо живлення
- Порти виходу HDMI
- Порти входу HDMI
- Порт зовнішнього інфрачервоного приймача
- Порт micro USB
- Серійний порт RS-232

Пульт ІЧ дистанційного керування

- УВІМК./ВИМК. живлення
- Механічні кнопки виходу 1-4
- Механічні кнопки входу 1-4

Guia de Inicio Rápido do Computador de matriz 4x4 4K HDMI VM0404HA

Características do hardware

Vista frontal

- Botões de entrada
- Botões de saída

Vista traseira

- Terminal de ligação à terra
- Interruptor de energia
- Tomada de alimentação
- Portas de saída HDMI
- Portas de entrada HDMI
- Porta de receção de IV externa
- Porta micro USB
- Porta de série RS-232

Controlo remoto por IV

- Ligar/Desligar
- Botões de saída 1-4
- Botões de entrada 1-4

VM0404HA 4 入力 4 出力 HDMI マトリックススイッチャー (4K 対応) クイックスタートガイド

製品各部名称

フロントパネル

- 入力ボタン
- 出力ボタン

リアパネル

- 接地ターミナル
- 電源スイッチ
- 電源ジャック
- HDMI出力ポート
- HDMI入力ポート
- 外付IRレシーバーポート
- マイクロUSBポート
- RS-232シリアルポート

IRリモコン

- 電源ON/OFF
- 出力ボタン1〜4
- 入力ボタン1〜4

VM0404HA 4 x 4 4K 매트릭스 스위치 간편 시작 가이드

하드웨어 리뷰

전면

- 입력 푸시버튼
- 출력 푸시버튼

후면

- 접지터미널
- 전원 스위치
- 전원 잭
- HDMI 출력 포트
- HDMI 입력 포트
- 외부 IR 수신 포트
- 마이크로 USB 포트
- RS-232 시리얼 포트

IR 리모컨

- 전원 ON/OFF
- 출력 푸시버튼 1-4
- 입력 푸시버튼 1-4

Установка аппаратного обеспечения

Убедитесь, что питание любого оборудования, подключаемого к устройству, отключено.

Руководствйтесь установочными схемами, выполните следующие действия по установке коммутатора.

- При использовании функции последовательного управления подсоедините соответствующий последовательный кабель RS-232 к компьютеру или последовательному контроллеру и к гнезду RS-232 на VM0404HA.
- Для заземления устройства возьмите заземляющий провод и подсоедините один конец провода к заземляющему разъему, а другой конец - к подходящему заземленному объекту.
 - Не пропускайте это действие. Надлежащее заземление поможет защитить устройство от повреждений, вызванных перепадами напряжения и статическим электричеством.
- Подсоедините видеомониторы кабелями HDMI к выходным разъемам HDMI на задней панели VM0404HA.
- Подсоедините источники видеосигнала кабелями HDMI к входным разъемам HDMI на задней панели VM0404HA.
- Подключите ИК ресивер к входному порту внешнего ИК ресивера.
- Подключите входящий в комплект адаптер питания к источнику питания переменного тока; подключите кабель адаптера питания к разъему питания на VM0404HA.

Базовая установка матричного коммутатора 4 x 4 4K HDMI завершена. Теперь можно включить монитор и источники сигнала.

Instalația aparaturii de calcul a dispozitivului de comutare matricială HDMI VM0404HA 4x4 4K

Інсталяція апаратного забезпечення

Переконайтеся, що вимкнено живлення всіх пристроїв, що ви підключаєте до інсталяції.

Щоб інсталювати перемикач, див. креслення інсталяції, коли виконуєте наступні кроки:

- Якщо ви користуєтесь функцією серійного контролю, серійним кабелем RS-232 підключіться до комп'ютера або серійного контролера увігнутого порту RS-232 на VM0404HA.
- Об'єм заземлення заземліть пристрій, підключивши один кінець кабеля до розетки заземлення, а інший - до придатного заземленого предмету.
 - Примітка:** Не пропустіть цей крок. Правильне заземлення допоможе захистити пристрій від пошкоджень через викиди напруги або статичну електрику.
- Кабелями HDMI підключіть пристрої показу відео до портів Виходу HDMI ззаду на VM0404HA.
- Кабелями HDMI підключайте пристрої джерел відео до портів Входу HDMI ззаду на VM0404HA.
- Підключіть інфрачервоний приймач до порту входу зовнішнього інфрачервоного приймача.
- Увімкніть адаптер живлення до адекватного джерела живлення змінного струму; увімкніть шнур адаптера живлення до гнізда живлення на VM0404HA.

На цьому завершується основна інсталяція на перемикачі матриці HDMI 4x4 4K. Тепер можна подати живлення на дисплей і пристрої джерел.

Instalação do hardware

Certifique-se de que a alimentação de qualquer dispositivo que ligue à instalação foi desligada.

Para instalar o comutador, consulte o diagrama de instalação à medida que executa os seguintes passos:

- Se estiver a utilizar a função de controlo por série, utilize um cabo de série RS-232 para ligar o computador ou controlador de série à porta fêmea RS-232 do VM0404HA.
- Utilize um fio de ligação à terra para a unidade ligando uma extremidade do terminal de ligação à terra e a outra extremidade do fio a um objeto adequado para ligação à terra.
 - Nota:** Não ignore este passo. A ligação à terra adequada evita danos na unidade derivados de picos ou eletricidade estática.
- Utilize cabos HDMI para ligar dispositivos de exibição de vídeo às portas de saída HDMI na traseira do VM0404HA.
- Utilize cabos HDMI para ligar dispositivos de transmissão de vídeo às portas de entrada HDMI na traseira do VM0404HA.
- Ligue o recetor de IV à porta de entrada do recetor de IV externo.
- Ligue o transformador fornecido a uma fonte de alimentação AC adequada; ligue o cabo do transformador à tomada de alimentação no VM0404HA.

Isto conclui a instalação básica do Computador de matriz 4x4 4K HDMI. Pode agora ligar a alimentação nos dispositivos de origem e de exibição.

Instalar o controlador R5-232

RS-232 컨트롤러의 전원 설정을 확인하십시오. 연결할 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 스위치를 설치하기 위해, 다음 단계를 실행하기 위해 아래 설치 다이어그램을 참조하십시오.

- 시리얼 제어 기능을 사용하는場合は、컴퓨터나 또는 시리얼 컨트롤러를 RS-232 시리얼 케이블로 컴퓨터 또는 시리얼 인터페이스의 RS-232의 Female 포트에 연결합니다.
- 접지선의 한쪽의 단을 제품 본체의 접지 터미널에, 반대쪽의 단을 적절한 접지 물체에 연결하여 접지 합니다.
 - 주의:** 이 단계를 생략하지 않습니다. 적절한 접지는 서지 또는 정전기로 인한 기기 손상을 방지 하는데 도움이 됩니다.
- HDMI 케이블로, 디스플레이를 VM0404HA의 리아 패널에 있는 HDMI 출력 포트에 연결하십시오.
- HDMI 케이블로, HDMI 비디오 출력デバイ스를 VM0404HA의 리아 패널에 있는 HDMI 입력 포트에 연결하십시오.
- IR 레シーバー를 外付IR 레シー버 입력 포트에 연결합니다.
- 本製品に同梱の電源アダプターをAC電源に接続してから、このケーブルをVM0404HAの電源ジャックに接続してください。これで本製品の基本的なセットアップは完了です。ディスプレイとビデオ出力デバイスの電源を入れてください。

VM0404HA 4 x 4 4K 매트릭스 스위치 간편 시작 가이드

하드웨어 설치

설치에 연결되어 있는 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. 스위치를 설치 하기 위해, 다음 단계를 실행하기 위해 아래 설치 다이어그램을 참조하십시오.

- 시리얼 컨트롤러 기능을 이용한다면 그에 맞는 RS-232 시리얼 케이블로 컴퓨터 또는 시리얼 인터페이스를 VM0404HA의 RS-232의 Female 포트에 연결합니다.
- 접지 와이어를 이용하여 한 쪽 끝은 접지 터미널에 연결하고 반대쪽 끝은 적절한 접지 물체에 연결하여 접지 합니다.
 - 주의:** 이 단계를 건너 뛰지 마세요. 적절한 접지는 서지 또는 정전기로 인한 기기 손상을 방지 하는데 도움이 됩니다.
- HDMI 케이블을 이용하여 비디오 디스플레이 장치를 VM0404HA의 후면에 있는 HDMI 출력 포트에 연결 합니다.
- HDMI 케이블을 이용하여 비디오 소스 장치들 VM0404HA의 후면에 있는 HDMI 입력 포트에 연결합니다.
- IR 수신기를 외부 IR 수신기 입력 포트에 연결합니다.
- 제공된 전원 어댑터를 적절한 AC 전원 소스에 연결합니다 : 전원 어댑터 케이블을 VM0404HA의 전원 잭에 연결합니다.
 - 이것으로 4x4 4K HDMI 매트릭스 스위치의 기본 설치 단계를 끝냈습니다. 디스플레이와 소스 장치에 전원을 인가합니다.

硬件安装

请确定连接到安装架构中的任何设备的电源已经关闭。如要安装切换器，请参阅安装图并执行下列步骤：

- 使用串口控制功能，请将适合的RS-232串口线缆从电脑或串口控制器插至VM0404HA的RS-232连接端口。
- 请使用接地线的一头连接至VM0404HA的接地端口，另外一头连接至任何一个接地物。
 - 附注：请勿略过此一步骤，适当的接地能防止静电或突破所造成的伤害。
- 使用 HDMI 缆线将视频显示设备上的 HDMI 输入端口连接至 VM0404HA 背面的 HDMI 输出端口。
- 使用 HDMI 缆线将来源设备上的 HDMI 输出端口连接至 VM0404HA 上的 HDMI 输入端口。
- 将红外线接收器连接至外接式红外线接收器输入端口。
- 将随附的电源适配器接上适当的 AC 电源，再将电源适配器缆线插入 VM0404HA 上的电源插孔。

VM0404HA 4x4 4K HDMI 矩阵式切换器的基本安装作业到此完成。您现在可开启显示器和来源设备的电源。

VM0404HA 4x4 4K HDMI 矩阵式切换器快速入门指南

VM0404HA 4x4 4K HDMI 矩阵式切换器快速入门指南

硬體安裝

請確定連接到安裝裝置的任何裝置的電源已經關閉。

若要安裝切換器，請參閱安裝圖並執行下列步驟：

- 使用序列列控制功能，請將適合的RS-232序列線材從電腦或序列控制器插至VM0404HA的RS-232連接埠。
- 請使用接地線的一頭連接至接地埠，另外一頭連接至任何一個接地物。
 - 註：**請勿略過此一步驟，適當的接地能防止靜電或突破所造成的傷害。
- 使用 HDMI 纜線連接視訊顯示裝置至 VM0404HA 背面的 HDMI 輸出埠。
- 使用 HDMI 纜線連接視訊來源裝置至 VM0404HA 背面的 HDMI 輸入埠。
- 將紅外線接收器連接至外接式紅外線接收器輸入埠。
- 將隨附的電源變壓器接上適當的 AC 電源，再將電源變壓器纜線插入 VM0404HA 上的電源插孔。

4x4 4KHDMI 矩陣式切換器的基本安裝作業到此完成。您現在可開啟顯示器和來源裝置的電源。

Установка контроллера RS-232

Для подключения современного контроллера (например, ПК) к VM0404HA через последовательный интерфейс RS-232 возьмите соответствующий последовательный кабель (например, кабель от модема). Для присоединения к VM0404HA используется 9-контактный разъем кабеля.

Работа с консолью

Выбор источника сигнала

VM0404HA обеспечивает простой и универсальный выбор источника сигнала и монитора с помощью нажимных кнопок на передней панели, пульта дистанционного управления или последовательного интерфейса RS-232.

Выбор вручную

Чтобы выбрать для монитора источник HDMI сигнала вручную, сначала нажмите кнопку Выход, соответствующую порту, к которому подключен нужный монитор. Затем нажмите кнопку Вход, соответствующую порту, к которому подключен нужный источник сигнала.

Примечание. Индикаторы нажимных кнопок показывают, какой источник сигнала выбран для каждого монитора.

Instalația Controlera RS-232

Щоб застосувати серійний інтерфейс RS-232 для приєднання передового контролера (такого як ПК) до VM0404HA, користуйтеся серійним кабелем (таким як кабель модема). Кінець, що підключається до VM0404HA, мусить мати 9-контактний опуклий сполучувач.

Робота

Вибір пристрою джерела

VM0404HA пропонує легкий і гнучкий вибір пристрою джерела і дисплею за допомогою механічних кнопок передньої панелі, пульта дистанційного керування або серійного інтерфейсу RS-232.

Вибір вручну

Щоб вручну вибрати джерело HDMI для показу, спочатку натисніть ту апаратну кнопку Вихід, що відповідає порту, до якого підключено пристрій показу. Потім натисніть апаратну кнопку Входу для того порту, до якого підключено пристрій джерела.

Примітка: Світлодіоди апаратних кнопок загоряються на позначення кожного пристрою джерела, що наразі вибрано для кожного дисплею.

Instalar o controlador R5-232

Para usar a interface de série RS-232 para ligar um controlador de topo (tal como um PC) ao VM0404HA, use um cabo de série adequado (tal como um cabo de modem). A extremidade que liga ao VM0404HA deve possuir um conector macho de 9 pinos.

Funcionamento

Seleção do dispositivo de origem

O VM0404HA oferece uma seleção fácil e flexível dos dispositivos de origem e de exibição usando os botões no painel frontal, o controlo remoto ou a interface de série RS-232.

Seleção manual

Para seleccionar uma origem HDMI para um dispositivo de exibição, prima primeiro o botão da que Saída correspondente à porta onde o dispositivo de exibição está ligado. Em seguida, prima o botão da Entrada correspondente à porta onde o dispositivo de exibição está ligado.

Nota: Os LED dos botões acendem para indicar qual o dispositivo de origem que está selecionado nesse momento para cada dispositivo de exibição.

Funcions пульта дистанционного управления

С помощью пульта дистанционного управления можно изменять источник входного сигнала любого дисплея вывода, включать и выключать отдельные дисплеи вывода, а также одновременно включать и выключать питание всех дисплеев вывода. Перед использованием пульта дистанционного управления необходимо подсоединить внешний ИК ресивер к задней панели VM0404HA и установить его в зоне прохождения ИК сигнала.

Последовательный интерфейс RS-232

Коммутатор VM0404HA оснащен встроенным двунаправленным последовательным интерфейсом RS-232, который обеспечивает системное управление с помощью современного контроллера, ПК и (или) пакета программ бытовой автоматки или домашнего кинотеатра.

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Дистанційне керування пультом

Пульт дистанційного керування може змінити джерело Виходу будь-якого дисплею Виходу, вимкати/вимкитати окремі дисплеї виходу та вимкитати/вимкитати всі дисплеї Виходу одночасно. Перш ніж користуватися пультом дистанційного керування, слід спершу підключити зовнішній інфрачервоний приймач ззаду до VM0404HA і розташувати його там, де можливо отримувати інфрачервоні сигнали.

Серійний інтерфейс RS-232

Вбудований у VM0404HA двонаправмовий серійний інтерфейс RS-232 надає контроль за системою через передовий контролер, ПК та/або пакет ПЗ "розумного будинку"/домашнього кінотеатру.

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Operação por controlo remoto

O controlo remoto permite alterar a fonte de Entrada de qualquer equipamento de exibição, ligar/desligar equipamentos individuais e ligar/desligar todos os equipamentos em simultâneo. Antes de utilizar o controlo remoto, ligue previamente o recetor externo de infravermelhos na traseira do VM0404HA e coloque-o onde seja possível receber os sinais de infravermelhos.

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

リモコンの操作方法

リモコンでは、ディスプレイに表示するHDMIビデオ出力デバイスの選択やディスプレイの電源ON/OFFを個別または同時に行うことができます。リモコンを使用する前に、IR外付レシーバーがVM0404HAのリアパネルに接続され、IR信号が届く場所に設置されていることを確認してください。

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

원격 제어 동작

원격 제어로 출력 디스플레이의 입력 소스, 각 출력 디스플레이의 전원 ON/OFF 그리고 모든 출력 디스플레이의 ON/OFF 를 동시에 변경 가능합니다. 원격 제어를 사용하기 전에 IR 연장 수신기는 VM0404HA의 후면에 연결된 상태여야 하며 IR 수신을 잘 받을 수 있는 곳에 위치해 있어야 합니다.

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування

Stilistий посібник до керування пультом дистанційного керування
