


KNX Energy Meter, REG-K/3x230 V/16 A

Operating instructions



Art. no. MTN6600-0603

For your safety**DANGER**

Risk of serious damage to property and personal injury, e.g. from fire or electric shock, due to incorrect electrical installation.

Safe electrical installation can only be ensured if the person in question can prove basic knowledge in the following areas:

- Connection to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Connecting and establishing KNX networks

These skills and experience are normally only possessed by skilled professionals who are trained in the field of electrical installation technology. If these minimum requirements are not met or are disregarded in any way, you will be solely liable for any damage to property or personal injury.


Getting to know the Energy meter

The KNX Energy meter, REG-K/3x230 V/16 A (referred to below as **Energy meter**) makes it possible to monitor and measure energy on the channels connected, which increases building energy efficiency.

Device properties

- Measurement of: energy consumption, power and current and providing the results via the bus.
- Determining the active energy consumption per channel and the total consumption.
- Measuring the active energy consumption per channel: max. 1.5%
- Accuracy of power measurement: 10%
- For installation on TH35 DIN rails as per DIN EN 60715.
- The bus connection is carried out via a bus connecting terminal.

i Never use the device in combination with current transformers.

Connections, displays and operating elements


- (A) Connection: bus
- (B) Protective cap for (A)
- (C) Push-button and LED: programming
- (D) LED: RUN
- (E) LED: channel 1-3
- (F) Connecting terminals

Mounting the Energy meter**WARNING**


Risk of death from electric shock.

The device can be damaged.

Safety clearance must be guaranteed in accordance with IEC 60664-1. There must be at least 4 mm between the individual cores of the 230 V supply cable and the KNX line (A).




- Place the device into the DIN rail.



- Wire the device of the desired application accordingly.



You can connect any number of loads to an input as long as the allowed maximum input current of 16 A per channel is not exceeded. Any phases can be assigned to channels 1-3.



- Connect the bus voltage.
- Connect the power supply to the loads.

Putting the Energy meter into operation

- Press the programming button: the programming LED lights up.
- Load the physical address and application into the device from the ETS: The programming LED goes out.

The RUN LED lights up: the application has been loaded successfully, the device is ready to be operated.

Status LED

| Status LED (red/green) | Programming LED (red) | RUN LED (green) | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| - | ON | - | The physical address can be loaded |
| OFF | - | ON | Application loaded and bus voltage connected |
| Flashes green | - | ON | Measurement being performed |
| OFF | - | OFF | No bus voltage |
| OFF | - | ON | Mains voltage absent |
| Flashes red | - | ON | Overload |

Behaviour in the event of problems**Verhalten bei Netzspannungsausfall**

An allen Eingangskanälen kann keine Messung durchgeführt werden und das Statussignal ist nicht verfügbar. Die Kommunikation über den Bus ist möglich.

Behaviour in the event of bus failure when voltage is connected

In the event of bus failure, measurement is stopped immediately and all information from this point on is not recorded. The RUN LED is switched off.

Behaviour after restoring the bus connection when voltage is connected

The consumption value saved in the internal memory prior to bus failure is used as the starting point for power measurement when the bus connection is restored.

Technical data

| | |
|----------------------------------|--|
| Supply voltage: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Operating elements: | 1x programming button |
| Display elements: | 1x LED (red): Programming 1x LED (green): RUN 1x LED (red/green) per channel: Status |
| Inputs: | |
| Voltage: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. load per channel: | 16 A |
| Current: | 20 mA (power factor 1) |
| External protection per channel: | 16 A |
| Accuracy class | (according to IEC 61557-12) |
| Active energy measurement: | Class 1 |
| Power measurement: | 10% |
| Ambient temperature: | |
| Operation: | -5 °C to +45 °C |
| Environment: | Can be used at elevations up to 2000 m above sea level (MSL) |
| Max. humidity: | 93%, no condensation |
| Connections | |
| KNX: | Bus connecting terminal |
| Inputs: | Screw terminal for cross-sections up to max. 2.5 mm ² |
| Type of protection: | IP 20 |
| Device width (HxWxD): | 90x72x65 mm, 4 modules |


Schneider Electric Industries SAS

If you have any technical questions, please contact the customer care center for your country.

www.schneider-electric.com

Compteur d'énergie KNX, REG-K/ 3x230 V/16 A

Notice d'utilisation



Réf. MTN6600-0603

Pour votre sécurité



DANGER

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine des installations électriques incorrectes.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer des installations électriques sécurisées :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux électriques KNX

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie des installations électriques possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou si elles sont ignorées d'une manière ou d'une autre, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou de dommages corporels.

Apprendre à connaître le compteur d'énergie

Le compteur d'énergie KNX, REG-K/3x230 V/16 A (nommé par la suite **compteur d'énergie**) permet de surveiller et de mesurer l'énergie des canaux connectés, permettant ainsi d'accroître le rendement énergétique du bâtiment.


Propriétés de l'appareil

- Mesure de : la consommation énergétique, la puissance et le courant avec transmission des résultats par le biais du bus.
- Détermination de la consommation énergétique active par canal et de la consommation totale.
- Mesure de la consommation énergétique active par canal : max. 1,5 %
- Précision de la mesure de la puissance : 10%
- Pour l'installation sur des rails DIN TH35 conformément à DIN EN 60715.
- La connexion bus s'effectue via une borne de connexion bus.



N'utilisez jamais l'appareil en combinaison avec des transformateurs de courant.

Connexions, écrans et éléments de commande




- (A) Connexion : bus
(B) Capuchon protecteur pour (A)
(C) Poussoir et DEL : programmation
(D) DEL : RUN
(E) DEL : canaux 1-3
(F) Bornes de raccordement

Montage du compteur d'énergie




DANGER

Risque de mort par choc électrique. L'appareil risque d'être endommagé. Assurer une distance de sécurité selon CEI 60664-1. La distance doit être d'au moins 4 mm entre les câbles individuels du câble d'alimentation 230 V et la ligne KNX (A).




- ① Placez l'appareil dans le rail DIN.



- ② Raccordez l'appareil de l'application désirée en conséquence.



Vous pouvez raccorder un nombre quelconque de charges sur une entrée tant que le courant d'entrée maximum admissible de 16 A par canal n'est pas dépassé. Une phase quelconque peut être assignée aux canaux 1-3.



- ③ Raccordez la tension du bus.
④ Raccordez l'alimentation aux charges.

Mise en marche du mesureur de puissance

- ① Appuyez sur la touche de programmation : la DEL de programmation s'allume.
② Chargez l'adresse physique et l'application dans l'appareil à partir de l'ETS : la LED de programmation s'éteint.

La DEL RUN s'allume : l'application a été correctement chargée, l'appareil est opérationnel.

LED d'état

| DEL d'état (rouge/vert) | DEL de programmation (rouge) | DEL RUN (verte) | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| - | MARCHE | - | L'adresse physique peut être chargée |
| ARRÊT | - | MARCHE | Application chargée et tension du bus connectée |
| Clignotement vert | - | MARCHE | Mesure en cours |
| ARRÊT | - | ARRÊT | Aucune tension de bus |
| ARRÊT | - | MARCHE | Tension de réseau absente |
| Clignotement rouge | - | MARCHE | Surcharge |

Comportement en cas de problèmes

Comportement en cas de panne de la tension d'alimentation

Il est impossible d'effectuer de mesure au niveau des canaux d'entrée et le signal d'état n'est pas disponible. La communication est possible par le biais du bus.

Comportement en cas de panne de bus lorsque la tension de réseau est connectée

En cas de panne de bus, la mesure est arrêtée immédiatement et toutes les informations cessent alors d'être enregistrées. La DEL RUN est éteinte.

Comportement après restauration de la connexion bus lorsque la tension est raccordée

La valeur de consommation enregistrée dans la mémoire interne avant la panne du bus est utilisée comme point de départ pour la mesure de la puissance lorsque la connexion bus est restaurée.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA

Éléments de commande : 1x touche de programmation
Éléments d'affichage : 1x DEL (rouge) : programmation
1x DEL (verte) : RUN
1x DEL (rouge/vert) par canal : État

Entrées :
Tension : AC 220/230 V, 50/60 Hz
Charge max. par canal : 16 A
Courant : 20 mA (power factor 1)
Protection externe par canal : 16 A
Classe de précision (conformément à CEI 61557-12)

Mesure de l'énergie active : classe 1
Mesure de la puissance : 10%
Température ambiante :
Utilisation : -5 °C à +45 °C
Environnement : peut être utilisé à une altitude pouvant atteindre 2 000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL)
Humidité max. : 93 %, pas de condensation

Connexions
KNX : borne de raccordement de bus
Entrées : Borne à vis pour des sections efficaces jusqu'à 2.5 mm²
Indice de protection : IP 20
Largeur de l'appareil (HxLxP) : 90x72x65 mm , 4 modules


Schneider Electric Industries SAS

Pour toute question d'ordre technique, n'hésitez pas à contacter le service clients de votre pays.

www.schneider-electric.com


Medidor de energía KNX, REG-K/ 3x230 V/16 A

Instrucciones de uso



Ref. MTN6600-0603


Conexiones, indicadores y elementos de mando




- (A) Conexión: bus
- (B) Cubierta protectora para (A)
- (C) Pulsador y LED: programación
- (D) LED: FUNCIONAMIENTO
- (E) LED: Canal 1-3
- (F) Bornes de conexión

Montaje del medidor de energía

- AVISO**
Peligro de muerte por descarga eléctrica. El dispositivo puede resultar dañado.
La distancia de seguridad deberá garantizarse conforme a las indicaciones de la norma IEC 60664-1. Debe haber una distancia mínima de 4 mm entre los distintos conductores del cable de alimentación de 230 V y la línea del KNX (A).




- ① Coloque el dispositivo en el carril DIN.



- ② Efectúe adecuadamente el cableado del dispositivo de la aplicación deseada.

- i** Puede conectar un número cualquiera de cargas en una misma entrada, siempre y cuando no se supere la corriente de entrada máxima de 16 A en cada canal. Cualquiera de las fases puede asignarse a los canales 1-3.



- ③ Conecte la tensión de bus.
④ Conecte la fuente de alimentación a las cargas.

Puesta en marcha del medidor de potencia

- ① Pulse el botón de programación: se enciende el LED de programación.
② Cargue la dirección física y la aplicación en el dispositivo desde el ETS: El LED de programación se apaga.

Se enciende el LED de FUNCIONAMIENTO: la aplicación se ha cargado correctamente, el dispositivo está listo para ser utilizado.

Diódodo LED de estado

| LED de estado (rojo/verde) | LED de programación (rojo) | LED de FUNCIONAMIENTO (verde) | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| - | ENCENDER | - | Se puede cargar la dirección física |
| APAGAR | - | ENCENDER | Aplicación cargada y tensión de bus conectada |
| Parpadea en verde | - | ENCENDER | Medición en proceso |
| APAGAR | - | APAGAR | Sin tensión de bus |
| APAGAR | - | ENCENDER | Ausencia de tensión principal de alimentación |
| Parpadea en rojo | - | ENCENDER | Sobrecarga |

Comportamiento en caso de problemas

Comportamiento en caso de interrupción del suministro

En ninguno de los canales de entrada se puede realizar una medición y tampoco está disponible la señal de estado. Es posible una comunicación a través del bus.

Comportamiento en caso de que se produzca un error de bus estando la tensión conectada

En caso de un error de bus se detiene inmediatamente la medición y toda la información recopilada a partir de este punto no se registra. El LED de FUNCIONAMIENTO se desconecta.

Comportamiento tras restablecer la conexión de bus estando la tensión conectada

El valor de consumo guardado en la memoria interna antes del error de bus se utiliza como punto de inicio para la medición de potencia, estando restablecida la conexión de bus.

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensión de alimentación: | a través del bus KNX CC 24 V, máx. 12,5 mA |
| Elementos de mando: | 1 botón de programación |
| Elementos indicadores: | 1 LED (rojo): programación 1 LED (verde): FUNCIONAMIENTO 1 LED (rojo/verde) por canal: Estado |
| Entradas: | |
| Tensión: | CA 220/230 V, 50/60 Hz |
| Carga máx. por canal: | 16 A |
| Corriente: | 20 mA (factor de potencia 1) |
| Protección externa por canal: | 16 A |
| Clase de precisión | (de conformidad con IEC 61557-12) |
| Medición de energía activa: | clase 1 |
| Medición de potencia: | 10% |
| Temperatura ambiente: | |
| Operación: | -5 °C a +45 °C |
| Medio ambiente: | Se puede usar a altitudes de hasta 2000 m por encima del nivel del mar (MSL) |
| Humedad máx.: | 93%, sin condensación |
| Conexiones | |
| KNX: | Borne de conexión de bus |
| Entradas: | borne a tornillo para secciones transversales de, como máximo, hasta 2,5 mm ² |
| Tipo de protección: | IP 20 |
| Ancho del dispositivo (AxPx): | 90x72x65 mm, 4 módulos |

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene cualquier consulta técnica, llame al servicio de soporte técnico.

www.schneider-electric.com

Por su propia seguridad



PELIGRO

Peligro de daños materiales o lesiones graves, causados, p. ej., por fuego o por descarga eléctrica, debido a una incorrecta instalación eléctrica.

La seguridad durante la instalación eléctrica solo se puede garantizar si la persona encargada de la misma cuenta con nociones básicas en los siguientes campos:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Conexión y creación de redes KNX

Por lo general, solo los trabajadores cualificados con formación en el ámbito de la tecnología de instalaciones eléctricas poseen los conocimientos y la experiencia para llevar a cabo este trabajo. Si no cumple estos requisitos mínimos o desatiende alguno de ellos, la responsabilidad por los daños materiales o las lesiones a personas recaerá exclusivamente sobre usted.

Información acerca del medidor de energía

El medidor de energía KNX, REG-K/3x230 V/16 A (en lo sucesivo, denominado **medidor de energía**) permite supervisar y medir la energía de los canales conectados, lo cual aumenta la eficiencia energética del edificio.

Propiedades del dispositivo


- Medición de: consumo de energía, potencia y corriente, además de facilitar los resultados a través del bus.
- Determinación del consumo de energía activa por canal y el consumo total.
- Medición del consumo de energía activa por canal: máx. 1.5%
- Precisión de la medición de potencia: 10%
- Para su instalación en carriles DIN TH35 de conformidad con la norma DIN EN 60715.
- La conexión de bus se realiza mediante un borne de conexión de bus.



No utilice nunca el dispositivo en combinación con transformadores de corriente.


Medidor de energia KNX, REG-K/ 3x230 V/16 A

Manual de instruções



Art.º n.º MTN6600-0603

Ligações, displays e elementos de operação



- (A) Conexão: bus
- (B) Cobertura de protecção para (A)
- (C) Pulsor e LED: programação
- (D) LED: RUN
- (E) LED: canais 1-3
- (F) Terminais de ligação


Montagem do medidor de energia

PERIGO


Perigo de morte por electrocussão.

O dispositivo pode ser danificado.

Garantir a segurança de acordo com a norma IEC 60664--1. Deve haver pelo menos 4 mm entre os núcleos individuais do cabo de alimentação de 230 V e o KNX line (A).




- ① Colocar o dispositivo na calha DIN.



- ② Ligue o dispositivo da aplicação pretendida em conformidade.



Podem conectar vários consumidores a uma entrada, desde que a corrente de entrada máxima permitida, de 16 A por canal, não seja excedida. Podem ser atribuídas ao canal 1-3 quaisquer fases.



- ③ Ligar a tensão de bus.
- ④ Ligar a fonte de alimentação aos consumidores.

Colocação em funcionamento do medidor de potência

- ① Premir o botão programador: o LED programador acende-se.
- ② Carregar o endereço físico e a aplicação para o aparelho a partir do potenciômetro electrónico TE: O LED programador apaga-se.

O LED RUN acende-se: a aplicação foi carregada com êxito, o dispositivo está pronto a ser operado.

LED de estado

| LED de estado (vermelho/ verde) | LED de programação (vermelho) | LED RUN (verde) | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| - | ON | - | É possível carregar o endereço físico |
| OFF | - | ON | Aplicação carregada e tensão de bus ligada |
| Verde intermitente | - | ON | A ser realizada a medição |
| OFF | - | OFF | Sem tensão de bus |
| OFF | - | ON | Tensão de alimentação inexistente |
| Vermelho intermitente | - | ON | Sobrecarga |

Comportamento em caso de problemas

Comportamento em caso de falha na tensão de rede

Não é possível realização uma medição em todos os canais de entrada e o sinal de estado não está disponível. A comunicação através do bus é possível.

Comportamento em caso de falha do bus quando a tensão está ligada

Em caso de falha do bus, a medição é interrompida imediatamente e nenhuma informação a partir desse ponto é registada. O LED RUN é desligado.

Comportamento após a recuperação da ligação de bus quando a tensão está ligada

O valor de consumo guardado na memória interna antes da falha do bus é usado como ponto de partida para a medição de potência quando a ligação de bus é recuperada.

Informação técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Supply voltage: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Elementos de operação: | 1x botão programador |
| Elementos de display: | 1x LED (vermelho): Programação 1x LED (verde): RUN 1x LED (vermelho/verde) por canal: Estado |
| Entradas: | |
| Tensão: | CA 220/230 V, 50/60 Hz |
| Carga máx. por canal: | 16 A |
| Corrente: | 20 mA (factor de potência 1) |
| Protecção externa por canal: | 16 A |
| Classe de precisão | (de acordo com a norma IEC 61557-12) |
| Medição de energia activa: | Classe 1 |
| Medição de potência: | 10% |
| Temperatura ambiente: | |
| Operação: | -5 °C a +45 °C |
| Ambiente: | Podem ser usado em elevações até 2000 m acima do nível do mar (MSL) |
| Humidade máx.: | 93 %, sem condensação |
| Conexões | |
| KNX: | Terminal de ligação bus |
| Entradas: | Terminal de aparafusamento em secções transversais até no máx. 2.5 mm ² |
| Tipo de protecção: | IP 20 |
| Largura do dispositivo (AxLxP): | 90x72x65 mm , 4 módulos |

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o serviço principal de assistência ao cliente do seu país.

www.schneider-electric.com

Para a sua segurança



PERIGO

Perigo de danos materiais graves ou lesões, p. ex. devido a incêndio ou choque eléctrico causados por uma instalação eléctrica incorrecta.

Uma instalação eléctrica segura só pode ser garantida se a pessoa em questão possuir conhecimentos básicos nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários aparelhos eléctricos
- Instalação de cabos eléctricos
- Ligação e conexão de redes KNX

Normalmente, só profissionais especializados em instalações eléctricas possuem experiência e conhecimento neste tipo de instalações. Se estes requisitos mínimos não forem cumpridos ou respeitados de alguma forma, será considerado o único responsável por quaisquer danos materiais ou pessoais.

Conhecer o medidor de energia

O medidor de energia KNX, REG-K/3x230 V/16 A (abaixo referido como **medidor de energia**) permite a monitorização e a medição de energia dos canais ligados, o que aumenta a eficiência energética dos edifícios.

Propriedades do dispositivo


- Medição de: consumo de energia, potência e corrente, e disponibilização dos resultados mediante bus.
- Determinação do consumo de energia activa por canal e do consumo total.
- Medição do consumo de energia activa por canal: máx. 1,5 %
- Precisão da medição de potência: 10%
- Para instalação nas calhas DIN TH35 conforme DIN EN 60715.
- A ligação de bus é realizada com um terminal de ligação bus.



Nunca usar o dispositivo em conjunto com transformadores de corrente.

**KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/
16 A**

Gebrauchsanleitung



Art.-Nr. MTN6600-0603

Für Ihre Sicherheit**GEFAHR**

Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag, aufgrund einer unsachgemäßen Elektroinstallation.

Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewährleistet werden, wenn die handelnde Person nachweislich über Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten verfügt:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer Elektrogeräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken

Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfügen in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden


Energiezähler kennen lernen

Der KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A (im Folgenden **Energiezähler** genannt) ermöglicht die Energieüberwachung und -messung der angeschlossenen Kanäle, wodurch die Energieeffizienz von Gebäuden erhöht wird.

Geräteigenschaften

- Messung von: Energieverbrauch, Leistung und Strom und Bereitstellung der Ergebnisse über Bus.
- Ermittlung des Wirkenergieverbrauchs pro Kanal sowie des Gesamtverbrauchs.
- Messung des Wirkenergieverbrauchs pro Kanal: max. 1,5 %
- Genauigkeit der Leistungsmessung: 10 %
- Für die Montage auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.
- Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

i Benutzen Sie das Gerät niemals in Verbindung mit Stromwandlern.


Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

- (A) Anschluss: Bus
 (B) Schutzkappe für (A)
 (C) Taste und LED: Programmierung
 (D) LED: RUN
 (E) LED: Kanal 1-3
 (F) Anschlussklemmen


Energiezähler montieren**WARNUNG**

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Das Gerät kann beschädigt werden.

Der Sicherheitsabstand nach IEC 60664-1 muss gewährleistet sein. Halten Sie zwischen den Einzeladern der 230 V-Leitung und der KNX-Leitung (A) einen Abstand von mindestens 4 mm ein.




- ① Gerät in die Hutschiene einsetzen.



- ② Gerät der gewünschten Anwendung entsprechend verdrahten.



Sie können beliebig viele Verbraucher an einen Eingang anschließen, solange der zulässige maximale Eingangsstrom von 16 A pro Kanal nicht überschritten wird. Die Kanäle 1-3 können mit beliebigen Phasen belegt werden.



- ③ Busspannung zuschalten.
 ④ Spannungsversorgung der Verbraucher zuschalten.

Energiezähler in Betrieb nehmen

- ① Programmierertaste drücken: Die Programmier-LED leuchtet.
 ② Physikalische Adresse und Applikation aus der ETS in das Gerät laden: Die Programmier-LED erlischt.

Die RUN-LED leuchtet: Die Applikation wurde erfolgreich geladen, das Gerät ist betriebsbereit.

Status LED

| Status-LED (rot/grün) | Programmier-LED (rot) | RUN-LED (grün) | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| - | AN | - | Physikalische Adresse kann geladen werden |
| AUS | - | AN | Applikation geladen und Busspannung liegt an |
| blinkt grün | - | AN | Messung wird durchgeführt |
| AUS | - | AUS | Keine Busspannung |
| AUS | - | AN | Netzspannung fehlt |
| blinkt rot | - | AN | Überlast |

Verhalten bei Problemen**Verhalten bei Netzspannungsausfall**

An allen Eingangskanälen kann keine Messung durchgeführt werden und das Statussignal ist nicht verfügbar. Die Kommunikation über den Bus ist möglich.

Verhalten bei angeschlossener Spannung und einem Busausfall

Bei einem Busausfall wird die Messung sofort gestoppt und alle Informationen ab diesem Zeitpunkt werden nicht erfasst. Die RUN-LED ist ausgeschaltet.

Verhalten nach Wiederherstellung der Busverbindung bei angeschlossener Spannung

Der vor dem Busausfall im internen Speicher abgelegte Verbrauchswert wird bei Buswiederkehr als Startpunkt der Energiezählung verwendet.

Technische Daten

- Versorgungsspannung: via KNX-Bus, DC 24 V, max. 12,5 mA
 Bedienelemente: 1x Programmierertaste
 Anzeigeelemente: 1x LED (rot): Programmierung
 1x LED (grün): RUN
 1x LED (rot/grün) pro Kanal: Status
- Eingänge:
 Spannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
 Max. Last pro Kanal: 16 A
 Strom: 20 mA (Leistungsfaktor 1)
 Externe Absicherung pro Kanal: 16 A
 Genauigkeitsklasse (gemäß IEC 61557-12)
 Wirkenergiemessung: Klasse 1
 Leistungsmessung: 10 %
 Umgebungstemperatur:
 Betrieb: -5 °C bis +45 °C
 Umgebung: Einsatzhöhe bis 2000 m über Meereshöhe (MSL)
 Max. Feuchtigkeit: 93 %, ohne Betauung
- Anschlüsse
 KNX: Busanschlussklemme
 Eingänge: Schraubklemme für Querschnitte bis max. 2,5 mm²
 Schutzart: IP 20
 Gerätebreite (HxBxT): 90x72x65 mm , 4 TE


Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die zentrale Kundenbetreuung in Ihrem Land.

www.schneider-electric.com

Misuratore energia KNX, REG-K/ 3x230 V/16 A

Istruzioni di servizio



Art. n. MTN6600-0603

Per la vostra sicurezza



PERICOLO

Sussiste il rischio di gravi danni a beni e lesioni personali, ad es. a causa di fiamme o scosse elettriche, riconducibili a un'errata installazione elettrica.

Un'installazione elettrica sicura può essere garantita solo se il tecnico addetto all'installazione dimostra di possedere competenze di base nei seguenti campi:

- Collegamento di impianti elettrici
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX

Tutte le suddette competenze ed esperienze sono di solito possedute solo da professionisti qualificati che hanno ricevuto una formazione nel campo della tecnologia delle installazioni elettriche. Nel caso in cui questi requisiti essenziali non siano soddisfatti o rispettati in qualsiasi modo, la persona in questione sarà la sola a essere ritenuta responsabile di ogni tipo di danno a beni o di lesioni personali.

Descrizione del misuratore di energia


Il misuratore di energia KNX, REG-K/3x230 V/16 A (citato di seguito come **misuratore di energia**) consente il monitoraggio e la misura dell'energia sui canali collegati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Proprietà del dispositivo

- Misura di : consumo di energia, potenza e corrente e trasmissione dei risultati mediante il bus.
- Determinazione del consumo di energia attiva per ogni canale e del consumo totale.
- Misura del consumo di energia attiva per canale: max. 1.5%
- L'accuratezza della misura di energia: 10%
- Per il montaggio su guida DIN TH35 a norma DIN EN60715.
- Il collegamento al bus è eseguito attraverso il morsetto bus.

i Non utilizzare mai il dispositivo insieme a trasformatori di corrente.

Collegamenti, elementi di comando e visualizzazione



- (A) Collegamento: bus
- (B) Calotta protettiva per (A)
- (C) Tasti e LED: programmazione
- (D) LED: RUN
- (E) LED: canale 1-3
- (F) Morsetti

Montaggio del misuratore d'energia




PERICOLO


Pericolo di morte per scossa elettrica.

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Mantenere la distanza di sicurezza in conformità a IEC 60664-1. Tra i singoli conduttori del cavo di alimentazione da 230 V e la linea KNX (A) deve esserci una distanza di almeno 4 mm.




- 1 Collocare il dispositivo sulla guida DIN.



- 2 Cablare il dispositivo per l'applicazione desiderata.



È possibile collegare a un ingresso un numero qualsiasi di carichi finché non si supera la corrente di ingresso massima consentita di 16 A per canale. È possibile assegnare qualsiasi fase ai canali 1-3.



- 3 Collegare la tensione del bus.
- 4 Collegare l'alimentazione ai carichi.

Messa in funzione del misuratore di energia

- 1 Premere il pulsante di programmazione: si accende il LED di programmazione.
- 2 Tramite ETS caricare nel dispositivo l'indirizzo individuale e l'applicazione: si spegne il LED di programmazione.

Si accende il LED RUN: il caricamento dell'applicazione è avvenuto correttamente e l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

LED di stato

| LED di stato (rosso/verde) | LED di programmazione (rosso) | LED RUN (verde) | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| - | ACESSO | - | È possibile caricare l'indirizzo individuale |
| CHIUSO | - | ACESSO | Applicazione caricata e tensione del bus connessa |
| Verde lampeggiante | - | ACESSO | Misura in corso |
| CHIUSO | - | CHIUSO | Nessuna tensione bus |
| CHIUSO | - | ACESSO | Tensione di rete assente |
| Rosso lampeggiante | - | ACESSO | Sovraccarico |

Comportamento in presenza di problemi

Comportamento in caso di caduta di corrente

Non è possibile eseguire la misura su tutti i canali di ingresso e il segnale di stato non è disponibile. La comunicazione tramite bus è possibile.

Comportamento in caso di guasto del bus quando la tensione è collegata

In caso di guasto del bus, la misura è interrotta immediatamente e tutte le informazioni da questo punto in poi non sono registrate. Il LED RUN è spento.

Comportamento dopo il ripristino del collegamento al bus quando la tensione è collegata

Si utilizza il valore di consumo salvato nella memoria interna prima del guasto del bus come punto di partenza per la misura di energia quando si ripristina il collegamento al bus.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tensione di alimentazione: | mediante bus KNX, 24 V cc, max. 12,5 mA |
| Elementi di comando: | 1 pulsante di programmazione |
| Indicatori: | 1 LED (rosso): programmazione 1 LED (verde): RUN 1 LED (rosso/verde) per canale: Stato |
| Ingressi: | |
| Tensione: | 220/230 V ca, 50/60 Hz |
| Carico massimo per ogni canale: | 16 A |
| Corrente: | 20 mA (fattore di potenza 1) |
| Protezione esterna per ogni canale: | 16 A |
| Classe di accuratezza | (in conformità alla norma IEC 61557-12) |
| Misura di energia attiva: | Classe 1 |
| Misura di energia: | 10% |
| Temperatura ambiente: | |
| Funzionamento: | da -5 °C a +45 °C |
| Ambiente: | utilizzabile fino a 2.000 m sul livello del mare (livello medio del mare) |
| Umidità max.: | 93%, senza condensazione |
| Collegamenti | |
| KNX: | Morsetto bus |
| Ingressi: | Morsetto a vite per sezioni fino a max. 2.5 mm ² |
| Grado di protezione: | IP 20 |
| Larghezza del dispositivo (AxLxP): | 90x72x65 mm , 4 moduli |


Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche, contattare il servizio di assistenza clienti locale.

www.schneider-electric.com

KNX Energiemeter, REG-K/3x230 V/16 A

Gebruiksaanwijzing



Art.-nr. MTN6600-0603

Voor uw veiligheid**GEVAAR**

Gevaar voor ernstige materiële schade en persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektrische schok, veroorzaakt door incorrecte elektrische aansluiting.

De veiligheid van de elektrische aansluiting kan alleen worden gewaarborgd als de desbetreffende persoon over fundamentele kennis van de volgende gebieden beschikt:

- Aansluiten op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-netwerken

In de regel beschikken alleen opgeleide vaklieden op het gebied van elektrische installatietechniek over deze vaardigheden en ervaring. Als aan deze minimumvereisten niet wordt voldaan of deze op welke manier dan ook worden veronachtzaamd, bent u als enige aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel.

Kennismaken met de energiemeter


De KNX energiemeter, REG-K/3x230 V/16 A (hierna **energiemeter** genoemd) maakt het mogelijk om de energie te bewaken en te meten op de aangesloten kanalen; dit verhoogt de energie-efficiëntie van het gebouw.

Kenmerken van het apparaat

- Meten van: energieverbruik, vermogen en stroom, en ter beschikking stellen van de resultaten via de bus.
- Bepalen van het actieve energieverbruik per kanaal en van het totale verbruik.
- Meten van het actieve energieverbruik per kanaal: max. 1,5%
- Nauwkeurigheid van energiemeting: 10%
- Voor installatie op TH35 DIN-rails conform DIN EN 60715.
- De busverbinding wordt tot stand gebracht via een busaansluitklem.



Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stroomtransformatoren.


Aansluitingen, displays en bedieningselementen

- (A) Aansluiting: bus
 (B) Beschermkap voor (A)
 (C) Impulsdrukker en led: programmeren
 (D) Led: IN BEDRIJF
 (E) Led: kanaal 1-3
 (F) Verbindingsklemmen


De energiemeter monteren**WAARSCHUWING**

Levensgevaar door elektrische schok. Het apparaat kan beschadigd raken.

Een veiligheidsafstand moet worden gerespecteerd in overeenstemming met IEC 60664-1. Er moet minimaal 4 mm afstand zijn tussen de afzonderlijke aders van de 230 V-voedingskabel en de KNX-kabel (A).




- ① Plaats het apparaat in de DIN-rail.



- ② Bedraad vervolgens het apparaat van de gewenste applicatie.



U kunt een willekeurig aantal lasten op een ingang aansluiten, zolang de toegestane maximale ingangsstroom van 16 A per kanaal niet wordt overschreden. Gelijk welke fasen kunnen worden toegewezen aan kanalen 1-3.



- ③ Sluit de busspanning aan.
 ④ Sluit de voedingsspanning aan op de lasten.

De energiemeter in bedrijf nemen

- ① Druk op de programmeertoets: de programmeerled gaat branden.
 ② Laad het fysieke adres en de applicatie uit de ETS in het apparaat: de programmeerled gaat uit.

De IN BEDRIJF-led gaat branden: de applicatie is correct geladen, het apparaat is klaar voor bediening.

Status-LED

| Status-led (rood/groen) | Programmeerled (rood) | IN BEDRIJF-led (groen) | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| - | AAN | - | Het fysieke adres kan worden geladen |
| UIT | - | AAN | Applicatie geladen en busspanning aangesloten |
| Knippert groen | - | AAN | Meting in uitvoering |
| UIT | - | UIT | Geen busspanning |
| UIT | - | AAN | Netspanning niet aanwezig |
| Knippert rood | - | AAN | Overbelasting |

Handelwijze in geval van problemen**Handelwijze bij uitval van de netspanning**

Aan alle ingangskanalen kan geen meting worden uitgevoerd en het statussignaal is niet beschikbaar. De communicatie via de bus is mogelijk.

Handelwijze in het geval van busstoring wanneer de spanning is aangesloten

In het geval van busstoring wordt de meting onmiddellijk stopgezet, en vanaf dit tijdstip wordt geen informatie meer geregistreerd. De IN BEDRIJF-led wordt uitgeschakeld.

Handelwijze na het herstellen van de busverbinding wanneer de spanning is aangesloten

De verbruikswaarde opgeslagen in het interne geheugen voorafgaand aan de busstoring wordt gebruikt als startpunt voor de energiemeting wanneer de busverbinding is hersteld.

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--|
| Supply voltage: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Bedieningselementen: | 1 x programmeerknop |
| Displayelementen: | 1 x led (rood): programmeren 1 x led (groen): IN BEDRIJF 1 x led (rood/groen) per kanaal: status |
| Ingangen: | |
| Spanning: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. last per kanaal: | 16 A |
| Stroom: | 20 mA (vermogensfactor 1) |
| Externe beveiliging per kanaal: | 16 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | (conform IEC 61557-12) |
| Actieve energiemeting: | klasse 1 |
| Energiesmeting: | 10% |
| Omgevingstemperatuur: | |
| Bediening: | -5 °C tot +45 °C |
| Omgeving: | Kan worden gebruikt tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau (MSL) |
| Max. luchtvochtigheid: | 93%, niet condensierend |
| Aansluitingen | |
| KNX: | Busaansluitklem |
| Ingangen: | Schroefklem voor dwarsdoorsneden tot max. 2.5 mm ² |
| Beschermingsgraad: | IP 20 |
| Apparaatbreedte (hxbxd): | 90x72x65 mm , 4 modules |


Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.

www.schneider-electric.com

KNX-effektmätaren, DIN-K/3x230 V/16 A

Bruksanvisning



Art.nr MTN6600-0603

För din säkerhet**FARA**

Risk för allvariga egendoms- och personskador, till exempel på grund av brand eller elstötar kan uppstå genom felaktig elinstallation.

En säker elinstallation kan endast genomföras om personen i fråga har grundläggande kunskaper inom följande områden:

- anslutning till installationsnätverk
- anslutning till flera elektriska apparater
- dragning av elkablar
- Ansluta och etablera KNX-nätverk

Dessa kunskaper och erfarenheter har i normala fall endast behöriga elektriker som har utbildats inom elinstallation. Om dessa minimikrav inte uppfylls eller inte beaktas är du ensamt ansvarig för eventuella egendoms- eller personskador.

Beskrivning av energimätaren


KNX-effektmätaren, REG-K/3x230 V/16 A (nedan kallad **effektmätaren**) gör det möjligt att övervaka och mäta energi på de anslutna kanalerna, vilket gör energiuppbyggnaden effektivare.

Apparatens egenskaper

- Mätning av: energiförbrukning, effekt och strömstyrka och leverans av resultaten via bussen.
- Bestämning av den aktiva energiförbrukningen per kanal och den totala förbrukningen.
- Mätning av den aktiva energiförbrukningen per kanal: max. 1,5%
- Effektmätningens noggrannhet: 10 %
- För installation på TH35 DIN-skenor enligt DIN EN 60715.
- Bussanslutningen görs via en bussanslutningsklämma.



Använd aldrig apparaten tillsammans med strömtransformatorer.

Anslutningar, indikeringar och manöverelement


- (A) Anslutning: buss
- (B) Skyddskåpa till (A)
- (C) Tryckknapp och LED: programmering
- (D) LED: RUN
- (E) LED: kanal 1–3
- (F) Anslutningsklämmor

Montering av energimätaren**Varning**


Risk för dödsfall på grund av elektriska stötar.

Apparaten kan skadas.

Säkerhetsavståndet måste garanteras enligt IEC 60664-1. Det måste vara minst 4 mm mellan de enskilda ledarna i 230 V-kabeln och KNX busskabeln (A).




- 1 Sätt apparaten i DIN-skenan.



- 2 Anslut därefter apparaten till den önskade applikationen.



Man kan ansluta valfritt antal laster till en ingång så länge som den maximalt tillåtna ingångsströmmen på 16 A per kanal inte överskrids. Alla faser kan tilldelas kanalerna 1–3.



- 3 Anslut bussspänningen.
- 4 Anslut strömförsörjningen till förbrukarna.

Idrifttagning av effektmätaren

- 1 Tryck på programmeringsknappen: programmeringslysdioden tänds.
- 2 Ladda ner den fysiska adressen och applikationen till apparaten från ETS: programmeringslysdioden slocknar.

Driftlysdioden tänds: applikationen har laddats in och apparaten är klar att användas.

Status-LED

| Status-lysdiod (röd/grön) | Programmeringslysdiod (röd) | RUN-lysdiod (grön) | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| - | Tänd | - | Den fysiska adressen kan laddas |
| Släckt | - | Tänd | Applikationen laddad och bussspänningen ansluten |
| Blinkar grönt | - | Tänd | Mätning utförs |
| Släckt | - | Släckt | Ingen bussspänning |
| Släckt | - | Tänd | Nätspänning saknas |
| Blinkar rött | - | Tänd | Överbelastning |

Beteende om problem uppstår**Beteende vid spänningsbortfall**

Mätning kan inte utföras vid någon av ingångskanalerna och statussignalen är inte tillgänglig. Kommunikation över bussen är möjlig.

Beteende om bussfel inträffar när spänningen är ansluten

I händelse av bussfel stoppas mätningen direkt och ingen information registreras från och med den tidpunkten. Driftlysdioden slocknar.

Beteende efter återställning av bussanslutningen då spänning är ansluten

Förbrukningsvärdet som sparats i interminnet före bussfelet används som startpunkt för effektmätning då bussanslutningen återställs.

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Försörjningsspänning: | via KNX buss, 24 V DC, max. 12,5 mA |
| Manöverelement: | 1x programmeringsknapp |
| Indikeringslement: | 1x lysdiod (röd): programmering 1x lysdiod (grön): RUN 1x lysdiod (röd/grön) per kanal: Status |
| Ingångar: | |
| Spänning: | 220/230 V AC, 50/60 Hz |
| Max. last per kanal: | 16 A |
| Ström: | 20 mA (effektfaktor 1) |
| Externt skydd per kanal: | 16 A |
| Noggrannhetsklass: | (enligt IEC 61557-12) |
| Aktiv energimätning: | Klass 1 |
| Effektmätning: | 10 % |
| Omgivningstemperatur: | |
| Drift: | -5 °C till +45 °C |
| Omgivning: | Kan användas på höjder upp till 2000 m över havet |
| Max. luftfuktighet: | 93 %, ingen kondens |
| Anslutningar | |
| KNX: | Bussanslutningsklämma |
| Ingångar: | Skruvklämma för tvärsnitt på upp till 2,5 mm ² |
| Kapslingsklass: | IP 20 |
| Apparatbredd (HxBxD): | 90x72x65 mm, 4 moduler |


Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundtjänsten i ditt land om du har några tekniska frågor.

www.schneider-electric.com

KNX-energimåler DIN-K/3 x 230 V/16 A

Driftsinstrukser



Art.nr. MTN6600-0603

For din sikkerhet**FARE**

Fare for alvorlig personskade og skade på eiendom, f.eks. på grunn av brann eller elektrisk støt som følge av feil elektrisk installasjon.

Sikker elektrisk installasjon kan kun garanteres hvis ansvarlig person kan dokumentere grunnleggende kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling til el installasjon
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Tilobling og oppretting av KNX-nettverk

Disse ferdighetene og erfaringene kan vanligvis kun fremvises av autoriserte installatør. Hvis disse minstekravene ikke er oppfylt eller er ignorert på et område, er du selv ansvarlig for eventuelle personskader eller skader på eiendom.

Bli kjent med energimåleren


KNX-energimåleren DIN-K/3 x 230 V/16 A (i det følgende kalt **energimåler**) gjør det mulig å overvåke og måle energien på kanalene som er koblet til, noe som øker energieffektiviteten i bygningen.

Enhets egenskaper

- Måling av: energiforbruk, effekt og strøm, samt gi resultater via bus.
- Bestemme aktivt energiforbruk per kanal og totalforbruket.
- Måle det aktive energiforbruket per kanal: maks. 1,5 %
- Nøyaktighet på strømmåling: 10%
- For montering på TH35 DIN-skinne iht. DIN EN 60715.
- Bus-tilkoblingen utføres via en busstilkoblingsklemme.



Bruk aldri enheten i kombinasjon med strømtransformatorer.


Forbindelser, displayer og betjeningselementer

- (A) Tilkobling: bus
- (B) Beskyttelseshette for (A)
- (C) Trykknapp og LED: programmering
- (D) LED: DRIFT ("RUN")
- (E) LED: kanal 1-3
- (F) Tilkoblingsklemmer


Montere energimåleren**ADVARSEL**

Livsfare ved elektrisk støt. Enheten kan bli skadet.

Sikkerhetsavstand må overholdes i samsvar med IEC 60664-1. Det må være minst 4 mm mellom de ulike lederne i 230 V-forsyningsledningen og KNX-ledningen (A).




- 1 Plasser innretningen inn på DIN-skinne.



- 2 Koble innretningen for ønsket bruk.

- i** Du kan koble til hvilket som helst antall laster til en inngang så lenge den maksimale inngangsstrømmen på 16 A per kanal ikke overskrides. Alle faser kan tilordnes kanal 1-3.



- 3 Koble til busspenning.
- 4 Koble strømforsyningen til lastene.

Ta energimåleren i drift

- 1 Trykk på programmeringsknappen: Programmerings-LED-en lyser.
- 2 Last inn den fysiske adressen og applikasjonen på enheten via ETS: Programmerings-LED-en slukker.

DRIFTS-LED-en lyser: Applikasjonen er lastet inn, og enheten er klar til bruk.

Status-LED

| Status-LED (rød, grønn) | Programmerings-LED (rød) | DRIFTS-LED (grønn) | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| - | PÅ | - | Den fysiske adressen kan lastes |
| AV | - | PÅ | Applikasjonen lastet og bus-spenning tilkoblet |
| Blinker grønt | - | PÅ | Målingen utføres |
| AV | - | AV | Ingen busspenning |
| AV | - | PÅ | Nettspenning mangler |
| Blinker rødt | - | PÅ | Overbelastning |

Tiltak ved problemer**Tiltak ved strømsvikt**

Det er ikke mulig å foreta noen måling på noen av inngangskanalene, og statussignalet er ikke tilgjengelig. Kommunikasjon via bus er mulig.

Tiltak i tilfelle bus-feil når spenning kobles til

Ved bus-feil stoppes målingen umiddelbart, og fra og med dette punktet registreres ingen informasjon. DRIFTS-LED-en slås av.

Tiltak etter gjenoppbygging av bus-tilkoblingen når spenningen kobles til

Forbruksverdien som er lagret i det interne minnet for bus-feilen, brukes som startpunkt for strømmåling når bus-tilkoblingen gjenopprettes.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|--|
| Forsyningsspenning: | via KNX-bus, DC 24 V, maks. 12,5 mA |
| Betjeningselementer: | 1x programmeringsknapp |
| Visningselementer: | 1x LED (rød): Programmering 1x LED (grønn): DRIFT ("RUN") 1x LED (rød/grønn) per kanal: Status |
| Innganger: | |
| Spenning: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. last per kanal: | 16 A |
| Strøm: | 20 mA (effektfaktor 1) |
| Ekstern beskyttelse per kanal: | 16 A |
| Nøyaktighetsklasse | (iht. IEC 61557-12) |
| Aktiv energimåling: | Klasse 1 |
| Strømmåling: | 10% |
| Omgivelsestemperatur: | |
| Drift: | -5 °C to +45 °C |
| Omgivelser: | Kan brukes i høyder opp til 2000 meter over havet (moh.) |
| Maks. fuktighet: | 93 %, ingen kondens |
| Tilkoblinger | |
| KNX: | Busstilkoblingsklemme |
| Innganger: | Skrueklemmer for inntil maks. 2.5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | IP 20 |
| Apparatbredde (HxBxD): | 90 x 72 x 65 mm , 4 moduler |


Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med hovedkundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

www.schneider-electric.com

KNX-energiamittari REG-K/3x230 V/16 A

Käyttöohjeet



Tuotenro MTN6600-0603

Käyttäjän turvallisuus**VAARA**

Vakavien aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen vaara, esim. tulipalon tai sähköiskun aiheuttamana, jos sähköasennus tehdään epäasianmukaisesti.

Turvallisen sähköasennuksen voi suorittaa vain henkilö, jolla on perustiedot seuraavilta aloilta:

- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- KNX-verkkoihin kytkeminen ja niiden luominen

Nämä taidot ja kokemus ovat yleensä vain päteville ammattilaisilla, joilla on kokemusta sähköasennustekniikasta. Jos nämä vähimmäisvaatimukset eivät täyty tai niitä ei joltakin osalta oteta huomioon, vastaat yksin kaikista aineellisista vahingoista ja henkilövahingoista.

Energiamittariin tutustuminen


KNX-energiamittarin REG-K/3x230 V/16 A (jäljempänä **energiamittari**) avulla on mahdollista valvoa ja mitata yhdistetyistä kanavista kulutetun energian määrää ja parantaa siten rakennuksen energiatehokkuutta.

Laitteen ominaisuudet

- Measurement of: energy consumption, power and current and providing the results via the bus.
- Laitte pystyy määrittämään sekä kanavakohtaisen päätöenergian kulutuksen että kokonaiskulutuksen.
- Päätöenergian kulutuksen mittaus kanavaa kohti: enint. 1,5 %
- Tehomittauksen tarkkuus: 10%
- Asennettavaksi TH35 DIN -kiskoihin standardin DIN EN 60715 mukaisesti.
- Laitte on yhdistetty väylään väyläliitäntäpääteen välityksellä.




Älä koskaan käytä laitetta virtamuuntajien kanssa.

Yhteydet, näytöt ja käyttölaitteet


- (A) Liitäntä: väylä
(B) Protective cap for (A)
(C) Painike ja LED: ohjelmointi
(D) LED: RUN
(E) LED: kanavat 1–3
(F) Liittimet

Energiamittarin asentaminen**HUOMIO****Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.****Laitte voi vahingoittua.**

Turvaväli on jätettävä normin IEC 60664-1 mukaisesti. 230 voltin yksittäisten johtimien ja KNX-liinjan välille on jätettävä vähintään 4 mm väli.




- ① Asenna laite DIN-kiskoon.



- ② Johdota laite haluttua sovellusta varten.



Yhteen tuloon kytkettävien laitteiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Kanavakohtainen maksimitulovirta 16 A ei saa kuitenkaan ylittyä. Vaiheet voi osoittaa vapaasti kanaville 1–3.



- ③ Kytke väyläjännite päälle.

- ④ Yhdistä virtalähde laitteisiin.

Tehomittarin käyttöönotto

- ① Paina ohjelmointipainiketta: Ohjelmoinnin LED-valo syttyy.
- ② Lataa fyysinen osoite ja sovellus ETS:stä laitteelle. Ohjelmoinnin LED-valo sammuu.

RUN LED -valo syttyy: the application has been loaded successfully, the device is ready to be operated.

Tilan LED-valo

| Status LED (red/green) | Programming LED (red) | RUN LED (green) | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| - | PÄÄLLÄ | - | Fyysinen osoite on ladattavissa |
| POIS PÄÄLTÄ | - | PÄÄLLÄ | Sovellus ladattu ja väyläjännite yhdistetty |
| Vihreä valo vilkkuu | - | PÄÄLLÄ | Mittaus käynnissä |
| POIS PÄÄLTÄ | - | POIS PÄÄLTÄ | Ei väyläjännitettä |
| POIS PÄÄLTÄ | - | PÄÄLLÄ | Verkkojännite puuttuu |
| Punainen valo vilkkuu | - | PÄÄLLÄ | Ylikuormitus |

Toiminta häiriötilanteissa**Toiminta verkkojännitekatkoksen tapauksessa**

Mittaus ei ole mahdollista yhdestäkään tulokanavasta eikä tilasignaali ole käytettävissä. Tiedonvaihto väylällä pitkin on mahdollista.

Toiminta väylän lakattua toimimasta jännitteen ollessa kytketty

Jos väylä lakkaa toimimasta, mittaus keskeytyy välittömästi. Tiedot eivät tämän jälkeen enää tallennu laitteeseen. LED-valo RUN sammuu.

Toiminta väyläyhteyden palaututtua jännitteen ollessa kytketty

Sisäiseen muistiin ennen häiriötä tallentunut kulutusluku toimii tehomittauksen lähtökohtana väyläyhteyden palaututtua ennalleen.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------|---|
| Verkkojännite: | KNX-väylän kautta, DC 24 V, maks. 12,5 mA |
| Käyttölaitteet: | 1x ohjelmointipainike |
| Näyttölaitteet: | 1x LED-valo (punainen): Ohjelmointi 1x LED-valo (vihreä): RUN 1x LED-valo (punainen/vihreä) kanavaa kohti: Tila |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tulot: | |
| Jännite: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Suurin kuorma kanavaa kohti: | 16 A |
| Virta: | 20 mA (tehoeroin 1) |
| Ulkopuolinen suojaus kanavaa kohti: | 16 A |
| Tarkkuusluokka | (standardin IEC 61557-12 mukaan) |
| Pätöenergian mittaus: | luokka 1 |
| Tehon mittaus: | 10% |
| Ympäristön lämpötila: | |
| Käyttö: | -5 °C ... +45 °C |
| Ympäristö: | Voidaan käyttää enintään 2 000 m korkeudessa merenpinnasta (MSL) |
| Maksimikosteus: | 93 %, ei kosteuden tiivistymistä |
| Liitännät | |
| KNX: | Väyläliitäntäpääte |
| Tulot: | Ruuviliittimet poikkipinnoille enint. 2,5 mm ² |
| Kotelointiluokka: | IP 20 |
| Laitteen leveys (k x l x s): | 90x72x65 mm, 4 moduulia |


Schneider Electric Industries SAS

Jos on teknisiä kysymyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

www.schneider-electric.com

KNX-energimåler, REG-K/3x230 V/16 A

Betjeningsvejledning



Art.nr. MTN6600-0603

Af hensyn til din sikkerhed



FARE

Fare for alvorlige skader på udstyret og fysiske kvæstelser, f.eks. fra brand eller elektrisk stød, pga. ukorrekt elektrisk installation.

En sikker elektrisk installation kan kun garanteres, hvis den ansvarlige har den grundlæggende viden på følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværker
- Tilslutning af forskellige elektriske apparater
- Trækning af elektriske kabler
- Tilslutning og oprettelse af KNX-netværker

Det er normalt kun kvalificerede fagfolk, som er uddannet inden for elektrisk installationsteknologi, der har disse kvalifikationer og denne erfaring. Hvis disse minimumskrav ikke overholdes eller på nogen som helst måde ikke respekteres, vil I/du som de/den eneste blive holdt ansvarlig(e) for alle skader på udstyret eller fysiske kvæstelser, som måtte resultere heraf.

Sådan fungerer energimåleren

KNX-energimåleren, REG-K/3x230 V/16 A (efterfølgende kaldet **energimåleren**) gør det muligt at overvåge og måle energien på de tilsluttede kanaler, hvilket øger bygningens energieffektivitet.


Apparatets egenskaber

- Måling af: energiforbrug, effekt og strøm og levering af resultaterne via bussen.
- Beregning af det aktive energiforbrug pr. kanal samt det samlede forbrug.
- Måling af det aktive energiforbrug pr. kanal: maks. 1,5%
- Nøjagtighed for strømmålingen: 10%
- Til installation på TH35 DIN-skiner som angivet i DIN EN 60715.
- Bustilslutningen udføres som via en buskonnektor.



Brug aldrig apparatet sammen med strømtransformere.

Tilslutninger, displays og betjeningslementer



- (A) Tilslutning: bus
- (B) Beskyttelsesdæksel til (A)
- (C) Trykknop og lysdiode: programmering
- (D) Lysdiode: RUN
- (E) Lysdiode: kanal 1-3
- (F) Tilslutningsterminaler


Montering af energimåleren




ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød.

Apparatet kan blive ødelagt. Sikkerhedsafstanden skal være garanteret i overensstemmelse med IEC 60664-1. Der skal være mindst 4 mm mellem de enkelte ledere i 230 V-forsyningskablet og KNX-forbindelsen (A).




- 1 Sæt apparatet ind i DIN-skinen.



- 2 Forbind apparatet efter den ønskede anvendelse.



Du kan tilslutte så mange belastninger, du ønsker, til indgangen, så længe den tilladte maksimumsindgangsstrøm på 16 A pr. kanal ikke overskrides. Kanalerne 1-3 kan tildeles en hvilken som helst fase.



- 3 Tilslut busspændingen.
- 4 Tilslut strømforsyningen til belastningerne.

Idrifttagning af energimåleren

- 1 Tryk på programmeringsknappen: Programmeringslysdioden lyser.
- 2 Indlæs den fysiske adresse og applikationen i apparatet via ETS: Programmeringslysdioden slukkes.

RUN-lysdioden lyser: applikationen er blevet indlæst, apparatet er driftsklart.

Statuslysdiode

| Status-lysdiode (rød/grøn) | Programmeringslysdiode (rød) | RUN-lysdiode (grøn) | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| - | TÆNDT | - | Den fysiske adresse kan indlæses |
| SLUKKET | - | TÆNDT | Applikationen indlæst og busspændingen tilsluttet |
| Blinker grønt | - | TÆNDT | Målingen udføres |
| SLUKKET | - | SLUKKET | Ingen busspænding |
| SLUKKET | - | TÆNDT | Ingen netspænding |
| Blinker rødt | - | TÆNDT | Overbelastning |

Reaktion i tilfælde af problemer

Reaktion ved strømfrydelse

Der kan ikke udføres måling på alle indgangskanaler, og statussignalet er ikke til rådighed. Kommunikation via bus er mulig.

Reaktion i tilfælde af bus-fejl ved tilsluttet spænding

I tilfælde af en bus-fejl stoppes målingen øjeblikkeligt, og alle informationer fra dette punkt registreres ikke. RUN-lysdioden slukkes.

Reaktion efter genetablering af busforbindelsen ved tilsluttet spænding

Forbrugsværdien, som var gemt i den interne hukommelse før busfejlen, bruges som startpunkt for strømmålingen, når busforbindelsen genetableres.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|---|
| Forsyningsspænding: | via KNX bus, DC 24 V, maks. 12,5 mA |
| Betjeningslementer: | 1x programmeringstrykknop |
| Visningslementer: | 1x lysdiode (rød): Programmering 1x lysdiode (grøn): RUN 1x lysdiode (rød/grøn) pr. kanal: Status |
| Indgange: | |
| Spænding: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. belastning pr. kanal: | 16 A |
| Strøm: | 20 mA (effektfaktor 1) |
| Ekstern sikring pr. kanal: | 16 A |
| Nøjagtighedsklasse | (i henhold til IEC 61557-12) |
| Aktiv energimåling: | Klasse 1 |
| Strømmåling: | 10% |
| Omgivelsestemperatur: | |
| Drift: | -5 °C til +45 °C |
| Omgivelser: | Kan anvendes indtil 2000 m over havets overflade (normal nul) |
| Maks. fugtighed: | 93%, ingen kondensering |
| Tilslutninger | |
| KNX: | Buskonnektor, sort/rød |
| Indgange: | Skrueterminal til tværsnit op til maks. 2.5 mm ² |
| Beskyttelsestype: | IP 20 |
| Apparatets bredde (HxBxD): | 90x72x65 mm, 4 moduler |


Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundeservicecenteret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.

www.schneider-electric.com

Счетчик электроэнергии KNX, DIN-рейка/3x230 В/16 А

Руководство по эксплуатации



Арт. № MTN6600-0603

Для Вашей безопасности



ОПАСНО

Риск нанесения существенного ущерба имуществу и получения травм, например, из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного электромонтажа.

Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих областях:

- подключение к сетям инсталляции;
- подключение нескольких электрических приборов;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX.

Данными навыками, как правило, обладают только опытные специалисты, обученные технологиям выполнения электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных минимальных требований или их частичного игнорирования Вы несете полную ответственность за нанесение какого-либо ущерба имуществу или получение травм персоналом.

Ознакомление со счетчиком электроэнергии

Счетчик электроэнергии KNX, DIN-рейка/3x230 В/16 А (в дальнейшем называемый **счетчик электроэнергии**) позволяет контролировать и измерять энергию в подключенных каналах, что повышает энергетическую эффективность здания.


Особенности устройства

- Измеряет: потребляемую энергию, мощность и ток, а также передает результаты по шине.
- Определение потребления активной энергии в каждом канале и суммарной мощности потребления.
- Точность измерения активной потребляемой энергии в каждом канале: макс. 1,5%
- Точность измерения мощности: 10%
- Для монтажа на DIN-рейке TH35 согласно DIN EN 60715.
- Шина подключается посредством соединительной клеммы.



Не использовать устройство в сочетании с трансформаторами тока.

Разъемы, индикаторы и элементы управления



- Ⓐ Подключение: шина
- Ⓑ Защитный колпачок для Ⓐ
- Ⓒ Кнопка и светодиод: программирование
- Ⓓ Светодиод: RUN
- Ⓔ Светодиод: канал 1-3
- Ⓕ Клеммы

Монтаж счетчика электроэнергии




ВНИМАНИЕ


Риск смертельного исхода от удара электрическим током.

Устройство может быть повреждено.

Необходимо обеспечить безопасный зазор в соответствии со стандартом IEC 60664-1. Между отдельными жилами силового кабеля 230 В и линией KNX Ⓐ должно быть расстояние не менее 4 мм.




- ① Установить устройство на DIN-рейку.



- ② Выполнить монтаж устройства для соответствующего применения.



Можно подключать ко входу любое количество нагрузок при условии, что входной ток канала не будет превышать максимально допустимого значения 16 А. Все фазы могут распределяться по каналам 1-3.



- ③ Подать напряжение на шину.
- ④ Подать напряжение питания на нагрузки.

Ввод в действие счетчика электроэнергии

- ① Нажать кнопку программирования: Загорается светодиод программирования.
- ② Загрузить физический адрес и приложение в устройство из ETS: Светодиод программирования гаснет.

Загорается светодиод RUN: приложение загрузилось, устройство готово к работе.

Индикаторный светодиод

| Светодиод статуса (красный/зеленый) | Светодиод программирования (красный) | Светодиод RUN (зеленый) | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| - | ВКЛ. | - | Можно загрузить физический адрес |
| ВыКЛ. | - | ВКЛ. | Приложение загружено и напряжение шины подается |
| Мигает зеленый светодиод | - | ВКЛ. | Выполняется измерение |
| ВыКЛ. | - | ВыКЛ. | Отсутствует напряжение в шине |
| ВыКЛ. | - | ВКЛ. | Отсутствует напряжение сети |
| Мигает красный светодиод | - | ВКЛ. | Перегрузка |

Действия в случае возникновения неисправностей

Действия в случае прекращения подачи напряжения сети

Невозможно произвести измерения на всех входных каналах, отсутствует сигнал статуса. Соединение по шине возможно.

Действия в случае выхода шины из строя при подаче напряжения

В случае выхода шины из строя измерение немедленно прекращается и с этого момента вся информация не записывается. Светодиод RUN гаснет.

Действия после восстановления подключения шины при подаче напряжения

Значение потребленной энергии, сохраненное во внутренней памяти до выхода шины из строя, используется в качестве исходного значения для измерения мощности при восстановлении подключения шины.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Напряжение питания: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Элементы управления: | 1x кнопка программирования |
| Индикаторы: | 1x светодиод (красный): Программирование 1x светодиод (зеленый): RUN 1x светодиод (красный/зеленый) на канал: Статус |
| Входы: | |
| Напряжение: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Макс. нагрузка на канал: | 16 A |
| Ток: | 20 mA (power factor 1) |
| Внешний предохранитель на канал: | 16 A |
| Класс точности | (по IEC 61557-12) |
| Измерение активной энергии: | Класс 1 |
| Измерение мощности: | 10% |
| Температура окружающей среды: | |
| Рабочая: | от -5 °C до +45 °C |
| Окружающая среда: | можно использовать при высоте над уровнем моря до 2000 м |
| Макс. влажность: | 93 %, без конденсации |
| Клеммы | |
| KNX: | Соединительная клемма шины |
| Входы: | Винтовой зажим для поперечных сечений до макс. 2.5 mm ² |
| Класс защиты: | IP 20 |
| Габаритные размеры устройства (ВxШxГ): | 90x72x65 mm , 4 modules |


Schneider Electric Industries SAS

Если у вас возникли технические вопросы, обратитесь в службу консультации клиентов в вашей стране.

www.schneider-electric.com

KNX-fogyasztásmérő, REG-K/3x230 V/16 A

Használati utasítás



Cikkszám MTN6600-0603

Az Ön biztonsága érdekében

VESZÉLY

Súlyos dologi kár és személyi sérülés kockázata – pl. tűz vagy áramütés révén – helytelen villamos szerelés következtében.

A biztonságos villamos szerelés csak akkor szavatolható, ha az adott személy rendelkezik alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőlépcsőkhöz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fektetése
- KNX-hálózatok csatlakoztatása és létrehozása

Ilyen készségekkel és tapasztalattal általában csak a villamos szerelési technológia területén képzett szakemberek rendelkeznek. Ha a szerelést végző személyek nem felelnek meg ezeknek a minimális követelményeknek, illetve bármilyen módon figyelmen kívül hagyják őket, a dologi károk vagy személyi sérülések felelőssége kizárólag Önt terheli.

Amit a fogyasztásmérőről tudni kell


A KNX-teljesítménymérő, REG-K/3x230 V/16 A (a továbbiakban: **a teljesítménymérő**) lehetővé teszi a csatlakoztatott csatornákon áthaladó energia nyomon követését és mérését, ami növeli az épületek energiatakarékosságát.

A készülék tulajdonságai

- A következők mérése lehetséges: energiafogyasztás, teljesítmény és áramerősség, valamint az eredmények továbbítása buszon keresztül.
- Az aktív energiafogyasztás és az összenergiafogyasztás meghatározása csatornánként.
- Az aktív energiafogyasztás mérése csatornánként: max. 1.5%
- A teljesítménymérés pontossága: 10%
- A TH35 DIN-sínekre történő szerelés esetén a DIN EN 60715 szabvány az irányadó.
- A busz csatlakoztatása busz-csatlakozógépségen keresztül történik.

i A készüléket soha ne használja áramváltóval együtt!

Csatlakozások, kijelzők és kezelőfelületek




- Ⓐ csatlakoztatás: busz
- Ⓑ védőkupak az Ⓐ-hoz
- Ⓒ nyomógomb és LED: programozás
- Ⓓ LED: RUN
- Ⓔ LED: 1–3. csatorna
- Ⓕ csatlakozógépségek

A fogyasztásmérő felszerelése


FIGYELMEZTETÉS

Áramütésveszély! Halálos sérülés veszélye! A készülék megsérülhet.

Tartsa be az IEC 60664-1 szerinti biztonsági távolságokat. A 230 V-os tápvezeték egyes erei és a KNX-vezeték (A) között hagyjon min. 4 mm távolságot.




- Helyezze a készüléket a DIN-sínre.



- A kívánt alkalmazás készülékének huzalozását az előírásoknak megfelelően alakítsa ki.



Bármennyi terhelést csatlakoztathat egy bemenethez a 16 A-nek megfelelő megengedett maximális bemeneti áramerősség eléréséig. Az 1–3. csatornához bármelyik fázis hozzárendelhető.



- Csatlakoztassa a buszfeszültséget.
- Csatlakoztassa a tápegységet a terhelésekhez.

A teljesítménymérő üzembe helyezése

- Nyomja meg a programozó gombot: a programozási LED világítani kezd.
- Táplálja be a készülékbe a fizikai címet és az alkalmazást az ETS-ből: A programozási LED kialszik.

A RUN LED világítani kezd: Az alkalmazás betöltése sikeres volt, a készülék üzembeszállt állapotban van.

Állapotjelző LED

| Állapotjelző LED (piros/zöld) | Programozási LED (piros) | RUN LED (zöld) | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| - | BE | - | A fizikai cím betölthető |
| KI | - | BE | Az alkalmazás be van töltve és a buszfeszültség csatlakoztatva van |
| Villogó zöld | - | BE | A mérés folyamatban van |
| KI | - | KI | Nincs buszfeszültség |
| KI | - | BE | A hálózati feszültségellátás megszűnt |
| Villogó piros | - | BE | Túlterhelés |

Intézkedések probléma esetén

Intézkedések hálózati feszültségkiesés esetén

Egyik bemeneti csatornán sem végezhető mérés, és az állapotjel nem áll rendelkezésre. A buszon keresztüli kommunikáció lehetséges.

Intézkedések a busz meghibásodása esetén, ha a hálózati feszültség csatlakoztatva van

A busz meghibásodása esetén a mérés azonnal leáll, és ettől a ponttól kezdve a rendszer nem rögzíti az információkat. A RUN LED kikapcsol.

Intézkedések a buszcsatlakozás helyreállítását követően, ha hálózati feszültség csatlakoztatva van

A buszcsatlakozás helyreállításakor a rendszer a teljesítmény mérésének kezdőpontjaként azt a fogyasztási értéket használja, amelyet a belső memória a busz meghibásodása előtt elmentett.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA
 Kezelőelemek: 1 db programozó gomb
 Kijelzőelemek: 1 db LED (piros): programozás
 1 db LED (zöld): RUN
 1 db LED (piros/zöld) csatornánként: állapot

Bemenetek:
 Feszültség: AC 220/230 V, 50/60 Hz
 Csatornánkénti max. terhelés: 16 A
 Áram: 20 mA (teljesítménytényező: 1)
 Csatornánkénti külső védelem: 16 A
 Pontossági osztály (az IEC 61557-12 értelmében): 1. osztály
 Aktív energiamérés: 10%
 Teljesítménymérés: 10%
 Környezeti hőmérséklet:
 Üzemelés: -5 °C - +45 °C
 Környezet: Max. 2000 m tengerszint (középtengerszint) fölötti magasságig használható

Max. páratartalom: 93%, páralecsapódás nélkül
 Csatlakozások
 KNX: Busz-csatlakozógépség
 Bemenetek: Csavaros csatlakozás max. 2,5 mm-ig
 Védettségi osztály: IP 20
 A készülék szélessége (mag x szél x mély): 90x72x65 mm, 4 modul


Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi központi ügyfélszolgálatl.

www.schneider-electric.com

Contor de energie KNX, REG-K/3x230 V/16 A

Instrucțiuni de operare



Art. nr. MTN6600-0603

Pentru siguranța dumneavoastră



PERICOL

Risc de daune materiale și de răni corporale grave, de exemplu provocate de foc sau șoc electric din cauza instalării electrice incorecte.

O instalație electrică sigură poate fi garantată numai dacă persoana care o realizează dispune de cunoștințe de bază în domeniile următoare:

- Conectarea la rețelele de instalații
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Pozarea cablurilor electrice
- Conectarea și realizarea rețelilor KNX

Competența și experiența profesională necesare sunt deținute în general numai de personalul calificat cu experiență în domeniul tehnologiei instalațiilor electrice. Dacă aceste condiții minime nu sunt îndeplinite sau sunt ignorate într-un fel sau altul, veți purta întreaga responsabilitate în caz de daune materiale sau de răni corporale.

Familiarizarea cu contorul de energie

Contorul de energie electrică KNX, REG-K/3x230 V/16 A (denumit mai jos **contor de energie electrică**) face posibilă monitorizarea și măsurarea energiei pe canalele conectate, ceea ce duce la creșterea eficienței energetice a clădirii.


Proprietăți ale dispozitivului

- Măsurarea: consumului de energie, a energiei electrice și a intensității cu transmiterea rezultatelor prin bus.
- Determinarea consumului activ de energie pe fiecare canal și a consumului total.
- Măsurarea consumului activ de energie pe fiecare canal: max. 1.5%
- Precizia măsurării energiei electrice: 10%
- Pentru instalarea pe șine DIN TH35 conform DIN EN 60715.
- Conexiunea bus este realizată printr-o bornă de legătură bus.



Nu se va utiliza niciodată dispozitivul în combinație cu transformatoare de curent.

Conexiuni, afișaje și elemente de comandă



- (A) Conexiune: bus
- (B) Capac de protecție pentru (A)
- (C) Buton cu revenire și led: programare
- (D) Led: RUN
- (E) Led: canal 1-3
- (F) Borne de conectare


Montarea contorului de energie




AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare. Aparatul se poate deteriora.

Distanța de siguranță trebuie asigurată conform IEC 60664-1. Se va lăsa o distanță de cel puțin 4 mm între conductorii individuali ai cablului de 230 V și cablul KNX (A).




- 1 Așezați dispozitivul pe șina DIN.



- 2 Cablați corespunzător dispozitivul aplicației dorite.



Puteți conecta orice număr de sarcini la o intrare atât timp cât intensitatea maximă admisă de intrare de 16 A per canal nu este depășită. Orice faze pot fi atribuite canalelor 1-3.



- 3 Conectați tensiunea bus-ului.
- 4 Conectați alimentarea electrică la sarcini.

Punerea în funcțiune a contorului de energie electrică

- 1 Apăsăți butonul de programare: ledul de programare se aprinde.
- 2 Încărcați din ETS adresa fizică și aplicația în dispozitiv: Ledul de programare se stinge.

Ledul de serviciu (RUN) se aprinde: aplicația a fost încărcată corect, dispozitivul este gata de funcționare.

Led de stare

| Led de stare (roșu/verde) | Led de programare (roșu) | LED RUN (verde) | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| - | PORNIT | - | Adresa fizică poate fi încărcată |
| OPRIT | - | PORNIT | Aplicația este încărcată și tensiunea bus este conectată |
| Verde intermitent | - | PORNIT | Măsurare în curs |
| OPRIT | - | OPRIT | Nicio tensiune la bus |
| OPRIT | - | PORNIT | Tensiunea în rețea absentă |
| Roșu intermitent | - | PORNIT | Suprasarcină |

Comportament în caz de probleme

Comportament în caz de cădere a tensiunii de rețea

Pe niciun canal de intrare nu se pot efectua măsurători iar semnalul de stare nu este disponibil. Comunicarea prin intermediul bus-ului este posibilă.

Comportament în caz de defectare a bus-ului sub tensiune

În cazul defectării bus-ului, măsurătoarea este întreruptă imediat și din acest moment nu se mai înregistrează nicio informație. Ledul de serviciu RUN este stins.

Comportamentul după restabilirea conexiunii bus sub tensiune

Valoarea de consum salvată în memoria internă după defectarea bus-ului este utilizată ca punct de plecare pentru măsurarea electricității după restabilirea conexiunii bus.

Fișa tehnică

Tensiune de alimentare: prin bus-ul KNX, CC 24 V, max. 12,5 mA

Elemente de comandă: 1x buton de programare

Elemente ecran: 1x led (roșu): Programare

1x led (verde): RUN

1x led (roșu/verde) per canal:

Stare

Intrări:

Tensiune: CA 220/230 V, 50/60 Hz

Sarcină maximă pe

fiecare canal: 16 A

Curent: 20 mA (factor de putere 1)

Protecție externă pe

fiecare canal: 16 A

Clasa de precizie (conform IEC 61557-12)

Măsurarea energiei active: Clasa 1

Măsurarea energiei electrice: 10%

Temperatură ambiantă:

Funcționare: de la -5 °C la +45 °C

Mediu înconjurător: Poate fi utilizat până la o altitudine de 2000 m deasupra nivelului mării (MSL)

Umiditate maximă: 93%, fără condens

Conexiuni

KNX: Bornă de conectare bus

Intrări: Conexiuni cu surub pentru secțiuni transversale de max. 2,5 mm²

Tipul protecției: IP 20

Lățimea dispozitivului

(îxLxA): 90x72x65 mm, 4 module


Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți probleme tehnice, vă rugăm să contactați centrul de suport clienți din țara dvs.

www.schneider-electric.com


Miernik energii KNX, REG-K/3x230 V/16 A

Instrukcja obsługi



Nr art. MTN6600-0603


Przyląca, wyświetlacze i elementy obsługowe




- (A) Połączenie: szyna
- (B) Zaślepka ochronna do (A)
- (C) Przycisk i dioda LED: programowanie
- (D) Dioda LED: Działanie
- (E) Dioda LED: kanał 1-3
- (F) Zaciski przyłączeniowe

Montaż miernika energii

- OSTRZEŻENIE**
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Możliwość uszkodzenia urządzenia.
Należy zapewnić odstęp bezpieczeństwa zgodnie z IEC 60664-1. Należy zachować odległość co najmniej 4 mm pomiędzy poszczególnymi rdzeniami przewodu 230 V i przewodem KNX (A).




- ① Umieścić urządzenie na szynie DIN.



- ② Schemat podłączenia urządzenia dożądanego zastosowania.

- i** Nie można podłączyć żadnych odbiorników do wejścia, dopóki nie będzie przekroczony dopuszczalny prąd wejścia równy 16 A na kanał. Do kanałów 1-3 można przypisać dowolne fazy.



- ③ Podłączyć zasilanie szyny.
④ Podłączyć zasilanie do odbiorników.

Uruchamianie miernika energii

- ① Nacisnąć przycisk programowania: zapala się dioda LED programowania.
② Wczytać adres fizyczny i aplikację do urządzenia z ETS: Dioda LED programowania gaśnie.

Zapala się dioda LED działania: aplikacja została poprawnie wczytana, urządzenie jest gotowe do działania.

Dioda LED stanu

| Dioda LED statusu (czerwona/zielona) | Dioda LED programowania (czerwona) | Dioda LED (zielona) | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| - | WŁ. | - | Można wczytać adres fizyczny |
| WYŁ. | - | WŁ. | Aplikacja wczytana i podłączone zasilanie szyny |
| Miga na zielono | - | WŁ. | Trwa pomiar |
| WYŁ. | - | WYŁ. | Brak zasilania szyny |
| WYŁ. | - | WŁ. | Brak napięcia sieciowego |
| Miga na czerwono | - | WŁ. | Przeciążenie |

Zachowanie w razie problemów

Postępowanie w razie awarii zasilania

Pomiaru można dokonać na wszystkich kanałach wejściowych, status sygnału nie jest dostępny. Komunikacja za pośrednictwem szyny jest możliwa.

Zachowanie w razie awarii szyny przy podłączonym zasilaniu

W razie awarii szyny pomiar jest natychmiastowo przerywany i wszystkie informacje od tego momentu nie są rejestrowane. Dioda LED działania nie świeci się.

Zachowanie po odzyskaniu połączenia z szyną przy podłączonym zasilaniu

Wartość poboru zapisana w pamięci wewnętrznej przed awarią szyny jest używana jako punkt początkowy do pomiaru energii przy przywróceniu połączenia z szyną.

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Napięcie zasilania: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Elementy obsługowe: | 1 przycisk programowania |
| Elementy wyświetlacza: | 1 dioda LED (czerwona): Programowanie 1 dioda LED (zielona): Działanie 1 dioda LED (czerwona/zielona) na kanał: Stan |
| Wejścia: | |
| Napięcie: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. obciążenie na kanał: | 16 A |
| Prąd: | 20 mA (power factor 1) |
| Zabezpieczenie zewnętrzne na kanał: | 16 A |
| Klasa dokładności | (według IEC 61557-12) |
| Pomiar mocy czynnej: | Klasa 1 |
| Pomiar mocy: | 10% |
| Temperatura otoczenia: | |
| W czasie pracy: | -5°C do +45°C |
| Otoczenie: | Możliwość stosowania na wysokości do 2000 m nad poziomem morza (m n.p.m.) |
| Maks. wilgotność: | 93%, bez kondensacji |
| Podłączenie | |
| KNX: | Kostka magistralna |
| Wejścia: | Zacisk śrubowy dla przekrojów poprzecznych do maks. 2.5 mm ² |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Szerokość urządzenia (wys.xszer.xgł.): | 90x72x65 mm , 4 modules |

Schneider Electric Industries SAS

W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z głównym działem obsługi klienta w danym kraju.

www.schneider-electric.com

Zachowanie bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko poważnego uszkodzenia mienia i obrażeń ciała, np. z powodu pożaru lub porażenia prądem wynikającego z wadliwej instalacji elektrycznej.

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy osoba przeprowadzająca instalację może udowodnić posiadanie podstawowej wiedzy w następujących dziedzinach:

- Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych
- Łączenie kilku urządzeń elektrycznych
- Montaż okablowania elektrycznego
- Łączenie i tworzenie sieci KNX

Takie umiejętności i doświadczenie zwykle posiada jedynie wykwalifikowany specjalista, który przeszedł szkolenie w dziedzinie technologii instalacji elektrycznych. Jeśli te wymogi minimalne nie zostaną spełnione lub zostaną w jakikolwiek sposób zlekceważone, użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała.

Opis miernika energii

Miernik energii KNX, REG-K/3x230 V/16 A (zwany dalej **miernikiem energii**) umożliwia monitorowanie i pomiar energii na podłączonych kanałach, co zwiększa efektywność energetyczną budynku.


Właściwości urządzenia

- Pomiar: poboru energii, mocy i prądu oraz przedstawianie wyników poprzez szynę.
- Ustalanie poboru mocy czynnej na kanał oraz pobory całkowitego.
- Pomiar poboru mocy czynnej na kanał: maks. 1,5%
- Dokładność pomiaru mocy: 10%
- Dla instalacji na szynach TH35 DIN zgodnie z DIN EN 60715.
- Połączenie z szyną jest realizowane poprzez kostkę magistralną.

i Nie należy nigdy używać urządzenia w połączeniu z przekładnikami prądowymi.

KNX Energy Meter, REG-K/3x230 V/16 A

Οδηγίες χρήσης



Κωδικός MTN6600-0603

Για τη δική σας ασφάλεια



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών π.χ. από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, λόγω λανθασμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν ο εγκαταστάτης έχει αποδεδειγμένες βασικές γνώσεις στους παρακάτω τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
- Σύνδεση και διαμόρφωση δικτύων KNX

Αυτές τις ικανότητες και την εμπειρία συνήθως τις διαθέτουν μόνο εκπαιδευμένοι ηλεκτρολόγοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αν αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν πληρούνται ή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, θα φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε υλική ζημιά ή τραυματισμό.

Γνωριμία με το Energy meter


Ο KNX Energy Meter, REG-K/3x230 V/16 A (αναφέρεται παρακάτω ως **Energy Meter**) επιτρέπει την παρακολούθηση και μέτρηση της ενέργειας στα συνδεδεμένα κανάλια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Ιδιότητες συσκευής

- Μέτρηση των εξής: Κατανάλωση ενέργειας, ισχύος και ρεύματος και έκδοση των αποτελεσμάτων μέσω του διαύλου.
- Προσδιορισμός της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας ανά κανάλι και της συνολικής κατανάλωσης.
- Μέτρηση της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας ανά κανάλι: Μέγ. 1,5%
- Ακρίβεια της μέτρησης ισχύος: 10%
- Για εγκατάσταση σε ράγες DIN TH35 κατά DIN EN 60715.
- Η σύνδεση διαύλου υλοποιείται μέσω ενός ακροδέκτη σύνδεσης διαύλου.

i Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με μετασχηματιστές ρεύματος.

Συνδέσεις, ενδείξεις και στοιχεία χειρισμού



- (A) Σύνδεση: Διάυλος
- (B) Προστατευτικό κάλυμμα για (A)
- (C) Πιεστικό κουμπί και LED: Προγραμματισμός
- (D) LED: RUN
- (E) LED: Κανάλι 1-3
- (F) Ακροδέκτες σύνδεσης


Τοποθέτηση του Energy meter




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.

Πρέπει να εξασφαλιστεί η απόσταση ασφαλείας σύμφωνα με το IEC 60664-1. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 4 mm ανάμεσα στους πυρήνες του καλωδίου τροφοδοσίας 230 V και της γραμμής KNX (A).




- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή στη ράγα DIN.



- 2 Καλωδιώστε τη συσκευή σύμφωνα με την επιθυμητή εφαρμογή.



Μπορείτε να συνδέσετε οποιονδήποτε αριθμό φορτίων σε μία είσοδο εφόσον δεν ξεπερνάτε το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα εισόδου των 16 A ανά κανάλι. Οποιαδήποτε φάση μπορεί να αντιστοιχιστεί στα κανάλια 1-3.



- 3 Συνδέστε την τάση διαύλου.
- 4 Συνδέστε την τροφοδοσία ισχύος στα φορτία.

Ενεργοποίηση του μετρητή ισχύος

- 1 Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού: Η LED προγραμματισμού ανάβει.
- 2 Φορτώστε τη φυσική διεύθυνση και την εφαρμογή στη συσκευή από το ETS: Η LED προγραμματισμού σβήνει.

Η RUN LED ανάβει: Η εφαρμογή φορτώθηκε επιτυχώς και η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

Λυχνία LED κατάστασης

| LED κατάστασης (κόκκινη/πράσινη) | LED προγραμματισμού (κόκκινη) | RUN LED (πράσινη) | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| - | ON | - | Η φυσική διεύθυνση μπορεί να φορτωθεί |
| OFF | - | ON | Η εφαρμογή έχει φορτωθεί και η τάση διαύλου έχει συνδεθεί |
| Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα | - | ON | Εκτελείται μέτρηση |
| OFF | - | OFF | Δεν υπάρχει τάση διαύλου |
| OFF | - | ON | Απουσία κύριας τάσης ρεύματος |
| Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα | - | ON | Υπερφόρτωση |

Συμπεριφορά σε περίπτωση προβλημάτων

Συμπεριφορά σε διακοπή της τάσης δικτύου

Σε καμία είσοδο καναλιού δεν μπορεί να γίνει μέτρηση και το σήμα κατάστασης δεν είναι διαθέσιμο. Η επικοινωνία μέσω του διαύλου είναι εφικτή.

Συμπεριφορά σε περίπτωση διακοπής διαύλου ενώ είναι συνδεδεμένη τάση

Σε περίπτωση διακοπής διαύλου, η μέτρηση σταματά αμέσως και δεν καταγράφεται καμία πληροφορία εξής. Η RUN LED απενεργοποιείται.

Συμπεριφορά μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης διαύλου όταν συνδεθεί η τάση

Η τιμή κατανάλωσης που έχει αποθηκευθεί στην εσωτερική μνήμη πριν τη διακοπή διαύλου χρησιμοποιείται ως σημείο έναρξης για τη μέτρηση ισχύος αφού αποκατασταθεί η σύνδεση διαύλου.

Τεχνικά στοιχεία

| | |
|---------------------------------|--|
| Τάση τροφοδοσίας: | via KNX bus, DC 24 V, max. 12.5 mA |
| Στοιχεία χειρισμού: | 1x κουμπί προγραμματισμού |
| Στοιχεία οθόνης: | 1x LED (κόκκινη): Προγραμματισμός 1x LED (πράσινη): RUN 1x LED (κόκκινη/πράσινη) ανά κανάλι: Κατάσταση |
| Είσοδοι: | |
| Τάση: | AC 220/230 V, 50/60 Hz |
| Μέγ. φορτίο ανά κανάλι: | 16 A |
| Ρεύμα: | 20 mA (συντελεστής ισχύος 1) |
| Εξωτερική προστασία ανά κανάλι: | 16 A |
| Κατηγορία ακρίβειας: | (σύμφωνα με το IEC 61557-12) |
| Μέτρηση τρέχουσας ενέργειας: | Κατηγορία 1 |
| Μέτρηση ισχύος: | 10% |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | |
| Λειτουργία: | -5 °C έως +45 °C |
| Περιβάλλον: | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο έως 2000 m πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας (MSL) |
| Μέγ. υγρασία: | 93%, χωρίς υγραποίηση |
| Συνδέσεις | |
| KNX: | Ακροδέκτης σύνδεσης διαύλου |
| Είσοδοι: | Βιδωτός ακροδέκτης για μέγιστη διατομή καλωδίου 2.5 mm ² |
| Τύπος προστασίας: | IP 20 |
| Πλάτος συσκευής (ΥxΠxΒ): | 90x72x65 mm, 4 μονάδες |

Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε οποιοσδήποτε τεχνικές ερωτήσεις επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.

www.schneider-electric.com