

DESIGNTrend

DIGITALDRUCK KORK-FERTIGBÖDEN INSTALLATIONSANLEITUNG

ALLGEMEINE INFORMATION

Pakete vorsichtig handhaben, um die Verschlusskanten vor Beschädigung zu schützen. Lagern Sie die Pakete auf einer glatten, ebenen Oberfläche.

Es ist immer die beste Methode, den Bodenbelag und den zu installierenden Bereich auf die gleiche konstante Temperatur zu bringen. **DESIGNTrend** Fertigparkett muss 48 Stunden an die gegebenen klimatischen Verhältnisse angepasst werden. Dies geschieht durch Lagerung der ungeöffneten Pakete bei Raumtemperatur.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, prüfen Sie die Fertigbodenelemente auf sichtbare Mängel. Bei Verarbeitung offensichtlich mangelhafter Paneele kann später eine Reklamation nicht anerkannt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Farbe, das richtige Muster und die richtige Menge haben.

Das Kernmaterial der **DESIGNTrend**-Böden basiert auf vorbehandeltem, wasserdichtem HDF. Trotz seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit sind **DESIGNTrend** schwimmende Fußböden nicht für feuchte oder nasse Räume geeignet. Nicht in Duschräumen, Saunen oder anderen Räumen installieren, die übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Um das Ausbleichen und Verfärbungen zu vermeiden, sollte **DESIGNTrend** Bodenbelag vor längerer direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

UNTERBÖDEN

Als schwimmender Boden kann der **DESIGNTrend** Bodenbelag auf Unterböden verlegt werden, die für normale Verklebungen wie Spanplatten, OSB, Spanplatten, vorhandene elastische Bodenbeläge, bestimmte Keramikfliesen usw. nicht geeignet sind. Untergründe müssen jedoch dauerhaft trocken und steif sein, gleichmäßig und flach bis auf 2 mm in 1,5 m. Nicht über Teppich verlegen. Auf Betonuntergründen ist es wichtig, dass eine dauerhafte, wirksame Feuchtigkeitsdampfsperre eingebaut wird.

Hinweis: Die Verantwortung, festzustellen, ob der vorhandene Boden oder Unterboden für die Installation geeignet ist, liegt allein beim Installateur und beim Verleger.

FUSSBODENHEIZUNG

DESIGNTrend Bodenbeläge können auch in Räumen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall die spezifischen Hinweise für die Fußbodenheizung. Das Strahlungsheizungssystem sollte vor der Installation mindestens 3-4 Tage eingeschaltet werden (neue Betonplatten können längere Zeit benötigen) und sollte auf eine Installationstemperatur von ca. 18°C eingestellt und gewartet werden. Es ist besonders wichtig zu beachten, dass die Oberflächentemperatur des Fußbodens 28°C nicht überschreiten darf.

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Feuchtigkeitssperre aus 0,2 mm (PE-Folie, falls erforderlich); Klebeband; Abstandskeile; Hammer; Zügeisen; Schlagklotz; Bleistift; Meterstab; Stichsäge; Staubmaske; Schutzbrille.

VERLEGUNG

Die Verlegung sollte bei normaler Raumtemperatur, nicht unter 15°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 65%, durchgeführt werden.

Entfernen Sie den Sockel, das Viertel und andere Wandmaterialien. Auch untergeschnittene Türverkleidungen, um zu ermöglichen, dass der Boden unter der Verkleidung installiert und frei bewegt werden kann.

Die richtige Anordnung verhindert schmale Teile an der Wand. Bei Bohleninstallationen sollte die lange Dimension der Bohle parallel zur langen Dimension des Raumes liegen. Plankenenden sollten zufällig gestaffelt sein. Halten Sie die Endverbindungen mindestens 30 cm voneinander entfernt. Beginnen Sie jede Reihe mit Planken unterschiedlicher Länge. Normalerweise kann das übrig gebliebene Stück aus einer Reihe

DESIGNTrend

DIGITALDRUCK KORK-FERTIGBÖDEN INSTALLATIONSANLEITUNG

als Startstück für die nächste Dielenreihe verwendet werden. Nicht vergessen: In regelmäßigen Abständen Abstandhalter zur Wand setzen.

Durch die patentierte leimlose „Uniclic“ Nut-Feder-Verbindung ist eine leichte und unkomplizierte Verlegung gewährleistet. Es geht los in der rechten Raumecke. Das erste Panel wird mit den Federseiten zu den Wänden gelegt und die Abstandskeile gesetzt. Nun die Stirnseiten der folgenden Paneele der Reihe nach jeweils mit den Federseiten, unter einem Winkel von 20°-30°, in die Nut des zuvor verlegten Paneels einklicken. Leichtes Klopfen erleichtert das Einrasten. Achtung! Das jeweils eingefügte Element muss in absolut exakter Verlängerung zum Vorherigen positioniert sein. Nur so ist ein fugenfreier Elementverbund im weiteren gewährleistet. Nicht vergessen: In regelmäßigen Abständen Abstandhalter zur Wand setzen.

Das erste Paneel der zweiten Reihe ist das Reststück der ersten Reihe, wenn es mindestens eine Länge von 30 cm aufweist. Unter einem Winkel von 20°-30° die Feder in die Nut einführen. Bei gleichzeitigem Absenken und leichtem Klopfen unter zu Hilfenahme eines Schlagklotzes erfolgt das Einrasten. Abstandhalter setzen, dann das zweite Panel der zweiten Reihe mit der langen Seite wie obig beschrieben einklicken, dabei die kurzen Seiten etwas überlappen lassen. Anschließend mit Schlagklotz und Hammer die Stirnseiten zusammenklopfen.

Auf diese Weise eine Reihe nach der anderen verlegen, dabei Abstandhalter zur Wand nicht vergessen. Die Breite der Paneele der letzten Reihe soll 10 cm nicht unterschreiten. Deshalb vor Beginn der Arbeiten auch die Länge des Raumes ausmessen und wenn notwendig auch die Breite der ersten Reihe entsprechend anpassen.

Ist es bauseits bedingt notwendig (z.B. bei Türcargen oder Heizungsrohren), Elemente in waagerechter Lage zusammenzufügen, kann dies mit Hilfe von Zugeisen und Hammer ausgeführt werden.

Nach Abschluss entfernen Sie alle Distanzblöcke, installieren Sie die Sockelleiste, um den Spalt um die Wand herum abzudecken. Achten Sie darauf, die Sockelleiste an der Wand und nicht am Boden zu befestigen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie Ihren Boden trocken mit einem Mopp, Besen oder Staubsauger. Staub und Schmutz verhalten sich wie Schleifpapier und sind daher sofort zu entfernen. Bei Bedarf (stärkere Verschmutzung) kann der Boden mit einem geeigneten Reinigungsmittel feucht gewischt werden.

Wo immer möglich, verwenden Sie Fußmatten an Eingängen und Türen und oft Vakuummatten. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht verfärbende Matten auf dem Boden verwenden. Gummiunterstützte und mit Latexunterlagen versehene Matten, Reifen und Asphaltversiegelungen können die Oberfläche verschmutzen oder beschädigen. Verwenden Sie nicht schmutzige Bodenschoner unter Stühlen, schweren Möbeln und Geräten.

Empfohlene Reinigungsprodukte: Loba Cleaner; Bona Cleaner; Dr. Schutz Wood & Cork Floor Cleaner.

WARTUNG

Von Zeit zu Zeit kann eine Wartung erforderlich sein, um die Schutzschicht aufzufrischen. Reinigen Sie zuerst den Boden und tragen Sie dann eine dünne Schicht eines empfohlenen Pflegeprodukts auf. Befolgen Sie zur korrekten Verwendung die Anweisungen auf den Verpackungsetiketten der einzelnen Produkte sowie die Angaben in den technischen Datenblättern.

Empfohlene Pflegemittel: Loba KorkCare / Loba FloorCare; Bona Polish; Dr. Schutz Wood & Cork Floor Polish.