



DE MONTAGEANLEITUNG

Dachanker-Set K A2 Hv

Für Trapezbleche, Faserzementprofile, Bitumendächer

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS


Roof Bracket Kit K A2 Hv

For trapezoidal sheet-, corrugated sheet- and bitumen roofings

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Jeu de pattes de fixation K A2 Hv

Pour les toits en tôle trapézoïdale, les toits ondulés et les toits en bitume



DE Wichtige Hinweise



- Die Auslegung des Montagesystems (Dachankerzahl, Schienentragweite etc.) ist projektbezogen entsprechend den vorgegeben Normen (DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4:2010-12, Einwirkung auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten und Windlasten) durchzuführen.
- Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Einsatz ist immer ein geeigneter Befestigungsuntergrund, der die auftretenden Kräfte (Gewichtslast, Wind und Schneelast) aufnehmen kann.
- Es gelten unter anderem die Bestimmungen der DIN
- EN 1995-1-1:2010-12 (erforderliche Randabstände der Schrauben in Holzkonstruktionen) und der DIN 18807 (Trapezprofile im Hochbau).

Important Notes

- The dimensioning of the mounting system (number of roof brackets, rail span etc.) should be specifically carried out for each individual project, following the specified structural engineering standards and regulations (EN 1991-1-3 and -4).
- Prerequisite for the proper application always is a solid mounting base that can accommodate the occurring forces (weight, wind and snow loads).
- Among others, the regulations of EN 1995-1-1 apply (Design of Timber Structures.)

Notice importante





- Le dimensionnement du système de fixation (nombre des pattes de fixation, distance entre deux pattes etc.) doit être calculé en fonction des données du projet et devra satisfaire aux normes spécifiés (EN 1991-1-3 et -4).
- Une structure de base appropriée pouvant résister aux efforts en présence (poids, vent et neige) représente la condition préalable au respect des normes.
- La réglementation en vigueur est entre autres celle de la norme EN 1995-1-1 (dimensionnement et construction d'édifices en bois).







i Alle Maße in mm
 All dimensions in mm
 Toutes les dimensions sont en mm

mm







Montage auf Faserzementprofilen / Installation on corrugated sheet roofings / Montage sur toits ondulés



Montage auf Trapezblechen / Installation on trapezoidal sheet roofings / Montage sur tôles trapézoïdales



Montage auf Bitumendächern / Installation on bitumen roofings / Montage sur toitures bitumées



Schienen montieren / Installing the panel rails / Montage des rails de support de modules

