

3R WIREWAY

Fittings
Befestigungen
Garnitures
Guarniciones

Hoffman Enclosures Inc.

2100 Hoffman Way
Anoka, MN 55303-1745
(763) 422-2211 Tel
www.hoffmanonline.com

Pentair Electronic Packaging

170 Commerce Drive
Warwick, RI 02886
(401) 732-3770
www.pentair-ep.com

Canada

Hoffman-Schroff
111 Grangeway Avenue, Suite 504
Scarborough, Ontario M1H 3E9
(416) 289-2770 Fax (416) 289-2883
1-800-668-2500 (Canada only)

Germany

Schroff GmbH
Langenalber Str. 96-100
75334 Straubenhardt
49 (07082) 794-0 Fax 49 (07082) 794-200
www.schroff.de

Great Britain

Schroff UK Ltd.
Maylands Avenue
Hemel Hempstead, Herts HP2 7DE
44 (01442) 240471 Fax 44 (01442) 213508
www.schroff.co.uk

Sweden

Schroff Scandinavia AB
Box 2003
12821 Skarpnäck
46 08683 61 00 Fax 46 08683 61 99
www.schroff.se

France

Schroff Sas
Z.I., 4 rue du Marais
67660 Betschdorf
33 03 88 90 64 90 Fax 33 03 88 90 64 88
www.schroff.fr

Italy

Schroff srl
Viale Milano, 119
21013 Gallarate (Varese)
39 0331 79 40 03 Fax 39 0331 79 34 50

Singapore

Hoffman-Schroff Pte. Ltd.
#01-68/71 German Centre
25 International Business Park
Singapore 609916
65 5 62-78 90 Fax 65 5 62-78 99

Japan


Schroff K.K.
Nisso No. 13 Bldg. 4F
2-5-1 Shiinokohama
Kohoku-Ku, Yokohama shi
Kanagawa 222-0033
81 (045) 476-02 81 Fax 81 (045) 476-02 89



Finland

Schroff Scandinavia AB
Peräsimentie 8
03100 Nummela
358 09 222 68 00 Fax 358 09 222 38 86

Norway

Schroff Scandinavia AB
Bjoernerudveien 24
1266 Oslo
47 022 76 33 60 Fax 47 022 76 33 69








1	10-32x.500	2	M6	3	No. 10	4	10-32	5	10-32x.500	6	1/4-20x.25
											
(2x)		(2x)		(6x)		(6x)		(6x)		(2x)	

Reducer



Reduzierer


Réducteur

Reductor




- Inside connector must be used with closure plate and panel adaptor if used on a male end. Holes for mounting panel adaptor are $\varnothing .250$ (6mm) – 8x. Additional holes may need to be drilled for mounting fittings. Gasket must be used between panel adaptor and enclosure.
- Innerer Stecker muß mit Schliessenplatte und Paneladapter benutzt werden, wenn er an einem männlichen Ende verwendet wird. Bohrungen für Montagepaneladapter sind $\varnothing 250$ (6mm) – 8x. Zusätzliche Bohrungen können für Montagebefestigungen gebohrt werden müssen. Dichtung muß zwischen Paneladapter und Einschließung benutzt werden.
- Le connecteur intérieur doit être utilisé avec le plat de fermeture et l'adaptateur de panneau si utilisé sur une extrémité mâle. Les trous pour l'adaptateur de panneau de support sont le $\varnothing 250$ (6mm) – 8x. Des trous supplémentaires peuvent devoir être forés pour des garnitures de support. La garniture doit être utilisée entre l'adaptateur de panneau et la rubrique de description.
- El conector interior se debe utilizar con la placa del encierro y el adaptador del panel si está utilizado en un extremo masculino. Los agujeros para el adaptador del panel del montaje son el $\varnothing 250$ (6m m) – 8x. Los agujeros adicionales pueden necesitar ser perforado para las guarniciones del montaje. La junta se debe utilizar entre el adaptador del panel y el recinto.





1



2