



blumfeldt

## Fireball

Feuerschale

Fire bowl

Cuenco de fuego

Bol à feu

Braciere

10034933





**Sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:



---

**INHALTSVERZEICHNIS**

---

Sicherheitshinweise 4  
Einzelteile 6  
Zusammenbau 7  
Benutzung 9  
Reinigung und Pflege 10

**English 11**  
**Español 19**  
**Français 27**  
**Italiano 35**

---

**HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)**

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

## SICHERHEITSHINWEISE



### WARNUNG

Erstickungsgefahr! Die Feuerschale ist nur zur Nutzung im Freien bestimmt. Sie darf nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Bereichen verwendet werden. Es können sich giftige Dämpfe bilden, die zum Ersticken führen.

- Die Feuerschale ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Die Feuerschale darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Kinder und Haustiere müssen einen sicheren Abstand einhalten.
- Verwenden Sie zum Anzünden kein Benzin, Brennspritus, Feuerzeugbenzin oder Alkohol.
- Benutzen Sie die Feuerschale nicht, bevor sie nicht vollständig zusammengebaut wurde und alle Teile fest sitzen.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Untergründen aus Holz oder anderen brennbaren Materialien.
- Leeren Sie die Feuerschale nach jeder Verwendung. Lassen Sie eine dünne Ascheschicht darin, um den Boden zu schützen. Nehmen Sie die Asche erst heraus, wenn die Kohle komplett abgebrannt und die Asche abgekühlt ist.
- Fassen Sie die Feuerschale erst an, wenn sie komplett abgekühlt ist. Tragen Sie während des Betriebs hitzebeständige Handschuhe.
- Verstauen Sie die Feuerschale erst wenn sie komplett abgekühlt ist und die Asche entsorgt wurde.
- Verwenden Sie immer Werkzeuge und hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie Brennmaterial hinzufügen oder die Feuerschale bewegen.
- Lassen Sie die Feuerschale während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.
- Während der Benutzung kann heiße Glut aus der Feuerschale fallen.
- Überladen Sie die Feuerschale nicht mit Brennmaterial. Fügen Sie erst dann neues Brennmaterial hinzu, wenn das Feuer heruntergebrannt ist.
- Halten Sie den Brennstoff von Wand der Feuerschale fern, da die Wand von hohen Temperaturen beschädigt werden kann.
- Atmen Sie den Rauch nicht ein und lassen Sie ihn nicht in die Augen kommen.
- Untersuchen Sie die Feuerschale vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Durch die Benutzung kann sich die Metalloberfläche leicht verfärben.


⚠		
		
		

**VORSICHT!**  
VERWENDEN SIE KEINEN ALKOHOL  
ODER BENZIN ZUM ANZÜNDEN ODER  
WIEDERANZÜNDEN!

# EINZELTEILE




Schürhaken




Regenschutz




Kohlegitter



Ascheschale



Feuerschale





Beine / Ständer

## ZUSAMMENBAU


Setzen Sie die Schale auf den Ständer, indem Sie das Loch in der Schale am Beinestift ausrichten.

Legen Sie das Kohlegitter und die Ascheschale in die Feuerschale. Beide Teile sollten locker durch den Stift fixiert sein.



Die kleinen Löcher in der Feuerschale dienen als Abflusslöcher.

Position der Schale von horizontal (A) auf vertikal (B) ändern





---

## BENUTZUNG

---

### Feuer entzünden

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale auf einem festen, flachen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund, entfernt von brennbaren Gegenständen, aufgestellt ist.
- 2 Legen Sie Papier oder trockenes Brennholz in die Mitte des Feuerschalenbodens.

**Hinweis:** Legen Sie Brennmaterial nicht direkt in die Feuerschale sondern immer auf das Papier bzw. das Brennholz.

- 3 Zünden Sie das Papier oder Brennholz an.

**Hinweis:** Entfachen Sie erst ein kleines Feuer und lassen Sie es dann langsam größer werden. Wenn sich die Hitze zu schnell und zu stark entwickelt, kann es zu Rissen in der Konstruktion kommen.

### Das Feuer schüren

- Geben Sie weiteres Brennmaterial hinzu, um die Hitze langsam zu steigern. Überladen Sie die Feuerschale nicht mit Brennmaterial. Drei kleine Scheite sind ausreichend.
- Verwenden Sie beim Umschichten der Scheite das Schürwerkzeug.

### Löschen

Um die Feuerschale zu löschen, geben Sie kein Brennmaterial mehr hinzu oder ersticken Sie das Feuer mit Sand. Löschen Sie das Feuer auf keinen Fall mit Wasser!

---

## REINIGUNG UND PFLEGE

---

**VORSICHT**

Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Feuerschale vollständig abkühlen, bevor Sie sie auf Schäden untersuchen oder reinigen.

**Die Feuerschale auf Schäden untersuchen**

Überprüfen Sie die Feuerschale regelmäßig auf Schäden, um die Produktsicherheit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

- 1 Überprüfen Sie alle Teile, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- 2 Prüfen Sie die Komponenten auf Beschädigungen.
- 3 Wenn Sie Schäden an einer Komponente feststellen, lassen Sie die Feuerschale reparieren, bevor Sie sie weiter benutzen.

**Reinigung**

- Versichern Sie sich, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, wenn Sie die Feuerschale nicht mehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist und die Feuerschale abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen
- Verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch, um Ruß zu entfernen. Reinigen Sie die Feuerschale regelmäßig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**Hinweis:** Nach mehrmaligem Gebrauch kann sich die Oberfläche verfärben.

- Verwenden Sie keinen Ofenreiniger oder Scheuermittel, da diese das Produkt beschädigen können.
- Reinigen Sie die Außenseite mit Wasser und einem milden Geschirrspülmittel.
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken Sie einen Reiniger auf Zitrusbasis und eine Nylon-Bürste.

**Dear Customer,**

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



---

**CONTENTS**

---

Safety Instructions 12

Parts 14

Assembly 15

Operation 17

Cleaning and Care 18

---

**MANUFACTURER & IMPORTER (UK)**

---

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---




### WARNING

Risk of suffocation! This fire bowl is for outdoor use only and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.

- This fire bowl is not for commercial use.
- This fire bowl should only be used by adults and all children and pets should be kept at a safe distance.
- Do not use petrol, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals to light a fire as a rapid increase in temperature could damage the fire bowl. This fire bowl is only suitable for use with charcoal, untreated wood or dry logs. Do not use coal.
- Do not use this fire bowl until it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- Do not use the fire bowl on decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips, leaves.
- Always empty this fire bowl after use. Leave a thin layer of ash to protect the bottom. Do not remove ashes or charcoal until they are completely and fully extinguished.
- Do not touch the fire bowl until it is completely cooled unless you are wearing heat resistant gloves as it is hot when in use.
- Do not handle or move the fire bowl when in use as it is hot.
- Do not attempt to store the fire bowl until all ashes and charcoals are completely extinguished.
- Always use a safety tool and heat resistant gloves when adding or moving fuel.
- Do not leave a burning fire unattended.
- Fire hazard-Hot embers may emit while in use.
- Do not overload the fire bowl with fuel. Do not add additional fuel until the fire burns down. If an portion of the fire bowl is growing red, it is overloaded.
- Do not burn fuel directly on the fire bowl base.
- Do keep the fuel away from the wall of the fire bowl as the high temperature may damage it.
- Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- Always thoroughly inspect the fire bowl before use.
- A slight discolouration of finish may occur after use.




# PARTS




## ASSEMBLY

Place the bowl on the stand by aligning the hole in the bowl with the leg pin.




Place the coal grid and the ash tray in the fire bowl. Both parts should be loosely fixed by the pin.



The small holes in the fire bowl serve as drainage holes.

Change the position of the tray from horizontal (A) to vertical (B)





---

## OPERATION

---

### Ignite Fire

- 1 Make sure that the fire bowl is placed on a firm, flat, level and heat-resistant surface away from flammable objects.
- 2 Place paper or dry firewood in the middle of the fire tray base.

**Note:** Do not place fuel directly in the fire bowl but always on the paper or the firewood.

- 3 Light the paper or firewood.

**Note:** Light a small fire first and then let it slowly grow. If the heat develops too quickly and too strongly, cracks may occur in the construction.

### Stoke the Fire

- Add more fuel to slowly increase the heat. Do not overload the fire bowl with fuel. Three small logs are sufficient.
- Use the scraping tool when rearranging the logs.

### Extinguish Fire

To extinguish the fire bowl, do not add fuel or suffocate the fire with sand. Do not extinguish the fire with water!

---

## CLEANING AND CARE

---

**CAUTION**

Danger of burns! Allow the fire bowl to cool completely before inspecting or cleaning it for damage.

**Inspect the fire bowl for damage**

Check the fire bowl regularly for damage to ensure product safety and a longer service life.

- 1 Check all parts to make sure they are tight.
- 2 Check the components for damage.
- 3 If you find damage to a component, have the fire bowl repaired before continuing to use it.

**Cleaning**

- Make sure that the fire is completely extinguished when you no longer use the fire bowl.
- Make sure the fire is completely extinguished and the fire bowl has cooled down before removing the ashes.
- Use a damp cotton cloth to remove soot. Clean the fire bowl regularly to ensure a long service life.

**Note:** The surface may discolour after repeated use.

- Do not use oven cleaner or scouring agents, as these can damage the product.
- Clean the outside with water and a mild dishwashing liquid.
- For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon brush.

**Estimado cliente:**

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto.



---

## ÍNDICE

---

Instrucciones de seguridad 20  
Piezas individuales 22  
Montaje 23  
Uso 25  
Limpieza y cuidado 26

---

## FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

---

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

**Importador para Gran Bretaña:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### ADVERTENCIA

¡Peligro de asfixia! El cuenco de fuego está destinado a ser usado sólo en el exterior. No debe ser usado en edificios, garajes u otras áreas cerradas. Pueden formarse vapores tóxicos que pueden causar asfixia.

- El cuenco de fuego no es adecuado para fines comerciales.
- El cuenco de fuego sólo puede ser usado por adultos. Los niños y las mascotas deben mantener una distancia segura.
- No use gasolina, alcohol metilado, combustible para encendedores o alcohol para encender el fuego.
- No utilice el cuenco de fuego hasta que esté completamente ensamblado y todas las partes estén firmemente asentadas.
- No use el cuenco de fuego en madera u otras superficies inflamables.
- Vacía el cuenco de fuego después de cada uso. Deje una fina capa de ceniza en el interior para proteger el suelo. No retire las cenizas hasta que el carbón se haya quemado completamente y las cenizas se hayan enfriado.
- No toque el cuenco del fuego hasta que se haya enfriado completamente. Use guantes resistentes al calor durante la operación.
- No guardes el cuenco de fuego hasta que se haya enfriado completamente y las cenizas fueron eliminadas.
- Utilice siempre herramientas y guantes resistentes al calor cuando añada combustible o mueva el recipiente del fuego.
- No deje el cuenco de fuego desatendido durante su uso.
- Las brasas calientes pueden caer del cuenco de fuego durante su uso.
- No sobrecargue el cuenco de fuego con combustible. No añada nuevo combustible hasta que el fuego se haya consumido.
- Mantén el combustible lejos de la pared del cuenco de fuego, ya que la pared puede ser dañada por las altas temperaturas.
- No inhale el humo y no deje que le entre en los ojos.
- Inspeccione el cuenco de fuego para ver si está dañado antes de usarlo.
- La superficie metálica puede descolorarse ligeramente durante su uso.


⚠		
		
		

**ATENCIÓN!**  
¡NO UTILICE ALCOHOL O GASOLINA PARA  
ENCENDER LA CHIMENEA!

# PIEZAS INDIVIDUALES




Póker




Protección contra la lluvia




Rejilla de carbón



Cenicero




Tazón de fuego




Patas / soporte

## MONTAJE

Coloque el brasero sobre las patas alineando el orificio del brasero con la espiga de la pata.




Coloca la rejilla de carbón y el cenicero en el tazón del fuego. Ambas partes deben estar sueltas por el pasador.



El pequeño orificio en el brasero funciona como orificio de drenaje.

**Cambiar la posición del brasero de horizontal (A) a vertical (B)**





---

## USO

---

### Encender el fuego

- 1 Asegúrate de que el cuenco de fuego se coloca sobre una superficie firme, plana, uniforme y resistente al calor, lejos de objetos inflamables.
- 2 Coloca papel o leña seca en el centro de la base del cuenco de fuego.

**Nota:** No coloque el combustible directamente en el recipiente del fuego, sino siempre sobre el papel o la leña.

- 3 Enciende el papel o la leña.

**Nota:** Encienda un pequeño fuego primero y luego déjelo crecer lentamente. Si el calor se desarrolla demasiado rápido y con demasiada fuerza, pueden producirse grietas en la construcción.

### Tizonear

- Añade más combustible para aumentar lentamente el calor. No sobrecargue el cuenco de fuego con combustible. Tres pequeños troncos son suficientes.
- Use herramientas de Barbacoa cuando vuelva a apilar los leños.

### Extinguir el fuego

Para extinguir el cuenco de fuego, no añada más combustible ni ahogue el fuego con arena. ¡Nunca extinga el fuego con agua!

## LIMPIEZA Y CUIDADO



### ATENCIÓN

¡Peligro de quemaduras! Deje que el cuenco de fuego se enfríe completamente antes de inspeccionarlo o limpiarlo para ver si está dañado.

### Revisa el cuenco de fuego para ver si está dañado

Revise el recipiente para el fuego regularmente para asegurar la seguridad del producto y una vida útil más larga.

- 1 Revisa todas las partes para asegurarte de que están bien ajustadas.
- 2 Revise los componentes para ver si hay daños.
- 3 Si encuentra algún daño en algún componente, haga reparar el cuenco de fuego antes de seguir usándolo.

### Limpieza

- Asegúrate de que el fuego se extingue completamente cuando ya no uses el cuenco de fuego.
- Asegúrate de que el fuego se ha extinguido completamente y que el cuenco de fuego se ha enfriado antes de retirar las cenizas.
- Use un paño de algodón húmedo para quitar el hollín. Limpia el cuenco de fuego regularmente para asegurar una larga vida.

**Nota:** Después de un uso repetido, la superficie puede descolorarse.

- No utilice limpiadores de horno o agentes frotantes ya que pueden dañar el producto.
- Limpia el exterior con agua y un detergente suave para lavar platos.
- Para manchas difíciles, use un limpiador a base de cítricos y un cepillo de nylon.

**Cher client,**

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour accéder à la dernière version du mode d'emploi et à d'autres informations concernant le produit.



---

## SOMMAIRE

---

Indicaciones de seguridad 28  
Pièces détachées 30  
Assemblage 31  
Utilisation 33  
Nettoyage et entretien 34

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

## INDICACIONES DE SEGURIDAD



### MISE EN GARDE

Risque d'étouffement ! Le braséro est destiné à un usage extérieur seulement. Il ne doit pas être utilisé dans des bâtiments, garages ou autres espaces clos. Il peut former des fumées toxiques qui provoquent la suffocation.

- Le braséro ne convient pas à un usage commercial.
- Le braséro ne peut être utilisé que par des adultes. Les enfants et les animaux de compagnie doivent garder une distance de sécurité.
- N'utilisez pas d'essence, d'alcool à brûler, de liquide léger ou d'alcool pour l'éclairage.
- N'utilisez pas le braséro tant qu'il n'est pas complètement assemblé et que toutes les pièces sont serrées.
- N'utilisez pas le braséro sur du bois ou d'autres matériaux combustibles.
- Videz le braséro après chaque utilisation. Laissez une fine couche de cendre pour protéger le fond. Ne retirez les cendres que lorsque le charbon a complètement brûlé et que les cendres se sont refroidies.
- Ne touchez pas le braséro avant qu'il ne soit complètement refroidi ; portez des gants résistant à la chaleur pendant le fonctionnement.
- Ne rangez le braséro que lorsqu'il est complètement refroidi et que les cendres ont été éliminées.
- Utilisez toujours des outils et des gants résistant à la chaleur pour ajouter du carburant ou déplacer le braséro.
- Ne laissez pas le braséro sans surveillance pendant l'utilisation.
- Pendant l'utilisation, des braises chaudes peuvent tomber du braséro.
- Ne surchargez pas le braséro avec du carburant. Ajoutez du nouveau carburant seulement lorsque le feu a brûlé.
- Gardez le carburant loin des parois du braséro car la paroi peut être endommagée par les températures élevées.
- N'inhalez pas la fumée et ne la laissez pas entrer dans vos yeux.
- Inspectez le braséro pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
- La surface métallique peut se décolorer légèrement au fur et à mesure des utilisations.


⚠		
		
		

**ATTENTION !**  
NE PAS UTILISER D'ALCOOL OU D'ESSENCE  
POUR ALLUMER OU RALLUMER !

## PIÈCES DÉTACHÉES




Poker




Protection contre la pluie




Grille à charbon



Cendrier




Bol à feu




Jambes / debout

## ASSEMBLAGE


Placez le bol sur le support en alignant le trou du bol avec la tige du pied.



Placez la grille à charbon et le cendrier dans le bol à feu. Les deux parties doivent être fixées de façon lâche par la goupille.



Les petits trous du bol à feu servent de trous d'évacuation.

**Pour changer la position du bac de l'horizontale (A) à la verticale (B)**



---

## UTILISATION

---

### Pour allumer le feu

- 1 Assurez-vous que le braséro est placé sur une surface ferme, lisse, de niveau et résistante à la chaleur, loin des objets inflammables.
- 2 Placez du papier ou du bois de chauffage sec au centre du fond du braséro.

**Remarque :** Ne mettez pas de combustible directement dans le foyer mais toujours sur le papier ou le bois de chauffage.

- 3 Allumez le papier ou le bois de chauffage.

**Remarque :** Allumez un petit feu et augmentez-le lentement. Si la chaleur se développe trop rapidement et trop fortement, la structure peut se fissurer.

### Pour entretenir le feu

- Ajoutez du combustible pour augmenter lentement la chaleur. Ne surchargez pas le braséro de combustible. Trois petites bûches suffisent.
- Pour répartir les bûches, utilisez le tisonnier.

### Pour éteindre le feu

Pour éteindre le feu, n'ajoutez plus de combustible ou bien étouffez le feu avec du sable. N'éteignez jamais le feu avec de l'eau !

---

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

**ATTENTION**

Risque de brûlure ! Laissez le braséro refroidir complètement avant de l'inspecter ou de le nettoyer.

**Inspection du braséro**

Vérifiez régulièrement que le braséro n'est pas endommagé pour assurer la sécurité du produit et prolonger sa durée de vie.

- 1 Vérifiez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- 2 Vérifiez que les composants ne sont pas endommagés.
- 3 Si vous remarquez des dommages sur un composant, faites réparer le braséro avant de continuer à l'utiliser.

**Nettoyage**

- Assurez-vous que le feu est complètement éteint lorsque n'utiliser plus le braséro.
- Assurez-vous que le feu est complètement éteint et que le foyer est refroidi avant de retirer les cendres.
- Utilisez un chiffon de coton humide pour enlever la suie. Nettoyez le foyer régulièrement pour lui assurer une longue durée de vie.

**Remarque** : Il peut y avoir une légère décoloration de la surface au bout de nombreuses utilisations.

- N'utilisez pas de nettoyeurs pour four ou d'abrasifs car ils pourraient endommager le produit.
- Nettoyez l'extérieur à l'eau avec du liquide vaisselle doux.
- Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyeur à base d'agrumes et une brosse

**Gentile cliente,**

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



---

## INDICE

---

Avvertenze di sicurezza 36  
Pezzi singoli 38  
Montaggio 39  
Utilizzo 41  
Pulizia e manutenzione 42

---

## PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

---

**Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

**Importatore per la Gran Bretagna:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

## AVVERTENZE DI SICUREZZA



### AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento! Il braciere è destinato esclusivamente all'uso all'aperto. Non va utilizzato in edifici, garage o altri luoghi chiusi. Si potrebbero formare vapori nocivi che portano al soffocamento.


- Il braciere non è inteso per fini commerciali.
- Il braciere deve essere utilizzato solo da persone adulte. Bambini e animali domestici devono tenere una distanza di sicurezza.
- Non utilizzare benzina, etanolo, liquido infiammabile o alcol per accendere il dispositivo.
- Non usare il braciere se non è stato montato completamente e prima che tutti i pezzi siano stati fissati.
- Non utilizzare il braciere su suoli di legno o altri materiali infiammabili.
- Svuotare il braciere dopo ogni utilizzo e lasciarci dentro un sottile strato di cenere per proteggere il fondo. Togliere la cenere solo quando si è raffreddata e il carbone è completamente bruciato.
- Toccare il braciere solo quando si è completamente raffreddato. Durante l'utilizzo indossare guanti resistenti al calore.
- Riporre il braciere solo quando si è completamente raffreddato e dopo aver eliminato la cenere.
- Usare sempre utensili e guanti resistenti al calore quando si aggiunge del combustibile o si sposta il braciere.
- Non lasciare il braciere incustodito durante il suo utilizzo.
- Durante l'utilizzo è possibile che cada della brace rovente.
- Non sovraccaricare il braciere con il combustibile, che va aggiunto solo quando il fuoco si è consumato.
- Tenere il combustibile lontano dalla parete del braciere dato che le alte temperature possono danneggiarla.
- Non inalare il fumo e non lasciare che entri negli occhi.
- Prima dell'utilizzo controllare che il braciere non sia danneggiato.
- La superficie di metallo potrebbe scolorirsi dopo l'uso.



## PEZZI SINGOLI




Poker




Protezione dalla pioggia




Griglia di carbone



Cassetto della cenere



Ciotola del fuoco





Gambe / supporto

## MONTAGGIO


Appoggiare il braciere sul cavalletto inserendo il foro della coppa nel perno della gamba.

Mettere la griglia del carbone e il cassetto della cenere nella ciotola del fuoco. Entrambe le parti devono essere fissate liberamente con il perno.



I buchini nel braciere fungono da fori di scarico.

**Modificare la posizione del braciere da orizzontale (A) a verticale (B)**





---

## UTILIZZO

---

### Accendere il fuoco

- 1 Assicurarsi di collocare il braciere su un suolo stabile, piatto, in piano, resistente al calore e lontano da oggetti infiammabili.
- 2 Sistemare della carta o della legna asciutta in mezzo al fondo del braciere.

**Nota:** non inserire il combustibile direttamente nel braciere, ma metterlo prima sulla carta o sulla legna.

- 3 Accendere la carta o la legna.

**Nota:** accendere prima un fuoco piccolo e lasciare che si espanda. Se il calore si sviluppa troppo velocemente e troppo intensamente, potrebbero verificarsi delle crepe nella struttura.

### Alimentare il fuoco

- Aggiungere combustibile per aumentare il calore lentamente. Non sovraccaricare il braciere con il combustibile. Tre piccoli pezzi di legno sono più che sufficienti.
- Usare l'attizzatoio per spostare i pezzi di legno.

### Spegnimento

Per spegnere il braciere non aggiungere combustibile o soffocare il fuoco con la sabbia. Non spegnere il fuoco con acqua in nessun caso!

## PULIZIA E MANUTENZIONE



### ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Lasciare che il braciere si raffreddi completamente prima di verificare se ha subito danni o di pulirlo.

### Verificare se il braciere è danneggiato

Verificare regolarmente se il braciere è danneggiato per garantire la sicurezza del prodotto e una durata più lunga.

- 1 Verificare tutti i pezzi per assicurarsi che siano ben montati.
- 2 Controllare che le componenti non abbiano subito danni.
- 3 Se si individuano dei danni su una componente, far riparare il braciere prima di continuare ad utilizzarla.

### Pulizia

- Assicurarsi che il fuoco si sia spento completamente quando non si utilizza più il braciere.
- Accertarsi che il fuoco si sia spento completamente e che il braciere si sia raffreddato prima di rimuovere la cenere.
- Usare un panno umido di cotone per rimuovere la fuliggine. Pulire il braciere regolarmente per garantire una durata più lunga.

**Nota:** la superficie può scolorirsi dopo svariati usi.

- Non utilizzare un detergente per il forno o prodotti abrasivi dato che possono danneggiare il dispositivo.
- Pulire il lato esterno con acqua e un blando detersivo per i piatti.
- Per le macchie più ostinate usare un detergente a base di agrumi e una spazzola di nylon.



