



SUNCAST

**OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO**

GH1732 / GH1732T / GH1732B

/ GH1732J / GHW1732

Trash Hideaway

Contenant à ordures

Contenedor de basura

No Tools Required

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage

No requiere herramientas

⚠ WARNING


- Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Exercise caution when storing chemicals.
- Not intended for usage by children.
- This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
- Do not store near excessive heat.
- Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- Do not stand or sit on lid.

⚠ ATTENTION

- Cet article n'est pas conçu pour l'entreposage de produits inflammables ou corrosifs.
- Prendre les précautions nécessaires pour l'entreposage de produits chimiques.
- Cet article n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
- Cet article n'est pas un jouet.
- Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur de la boîte. Risque de suffocation.
- Cet article peut être endommagé par des impacts en temps de gel.
- Ne pas remiser près d'une source de chaleur excessive.
- Déplacer la boîte avec précaution lorsqu'elle est remplie. Ce produit n'est pas conçu pour la transport d'objets lourds. Ce contenant doit être utilisé en tant qu'article fixe.
- Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le couvercle.

⚠ ADVERTENCIA

- No está diseñado para guardar sustancias químicas, cáusticas o inflamables.
- Tenga cuidado cuando guarde sustancias químicas.
- No está diseñado para ser usada por los niños.
- Esto no es una caja de juguetes.
- Para evitar el riesgo de asfixia, no permita que los niños jueguen dentro del contenedor.
- Este producto puede ser susceptible a daños por impacto en temperaturas de congelación.
- No lo guarde cerca a fuentes excesivas de calor.
- Tenga cuidado cuando lo mueve completamente lleno. Este producto no está diseñado para transportar objetos pesados. Úselo únicamente como un objeto de almacenamiento estacionario.
- No se siente ni se pare sobre la tapa.



Before you begin...

Read instructions prior to assembly. This kit contains parts that can be damaged if incorrectly assembled. **Please follow instructions.** Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

Avant de commencer...

Lisez les instructions avant de commencer l'assemblage: ce kit contient des pièces pouvant être endommagées si elles ne sont pas assemblées correctement. **Veuillez suivre les instructions.** Suncast décline toute responsabilité en cas de perte de pièces ou de dommages suite à un montage incorrect.

Antes de comenzar...


Lea las instrucciones antes de comenzar el armado de la unidad. Este conjunto contiene piezas que pueden dañarse si se arman en forma incorrecta. **Sírvase seguir las instrucciones.** Suncast no se hace responsable por el reemplazo de piezas perdidas o dañadas debido a un armado incorrecto.

Quality Control No.


Nº de contrôle de qualité

Nº de control de calidad


PARTS / PIÈCES / PARTES




Side Panel A
Panneau latéral A
Panel lateral A
x2




Front Panel C
Panneau avant C
Panel frontal C



Back Panel D
Panneau arrière D
Panel posterior D



Bottom Panel B
Panneau de fond B
Panel inferior B




Lid E
Couvercle E
Tapa E

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage / Instrucciones de armado

1. Place Side Panel (A) on a flat surface, ribbed side up.

1. Placez le panneau latéral (A) sur la surface plate côtelée, avec le côté vers le haut.


1. Coloque el panel lateral (A) sobre una superficie plana, con el lado del borde hacia arriba.



2. Place tabs of Bottom Panel (B) into groove side of Side Panel (A) and apply pressure to snap into place.

2. Placez les languettes du panneau de fond (B) dans le côté rainuré du panneau latéral (A) et appuyez afin que les pièces s'encastrent.


2. Coloque las lengüetas del panel inferior (B) dentro del lado ranurado del panel lateral (A), y aplique presión para que encaje en su lugar.



3. Line up groove side of second Side Panel (A) with tabs from Bottom Panel (B) and apply pressure to snap into place.

3. Alignez le côté rainuré du deuxième panneau latéral (A) avec les languettes du panneau de fond (B) et appuyez afin que les pièces s'encastrent.



3. Alinee el lado ranurado del segundo panel lateral (A) con las lengüetas del panel inferior (B) y aplique presión para que encaje en su lugar.




4. Turn unit on its side and place the Front Panel (C) on top of the two Side Panels. Line up the groove side of the Front Panel with the tabs of the Side Panels. Press firmly and evenly around all edges of Front Panel to engage the snaps.

4. Placez l'article sur sa partie latérale et placez le panneau avant (C) sur les deux panneaux latéraux, alignez le côté rainuré du panneau avant avec les languettes des panneaux latéraux. Appuyez fermement et d'une façon uniforme sur tous les bords du panneau avant afin que les fixations s'encastrent.

4. Voltee la unidad sobre un lado y coloque el panel frontal (C) encima de los dos paneles laterales, alinee el lado de las lengüetas del panel frontal con las lengüetas de los paneles laterales. Presione firmemente y de manera pareja alrededor de todos los bordes del panel frontal para enganchar los seguros.



5. Rotate unit again and repeat process for Back Panel (D).



5. Tournez à nouveau l'article et répétez l'opération pour le panneau arrière (D).

5. Gire la unidad nuevamente y repita el proceso para el panel posterior (D).

6. To attach Top / Lid (E) to the body insert Hinge Tabs onto Back Panel (D) tabs on one side. Then engage tabs on other side, by pushing the lid in and down.

First set of hinge tabs inserted into top/lid hinge tabs.

Premier jeu d'axes de charnières après les avoir introduits dans les languettes de l'ensemble partie supérieure-couvercle.


Primer conjunto de pines de bisagra insertado en las lengüetas de la parte superior.

Push Down to engage tab

Abaissez l'onglet

Empuje hacia abajo para enganchar las pestana

6. Pour fixer l'ensemble partie supérieure-couvercle, introduisez les languettes dans les axes des charnières du panneau arrière D d'un côté. Ensuite, introduisez les languettes de l'autre côté en poussant puis en appuyant vers le bas afin de fixer le couvercle sur les axes des charnières.




6. Para acoplar la parte superior al cuerpo de la unidad, inserte las lengüetas abisagradas en las clavijas para lengüetas del panel posterior en uno de los lados. Luego enganche las lengüetas en el otro lado, presionando la tapa hacia adentro y hacia abajo sobre las clavijas de bisagra.

7. To open Top, pull top catch forward and lift Top.

7. Pour ouvrir la partie supérieure, tirez vers l'avant sur la gâche et soulevez la partie supérieure.

7. Para abrir la parte superior, jale el retén superior hacia adelante y levante la parte superior.



8. To open Lid, pull Lid release latch toward the front of the unit.


To lock Lid in closed position, push Lid release latch toward rear of unit.

8. Pour ouvrir le couvercle, tirez sur le loquet de déblocage du couvercle à l'avant du contenant à ordures.

Pour verrouiller le couvercle, poussez sur le loquet du couvercle vers l'arrière du contenant à ordures.

8. Para abrir la tapa, jale el seguro de liberación de la tapa hacia el frente de la unidad.

Para asegurar la tapa en la posición cerrada, empuje el seguro hacia la parte trasera de la unidad.




- 9.** To insert a garbage bag, open Top of unit as explained in step 7. Open a plastic garbage bag (30-33 gallon bags recommended) and place it inside the Trash Hideaway.

Make sure to leave enough bag draped around the opening so that when the Top is closed, it captures the bag and holds it in place. Try not to leave an excessive amount of bag draped around or the bag will show when the Top is closed. Any excess bag can be tucked underneath Top overhang.

open the top to insert garbage bag

ouvrez la partie supérieure pour introduire le sac poubelle

abra la parte superior para insertar la bolsa de basura




- 9.** Pour introduire un sac poubelle, ouvrez la partie supérieure comme décrit à l'étape 7. Saisissez le sac poubelle en plastique (taille standard de 30 à 33 gallons / 113 à 125 litres), ouvrez-le et placez-le à l'intérieur du contenant à ordures.

Assurez-vous que le sac déborde suffisamment autour du bord afin que le contenu à ordures puisse retenir le sac après avoir rabattu et fermé la partie supérieure. Faites en sorte que le sac ne déborde pas excessivement car la sac sera visible une fois le couvercle fermé. Toute partie du sac qui déborde peut être repliée sous le bord faisant saillie du couvercle.

- 9.** Para insertar una bolsa de basura, abra la parte superior de la unidad como se explica en el paso 7. Tome una bolsa de basura de plástico (se recomiendan las bolsas de 30-33 galones/113-125 litros), ábrala y colóquela dentro del contenedor de basura.

Asegúrese de colocar un borde suficientemente grande de la bolsa alrededor de la abertura de modo que al cerrar la parte superior, ésta sujete la bolsa y la mantenga en su lugar. Trate de no dejar una cantidad excesiva del borde de la bolsa envuelta alrededor de la unidad para que no se vea cuando la parte superior esté cerrada. Cualquier exceso del borde de la bolsa puede meterse debajo del voladizo de la parte superior.




leave bag draped around the opening when top is closed to hold bag in place

laissez le sac suffisamment déborder autour du bord afin que le contenu à ordures puisse retenir le sac lorsque la partie supérieure est fermée

deje la bolsa envuelta alrededor de la abertura cuando la parte superior esté cerrada para mantener la bolsa en su lugar

GH1732 / GH1732T / GH1732B / GH1732J / GHW1732



Index No. Nº de référence Nº de referencia	Part Name Pièce Pieza	GH1732 Part No Nº de pièce Nº de pieza	GH1732T Part No Nº de pièce Nº de pieza	GH1732B Part No Nº de pièce Nº de pieza	GH1732J Part No Nº de pièce Nº de pieza	GHW1732 Part No Nº de pièce Nº de pieza
1	FRONT PANEL C (1) / PANNEAU AVANT C (1) / PANEL FRONTAL C (1)	010143418	010143418	010143418	010143489	0102164B9
2	BACK PANEL D (1) / PANNEAU ARRIÈRE D (1) / PANEL POSTERIOR D (1)	010143518	010143518	010143518	0101435B9	0101435B9
3	SIDE PANEL A (2) / PANNEAU LATÉRAL A (2) / PANEL LATERAL A (2)	010143618	010143618	010143618	0101436B9	0102165B9
4	BOTTOM PANEL B (1) / PANNEAU DE FOND B (1) / PANEL INFERIOR B (1)	010143718	010143774	010143724	0101437B9	0101437B9
5	TOP (1) / PARTIE SUPÉRIEURE (1) / PARTE SUPERIOR (1)	010143818	010143874	010143824	0101438B9	0101438B9
6	LID (1) / COUVERCLE (1) / TAPA (1)	010143918	010143974	010143924	0101439B9	0101439B9
7	LATCH (1) / LOQUET (1) / SEGURO (1)	010144018	010144074	010144024	0101440B9	0101440B9

Suncast Products and Replacement Parts

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.




Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus de renseignements sur les produits Suncast, consultez notre site internet ou appelez-nous.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y para obtener información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos.



www.suncast.com
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

www.suncast.com
24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

www.suncast.com
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.



1-800-846-2345 or 1-630-879-2050

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050

1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050