

SPECIFICATIONS	Model / SKU		
	Type	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Capacity, mAh	5000	10000
	Charge voltage, V	5	5
	Rated charge current, A	1.3	1.3
	Rated voltage, V	3.7	3.7
	Full charge time, h	4	8
	Full discharge time (I=250 mA)(at t=22 °C), h	20	40
	Operating charge current, A	≤ 2	≤ 2
	Charge/discharge temperature range (RH 60±5%)	0 ... +45 °C / -20 °C...+60 °C / 32 °F ... 113 °F / -4 °F... 140 °F	
	Dimensions, mm / inch	73x47x30/2.9x1.7x1.2	73x47x50/2.9x1.8x2
	Weight, kg / oz	0.13 / 4.6	0.24 / 8.5

SPECIFICATIONS	Modèle / SKU		
	Type	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Capacité, mAh	5000	10000
	Tension de charge, V	5	5
	Courant nominal de charge, A	1.3	1.3
	Tension nominale, V	3.7	3.7
	Durée de charge complète, h	4	8
	Durée de décharge complète (I = 250 mA)(à t=22 °C), h	20	40
	Courant de charge, A	≤ 2	≤ 2
	Plage de températures de charge/décharge (HR 60±5 %)	0 ... +45 °C / -20 °C... +60 °C	
	Dimensions, mm	73x47x30	73x47x50
	Poids, kg	0,13	0,24

TECHNISCHE DATEN	Modell / SKU		
	Typ	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Kapazität, mAh	5000	10000
	Nennspannung der Aufladung, V	5	5
	Nennstrom der Aufladung, A	1,3	1,3
	Nennspannung, V	3,7	3,7
	Vollaufladzeit, Std.	4	8
	Vollentladungszeit (I=250 mA) (bei t=22 °C), Std.	20	40
	Betriebsstrom der Entladung, A	≤ 2	≤ 2
	Temperaturbereich Auf- / Entladung, (relat. Luftfeuchte 60±5%)	0 ... +45 °C / -20 °C... +60 °C	
	Abmessungen, mm	73x47x30	73x47x50
	Gewicht, kg	0,13	0,24

ESPECIFICACIONES	Modelo / SKU		
	Tipo	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Capacidad, mAh	5000	10000
	Tensión de carga, V	5	5
	Corrente nominal de carga, A	1.3	1.3
	Tensión nominal, V	3.7	3.7
	Tiempo hasta carga total, h	4	8
	Tiempo hasta descarga total (I=250 mA)(a t=22 °C), h	20	40
	Corriente de descarga en funcionamiento, A	≤ 2	≤ 2
	Rango de temperatura de carga/descarga (HR 60±5%)	0 ... +45 °C / -20 °C... +60 °C	
	Dimensiones, mm	73x47x30	73x47x50
	Peso, kg	0,13	0,24

SPECIFICHE	Modello / SKU		
	Tipo	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Capacità, mAh	5000	10000
	Tensione di carica, V	5	5
	Corrente nominale di carica, A	1.3	1.3
	Tensione nominale, V	3.7	3.7
	Tempo di ricarica completa, ore	4	8
	Tempo di scarica completa (I=250 mA)(a t=22 °C), ore	20	40
	Corrente di esercizio di scarica, A	≤ 2	≤ 2
	Intervallo di temperatura in carica/scarica (UR 60±5%)	0 ... +45 °C / -20 °C... +60 °C	
	Dimensioni, mm	73x47x30	73x47x50
	Peso, kg	0,13	0,24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель / SKU		
	Тип	IP55 (79114)	IP510 (79115)
	Емкость, mAh	5000	10000
	Напряжение заряда, В	5	5
	Номинальный ток заряда, А	1.3	1.3
	Номинальное напряжение, В	3.7	3.7
	Время полной зарядки, ч	4	8
	Время полного разряда (I=250 мА) (при t=22 °C), час	20	40
	Рабочий ток разряда, А	≤ 2	≤ 2
	Темпер. диапазон зарядки/разряда (отн. вл. 60±5%)	0 ... +45 °C / -20 °C... +60 °C	
	Габариты, мм	73x47x30	73x47x50
	Вес, г	0,13	0,24

EN

Description:

Rechargeable batteries **Battery Pack IP55/IP510** are designed to significantly extend self-contained operating time of the digital and thermal devices Pulsar (thermal imagers Helion, thermal sights Trail, digital riflescopes Digisight Ultra etc.)

Package contents:

- Battery Pack IPS 5 / IPS10
- Protective cover
- User manual
- Warranty card

Charging:

- Lift the lever **(C)** of the charger.
- Remove the protective cover from the Battery Pack.
- Install the Battery Pack into the charger by inserting the pins **(A)** of the battery into the grooves **(B)** of the charger – the Pulsar logo on the battery Pack should be located closer to the lever; click the lever **(C)**(**see Pic.**).
- Upon installation, a green LED indicator **(D)** on the charger will start to glow and begin flashing:
 - once if the battery charge ranges from 0% to 50%;
 - twice if the battery charge ranges from 51% to 75%;
 - three times if the battery charge ranges from 75% to 100%;
- If the indicator glows green continuously, the battery is fully charged.
- You can remove the battery from the charger by lifting the lever **(C)**.
- If the indicator of the charger lights red continuously upon battery installation, probably the battery's charge level is lower than acceptable (the battery has been long in deep discharge). Keep the battery in the charger for a long time (up to several hours), remove and re-insert it. If the indicator starts blinking green, the battery is good; if it keeps lighting red it's defective. **Do not use the battery!**
- Connect the Micro-USB plug of the USB cable to the port **(E)** of the charger.
- Connect the Micro-USB plug to the charger.
- Insert the plug of the charger (not included) to the 220V socket.

Installing the battery pack into device:

- Remove the protective cover from the Battery Pack.
- Lift the lever **(G)**.
- Install the battery into the dedicated slot on the device housing so that element **F** (**see Pic.**) appears from below.
- Fix the battery by clicking the lever.

Safety measures:

- Only use the charger supplied with the Battery Pack. The use of any other charger may irreparably damage the Battery Pack or the charger and may cause fire.
- **When keeping the battery for a long period, the battery should not be fully charged or fully discharged. Do not charge the battery immediately after bringing the battery from cold environment to a warm one. Wait for 30-40 minutes for the battery to get warm.**
- Do not leave a battery unattended while charging.
- Never use a modified or damaged charger.
- Charge the Battery Pack at a temperature ranging from 0 °C to +45 °C.
- Otherwise battery's life will decrease significantly.
- Do not leave the Battery Pack with a charger connected to the mains longer than 24 hours after full charge.
- Do not expose the battery pack to high temperature or to a naked flame.
- Do not submerge the battery in water.
- Do not connect external device with a current consumption that exceeds permitted levels.
- The Battery Pack is short circuit protected. However, any situation that may cause short-circuiting should be avoided.
- Do not dismantle or deform the Battery Pack.
- Do not drop or hit the battery.
- When using the battery at negative temperatures, battery's capacity decreases, this is normal and is not a defect.
- Do not use the battery at the temperatures above those shown in the table – this may decrease battery's life.
- Keep the battery out of the reach of children.



Call Us 1.877.571.7901



IPS5 shown


- www.pulsar-nv.com

BATTERY PACK

IP55/IP510

I N S T R U C T I O N S

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / РУССКИЙ



FR

Description:

Les batteries rechargeables Battery Pack IP55/IP510 sont conçues pour augmenter de manière importante l'autonomie propre des appareils numériques et thermiques Pulsar (imageurs thermiques Helion, viseurs thermiques Trail, lunettes digitales Digisight Ultra, etc.)

Contenus de l'emballage :

- Bloc batterie IPS 5 / IPS10
- Couvercle de protection
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie

Charge:

- Soulevez le levier **(C)** du chargeur.
- Enlevez le couvercle de protection sur le bloc batterie.
- Installez le bloc batterie dans le chargeur en insérant les broches **(A)** de la batterie dans les rainures **(B)** du chargeur. Le logo Pulsar sur le bloc batterie doit être placé plus près du levier; encliquez le levier **(C)** (**voir image**).
- Au moment de l'installation, un voyant LED vert **(D)** sur le chargeur s'allumera et commencera à clignoter :
 - Une fois si la charge de la batterie est comprise entre 0 % et 50 %.
 - Deux fois si la charge de la batterie est comprise entre 51 % et 75 %.
 - Trois fois si la charge de la batterie est comprise entre 75 % et 100 %.
- Si le voyant s'allume en vert en fixe, la batterie est chargée au maximum.
- Vous pouvez séparer la batterie du chargeur en soulevant le levier **(C)**.
- Si l'indicateur du chargeur s'allume en rouge en continu lors de l'installation de la batterie, le niveau de charge de la batterie est probablement inférieur à l'acceptable (la batterie a été longtemps en décharge profonde). Conservez la batterie dans le chargeur pendant une longue période (jusqu'à plusieurs heures), enlevez et réinsérez-la. Si l'indicateur commence à clignoter en vert, la batterie est bonne; si elle continue à s'allumer en rouge, elle est défectueuse. **N'utilisez pas la batterie!**
- Raccordez la prise micro-USB du câble USB au port **(E)** du chargeur.
- Raccordez la prise micro-USB au chargeur.
- Insérez la fiche mâle du chargeur (non incluse) dans la prise femelle 220 V.

Installation du bloc batterie dans l'appareil

- Enlevez le couvercle de protection sur le bloc batterie.
- Soulevez le levier **(G)**.
- Installez la batterie dans la fente spéciale sur le boîtier de l'appareil afin que l'élément **F** (**voir image**) apparaisse par en dessous.
- Fixez la batterie en encliquetant le levier.

Mesures de sécurité :

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le bloc batterie. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager définitivement le bloc batterie ou le chargeur et peut provoquer un incendie.
- **Lorsque la batterie est stockée pendant une longue période, elle ne doit pas être complètement chargée ou complètement déchargée.**
- **Ne chargez pas immédiatement la batterie après l'avoir amenée depuis un environnement froid vers un environnement chaud. Attendez 30-40 minutes pour que la batterie se réchauffe.**
- Ne laissez pas une batterie sans surveillance pendant sa charge.
- N'utilisez jamais un chargeur modifié ou endommagé.
- Chargez le bloc batterie à une température entre 0 °C et +45 °C.
- Sinon la durée de vie de la batterie diminuera considérablement.
- Ne laissez pas le bloc batterie avec un chargeur connecté à l'alimentation secteur pendant plus de 24 heures après une recharge complète.
- N'exposez pas le bloc batterie à des températures élevées ou à une flamme nue.
- N'immergez pas dans l'eau la batterie.
- Ne connectez pas un appareil extérieur soutirant une intensité supérieure à l'intensité maximum autorisée.
- Le bloc batterie est protégé contre les court-circuits. Cependant, il faut éviter les situations pouvant provoquer un court-circuit.
- Ne démontez pas et ne déformez pas le bloc batterie.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la batterie.
- Lorsque vous utilisez la batterie avec des températures négatives, sa capacité diminue, ceci est normal et n'est pas un défaut.
- N'utilisez pas la batterie à des températures supérieures à celles indiquées dans le tableau – ceci pourrait diminuer la durée de vie de la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.

DE
 Beschreibung:
Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterien IPS 5 / IPS10 verlängern die Alleinlaufzeit von den digitalen und Wärmebildgeräten Pulsar neuer Generation (von Wärmebildgeräten Helion, Wärmebild-Zielfernrohren Trail, digitalen Zielfernrohren Digisight Ultra u.a).
 Lieferumfang:
Batterie IPS 5 / IPS10 Schutzdeckel Betriebsanweisung Garantieschein

- Aufladung der Batterie:**
- Heben Sie den Griffhebel **(C)** des Ladegerätes auf.
 - Nehmen Sie den Schutzdeckel von der Akkumulatornbatterie ab.
 - Setzen Sie die Akkumulatornbatterie in das Ladegerät ein, indem Sie die Zapfen **(A)** der Batterie in die Schlitzte **(B)** des Ladegerätes hineinstecken. Das Logo Pulsar auf der Batterie soll sich dem Griffhebel nah befinden, schnappen Sie den Griffhebel **(C)** ein **(s. Abb.)**.
 - Beim Installieren leuchtet auf dem Ladegerät die Anzeige **(D)** grün und blinkt kurz in einem bestimmten Zeitabstand:
 - einmal, wenn die Batterie von 0 bis 50% aufgeladen ist;
 - zweimal, wenn die Batterie von 51 bis 75% aufgeladen ist;
 - dreimal, wenn die Batterie von 75 bis 100% aufgeladen ist.
 - Wenn die Anzeige grün dauernd leuchtet, ist die Akkumulatornbatterie vollgeladen. Sie kann vom Ladegerät getrennt werden.
 - Wenn die Anzeige des Ladegeräts bei der Batterieinstallation ständig rot leuchtet, ist der Ladezustand des Batterie wahrscheinlich niedrig als annehmbar (die Batterie ist lang in der Tiefentladung). Die Batterie lange im Ladegerät halten (bis zu mehreren Stunden), entfernen und wieder einlegen. Wenn die Anzeige grün blinkt, ist die Batterie gut; wenn sie weiter rot leuchtet, ist die Batterie defekt. **Verwenden Sie die Batterie nicht!**
 - Schliessen Sie den Stecker vom Kabel micro USB (aus dem Lieferumfang des optischen Gerätes) an die Buchse **(E)** des Ladegerätes an.
 - Schliessen Sie den Stecker vom Kabel micro USB an die Netzwerkanlage.
 - Stecken Sie die Netzwerkanlage (gehört nicht zum Lieferumfang) an die Steckdose mit 220 V an.

- Installieren der Batterie in das Gerät:**
- Nehmen Sie den Schutzdeckel von der Akkumulatornbatterie ab.
 - Heben Sie den Griffhebel **(G)** auf.
 - Setzen Sie die Batterie in den entsprechenden Steckplatz im Gehäuse des Gerätes so ein, dass das Element **F (s. Abb.)** unten liegt.
 - Machen Sie die Batterie fest, indem Sie den Griffhebel nach unten klappen.

- Sicherheitshinweise:**
- Verwenden Sie für das Aufladen nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Anwendung eines fremden Ladegerätes kann der Batterie irreparablen Schaden antun und zur Anfeuerung der Batterie führen.
 - Bei andauernder Aufbewahrung soll die Batterie teilweise aufgeladen sein - sie soll nicht völlig aufgeladen oder vollentladen sein.**
 - Laden Sie nie die Batterie gleich auf, wenn sie von der Kälte in einen warmen Raum gebracht wurde. Warten Sie 30-40 Minuten ab, bis sich die Batterie aufwärmt.**
 - Lassen Sie die Batterie aufsichtslos nie aufladen.
 - Wenden Sie das Ladegerät nicht an, wenn es geändert oder beschädigt wurde.
 - Das Aufladen der Batterie soll bei 0 °C ... +45 °C erfolgen.
 - Sonst wird sich die Betriebsdauer der Batterie wesentlich senken.
 - Lassen Sie das Ladegerät nicht mehr als 24 Stunden nach der Vollaadung an das Netzwerk angeschlossen.
 - Halten Sie die Batterie vom Feuer und Quellen mit hoher Temperatur fern.
 - Tauchen Sie die Batterie ins Wasser nicht.
 - Es ist nicht empfehlenswert, fremde Anlagen mit höherem Strom, als es zulässig ist, anzuschließen.
 - Die Batterie ist kurzschlußfest. Vermeiden Sie aber die Kurzschluss provozierenden Situationen.
 - Es ist verboten, externe Stromversorgung auseinanderzunehmen und zu deformieren.
 - Lassen Sie die Batterie nicht fallen oder schlagen.
 - Beim Betrieb bei Minustemperaturen sinkt die Kapazität der Batterie, das ist normal und ist kein Defekt.
 - Wenden Sie die Batterie bei höheren Temperaturen, als es in der Tabelle angegeben ist. Dies kann die Betriebsdauer der Batterie verringern.
 - Von den Kindern fernhalten.

IT

Descrizione:
Il gruppo batteria IPS5/IPS10 ricaricabile è progettato per prolungare sensibilmente l'autonomia di funzionamento dei dispositivi digitali e termica Pulsar (visori termica Helion, cannocchiali termici Trail, mirini digitali Digisight Ultra, ecc.)
Contenuto della confezione:
Gruppo batteria IPS5 / IPS10 Coperchio protettivo Manuale d'uso Garanzia

- Ricarica:**
- Sollevare la leva **(C)** del caricabatterie.
 - Rimuovere il coperchio protettivo dal gruppo batteria.
 - Installare il gruppo batteria all'interno del caricabatterie, inserendo le spine **(A)** della batteria nelle scanalature **(B)** del caricabatterie (il logo Pulsar sul gruppo batteria deve trovarsi più vicino alla leva) e premere sulla leva **(C)** fino allo scatto **(fig. 1)**.
 - Al momento dell'installazione si accende e inizia a lampeggiare un indicatore LED verde **(D)** sul caricabatterie:
 - una volta, se la carica della batteria è compresa tra da 0% e 50%;
 - due volte, se la carica della batteria è compresa tra 51% e 75%;
 - tre volte, se la carica della batteria è compresa tra 75% e 100%.
 - Se l'indicatore resta acceso con colore verde in modo continuo, la batteria è completamente carica.
 - Per estrarre la batteria dal caricabatterie, sollevare la leva **(C)**.
 - Se l'indicatore del caricabatterie si illumina in rosso continuamente all'installazione della batteria, probabilmente il livello di carica della batteria è inferiore a quello accettabile (la batteria s'scarica completamente). Tenere la batteria nel caricabatterie per un lungo periodo (alcune ore), rimuovere e reinserire. Se l'indicatore inizia a lampeggiare in verde, la batteria è buona; se mantiene illuminare in rosso, è difettosa. **Non utilizzare la batteria!**
 - Collegare il connettore micro-USB del cavo USB alla porta **(E)** del caricabatterie.
 - Collegare il connettore micro-USB al caricabatterie.
 - Inserire il connettore del caricabatterie (non in dotazione) nella presa 220 V.

- Installazione del gruppo batteria nel dispositivo:**
- Rimuovere il coperchio protettivo dal gruppo batteria.
 - Sollevare la leva **(G)**.
 - Installare la batteria nell'apposito vano sull'alloggiamento del dispositivo in modo che l'elemento **F (vedere fig)** sia visibile da sotto.
 - Fissare in sede la batteria premendo sulla leva fino allo scatto.

- Misure di sicurezza:**
- Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito in dotazione con il gruppo batteria. L'uso di qualsiasi altro caricabatterie potrebbe danneggiare in modo irreparabile il gruppo batteria o il caricabatterie stesso, o addirittura provocare un incendio.
 - Dopo un periodo di inutilizzo prolungato, evitare di caricare o scaricare completamente la batteria.**
 - Non caricare la batteria immediatamente dopo averla spostata da un ambiente freddo a uno caldo. Attendere 30-40 minuti affinché la batteria si riscaldi.**
 - Non lasciare la batteria incustodita durante la ricarica.
 - In nessun caso utilizzare un caricabatterie danneggiato o modificato.
 - Ricaricare il gruppo batteria ad una temperatura compresa tra 0 °C e +45 °C.
 - In caso contrario la durata della batteria si ridurrà sensibilmente.
 - Non lasciare il gruppo batteria con il caricabatterie collegato alla rete per più di 24 ore dopo una ricarica completa.
 - Non esporre il gruppo batteria ad alte temperature o a fiamme libere.
 - Non immergere la batteria in acqua.
 - Non connettere un dispositivo esterno che abbia un assorbimento di corrente superiore ai livelli consentiti.
 - Il gruppo batteria è protetto contro i cortocircuiti. In ogni caso, evitare qualsiasi situazione che possa provocare un cortocircuito.
 - Non smontare né deformare il gruppo batteria.
 - Non urtare né far cadere la batteria.
 - La capacità della batteria tende a diminuire in caso di utilizzo a temperature inferiori a zero: non è un difetto, ma un fenomeno normale.
 - Per evitare di ridurre la durata della batteria, non utilizzarla a temperature superiori a quelle riportate in tabella.
 - Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

ES

Descripción:
Las baterías recargables Battery Pack IPS5/IPS10 se han diseñado para aumentar de forma significativa el tiempo de funcionamiento autónomo de los dispositivos térmicos y digitales Pulsar (dispositivos térmicos Helion, visores térmicos Trail, visores digitales Digisight Ultra, etc.).
Contenido del embalaje:
Battery Pack IPS 5 / IPS10 Cubierta protectora Manual de usuario Tarjeta de garantía

- Carga:**
- Levante la palanca **(C)** del cargador.
 - Retire la cubierta protectora del paquete de pilas.
 - Introduzca la batería Battery Pack en el cargador insertando las clavijas **(A)** de la batería en las ranuras **(B)** del cargador. El logotipo de Pulsar de la batería debería estar situado junto a la palanca. Encaje la palanca con un clic **(C)** **(ver la Fig.)**.
 - Tras la instalación, un indicador LED verde **(D)** en el cargador se encenderá y empezará a parpadear:
 - una vez si la carga de la batería oscila entre el 0 % y el 50 %;
 - dos veces si la carga de la batería oscila entre el 51 % y el 75 %;
 - tres veces si la carga de la batería oscila entre el 75 % y el 100 %;
 - Si el indicador se mantiene encendido con una luz verde continua, la batería está totalmente cargada.
 - Ya puede retirar la batería del cargador levantando la palanca **(C)**.
 - Si, cuando introduce la batería en el cargador, el indicador del cargador continúa en rojo, probablemente el nivel de carga de la batería es menor al aceptable (la batería ha estado durante mucho tiempo descargada). Mantén la batería en el cargador durante un largo periodo de tiempo (varias horas), extraígal a y vuelva a colocarla.
 - Si la luz del indicador empieza a parpadear en verde, la batería está bien; si sigue con la iluminación roja, está defectuosa. **¡No use la batería!**
 - Conecte el conector micro USB del cable USB al puerto **(E)** del cargador.
 - Conecte el conector micro USB al cargador.
 - Introduzca el enchufe del cargador (no incluido) en una toma de 220 V.

- Instalación de la batería en el dispositivo:**
- Retire la cubierta protectora de la batería Battery Pack.
 - Levante la palanca **(G)**.
 - Introduzca la batería en la ranura específica de la carcasa del dispositivo de manera que el elemento **F (ver la Fig.)** quede en la parte de abajo.
 - Fije la batería encajando la palanca con un clic.

- Medidas de seguridad:**
- Utilice únicamente el cargador que se suministra con la Battery Pack. La utilización de cualquier otro cargador podría dañar de forma irreparable la batería o el cargador y podría provocar un incendio.
 - Si la batería va a estar en desuso durante un periodo prolongado, la batería no debe estar ni cargada del todo ni descargada del todo.**
 - No cargue la batería inmediatamente después de que haya pasado de un entorno frío a un entorno cálido. Espere unos 30-40 minutos hasta que la batería se temple.**
 - No deje la batería sin supervisión durante su carga.
 - No utilice nunca un cargador modificado o dañado.
 - Cargue la batería a una temperatura de entre 0 °C y +45 °C.
 - De lo contrario, la vida útil de la batería se reducirá de forma significativa.
 - No deje la batería con un cargador conectado a la red durante más de 24 horas después de una carga completa.
 - No exponga la batería a temperaturas altas ni a una llama viva.
 - No sumerja la batería en agua.
 - No conecte un dispositivo externo con un consumo de corriente que exceda los niveles permitidos.
 - La batería está protegida frente a cortocircuitos. No obstante, debería evitarse cualquier situación que pueda provocar un cortocircuito.
 - No desmonte ni deforme la Battery Pack.
 - No deje caer ni golpee la batería.
 - Cuando la batería se utiliza a temperaturas bajo cero, la capacidad de la batería se reduce. Esto es algo normal y no se trata de un defecto.
 - No utilice la batería a temperaturas superiores a las mostradas en la tabla puesto que eso podría acortar la vida útil de la batería.
 - Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

RU

Описание:
Перезаряжаемые литий-ионные источники питания IPS 5 / IPS10 позволяют увеличить время автономной работы цифровых и тепловизионных приборов Pulsar нового поколения (тепловизоры Helion, тепловизионные прицелы Trail, цифровые прицелы Digisight Ultra и пр.).
Комплект поставки:
Источник питания IPS 5 / IPS10 Защитная крышка Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон

- Зарядка батареи:**
- Поднимите рычаг **(C)** зарядного устройства.
 - Снимите защитную крышку с аккумуляторной батареи.
 - Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство, вставив штыри **(A)** батареи в пазы **(B)** зарядного устройства – логотип Pulsar на батарее должен находиться ближе к рычагу, защелкните рычаг **(C)** **(см. рис.)**.
 - При установке на зарядном устройстве загорится индикатор **(D)** зеленого цвета и начнет кратко мигать с определенным интервалом:
 - один раз, если заряд батареи составляет от 0 до 50%;
 - два раза, если заряд батареи от 51 до 75%;
 - три раза, если заряд батареи от 75 до 100%.
 - Если индикатор постоянно горит зеленым, значит, батарея полностью заряжена. Ее можно отключить от зарядного устройства, подняв рычаг **(C)**.
 - Если индикатор зарядного устройства при установке батареи постоянно горит красным, вероятно, уровень заряда ниже допустимого значения (батарея находилась длительное время в разряженном состоянии). Оставьте ее в зарядном устройстве на длительное время (до нескольких часов), извлеките и вставьте обратно. Если индикатор станет мигать зеленым цветом, значит батарея исправна, если будет продолжать гореть красным, тогда неисправна. **Не используйте эту батарею!**
 - Подключите штекер micro USB кабеля USB (из комплекта поставки Вашего оптического прибора) к разъему **(E)**, зарядного устройства.
 - Подключите штекер кабеля USB к сетевому устройству.
 - Включите сетевое устройство (не входит в комплект) в розетку 220В.

- Установка батареи в прибор:**
- Снимите защитную крышку с аккумуляторной батареи.
 - Поднимите рычаг **(G)**.
 - Установите батарею в предназначенный для нее слот на корпусе прибора таким образом, чтобы элемент **F (см. рис.)** находился снизу.
 - Зафиксируйте батарею, опустив рычаг.

- Меры предосторожности:**
- Для заряда всегда используйте зарядное устройство из комплекта поставки Вашего оптичского прибора. Использование другого зарядного устройства может нанести непоправимый ущерб батарее или зарядному устройству и может привести к возпаламению батареи.
 - При длительном хранении батареи должна быть частично заряжена – не должна быть полностью заряжена или полностью разряжена.**
 - Не заряжайте батарею непосредственно после перемещения батареи из холодных условий в теплую обстановку. Подождите 30-40 минут пока батарея нагреется.**
 - Во время зарядки не оставляйте батарею без присмотра.
 - Не используйте зарядное устройство, если его конструкция была изменена или оно было повреждено.
 - Зарядка батареи должна осуществляться при температуре воздуха 0 °C ... +45 °C.
 - В противном случае ресурс батареи существенно снизится.
 - Не оставляйте зарядное устройство с подключенной к сети батарей к сети более 24 часов после полной зарядки.
 - Не подвержайте батарею воздействию высоких температур и открытого огня.
 - Батарея не предназначена для погружения в воду.
 - Не рекомендуем подключать сторонние устройства с током потребления больше допустимого.
 - Батарея оснащена системой защиты от короткого замыкания. Однако следует избегать ситуаций, которые могут привести к короткому замыканию.
 - Не разбирайте и не деформируйте батарею.
 - Не подвержайте батарею ударам и падениям.
 - При использовании батареи при отрицательных температурах емкость батареи уменьшается, это нормально и дефектом не является.
 - Не используйте батарею при температурах, превышающих указанные в таблице – это может сократить ресурс батареи.
 - Храните батарею в месте, недоступном для детей.