



Koblach, 27.05.2013

Information zu der Nutzungsdauer des Protos® Integral

Der Protos® Integral wird aus einem thermoplastischem Material gefertigt. Thermoplastische Materialien unterliegen einer altersbedingten Minderung der Schutzfunktion. Ihre Nutzungsdauer hängt von mehreren Faktoren ab. Unter anderem sind UV-Bestrahlung, Witterungseinflüsse, Benzole und Abgase zu nennen. Der Alterungsprozess setzt ein, sobald der Protos® Integral aus der lichtgeschützten Verpackung entnommen wird. Solange der Protos® Integral in seiner originalen Verpackung gelagert wird, ist dieser nicht von einer Alterung betroffen.

Die maximale Nutzungsdauer des Protos® Integral ist mit 5 Jahren ab Verkaufsdatum begrenzt. Nicht das Produktionsdatum ist entscheidend, sondern das Datum der Inbetriebnahme ist ausschlaggebend (Verkaufsbeleg mit aufgeführter Seriennummer). Entscheidend dabei ist, dass der Protos® Integral nicht länger als 12 Monate in der Verpackung gelagert wurde.

Die Innenausstattung, ausgenommen die Innenschale, ist von der UV-bedingten Alterung nicht betroffen. Hier empfehlen wir jedoch aus hygienischen Gründen, die innenliegenden Textilien, sowie die Gehörschutz-Auflagepolster und Schalldämmeinlagen, regelmäßig zu reinigen oder ggf. auszutauschen (6-Monats-Rhythmus).



WICHTIG: Sollte der Protos® Integral einem starken Schlag ausgesetzt sein, so muss dieser auch vor dem Ablauf der 5 Jahresfrist ausgetauscht werden (siehe auch Benutzerinformationen Protos® Integral Forest und Protos® Integral Arborist)!

Für die Protos GmbH

Anton Pfanner