

Bonimal CARE TopClean AP

Alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel, QAV- und Chlorfrei
und DLG prämiert



CARE

Produkteigenschaften

Bonimal CARE TopClean AP ist ein alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Reinigung aller milchführenden Anlagenteile. Es löst materialschonend und schaumfrei insbesondere Fette und Eiweiße und ist gut einspülbar. Bonimal CARE TopClean AP ist temperaturstabil, kann lange gelagert werden und eignet sich für alle Wasserhärten.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindeeinheit	Verpackung
1835140	4065644002946	25 kg	Sack

Anwendungsempfehlung

Bonimal CARE TopClean AP sollte zur täglichen, alkalischen Reinigung nach dem Melken im Wechsel mit Bonimal CARE TopClean SP angewendet werden.

- Reinigen und desinfizieren mit 0,5% iger Lösung (50 ml auf 10 l Wasser) bei 40 - 60° C, ca. 15 Minuten
- Manuelle oder automatische Anwendung
- Anschließend gut mit Trinkwasser nachspülen!
- Nicht mit anderen Produkten mischen!

Inhaltsstoffe

Phosphate 15 - 30 %

Kontakt BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München
E-Mail: kontakt@bonimal.de | Internet: www.bonimal.de | Stand 09.2024
Änderungen vorbehalten. Zusammensetzung siehe aktuelle Deklaration.

Bonimal

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.