



Bonimal H Top Des 5

Desinfizierende Lösung mit 5 % Peressigsäure



Produkthinweise:

- Desinfektionsmittel zur Melkzeugzwischeninfektion, Bürstendesinfektion im Melkroboter und Melkanlagendesinfektion
- Hohe Materialverträglichkeit
- Desinfektion gegen Bakterien, Viren, Pilze, Hefen

Anwendung:

Gebrauchslösung wird mit Leitungswasser in der erforderlichen Konzentration angemischt. Unbedingt die Sicherheitsvorschriften beachten!

Melkzeugzwischeninfektion:

Das Melkzeug vom Euter abnehmen, mit Leitungswasser (Euterbrause) Milchreste abspülen, für ca. 60 Sekunden in die Gebrauchslösung eintauchen. Melkzeug mit Leitungswasser nachspülen und am nächsten Euter ansetzen.

Bei Problemtieren mit hohen Zellzahlen und bei Mastitistieren die Melkzeugdesinfektion bei jedem Umhängen wiederholen.

Empfohlene Dosierung:

0,8 - 1 %ige Lösung, gegen Viren 1,25 %ige Lösung

Bürstendesinfektion beim Melkroboter:

Die Bürsten automatisch mit einer Bonimal H Top Des 5 Lösung besprühen.

Empfohlene Dosierung: 0,5 %

Chlorfreie Melkanlagendesinfektion:

Bonimal H Top Des 5 ersetzt die Desinfektion mit Chlor. Eine 3 Phasenreinigung wird empfohlen mit Alkalischem Melkmaschinenreiner ohne Chlor, einem sauren Melkmaschinenreiner und Bonimal H Top Des 5.

Wirkstoff(e) für 100g Produkt :

Wasserstoffperoxid 14,5g

Peressigsäure 5g

Verpackungseinheiten

24 kg Kanister, 60 kg Fass

Sonstige Anmerkungen:

Weitere Angaben zu diesem Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben darin sind zu beachten! Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen gemacht worden. Wir geben diese ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.