

TEST VE ÖLÇÜM CİHAZLARI

AD11 Su Geçirmez pH/Sıcaklık Cep Tipi Test Cihazı



**Profesyonel, Su Geçirmez
pH/Sıcaklık Cep Tipi
Değiştirilebilir Probu Test Cihazı**

DRAGSYS AD11, sıvı numunelerde **pH ve sıcaklık** ölçümü için tasarlanmış profesyonel, su geçirmez bir cep tipi test cihazıdır. Mikroişlemci tabanlı tasarımı hızlı ve stabil ölçümler sunarken, değiştirilebilir **AD11P pH/Sıcaklık probu** gerektiğinde probun kolayca değiştirilmesine olanak tanır. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu ve otomatik pH kalibrasyonu, rutin ölçümlerin pratik ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini destekler.



Profesyonel, Değiştirilebilir Probu Su Geçirmez pH/Sıcaklık Cep Tipi Test Cihazı

DRAGSYS AD11, kompakt tasarımı, su geçirmez yapısı ve pratik ölçüm fonksiyonlarını taşınabilir bir pH ve sıcaklık test cihazında bir araya getirir.

Cihaz, pH ve sıcaklık ölçümlerini görüntülemek için çift satırlı LCD ekrana ve ölçümün stabil hale geldiğini belirten bir stabilite göstergesine sahiptir.

AD11, pH ölçümleri için otomatik sıcaklık kompanzasyonu ve iki farklı hafızaya alınmış tampon çözelti setinden seçilebilen 1 veya 2 noktalı otomatik kalibrasyon sunar.

Modüler tasarımı sayesinde **AD11P pH/Sıcaklık probu** kolayca değiştirilebilir; bu da pratik bakım ve cihazın kesintisiz kullanımını destekler.

Uygulama:

- Laboratuvar testleri
- Su kalitesi testleri
- Çevresel ölçümler
- Eğitim laboratuvarları
- Saha ölçümleri
- Genel sıvı numune analizi

Kalite ve Uzmanlık



DragSys, kalite ve mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her aşamanın verimli ve etkin olmasını sağlıyoruz. Sürekli geliştirme ve yenilikçilik anlayışımızla sektör standartlarını karşılamayı ve aşmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutarak sıkı kalite güvence protokollerini sürdürmemizi sağlamaktadır. Bu bağlılık, DragSys tarafından üretilen fizyoterapi ekipmanlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını sağlamaktadır.

DragSys test ve ölçüm cihazları, müşterilerimizin en yüksek gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak titizlikle tasarlanmakta ve üretilmektedir. Mükemmellik ve yenilikçiliğe olan bağlılığımız, günlük kullanım deneyimleri ve sürekli gelişen teknolojik ilerlemeler doğrultusunda ürünlerimizin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. “Kalite ve Uzmanlık” yalnızca etkileyici ürün tasarımları oluşturmak anlamına gelmez; şirket politikamızın temel hedefi olan yüksek hazırlık düzeyini ve müşteri odaklı hizmet anlayışını önceliklendirmemizi de ifade eder. Bu yaklaşım, güncel Avrupa standartlarına uygun ve CE işaretine sahip tüm DragSys ürünlerine yansımaktadır.



DRAGSYS AD11, taşınabilirlik, su geçirmez yapı ve güvenilir pH/sıcaklık ölçümünü pratik bir şekilde bir araya getirir. Değiştirilebilir probu, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, otomatik kalibrasyonu ve kompakt cep tipi tasarımı sayesinde AD11, hızlı ve güvenilir testlerin gerektiği her yerde pratik rutin ölçümler için tasarlanmıştır.



Özellikler:

Su Geçirmez Cep Tipi Tasarım

Su geçirmez gövde, neme karşı koruma sağlar ve zorlu ölçüm ortamlarında pratik kullanımı destekler.

Değiştirilebilir AD11P Probu

Birlikte verilen AD11P pH/Sıcaklık probu kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir; böylece test cihazının tamamını değiştirmeden basit bakım yapılmasına olanak tanır.

Otomatik Sıcaklık Kompanzasyonu

Tüm pH ölçümleri sıcaklığa göre otomatik olarak kompanzasyonlu şekilde gerçekleştirilir; enkapsüle sıcaklık sensörü sıcaklık ölçümü ve kompanzasyonu sağlar.

Otomatik pH Kalibrasyonu

otomatik tampon çözelti tanıma ve seçilebilir iki hafızaya alınmış tampon çözelti seti ile otomatik 1 veya 2 noktalı pH kalibrasyonunu destekler.

Çift Satırlı LCD

Çift satırlı LCD, birincil ölçümü ikincil ölçümle birlikte görüntüleyerek pH ve numune sıcaklığının pratik bir şekilde takip edilmesini sağlar.

Stabilite Göstergesi

Kum saati şeklindeki stabilite göstergesi, ölçümün stabil hale geldiğini ve değerin okunabileceğini gösterir.

HOLD Fonksiyonu

HOLD fonksiyonu, görüntülenen ölçüm değerini sabitleyerek kolayca kaydedilmesini sağlar.

Düşük Pil Göstergesi

Piller zayıfladığında ve değiştirilmesi gerektiğinde LCD ekranda düşük pil simgesi görünür.

°C / °F Sıcaklık Gösterimi

Sıcaklık değerleri °C veya °F cinsinden görüntülenebilir.

Otomatik Kapanma

Pil gücünden tasarruf etmek amacıyla cihaz, 8 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Teknik Özellikler

Ürün Genel Bakışı	
Ürün Tipi	Su Geçirmez pH/Sıcaklık Cep Tipi Test Cihazı
Model	AD11
pH Aralığı	-2.0 ila 16.0 pH
Sıcaklık Aralığı	-5.0 ila 60.0 °C / 23.0 ila 140.0 °F
pH Çözünürlüğü	0.1 pH
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C / 0.1 °F
pH Doğruluğu	±0.1 pH
Sıcaklık Doğruluğu	±0.5 °C / ±1 °F
pH Kalibrasyonu	Otomatik, 1 veya 2 noktalı
Hafızaya Alınmış Tampon Çözelti Setleri	pH 4.01 / 7.01 / 10.01 veya pH 4.01 / 6.86 / 9.18
Sıcaklık Kompanzasyonu	Otomatik
Prob	AD11P pH/Sıcaklık Probu
Pil Tipi	4 × 1.5 V, Düğme Tipi
Pil Ömrü	Yaklaşık 300 saat kullanım
Otomatik Kapanma	8 dakika kullanılmadığında
Çalışma Ortamı	-5 ila 50 °C / 23 ila 122 °F; RH %100
Boyutlar	175.5 × 39 × 23 mm
Ağırlık	100 g
Teslimat Kapsamındaki Aksesuarlar	AD11P – pH/Sıcaklık Probu, AD70004 – pH 4.01 Kalibrasyon Çözeltisi, 20 ml şaşe, AD70007 – pH 7.01 Kalibrasyon Çözeltisi, 20 ml şaşe, Koruyucu Kapak, Klipsli Tutucu, Bilek Askısı, 4 × 1.5 V Düğme Tipi Pil, Kullanım Kılavuzu.

Sipariş Bilgileri:

Açıklama	Model	Ürün Numarası
Değiştirilebilir Probu Su Geçirmez pH/Sıcaklık Cep Tipi Test Cihazı	AD11	100170