

Batterie Powercap® Active

Défaut / CAU340-001-100



DESCRIPTION

La nouvelle batterie PowerBox™1 dispose d'une connexion micro USB pour une charge plus simple et plus rapide. Une jauge de carburant intégrée signale le niveau de la batterie à la demande. Le câble de charge se connecte directement à la batterie, ce qui réduit le nombre de pièces en retirant la station d'accueil utilisée avec la PowerBox™ d'origine. La PowerBox™1 est compatible avec toutes les unités PowerCap Active™ et PowerCap® Active™ IP.

OPTIONS

Défaut (CAU340-001-100)



INFORMATIONS TECHNIQUES

■ ■ Pièces détachées
↶ ■ Batterie:

Type de batterie
Li-ion

4000mAh, 3.7V, 14.8Wh

Micro USB 5VDC, 1.0A

4.2VDC, 3.4A

8+ hours

5 heures environ



Poids du produit
120g

CARACTÉRISTIQUES



Powered Air

La protection selon la norme EN 12941 TH1P fournit un apport d'air filtré rafraîchissant et confortable à 160 litres par minute, éliminant ainsi la résistance respiratoire et la formation de buée sur la visière.



Micro USB Charging

PowerCap® Active™ est fourni avec un câble micro USB pour une recharge en aussi peu que 5 heures. La batterie PowerBox™ 1 est dotée d'une jauge de carburant intégrée, ce qui facilite la vérification du niveau de charge.



Jauge de carburant intégrée

Les voyants LED de la PowerBox™ 1 permettent d'identifier visuellement le niveau de charge. Les voyants verts, oranges et rouges fournissent des informations sur l'autonomie de la batterie, ce qui permet de confirmer facilement quand une recharge est nécessaire pour un travail plus sûr avec moins de temps d'arrêt.



Casquette anti-heurts

Le capuchon utilise la technologie JSP HardCap™ A1+ bump cap, dépassant la norme EN 812. Le couvercle du capuchon est facilement amovible, essuyable et lavable en machine.



Chargement micro USB

La PowerBox™ 1 prend en charge la charge micro USB, ce qui permet de charger les batteries à l'aide d'une gamme de sources d'alimentation en aussi peu que 5 heures. Il suffit de connecter le câble fourni directement au pack PowerBox™ 1 pour le recharger.



Connexion PowerCable

La nouvelle batterie est connectée à l'unité de protection respiratoire via la même connexion que la PowerBox™ d'origine. Les batteries existantes peuvent continuer à être utilisées et le passage à la PowerBox™ 1 se fait sans effort, sans pièces supplémentaires.

GAMME

POWERCAP
Active

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Dec 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

