



## LINGETTES MEDI-PROP SR 939081 - 939061



### APPLICATIONS

Lingettes désinfectantes, sans rinçage, pour les surfaces et les équipements en contact avec les aliments (plans de travail, sondes alimentaires, ustensiles de cuisine, vitres réfrigérées...).

Conviennent également aux surfaces non alimentaires.

### MODE D'EMPLOI

Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle du seau et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle. Bien remettre le couvercle pour éviter le dessèchement des lingettes.

Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Laisser sécher, ne pas rincer. Utiliser plusieurs lingettes, si nécessaire. Bien refermer le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes. Ne pas utiliser une lingette si elle est sèche. Jeter les lingettes usagées selon les consignes de l'étiquetage.

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPRÉGNATION

ACTIF SUR	TEMPS DE CONTACT
<b>Bactéricidie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 1276* (v. 2019)</li> <li>• EN 1276* (v. 2019) sur <i>Listeria</i> et <i>Salmonelle</i></li> <li>• EN 13697* (v. 2019)</li> <li>• EN 13697* (v. 2019) sur <i>Listeria</i> et <i>Salmonelle</i></li> <li>• EN 13727* (v. 2015)</li> <li>• EN 16615* (v. 2015)</li> </ul>	30 sec 30 sec 2 min 2 min 30 sec 5 min
<b>Mycobactéricidie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 14348* (v. 2005) sur <i>M.terrae</i> et <i>M.avium</i></li> </ul>	1 min
<b>Levuricidie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 1650* (v. 2019) sur <i>Candida albicans</i></li> <li>• EN 1650* (v. 2019) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i></li> <li>• EN 13697* (v. 2019) sur <i>Candida albicans</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i></li> <li>• EN 13624* (v. 2013) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i></li> <li>• EN 13624* (v. 2021) sur <i>Candida albicans</i></li> <li>• EN 16615* (v. 2015) sur <i>Candida albicans</i></li> </ul>	30 sec 5 min 5 min 1 min 30 sec 5 min

\*Norme réalisée en conditions de propreté - \*\*Norme réalisée en conditions de saleté

# LINGETTES MEDI-PROP SR

## 939081 - 939061

ACTIF SUR	TEMPS DE CONTACT
<b>Virucidie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 14476* (v. 2019) sur Coronavirus humain 229<sup>E</sup></li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Coronavirus BCoV (virus modèle)</li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Influenza A (H1N1)</li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Rotavirus</li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Norovirus</li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Adénovirus</li> <li>• EN 14476* (v.2019) sur Vaccine (MVA)</li> </ul> Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés suivants : Herpès, Hépatite B, Hépatite C, VIH...	30 sec 30 sec 30 sec 30 sec 1 min 1 min 1 min

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solution d'imprégnation des lingettes</b>	Éthanol CAS n° 64-17-5 (660,1 g/kg)
<b>Non-tissé</b>	Bleu en PP
<b>pH de la solution d'imprégnation</b>	7,5 - 9,0
<b>Dimensions des lingettes</b>	Seau de 600 : 185x200 mm Flowpack de 150 : 175x200mm
<b>DLU</b>	24 mois
<b>Conservation</b>	Les lingettes se conservent 2 ans dans leur emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de températures (entre 4 et 40°C). Après ouverture, utiliser dans le mois.
<b>Pays de fabrication</b>	France

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit. Ce produit est réservé à la désinfection des surfaces lisses ne présentant pas de rugosité. Ne pas avaler. Ne pas mélanger avec d'autres produits. L'emploi simultané ou successif de désinfectants est à éviter. Éliminer le contenu et le récipient selon les consignes de l'étiquetage. Ne pas réutiliser l'emballage. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. Produit biocide TP2/TP4, à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet [www.paredes.fr](http://www.paredes.fr)

### COMPATIBILITÉS

Le produit est compatible avec la plupart des surfaces et matériaux lisses ne présentant pas de rugosité. Pour les matériaux considérés comme sensibles à l'alcool (exemple : Plexiglass), il est recommandé de procéder à un essai préalable.

### CERTIFICATIONS



Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

### CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
939081	Colis de 4 seaux de 600	12 colis
939061	Colis de 12 sachets de 150	50 colis