

Medi-Prop 4D

Détergent Détartrant

Désinfectant Désodorisant

259410 / 259420 / 259450

AVANTAGES

- Idéal pour le détartrage des sols et surfaces exposées au calcaire.
- Empêche la redéposition du tartre et de l'acide urique sur les parois des sanitaires.
- Elimine les dépôts de graisse corporelle et de savons
- Sans acide chlorhydrique

Le format 1L bouillote permet d'être utilisé pur sur les surfaces fortement entartrées ou pour une désinfection totale.

COMPOSITION

Acide glycolique CAS n° 79-14-1 (105, 00 g/kg), Ethanol CAS n° 64-17-5 (38, 40 g/kg), Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (30, 00 g/kg)



Réf. 259410 Colis 6 bouillottes de 1L
Réf. 259420 Colis de 6 flacons doseur de 1L
Réf. 259450 Colis de 2 bidons de 5L

APPLICATIONS

- Utilisation sur toutes les surfaces (lavabos, baignoires, douches, cuvettes, sols, murs...).
- Utilisation pour le nettoyage des surfaces en inox, émaillées ou chromées (sauf laiton),

CARACTÉRISTIQUES

pH concentré : 1,8 ---- pH dilué à 4% : 2,9
pH dilué à 1% : 3,6 ---- pH dilué à 0,5% : 4,2
Densité : 1,022
Aspect : Liquide limpide rose
Odeur : Pamplemousse

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur	normes	Temps de contact
Bactéricidie	• EN 1040 à 0,1%	5 min
	• EN 1276** à 0, 4% + Legionella pneumophila, à 0,5%	5 min
	• EN 13697** à 2%	5 min
	• EN 13727+A2** à 0.4%	5 min
	• EN 16615** à 1%	5 min
Fongicidie	• EN 1275 à 0,1%	15 min
	• EN 1650+A1** sur Aspergillus brasiliensis à 80%	30 min
	• EN 1650+A1** sur Candida albicans à 0.5% ou à 0.25%	5 min - 15min
	• EN 13697** Candida albicans 2% et Aspergillus niger à 100%	15 min
	• EN 13624** sur Candida albicans en à 0.25%	15 min
	• EN 13624** sur Aspergillus brassiliensis à 80%	30 min
	• EN 16615** sur Candida albicans à 2%	15 min
Virucidie	• EN 14476 +A1(2015)** sur vaccine (MVA) à 1%	15 min

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -

Medi-Prop 4D

Détergent Détartrant

Désinfectant Désodorisant

259410 / 259420 / 259450



MODE D'EMPLOI

En remise en état :

appliquer pur sur la surface à traiter à l'aide d'une lavette ou d'une chiffonnette propre.

En entretien quotidien :

diluer le produit entre 1% et 4% (en fonction de l'activité détartrante recherchée), appliquer sur la surface à traiter à raison de 30 ml / m² environ. Utilisation possible en pulvérisation (à 40 cm environ de la surface), centrale de dilution, balayage et essuyage humide.

Laisser agir entre 5 min et 30 min selon l'efficacité rechercher. Brosser si nécessaire, puis rincer.

CONSERVATION

Dans son emballage d'origine et dans les conditions normales de stockage, Medi-Prop 4D se conserve pendant 3 ans.

Le produit dilué se conserve une semaine au plus dans un flacon propre, fermé et identifié dans les conditions décrites dans la fiche de données de sécurité, sinon conserver le produit dilué 24h maximum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel

Ne pas utiliser avec d'autres produits, Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.