

## Masque anti-poussière jetable trois plis SpringFit™ 436ML FFP3 anti-odeur avec Valve Typhoon™

Boîte de 10 / BGA802-206-000



### DESCRIPTION

Le masque jetable trois plis SpringFit™ offre une coupe ajustée grâce à sa structure en endosquelette unique. Le masque SpringFit™ présente une multitude de caractéristiques qui permettent de maximiser le port, le confort, la compatibilité et la performance.

### OPTIONS

**Boîte de 10 (BGA802-206-000)**

Unitaire (BGA802-206-N00)

### NORMES

EN 149



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification  
FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules)

Utilisation  
NR (non réutilisable)



Couche de charbon actif  
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)  
2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni  
20



Valve d'expiration  
Oui - Valve Typhoon™



Pince nez  
Fil réglable enrobé

Sans métal  
Non

Durée de stockage des filtres  
5 ans



Poids du produit  
21g



Type de filtre  
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



(D) Résistance au colmatage à la poussière  
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale  
99% FFP3

Facteur nominal de protection  
50

Conception des masques  
Plié à plat

Système de réglage du harnais en 2 points  
Oui

Sans latex  
Oui

Matériau du masque  
Polypropylène



BSI Kitemark  
Oui

## CARACTÉRISTIQUES



### Endosquelette

L'endosquelette garantit que chaque masque garde sa forme, ce qui augmente les performances et maintient la rigidité. Le ressort intégré absorbe les mouvements du visage, assurant ainsi un ajustement et une étanchéité parfaits.



### Compact

Un design compact en 3 plis pour un encombrement minimum et un rangement rapide. Le SpringFit™ est emballé individuellement pour garantir un niveau d'hygiène élevé.



### Compatibilité et vision

Le design à profil bas de SpringFit™ permet une compatibilité exceptionnelle avec les autres EPI au-dessus des épaules, comme les lunettes. Le profil bas offre également un champ de vision amélioré pour l'utilisateur.



### Confort

Le pince nez soudé offre un meilleur ajustement et limite les irritations. La sangle ajustable permet au masque SpringFit™ de s'adapter confortablement à toutes les tailles et formes de têtes. Un contour en mousse assure un ajustement confortable.



### Valve Typhoon™

La valve unique Typhoon™ a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration. La valve n'est pas affectée par l'humidité, et peut donc être utilisée à de très basses températures tout en conservant les mêmes performances.



### Filtre à charbon actif

Il est doté d'une couche filtrante de charbon actif, qui soulage efficacement des odeurs gênantes (<VLE) pour un meilleur confort d'utilisation.

## GAMME

## VIDÉOS



[youtu.be/uqObtEODVSY](https://youtu.be/uqObtEODVSY)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Dec 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.





[youtu.be/GMp8O9xw1t8](https://youtu.be/GMp8O9xw1t8)

## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-springfit-400-series-436.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Dec 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

