

ULTRACARE KERANET EASY

Bruksklar rengjørende syrespray som også fjerner sementrester umiddelbart etter fuging. Fjerner overflaterester av sement, kalk og utslag. Velegnet for rengjøring av baksiden av porselensfliser



BESKRIVELSE

UltraCare Keranet Easy brukes til rengjøring av innendørs og utendørs overflater som er fuget med sementbaserte fugemasser, og kan brukes på alle syrebestandige materialer, som f.eks. porselen, keramikk, glassmosaikk, klinkerflis, terrakotta og syrebestandig naturstein.

FUNKSJONER OG FORDELER

UltraCare Keranet Easy er et enkelt og bruksklart produkt som sparer tid, siden det også kan brukes umiddelbart etter fuging. Det er velegnet til bruk på porselen, keramikk, glassmosaikk, klinkerflis, terrakotta og syrebestandig naturstein. Ved montering av store fliser er det ideelt til å fjerne ferske rester av sementbasert fugemasse for å unngå «rammeeffekten». Det kan også brukes til å rengjøre baksiden av fliser før montering, særlig for store formater.

PRODUKTINFORMASJON

UltraCare Keranet Easy er en syrebasert renevæske i 3 % vannløsning. Produktet er bruksklart og krever ikke utblanding.

UltraCare Keranet Easy er basert på en spesiell organisk syre, med den fordel at produktet er like aggressivt mot sementmørtelrester og utslag som mye sterkere syrer (saltsyre, klorisyre, svovelsyre osv.) uten som disse å utvikle svært farlige giftige gasser. Det anbefales likevel alltid å bruke produktet i godt ventilerte områder.

UltraCare Keranet Easy skader ikke fuger ved riktig bruk, selv ikke fargede fugemasser.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Når produktet brukes straks etter fuging, skal du vente til fugemassen mister plastisiteten og blir matt (tiden det tar, varierer med typen fugemasse). Deretter sprayer du **UltraCare Keranet Easy** jevnt på overflaten som skal renses, og lar det virke i 1 - 2 minutter før du vasker over med en fuktig svamp. Arbeid diagonalt over fugene. Skyll svampen ofte og bruk to beholdere med vann, den ene til å fjerne overskytende fugemasse fra svampen, og den andre til å skylle den.

På lett herdede rester av fugemasse sprayer **UltraCare Keranet Easy** jevnt over hele området fra en passende avstand. La middelet virke i noen få minutter. Vask deretter overflaten med en fuktig svamp som beskrevet over.

UltraCare Keranet Easy kan også brukes på herdede fugemasser så lenge restene er små, ellers brukes **UltraCare Keranet** i henhold til det tekniske databladet for det produktet.

ANBEFALINGER

- Bruk aldri **UltraCare Keranet Easy** på marmor eller kalkstein.
- Ikke bruk **UltraCare Keranet Easy** på keramiske fliser eller badekar med emalje som ikke er syrebestandig.
- Bruk gummihandsker og vernebriller når du jobber med **UltraCare Keranet Easy**, og vær oppmerksom på søl på hud eller klær.
- Kontroller før bruk at overflatene som skal rengjøres, er syrebestandige. I tvilstilfeller er det tilrådelig å teste produktet før bruk.
- Ikke la **UltraCare Keranet Easy** virke for lenge, og skyll grundig for å fjerne alle spor av produktet – ellers kan det misfarge fugemassen.
- **UltraCare Keranet Easy** skader ikke metall eller galvaniserte overflater. Gitt de mange ulike materialene på markedet anbefales det likevel alltid å teste produktet før bruk.

FORBRUK

Avhenger av mengden og typen smuss og overflaten som skal behandles.

EMBALLASJE

UltraCare Keranet Easy er tilgjengelig i 750 ml sprayflasker.

LAGRING

UltraCare Keranet Easy kan oppbevares i 4 år i originalemballasjen.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTINFORMASJON

Konsistens:	væske
Farge:	transparent
Densitet:	1,00 g/cm ³
pH:	1,4
Brukstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylling:	5 minutter

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

11008-7-2023-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

