



LYDUTJEVNING

Bedre hverdag for lærer og elever

Alle rompakkene i denne brosjyren er komplette med forsterker, lærermic, elevmic, sensor og takhøytalere tilpasset størrelsen på rommet. Kabler kommer i tillegg.

Hvordan kan vi legge til rette for at alle elevene, foran og bak, hører læreren - og hverandre - like godt?

Hvordan kan vi forhindre at læreren ikke må bruke "utestemme" for å undervise eller gi beskjeder til elever som arbeider aktivt, uten å få helseplager?

Lydutjevning er en løsning som gjør begge deler mulig. Læreren har en trådløs, lett og liten mikrofon hengende rundt halsen og kan snakke rolig.



Signalene formidles av en forsterker, som sender videre til høytalere, enten i taket eller langs veggene. Lyden på forsterkeren kan skrus opp eller ned, slik at den alltid har et behagelig nivå, men samtidig kan tilpasses elevenes aktivitetsnivå og akustikken i rommet.

Med en elevmikrofon som kan sendes rundt, vil alle elevene også kunne bli hørt gjennom samme systemet.

Lydutjevning gjør hverdagen bedre for både lærer og elever.

PAKKELØSNINGER

Rom under
100 m² DECT



OVATION

DECT-ROMPAKKE-50W

Rom under
100 m² IR



FORUM

IR-ROMPAKKE-50W

Rom under
100 m² IR
"ute av syne"



MATRIX

IR-ROMPAKKE-50W-BT

Rom over
100 m² IR



SPECTRUM

IR-ROMPAKKE-100W

IR eller DECT?

Med TeachLogic kan du velge system basert på IR- eller DECT-signaler.

Infrarøde signaler har den klare fordel at signalene forblir i rommet, uten smitte til tilsvarende system i naborommet.

Et DECT-system opererer med radiobølger i frekvensområdet 1880 - 1900 MHz.
DECT-systemet er enklere å montere, fordi du ikke trenger en IR-mottaker med kabling i taket.

TEK17 stiller spesifikke krav til lydforhold i enkelte typer rom, som skoler og lokaler for publikum. I disse tilfellene kan det være krav om lydutjevningsanlegg for å sikre god taleforståelse og et godt lydmiljø.