

Tokyo

Kasutusjuhend

Kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme sünkroonimine

Eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimisaluselt. Need lülituvad automaatselt sisse, parempoolne kõrvaklapp (märgitud tähega R) lülitub ühendusrežiimile ja on valmis ühenduma mis tahes Bluetooth-seadmega. Ühendusrežiimil vilgub LED-näidikutuli punaselt ja siniselt. Kui ühendus on loodud, vilgub näidikutuli siniselt. Ja palun – oletegi täiesti juhtmevaba. Saate kuulata muusikat ja teha kõnesid, ilma et peaksite oma telefoniga mässama. Kõrvaklapid on väga kerged, tänu millele on neid meeldiv kanda.

Juhtelemendid

Kergesti kasutatava mitmefunktsioonilise nupu abil saate vastata kõnedele, mängida ja peatada muusikat ning anda häälkäsklusi.

- **Sisse/välja:** vajutage nuppe mõlemal kõrvaklapil (R + L) korraga ja hoidke neid kaks sekundit all
- **Kõne vastuvõtmine/lõpetamine:** koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu üks kord
- **Kõnest keeldumine:** vajutage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all
- **Siri aktiveerimine:** koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu kaks korda
- **Muusika mängimine/peatamine:** koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu üks kord
- **Uus Bluetooth ühendus:** vajutage väljalülitatud režiimis parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu 10 sekundit, kuni kuulete kolme helisignaali ning LED vilgub punaselt/siniselt

Aluse laadimine

Aluse laadimiseks kasutage eraldi USB-kaablit ja ühendage see mõne vooluallikaga, näiteks arvutiga. Täislaadimiseks kulub ligikaudu 2 tundi. Aluse laadimise ajal põleb LED-tuli punaselt. Kui alus on täielikult laaditud, siis punane LED-tuli kustub. Täielikult laaditud alusega saate kõrvaklappe laadida 4–5 korda (ehk saate 10 tundi kasutusaega).

Garantii

Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, viige see ümbertöötlemisele. See toode valmistati pärast 1. juunit 2016.

Kui te vajate juhendit muus keeles, minge aadressile:

www.urbanista.com/instructions

URBANISTA AASTANE PIIRATUD GARANTII

Urbanista pakub täielikku garantiid kõigile kõrvaklappidele ja kõlaritele üheks aastaks alates algsest ostukuupäevast. Rohkem saate lugeda aadressil <https://www.urbanista.com/warranty>

OLULISED OHUTUSJUHISED

Hoiatused

- Ei sobi alla kolmeaastastele lastele: sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu.
- ÄRGE kasutage kõrvaklappe pikka aega suurel helitugevusel. Kuulmiskahjustuste vältimiseks kasutage kõrvaklappe mõõdukal valjusel.
- Enne kõrvaklappide kasutuselevõttu seadke helitugevus väikeseks.
- ÄRGE kasutage kõrvaklappe mootorsõiduki, jalgratta või masina juhtimisel või kui teie võimetus kuulda ümbritsevaid helisid võib teile või teistele olla ohtlik.
- ÄRGE kasutage kõrvaklappe, kui neist kostab ebatavalisi valjusid helisid. Kui nii juhtub, lülitage kõrvaklapid välja ja võtke ühendust Urbanista klienditeenindusega.
- ÄRGE muutke toote juures midagi ilma vastava loata.
- Vältige toodete sattumist liigse kuumuse kätte (nt vältige hoidmist otseses päikesevalguse käes, tule või muu sarnase lähedal).

Ettevaatusabinõud

- Kõrvaklappide kasutamine piirab teie võimet kuulda ümbritsevaid helisid. Palun olge kõrvaklappide kasutamisel ettevaatlik.
- ÄRGE pillake kõrvaklappe maha, ärge istuge neile peale ega kastke neid vette.
- Kui tunnete, et kõrvaklapid soojenevad või heli kaob, võtke need kohe ära.
- See toode sisaldab magnetmaterjali. Küsige oma arstilt, kas see võib mõjutada teile siirdatud meditsiiniseadet.
- Kui teil tekib küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil info@urbanista.com