



Juhtmevaba klaviatuur

CoverKey

X  
cæd

iPad air **2**



#### Komb. kiirvalikud

	@	€	\$	£	§	'
DK	Alt+ klahv28	Alt+l	Alt+P	Alt+O	Alt+3	
SE / FI	Alt+2	Shift+4	Alt+4	Alt+3	Alt+6	
NO	klahv28	Alt+4	Shift+4	Alt+3	Alt+6	Alt+klahv 28

(Klahv28 on teise rea viimane klahv)

EESTI

## Kiirjuhend

### Xceed Wireless Keyboard CoverKey iPad Air 2

Täname, et otssite CoverKey Bluetooth Keyboard'i. Käesolev juhend aitab teil seda lihtsalt kasutada ja iPad'iga siduda.

#### Klaviatuuri sidumine iPad'iga

1. Klaviatuuri kasutamiseks töstke iPad magnetribadele.
2. Vajutage üheaegselt klahve "Fn" ja "D". Klaviatuur on sidumisrežiimis ja *bluetooth'i märgutuli* vilgub kiirelt.
3. Valige iPad'ist *Settings>General>Bluetooth>On*.
4. iPad kuvab seadmena "Xceed CoverKey".
5. Valige "Xceed CoverKey". iPad kuvab 4-kohalise koodi.
6. Trükkige kood klaviatuuril ja vajutage "Enter".
7. Klaviatuur ja iPad on nüüd seotud ja *bluetooth'i märgutuli* kustub.

Esmase sidumise järel ühildub teie iPad klaviatuuri käivitamisel edaspidi automaatselt.

#### Klaviatuuri laadimine

Klaviatuuri laadimiseks ühendage USB laadija USB AC adapteri või arvuti USB pesaga.

Klaviatuuri täielikuks laadimiseks kulub umbes 4 tundi. Kui aku on täis, märgutuli kustub.

**MÄRKUS:** Klaviatuuri võib laadimise ajal kasutada.

#### LED märgutuled:

1. Kui klaviatuur on aktiivne, vilgub roheline LED märgutuli.
2. Roheline LED-märgutuli süttib kui *CAPS lock* on aktiveeritud.
3. Aku tühjenemisel vilgub PUNANE tuli.

#### Tehnilised andmed

Jõudeolek: 90 päeva

Töötunnid: 100 h

Laadimisaeg: 4 h

**MÄRKUS:** eestikeelsete täpitähitede kasutamiseks valige iPad'i seadmes Eesti klaviatuuri.

Kui eestikeelset klaviatuuri ei soovita iPad'il valida, trükkige täpitähed kombinatsioonidega:  
 Ŷ - "Option" > "N" ja seejärel "O"  
 ÄÖÜ - "Option" > "U" ja seejärel vastavalt "A;O;U"

DANSK/NORSK

# Guide til hurtig opsætning af Xceed trådløst keyboard CoverKey iPad Air 2

Tak for at du valgte at købe et Xceed CoverKey tastatur. Bruge denne guide for hurtigt og nemt at parre den med din iPad.

## Sådan parrer du tastaturet med din iPad

1. Isæt iPad'en i tastaturet og placer den på den magnestiske flade, derefter tænder tastaturet
2. Tryk på "Fn" tasten og tasten "C" med Bluetooth ikonet samtidig, og tastaturet går nu i parrings tilstand. Bluetooth indikatoren vil blinke hurtigt blåt.
3. På din iPad gå til:  
Indstillinger>Generelt>Bluetooth>On
4. iPad'en vil nu vise "Xceed CoverKey" som en tilgængelig enhed.
5. Vælg "Xceed CoverKey" på din iPad og iPad'en vil nu vise en 4 cifret kode på skærmen.
6. Indtast den 4 cifrede kode og tast enter
7. Tastaturet er nu parret med din iPad og bluetooth indikatoren vil stoppe med at blinke.

Efter at du har parret tastaturet med din iPad denne første gang, så vil din iPad fremover forbinde automatisk til tastaturet.

## Opladning af tastaturet

For at oplade tastaturet skal du indsætte det medfølgende USB kabel enten i en PC eller bruge en USB AC oplader.

Tastaturet er fuldt opladt efter ca. 4 timer. Batteri indikatoren vil slukke når tastaturet er fuldt opladt.

### NOTE:

*Du kan stadig bruge tastaturet imens at det lader op.*

## LED indikatorer

1. Den grønne LED vil blinke kort når tastaturet vækkes til live/tændes.
2. Den grønne LED vil være tændt når CAPS lock er aktiveret.
3. Den røde LED vil blinke når tastaturet har lav batteristand og skal oplades.

## Specifikationer

Standby tid: 90 dage

Uafbrudt arbejdstid: 100 timer

Opladningstid: 4 timer

SVENSKA

# Bruksanvisning for Xceed trådlös tangentbord CoverKey iPad Air 2

Tak för att Ni köpt "CoverKey Bluetooth tangentbord". Följ denna instruktion för att installera och para tangentbordet med iPad.

## Para tangentbord och iPad

1. Slå på tangentbordet genom att placera iPad på tangentbordets magnetar.
2. Tryck in "Fn" + "C" tangenterna på tangentbordet samtidigt. Den blå Indikeringslampan börjar blänka.
3. På iPad, välj  
"Inställningar>General>Bluetooth>on"
4. iPad kommer att visa att "Xceed CoverKey" finns tillgängligt.
5. På iPad, välj "Xceed CoverKey" och iPad kommer att visa en pinkod "password".
6. Skriv in pinkoden på tangentbordet.
7. Tangentbordet är nu anslutet. Den blå Indikeringslampan släcks.

Efter att ha parat första gången kommer iPad att automatiskt ansluta till "Xceed CoverKey" tangentbord när tangentbordet slås på.

## Laddning av tangentbordet

För att ladda tangentbordet. Anslut USB laddaren antingen till en USB kontakt på en dator eller en USB Ac laddare.

Tangentbordet är fulladdad efter ca. 4 timmars laddning. Den röda laddningsindikatorn släcks när tangentbordet är fulladdat.

### Obs.

*Tangentbordet kan användas under laddning.*

## Tangentbordets indikeringssljus.

1. Blinkande grönt ljus när tangentbordet sätts på.
2. Grönt ljus tänds när "CAP lock" äraktiverat.
3. Blinkande rött ljus vid låg batterinivå.

## Specifikation

Standbytid: 90 dagar

Oavbruten användningstid: 100 timmar

Laddningstid: 4 timmar

# Käyttöohje

## Xceed Wireless Keyboard CoverKey iPad Air 2

Kiitos Coverkey bluetooth näppäimistön ostosta.  
Tämä on ohje asetuksiin ja bluetooth pariliitoksen tekemiseen.

### Kuinka teet pariliitoksen iPadin kanssa

1. Asenna iPad magneetti kiinnikkeillä ja näppäimistö kytkeytyy pääle.
2. Paina "Fn" ja "C" näppäintä samaan aikaan niin näppäimistö menee paritustilaan, ja bluetooth indikaattori vilkkuu.
3. iPadista valitse:  
Asetukset>Bluetooth>Pääle.
4. iPad näytössä "Xceed Coverkey" parittavissa oleva laite.
5. Valitse "Xceed Coverkey" ja iPad pyytää koodia.
6. Kirjoita näppäimistön koodi ja paina valitse.
7. Näppäimistö on nyt paritettu iPadisi kanssa ja Bluetooth indikaattori sammuu.

Ensimmäisen pariliitksen jälkeen iPadisi kytkeytyy automaattisesti kun näppäimistö kytketään pääle.

### Näppäimistö lataaminen

Lataa näppäimistö USB laturilla joka vearkosta tai tietokonnestasi.

Näppäimistö latautuu täysin n. 4 tunnissa. Akku indikaattori sammuu kun lataus on täynnä.

### HUOMIO:

*Voit käyttää näppäimistöä latauksen aikana.*

### LED Inkidaattorit

1. Vihreä valo vilkkuu kun näppäimistö päällä.
2. Vihreä valo palaa kun "CAPS LOCK" aktivoitu.
3. Punainen valo palaa kun akun lataus vähäinen.

### Tekniset tiedot

Valmisaika: 90 pv  
Toiminta-aika: 100 tuntia  
Latausaika: 4 tuntia

# Bedienungsanleitung

## Xceed drahtlose Tastatur CoverKey für ipad Air2

### Wie wird die Tastatur und das iPad gekoppelt?

1. Befestigen Sie das iPad auf die magnetischen Streifen, die Tastatur wird sich einschalten.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Fn" und "C" um die Tastatur in den Koppelungsmodus zu setzen. Das Bluetooth Symbol blinkt schnell.
3. Bitte wählen Sie auf Ihrem iPad Einstellungen>Allgemein>Bluetooth>An
4. Das iPad wird Ihnen "Xceed CoverKey" als verfügbares Gerät anzeigen.
5. Wählen Sie "Xceed CoverKey" auf Ihrem iPad aus. Das iPad wird einen 4 stelligen Code anzeigen.
6. Geben Sie den Code auf der Tastatur ein und drücken Sie die Enter Taste.
7. Die Tastatur ist nun mit Ihrem iPad verbunden und das Bluetooth Symbol wird sich ausschalten.

Nach dem erstmaligen Koppeln wird sich das iPad zukünftig automatisch nach dem Einschalten mit der Tastatur verbinden.

### Aufladen der Tastatur

Um die Tastatur aufzuladen, stecken Sie das USB Kabel entweder in den USB AC Adapter oder in den USB Port auf Ihrem PC.

Das Keypad ist nach ca. 4 Stunden komplett geladen. Das Akkusymbol wird sich nach vollständigem Laden ausschalten.

*Hinweis: Sie können die Tastatur auch während des Ladevorgangs benutzen.*

### LED Indikatoren:

1. Die grüne LED blinkt, wenn die Tastatur eingeschalten/aktiviert wird.
2. Die grüne LED leuchtet auf wenn die Umschalttaste aktiviert ist.
3. Die rote LED leuchtet wenn der Akku schwach ist.

### Spezifikationen

Stand-by-Zeit: 90 Tage  
Durchgehende Betriebsdauer: 100 Stunden  
Ladezeit: 4 Stunden



**next concept**

Vestergade 35  
DK-5500 Middelfart  
Taani  
[www.next-concept.eu](http://www.next-concept.eu)

**TEHNILISED  
ANDMED**

Kaal  
420 g

4 vaatenurka

Automaatne sidumine  
sees/väljas

Vaiksed  
klahvid

Klahvide lühivalikud

Kuni 70% kiirem  
trükkimine

Eriti kiire  
reaktsiooniaeg



**Ekraanipildi  
tegemine**



**Terviklik iPad  
kaitse**



**100 töötundi  
90 päeva jöuderežiimil**



**Pritsmekindel**