

Frame White

NCS S 0502-Y Frame White • Listavalkoinen • Listvit

MASTON




WATER-BASED BRUSH PAINT

VESIOHENTEINEN MAALI
VATTENBASERAD FÄRG

H₂O!

250 ml

White | Valkoinen | Vit | Bílá | Weiß | Hvid | Valge | Blanco | Blanc | Fehér | Bianco | Balta | Balts | Wit | Hvit | Biały | Branco | Alb | Белый | Biela



EN Maston H2O! – a quick-drying water-soluble top-coat paint for both indoor and outdoor applications. Well suited for both timber and metal surfaces. **Instructions:** observe the following instructions to obtain a resilient hard-wearing surface. Clean the surface to be treated of any grease and dirt. Polish/sand uneven surfaces before treatment and remove any resulting dust carefully. Mix the paint properly before use! Test the suitability of the paint on a surface treated earlier. Upon painting metal in outdoor conditions, use Maston H2O as a primer! The paint could be applied using a brush, roller or spray. **Dilution and tool cleaning:** Water (lukewarm). Required painting and drying temperature over +15 °C and relative humidity below 80%. **Drying time** (+20 °C): treatably dry in 1 h. For an optimum end result dry at increased temperatures around +50 °C for 30 min. **Coverage:** 7-8 m²/L **NB!** The colour of the label is the approximate paint colour.

FI Maston H2O! - erittäin nopeasti kuivuva, vesiohenteinen pintamaali sisä- ja ulkikäyttöön. Soveltuu puu- ja metallipinnoille. **Käyttöohjeet:** Pitkäikäisen ja kestävä pinnan takaamiseksi noudata seuraavia ohjeita. Puhdista käsiteltävä pinta huolellisesti rasvasta ja liasta. Epätasainen pinta on hiottava ennen työn aloitusta. Poista hiontapöly huolellisesti. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä! Kokeile tuotteen soveltuvuus aikaisemmin käsitellylle pinnalle ennen pintakäsittelyä. Ulkokäytössä metallille maalattaessa on käytettävä Maston H2O! Primer - siveltyä pohjamaalia. Voidaan levittää siveltimeillä, telalla tai ruiskulla. **Ohennus ja työvälineiden pesu:** vesi (haalea). Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. **Kuivumisaikat** (+20 °C): käsittelykuiva 1 h. Paras lopputulos saadaan, kun kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa +50 °C/30 min. **Riittäisyys:** 7-8 m²/L. Etiketin värisävy on viitteellinen.



EN If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Dispose of contents and / or their container according to the separated collection system used in your municipality. • **FI** Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävitysasiainsäädännön mukaisesti. • **SE** Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Förvaras ömtänksligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningstation i din kommun. • **CZ** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního sběru obcí zplnomocněnou osobou. • **DE** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter über das selektive Entsorgungssystem an. • **DK** Ihtredt nødvendigheds af søge læge, skal produktbeholder eller etiket være tilgængelig. Hold produktet og/eller dets emballage borte fra børns rækkevidde. • **EE** Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses enomaste jäätmete kogumiskohas. • **ES** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. • **FR** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune. • **HU** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A tartalom/edény eltávolítása hulladékként: az ön településén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési rendszerteknek megfelelően. • **IT** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. • **LT** Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savi-

mi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį/talpyklą išplinti (išmesti) pagal atskirą atliekų surinkimo taisyklę. • **LV** Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Atbrīvoties no satura un/vai tā tvertnes, izmantojot selektīvas savākšanas sistēmu, kas pieejama pašvaldībā. • **NL** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente. • **NO** Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevar utilgjengelig for barn. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallssystemer. • **PL** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. • **PT** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município. • **RO** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. • **RU** При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе. • **SK** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Zneškodniť obsah a obal využitím výberový zberový systém vo vašej obci. • **CH** Importer: RODARO GmbH, Weiherstr. 16, CH – 6353 Weggis, Tel: 041 390 14 53, www.rodaro.ch

UFI: EF30-Q03N-V00T-9FKC

II A(d), VOC max. 130 g/L (2010), VOC 2,8 g/L

250 ml



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580

ART. NR.
1719502
3.0

