



MELAFIX - REUNANAUHA

Päivitetty: 05.06.2018



MELAFIX - REUNANAUHA

Tuotekoko	23 mm x 10 m, 23 mm x 50 m
Värit	Valkoinen (maalattavissa), Mänty, Tammi, Pyökki, Kirsikka, Pähkinä ja Mahonki
TEKNISET TIEDOT	
Säilyvyys	--
Varastointi	--

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

-- Ei sovellettavissa --

KÄYTTÖALUE

Lastu- ja melamiinilevyjen, työtasojen, kaapinovie yms. reunojen siistimiseen.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Melafix reunanauha on käsitelty sulateliimalla. Kiinnitettäessä Melafixiä lastulevyyn tai muuhun levyrakenteeseen, käytetään kiinnitykseen silitysrautaa. Silitysraudan lämpösäädin asetetaan villa/silkki kohtaan. Levy on asennettava tukevasti esim. höyläpenkkiin ja sopivaan työasentoon. Nauhaa otetaan muutama sentti enemmän kuin mitä liimattava reuna on. Nauha asetetaan siten, että nauha menee hieman reunan yli. Tue sitä toisella kädellä samalla aloittaen "silittämisen".

Jatkuu seuraavalla sivulla...



MELAFIX - REUNANAUHA

Päivitetty: 05.06.2018

Kuljeta silitysrautaa hitaasti koko ajan reunaa pitkin tasaisesti painaen. Lämpö sulattaa liiman juoksevaksi ja näin liimaa nauhan reunaan pitävästi kiinni. Liimaus saavuttaa lopullisen lujuuden kun lämpötila on palannut normaaliin huoneenlämpötilaan. Ohjearvoja korkeampia lämpötiloja käytettäessä on vaara, että nauhapinta värjäytyy ja liima imeytyy liiaksi lastulevyyn. Suosittelemme liimauksen aikana käytettävän paperia reunanauhan ja silitysraudan välissä. Ylimääräinen nauha poistetaan veitsellä, viilalla, siklillä tai höylällä. Viimeistele nauhan reumat hienolla hiekka- tai vesihiomapaperilla.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS