

Drift og Vedligehold – ECO Dørlukkere og dørvælgersystemer

Hvor ofte et eftersyn bør udføres afhænger af produktet, brugen og funktionen af dørlukkeren. Ved normal og gennemsnitlig brug anbefales en inspektion minimum 1 gang årligt. Ved hyppigere brug skal eftersyn udføres med kortere intervaller.

	Dørlukker	Dørvælgersystemer
1. Kontrollér at døren kan betjenes uden modstand i åbne og lukkeretningen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontroller at dørlukkeren og tilhørende arm / glideskinne sidder forsvarligt fast på døren og karmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Foretag en visuel kontrol af dørlukkeren for fejl og mangler.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Efterse de mekaniske dele, som skal kunne bevæge sig uden hindringer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Kontrol af dørlukkerens indstillinger: Lukkehastighed, sluttryk, fjeder spænding, lukketidsforsinkelse, og åbningsdæmpning.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Defekte dele med indvirkning på dørlukkerens funktionalitet udskiftes omgående.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Undgå for kraftig eller hyppig tilsmudsning af dørlukkeren og dørvælgersystemet fra omgivelserne.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Rengør dørlukkeren og udløserenheden med mild rengøringsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Foretag en smøring af alle bevægelige metaldele (på nær glideren i glideskinnen).		<input checked="" type="checkbox"/>
10. Kontrollér om alle forskrifter er overholdt ved produkter med specialfunktioner som elektro mekanisk fasthold, røgmeldere osv.		<input checked="" type="checkbox"/>
11. Kontrollér ydeevne af netværket og udløserenheden.		<input checked="" type="checkbox"/>
12. Lukke og tilslutte dørlukkeranlægget efter endt eftersyn.		<input checked="" type="checkbox"/>

Kun ved korrekt montage og vedligeholdelse er produktet dækket af garantien.