



Berkey Kijkglas Kraantje

Handleiding Opzetten en Reinigen van het Berkey Kijkglaskraantje

Wij raden u aan de volgende maten voor de Berkey roestvrijstalen systemen te gebruiken:

- 19 cm. kijkglaskraantje bij de Travel Berkey en de Big Berkey
- 25 cm. kijkglaskraantje bij de Royal Berkey en de Imperial Berkey
- 33 cm. kijkglaskraantje bij de Crown Berkey

Opzet Instructies

Zorg dat alles schoon is. Was allereerst handen en kraantje met afwasmiddel om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van verontreiniging van de onderdelen tijdens het in elkaar zetten. Spoel alles goed af.

Schuif een zwarte rubberen afsluitring over de schroefdraad van het kraantje. Steek het buisje met de schroefdraad door het gat in de zijkant van het onderste vat van uw Berkey filter systeem. Schuif de andere rubberen afsluitring over de schroefdraad en zet hem op zijn plaats vast met de moer. Alleen met de hand aandraaien. *Hint: hou de moer vast op zijn plek en draai het kraantje aan tot het vast zit. Daarna draait u de hele kraan totdat het kijkglas naar boven is gericht.*

Let op: Bij de 33 cm. Berkey kijkglas kraan raden wij u aan de plastic kijkglasbeugel aan te brengen. Daartoe schroeft u het metalen kapje van het kijkglaskraantje af, breng dan de plastic beugel er op aan en schroef het kapje er weer op. Vooral niet te strak aandraaien. Er zit een stukje klittenband bij de 33 cm. kraan. Bevestig het grootste stuk op uw Crown Berkey filter en het kleinere achter op de kijkglasbeugel. Het klittenband moet tussen de 2 en 5 cm. onder de bovenkant van het kijkglaskraantje komen te zitten.

Schoonmaak Instructies

Kraan en kijkglas moeten goed schoon en ontsmet zijn om schoon en fris water te leveren. Er is geen speciaal gereedschap nodig voor onderhoud, schoonmaak en ontsmetting. Hoe simpeler de constructie hoe minder onderdelen die kunnen verslijten of vervangen moeten worden.

1. Maak het bovenste en onderste vat van uw Berkey systeem leeg. Haal voorzichtig het kraantje uit het onderste vat van uw filter systeem door de moer in het onderste vat los te schroeven. Bij de 33 cm. kraan dient u ook voorzichtig het klittenband op de kijkglas beugel los te maken. Het breken van het kijkglas door verkeerde behandeling valt niet onder de garantie.
2. Schroef voorzichtig het kijkglas los van het kraantje. Daarbij houdt u zowel het glas als de metalen huls vast zodat het kijkglas er niet uitglijdt en breekt. Tussen het kijkglas en de kraan zit een kleine rubber ring, die u niet kwijt moet raken bij het uit elkaar nemen van de kraan. Leg deze onderdelen ergens apart.
3. Schroef het hendeltje los van de kraan. Het witte rubberen onderdeel dat vastzit aan het hendeltje kan desgewenst ook losgemaakt worden. Haal de twee delen voorzichtig uit elkaar.
4. Was uw handen voor u verder gaat. Maak alle onderdelen, het kraantje inclusief, schoon met een heet sopje. Als ontsmetting wenselijk is kunt u een milde oplossing met chloor (50ppm) of jodium (14ppm) gebruiken voor u alles afspoelt. Heel goed afspoelen met schoon heet water. Wij raden het gebruik van een afwasmachine NIET aan voor het wassen van een Berkey kijkglaskraantje.
5. Om alles weer in elkaar te zetten dient u bovenstaande schoonmaak instructies in omgekeerde volgorde te volgen en dan herhaalt u de opzet-instructies.

Tips ten Behoeve van het Schoonmaken

Wij raden u aan om voor het schoonmaken van het glazen buisje een kleine plastic borstel te gebruiken of een borsteltje van ander zacht materiaal. Nogmaals, behandelt u alstublieft de glazen buis heel voorzichtig. Vervangingsbuisen zijn momenteel niet beschikbaar.

Wanneer u het kijkglas buisje weer aan de kraan bevestigt vergeet daarbij dan vooral de kleine rubber afsluitring niet. Het is het gemakkelijkst als volgt: Zet de glazen buis terug, draai het gehele kijkglas kraantje ondersteboven, zet de rubberen ring bovenop het kijkglas. Als het goed is zit het in de metalen beschermhoes. Draai nu met uw andere hand het kraantje zelf ondersteboven en draai het op de schroefdraad aan de onderkant van het gehele kijkglas kraantje. Draai het vooral niet te strak aan.

Om het witte rubberen onderdeel terug te zetten drukt u eenvoudig de twee delen tegen elkaar tot het witte rubberen onderdeel op zijn plaats klikt in de hendel.

Wanneer u het kijkglas van 33 cm. gebruikt, vergeet dan niet het stukje klittenband op de beugel te bevestigen aan uw Crown Berkey