

**Tekniska uppgifter**

Spänning 230V ~, 50 Hz
 Effekt 30W TR45, 40W TR55/TR65, 60W TR85
 Kapslingsklass ▲ IP 44
 Dubbelisolerad □
 Certifikat Ⓢ
 CE - märkning enl. direktiv LVD, EMC.

Service

Pax AB
 Box 72, SE-648 06 Hälleforsnäs Sweden Tel. +46 (0)157 - 756 00
 Fax. +46 (0)157 - 756 10, Internet:www.pax.se E-mail:info@pax.se



Pax Handdukstorkar TR45, TR55, TR65 och TR85 är en praktisk torkserie som snabbt och effektivt torkar handdukar, småtvätt, vantar och andra kläder. Godkänd för montering i våtrum men kan även monteras i t.ex. hallar. Pax TR- serien är en elektrisk handdukstork med inbyggd värmekabel. Torken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten.

Handdukstorkens montering

OBS Torkens kopplingshus och tillika fjärde väggfäste är vid leverans anpassat för dold elanslutning.

Dold elanslutning för ledningar kommande via rör i vägg får endast utföras av en behörig elinstallatör.

Handdukstorken uppnår en temperatur av ca 60°C vilket kan upplevas obehagligt att vidröra.

För att undvika fara för små barn ska torkens lägsta horisontala steg ha ett avstånd av minst 600mm till golv.

Montering av tork på vägg för dold elanslutning:

Får endast utföras av behörig elinstallatör.

Handdukstorken är □ -märkt och skall ej jordas.

Då torken skall monteras på trävägg är det alltid en fördel att kunna skruva torken i någon av väggens regler. Torken kan monteras i de positioner som beskrivs i figur B

- 1 Börja med att skruva bort luckan på kopplingshuset.
- 2 Torken levereras med tre lösa väggfästen med tillhörande insatser (se figur B2) Väggfästena träs på röret till önskad position varefter insatsen pressas in mot röret så väggfästet blir hängande i position enligt figur A. Placera kopplingshuset över VP- rör och markera därefter för borrning för både kopplingshus och väggfästen.
- 4 Tillse att torken blir stadigt monterad, medlevererade skruvar lämpar sig för underlag av trä eller vid "pluggning" i betongväggar. Om ej regel eller annat trä finns att tillgå rekommenderas skruvankare ("Emhart Molly").
- 5 Anslut fas och nolledare i plintens lediga anslutningar, se figur C1 spänningssätt därefter. Sätt torkens brytare i position 1, torken når maximal temperatur efter ca en halvtimme.

Rengöring**Utvändig rengöring:**

Handdukstorken kan torkas av med fuktad trasa och diskmedel.

Lösningsmedel får ej användas.

Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas:

Denna apparat kan användas av personer från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller blivit instruerade om användningen av apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn skall inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan övervakning.