




PAX art.nr. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 SEG 93 023 71 • RSK 875 84 81

**SVENSKA:** Läs noga igenom anvisningen innan installation. **OBS:** Denna sida gäller för Pax Passad med serienummer 0 -499999. (Se figur C)

PAX passad kallrasspjäll byts mot fläktens monterade noskona och är i första hand avsett för fläktar monterade i yttervägg (kanaler utan självdrag).



Lyft motorenheten ur ramstycket (se fig A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2).

Lossa vingen genom att dra den rakt ut (B).

Tag bort noskonan genom att använda kallras-spjället som verktyg. Vrid moturs (C).

Montera regelhållaren genom att pressa den rakt på axeln till den tar i botten (D).


Montera kallrasspjället genom att använda nos-konan som verktyg. Vrid medurs (E).

Tryck tillbaka vingen (F).

PAX art.no. 8125-1 • EAN 739 14 77812511

**ENGLISH:** Before installing the fan, carefully read these instructions. **NOTE:** This page applies to Pax Passad with serial number 0 -499999. (See Figure C)

PAX passad back draught shutter is exchangeable to the fitted taper unit and should primarily be used for wall assembly (ducts without natural self draught).



Push the two locking buttons towards the centre (A1) and lift the motor unit out of the frame (see Figure A). Then remove the motor unit (A2).

Release the wing along the axle direction (B).

Remove the taper unit by using the backdraught shutter unit as a tool. Twist anti-clockwise (C).

Assemble the bottom part by pressing it straight on the axle until it reaches the bottom (D).

Assemble the backdraught shutter by using the taper unit as a tool. Twist clockwise (E).


Reassemble the wing (F).

PAX art.nr. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 EFO 49 106 28 • NRF 655 36 57

**NORSK:** Les nøye gjennom disse instruksjonene innen viften blir tatt i bruk.

**MERKNAD:** Denne siden gjelder Pax Passad med serienummer 0 - 499999. (Se figur C)

PAX passad kaldrasspjeld erstatter viftens påmonterte nesekjegle og er først og fremst beregnet for vifter som monteres i yttervegg (kanaler uten selvtrekk).



Løft motorenheten ut av veggrammen (se fig A) ved å først skyve begge låsekappene mot viftens senter (A1).

Ta deretter ut motorenheten (A2).

Ta av propellen ved å trekke den rett ut (B).

Demonter nesekjeglen ved å benytte kaldras-spjeldet som verktøy. Vri moturs (C).

Monter spjeldutløseren ved å presse den rett på akselen til den når bunn (D).

Monter kaldrasspjeldet ved å benytte nesekjeglen som verktøy. Vri medurs (E).

Trykk propellen tilbake på plass (F).

PAX art.nro. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 SSTL 85 101 91 • LVI 808 06 50

**SUOMI:** Ennen laitteen käyttöä lue huolella nämä käyttöohjeet. **HUOM:** Tämä sivu koskee Pax Passadeita sarjanumerolla 0 - 499999. (Katso kuva C)

PAX passad takavedonestin on vaihdettavissa puhaltimeen asennettuun akselinsuojaan tilalle, jos puhaltimeen asennus tapahtuu suoraan ulkoseinän läpi (ei itsetvetävä kanava).

Irrota moottoriosa rungosta (katso kuva A) työtämällä liukulukitsijat kohti keskustaa (A1). Vedä sitten moottoriosa irti kehyksestä (A2).

Irrota siipipyörä vetämällä voimakkaasti (B).

Irrota akselinsuoja käyttämällä takavedonestintä työkaluna. Käännä vastapäivään (C).

Asenna vastakappale painamalla se akselin pohjalle asti (D).

Asenna takavedonestin. Käytä akselinsuojaa nyt vastaavasti työkaluna. Käännä myötäpäivään (E).

Paina siipipyörä paikalleen (F).



PAX art.nr. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 SEG 93 023 71 • RSK 875 84 81

**SVENSKA:** Läs noga igenom anvisningen innan installation.

**OBS:** Denna sida gäller för Pax Passad med serienummer 500000 - och så vidare. (Se figur D2)

Börja med att följa punkterna A, B och C på föregående sida.

PAX art.no. 8125-1 • EAN 739 14 77812511

**ENGLISH:** Before installing the fan, carefully read these instructions.

**NOTE:** This page applies to Pax Passad with serial number from 500000 - until further notice. (See Figure D2)

Start by following points A, B and C on the previous page.

PAX art.nr. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 EFO 49 106 28 • NRF 655 36 57

**NORSK:** Les nøye gjennom disse instruksjonene innen viften blir tatt i bruk.

**MERKNAD:** Denne siden gjelder Pax Passad med serienummer fra 500000 - inntil videre. (Se figur D2)


Start med å følge punktene A, B og C på forrige side.

PAX art.nro. 8125-1 • EAN 739 14 77812511  
 SSTL 85 101 91 • LVI 808 06 50

**SUOMI:** Ennen laitteen käyttöä lue huolella nämä käyttoohjeet.

**HUOM:** Tämä sivu koskee Pax Passadeita sarjanumerolla 500000 tai enemmän - kunnes toisin ilmoitetaan. (Katso kuva D2)

Suorita ensin edellisen sivun kohdat A, B ja C.



Montera regelhållaren genom att för hand pressa den rakt på axeln (D1).

Använd sedan noskonan till att skjuta regelhållaren på plats enligt (D2-D3-D4).

Ta bort noskonan enligt (D5).

Följ sedan punkterna E och F på föregående sida.

Mount the the bottom part by manually pressing it straight onto the axis (D1).

Then use the taper unit to shoot the bottom part in place according to (D2-D3-D4).

Remove the taper unit according to (D5).  
 Then follow points E and F on the previous page.

Monter spjeldutløseren ved å trykke den manuelt på akselen (D1).

Bruk deretter nesekjeglen til å skyte spjeldutløseren på plass i henhold til (D2-D3-D4).

Fjern nesekjeglen i henhold til (D5).

Følg deretter punktene E og F på forrige side.

Aseta vastakkappale akselin päähän (D1).

Paina vastakkappale paikalleen akselinsuojalla (D2, D3 ja D4).

Vedä sitten akselinsuoja pois (D5).

Asenna takavedonestin kuten edellisellä sivulla (E ja F).