


Product Instructions

Viega FostaPEX Prep Tool



viega

> Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021

Phone (800) 976-9819
www.viega.us

EN Product Instructions Viega FostaPEX Prep Tool

This document is subject to updates. For the most current Viega technical literature please visit www.viega.us.





ES Instrucciones del Producto Herramienta de preparación FostaPEX

Este documento está sujeto a actualizaciones. Para consultar la más reciente literatura técnica de Viega visitar www.viega.mx.

FR Directives du Produit Outil de préparation FostaPEX

Ce document est soumis à des mises à jour. Pour consulter les manuels techniques Viega les plus récents, consultez notre site www.viega.ca.

PI-PF 511656 0919 FostaPEX Prep Tool (EN ES FR)



EN

Viega FostaPEX Prep Tool Model 2858

! Viega products are designed to be installed by licensed and trained plumbing and mechanical professionals who are familiar with Viega products and their installation. **Installation by non-professionals may void Viega LLC's warranty.**

- 1 FostaPex Prep Tool
- 2 Attach the Prep Tool to drill or cordless screwdriver (may also be used manually).
- 3 Insert tubing into tool and run drill until no more resistance is felt and the tool spins freely.
- 4 To maintain calibration do not attempt to adjust the blade. If the blade becomes dull or does not cut properly, replace the blade by removing the attachment screw, cleaning the mounting surface, and installing a new blade.

ES

Herramienta de preparación FostaPEX Modelo 2858

! Los productos de Viega están diseñados para ser instalados por plomeros y mecánicos profesionales, capacitados y con licencia, que estén familiarizados con los productos Viega y su instalación. **La instalación realizada por personal no profesional puede anular los términos y condiciones del producto de Viega LLC.**

- 1 Herramienta de preparación FostaPEX
- 2 Monte la herramienta de preparación al taladro o al destornillador inalámbrico (se puede utilizar también a mano).
- 3 Introduzca el tubo en la herramienta y empiece a agujerear hasta que deje de notar resistencia y la herramienta gire libremente.
- 4 No ajustar la cuchilla para mantener la calibración. Si la cuchilla se desgasta o no corta correctamente sustitúyala. Para ello quite el tornillo de fijación, limpie la superficie de montaje y monte una nueva cuchilla.

FR

Outil de préparation FostaPEX Modèle 2858

! Les produits Viega sont conçus pour être installés par des plombiers et mécaniciens professionnels agréés et dûment formés qui en connaissent bien les méthodes d'utilisation et d'installation. **L'installation par des non-professionnels est susceptible d'entraîner l'annulation des modalités de Viega LLC.**

- 1 Outil de préparation FostaPex
- 2 Fixer l'outil de préparation à une perceuse ou un tournevis sans fil (l'outil peut également être utilisé manuellement).
- 3 Insérer le tuyau dans l'outil et faire fonctionner la perceuse jusqu'à ce qu'aucune résistance ne se fasse sentir et que l'outil tourne librement.
- 4 Pour maintenir l'étalonnage ne pas tenter de régler la lame. Si la lame est émoussée ou ne coupe pas correctement, remplacer la lame en retirant la vis de fixation, nettoyer ensuite la surface de montage et installer une nouvelle lame.