

隐形迷你支架 安装说明

供工程部部长使用 支架安装说明:

置于距建成地板高 48 英寸 (1.2 米) 处, 符合
《美国残疾人法案》要求。

使用 3M 预涂胶双面胶带安装说明。

*如果安装到凝胶漆表面上, 请按照底涂剂随附的说明使用 3M Tape Primer 94 处理安装区域。

*请参阅“可重复使用的安装模板(含)”, 了解适合支架的对准和间距。

! 这些步骤对于适当粘合至关重要。



步骤 1: 支架固定位置应平坦, 不能覆盖墙纸, 并避开直接、持续水流。



步骤 2: 用清洁剂清洁表面以去除所有皂液和污垢。



步骤 3: 使用新清洁布, 用 USP 异丙醇和水的 1:1 混合物 (装在喷雾瓶中) 擦拭表面。
轻拍吸干。



步骤 4: 使用安装模板确定支架位置。使用水平仪对准, 在 4 个角贴上胶带, 将模板粘贴到墙上的期望位置。



步骤 5: 找到预先安装在支架背面的双面胶带。小心地取下覆膜。确保不要污染粘贴面。



步骤 6: 将支架对准并插入安装模板的模切开口中。

安装套件包括:

可重复使用的安装模板、3M 预涂胶双面胶带和钥匙。

所需用品:

通用清洁剂/洗涤剂、异丙醇、硅酮密封胶、干净/干燥的布、水平仪、铅笔、胶带和手套。



步骤 7: 用整个手掌贴着支架, 用力将其压在墙上 (至少 15 磅的力)。这个姿势看起来像靠墙做“俯卧撑”。

压住 30 秒, 将其固定在墙上。



有安装工具 (单独提供) 可以帮助对墙施加正确的压力。

有关说明, 请参见图 2 (第 2 页)。



步骤 8: 固定好支架后, 请取下模板并放在一边以备重用。然后将钥匙插入锁槽开口, 打开支架盖。向内推钥匙, 直到盖子弹开。




步骤 9: 使用装有透明或白色硅胶的带有小喷嘴的管子, 在支架的周围涂上一圈硅胶, 以防胶带沾水。保持锁盖打开。

*支架底部有一个泪孔用于排水。不要让硅胶堵住这个孔。



步骤 10: 静置 24 小时, 让胶带和硅胶干固后, 再安装按压瓶。



将钥匙保存在安全位置, 以便未来使用。


隐形迷你支架 安装说明

供工程部使用 支架安装说明 (续):

“安装按压瓶支架系统前请仔细阅读以下重要信息”

安装按压瓶支架系统前, 请与贵酒店工程部门以及瓷砖和淋浴槽供应商/制造商一同阅读所有操作和安装说明。在任何情况下, Guest Supply 不对安装按压瓶支架系统引起的任何形式的损害负责, 无论是直接的、间接的、特殊的、偶然事故、后果性的或其他形式的损害。

图 1: 可重复使用的安装模板 (含)



请注意, 为帮助您将支架与墙壁对齐, 已包括支架中心线和支架顶部边缘。

安装模板左右边缘位置距离浴室墙壁或固定装置 4 英寸 (10 厘米)。

图 2: 安装工具

安装工具 (可选 - 单独提供)
用于 3M 胶粘剂安装支架:



为了正确安装, 对支架施加适当的压力 30 秒, 使胶粘剂粘合。

在安装胶粘剂安装迷你支架时, 此安装工具 (单独提供) 可以帮助对墙施加适当的压力。



步骤 1: 首先完成第 1 页上的第 1-6 步。支架和模板就位后, 将安装工具放在支架上。



步骤 2: 用力按压安装工具, 直到完全压缩, 并且盖子边缘与模板平齐。按住 30 秒!
继续执行第 1 页上的步骤 8。

卸下使用 3M 胶带安装的按压瓶。

注意: 卸下支架时请勿过度用力, 否则可能损坏墙壁。

首先用塑料刮刀除去硅胶珠。

可用高强度鱼线 (或类似材料) 切断粘合线。使用皂液作为润滑剂。如有必要, 用吹风机加热按压瓶以软化粘合剂。

另外, 可使用 2 把软质塑料刮铲轻轻地将边缘撬离墙壁, 并沿按压瓶边缘慢慢地撬开。如有必要, 用吹风机加热按压瓶以软化粘合剂。

使用溶剂清除墙壁上的所有粘合剂残留物。确保溶剂已获得墙壁基材制造商的认可, 并且不会对墙壁造成损坏。

隐形迷你支架 使用说明

供客房部使用 按压瓶的安装与更换:

请勿使用磨砂类清洁剂、酸性清洁剂或磨砂类海绵或抹布。

重要信息

安装完支架后至少等待 24 小时才能装入按压瓶。

支架操作



步骤 1
将钥匙对准支架右侧的锁槽开口并插入钥匙。



步骤 2
向内推钥匙，以打开盖子。盖子将自动弹开。



步骤 3
逆时针旋转泵嘴直到它弹出，打开瓶泵。



步骤 4
将瓶子的瓶肋对准支架中的开口槽。



步骤 5
将瓶子向下滑入支架槽。



步骤 6
向下压直至发出咔嚓声，关闭锁盖。锁盖自动锁定。




步骤 7
瓶子现已牢固锁定在支架内。
*记住将钥匙保存在安全位置，以便未来使用。



注意!

瓶子上的填充液不足线条表明产品量不足，应更换瓶子。



隐形迷你支架

保养说明

这些客房配件均为精心制作，
需特殊保养以供良好的长期使用。

注意：切勿使用

磨砂类清洁剂

酸性清洁剂

磨砂类清洁海绵/抹布

推荐的清洁方式



使用蘸有中性皂液的干净湿布轻轻擦拭支架、
瓶子和泵嘴。



用干净的湿布擦拭，去除皂液。



用干净的干布擦拭所有清洁过的区域，
去除水渍。

应客户要求提供保修。