

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

สำหรับฝ่ายวิศวกรรม

คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ADA ให้ติดตั้งหัวบีบขวด
ในความสูง 48 นิ้วจากพื้น

ติดตั้งโดยใช้เทปกาวยสองหน้า 3M ที่ติดตั้งมาให้แล้ว

*หากติดตั้งบนพื้นผิวที่มีการเคลือบเงา ให้เตรียมพื้นผิวด้วย 3M เทป ตามคำแนะนำที่ให้มา

*โปรดใช้แม่แบบติดตั้ง (มีมาให้ในชุด) เพื่อกำหนดตำแหน่งและระยะห่างที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ที่มีให้ในชุดติดตั้ง:

แม่แบบติดตั้ง(ใช้ซ้ำได้),

เทปกาวยสองหน้า 3M, ภูเขา

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม:

ยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ / ผงซักฟอก, แอลกอฮอล์,
ยาแนวซิลิโคน, ผ้าแห้งและสะอาด, ระดับน้ำ, ดินสอ, เทป, ถุงมือ



ขั้นตอนต่อไปนี้มีมีความสำคัญต่อการยึดติดที่ถูกต้อง



ขั้นตอนที่ 1 เลือกพื้นที่เรียบ ไร้ระดับ
และห่างจากแนวน้ำฝักบัวโดยตรง (ห้ามติดตั้ง
บนพื้นผิวที่ปิดด้วยวอลเปเปอร์)



ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดพื้นผิว
ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด
เพื่อขจัดคราบสบู่และสิ่งสกปรก



ขั้นตอนที่ 3 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นผิว
ด้วยส่วนผสมแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลและ
น้ำในอัตราส่วน 1:1 (ควรผสมในขวดสเปรย์)
จากนั้นซับให้แห้ง



ขั้นตอนที่ 4 ใช้แม่แบบติดตั้งเพื่อกำหนด
ตำแหน่งตัวยึด ปรับแนวด้วยระดับน้ำ แล้วติดเทป
ที่มุมทั้ง 4 ของแม่แบบยึดกับผนัง



ขั้นตอนที่ 5 หาตำแหน่งเทปกาวยสองหน้า
ที่ติดอยู่ด้านหลังตัวยึด ลอกฟิล์มปิดออกอย่าง
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวกาวยสกปรก



ขั้นตอนที่ 6 จัดแนวและวางตัวยึด
ให้ตรงกับช่องตัดของแม่แบบ



ขั้นตอนที่ 7 กดตัวยึดแน่นอย่างมั่นคง
โดยใช้ฝ่ามือกดเต็มแรง พร้อมโน้มตัวออกแรงกด
อย่างน้อย 15 ปอนด์ (เท่าคล้ายกับการวิดพื้น)
กดค้างไว้ 30 วินาที



มีอุปกรณ์ช่วยติดตั้ง (จำหน่ายแยก)
สำหรับช่วยออกแรงกดอย่างถูกต้อง
โปรดดูคำแนะนำในรูปที่ 2



ขั้นตอนที่ 8 เมื่อติดตั้งตัวยึดเสร็จแล้ว
ให้นำแม่แบบออกและเก็บไว้ใช้ซ้ำ



ขั้นตอนที่ 9 ใช้ยาแนวซิลิโคน (ใสหรือขาว)
บีบเส้นบาง ๆ รอบขอบตัวยึด โดยใช้หัวฉีดเล็ก
ห้ามบีบปิดรูระบายน้ำด้านล่างตัวยึด

*ที่ด้านล่างของตัวยึดมีรูระบายน้ำสำหรับ
ให้น้ำไหลออก ห้ามให้ซิลิโคนไปอุดปิดรูนี้



ขั้นตอนที่ 10 ปลอยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อให้



เทปกาวยและซิลิโคนแข็งตัว ก่อน
ติดตั้งขวด



เก็บภูเขาไว้ในที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
ครั้งต่อไป

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS INSTALLATION INSTRUCTIONS

สำหรับฝ่ายวิศวกรรม

คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์: (ต่อ)


“ข้อมูลสำคัญก่อนการติดตั้งชุดตัวยึดขวดจ่ายผลิตภัณฑ์”

กรุณาทบทวนคู่มือการใช้งานและคำแนะนำการติดตั้งร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมของโรงงาน และผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย กระเบื้องหรือผนังห้องน้ำ ก่อนดำเนินการติดตั้งชุดตัวยึดขวดจ่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งชุดตัวยึดขวดจ่ายผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือผลสืบเนื่องใด ๆ

รูปที่ 1: แม่แบบติดตั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (มีให้ในชุด)



โปรดสังเกตว่าเส้นกึ่งกลางและขอบด้านบนของตัวยึด
ได้ระบุไว้เพื่อช่วยในการจัดตำแหน่งตัวยึดกับผนัง

ควรเว้นระยะห่าง 4 นิ้ว จากผนังห้องน้ำ
หรืออุปกรณ์ในห้องน้ำ

รูปที่ 2: เครื่องมือช่วยติดตั้ง

เครื่องมือช่วยติดตั้ง (อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยก)

สำหรับตัวยึดที่ใช้กาวสองหน้า 3M:



เพื่อให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ
จำเป็นต้องกดแรงที่เหมาะสมบนตัวยึด
เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อให้กาวยึดติด
ได้อย่างสมบูรณ์

เครื่องมือนี้ (จัดจำหน่ายแยกต่างหาก)
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการกดแรง
ที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งตัวยึดแบบ
กาวสองหน้า



ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6
ในหน้าที่ 1 ให้เสร็จสิ้น เมื่อวางตัวยึดและ
แม่แบบเข้าที่แล้ว ให้วางเครื่องมือช่วยติดตั้ง
ทับบนตัวยึด



ขั้นตอนที่ 2: กดเครื่องมือช่วยติดตั้งลงบนตัวยึด
อย่างมั่นคงจนกระทั่งถูกกดจนสุด และขอบของ
ฝาแบบเรียบกับแม่แบบ

กดค้างไว้ 30 วินาที!

ดำเนินการต่อที่ขั้นตอนที่ 8 ในหน้าที่ 1

การถอดขวดจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งด้วยกาวสองหน้า 3M

หมายเหตุ: ห้ามใช้แรงมากเกินไปในการถอดตัวยึด เพราะอาจทำให้ผนังเสียหาย

เริ่มต้นด้วยการขูดวัสดุยาแนวซิลิโคนออก โดยใช้เกรียงพลาสติกสำหรับขูดวัสดุยาแนว

สามารถใช้เส้นเอ็นตกลาที่มีความแข็งแรงสูง (หรือวัสดุที่ใกล้เคียง) ตัดผ่านแนวกาว โดยใช้สับแหลมเป็นสารหล่อลื่น หากจำเป็น
ให้ใช้ใคร่เป่าลมเป่าที่ตัวขวดจ่ายเพื่อทำให้กาวอ่อนตัวลง

อีกวิธีหนึ่ง สามารถใช้เกรียงพลาสติกอ่อน 2 อัน ค่อย ๆ จัดขอบออกจากผนังโดยรอบ หากจำเป็น ให้ใช้ใคร่เป่าลมเป่าที่ตัวขวดจ่ายเพื่อทำให้กาวอ่อนตัวลง

ใช้สารละลายทำความสะอาดเช็ดคราบกาวที่เหลือติดผนังออก โดยต้องมั่นใจว่าสารละลายดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ผลิตพื้นผิวผนัง
และจะไม่ทำให้ผนังเสียหาย

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS

OPERATION INSTRUCTIONS

สำหรับแม่บ้านทำความสะอาด
การติดตั้งและการเปลี่ยนขวด

ห้ามใช้: สารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารเคมีที่มีฤทธิ์
เป็นกรด หรือฟองน้ำ/ผ้าที่มีผิวหยาบขัดถู


สำคัญ
รอกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลัง
จากติดตั้งตัวยึดก่อนติดตั้งขวด

วิธีการใช้งานตัวยึด



ขั้นตอนที่ 1

ปลดล็อกตัวยึดโดยใส่กุญแจ
และหมุนทวนเข็มนาฬิกา



หมายเหตุ!!

กุญแจหมุนได้เพียง 90°
ระหว่างตำแหน่งล็อกและ
ปลดล็อก ห้ามฝืนหมุน
เกินกว่านี้



ขั้นตอนที่ 2

เปิดหัวปั๊มขวดโดยหมุน
ก้านหัวปั๊มทวนเข็มนาฬิกา
จนตั้งขึ้น



ขั้นตอนที่ 3

จัดแนวสันด้านหลังขวด
ให้ตรงกับช่องของตัวยึด



ขั้นตอนที่ 4

เลื่อนขวดลงเข้าสู่ช่องตัวยึด



ขั้นตอนที่ 5

ล็อกตัวยึดโดยใส่กุญแจ
และหมุนตามเข็มนาฬิกา 90°



ขั้นตอนที่ 6


ขวดจะถูกล็อกแน่นหนา
อยู่ภายในตัวยึด

**โปรดเก็บกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย
สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป



หมายเหตุ!!

เส้นบอกระดับต่ำ
บนขวดจะแสดงว่า
ผลิตภัณฑ์ใกล้หมด
และควรเปลี่ยนขวดใหม่



DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS

CARE INSTRUCTIONS

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องพักผ่อนนี้เป็นงานฝีมือ
จึงต้องการการดูแลที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานระยะยาว

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้

สารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด

ฟองน้ำหรือผ้าที่มีผิวหยาบขัดถู

คำแนะนำในการทำความสะอาด



ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหมาด ๆ ผสมสบู่อ่อน เช็ดเบา ๆ
บริเวณตัวยึด ขวด และหัวปั๊ม



เช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหมาด ๆ เพื่อขจัดคราบสบู่ที่ตกค้าง



ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกครั้งเพื่อป้องกันคราบน้ำ

รับประกันสินค้าเมื่อมีการร้องขอ