

Zamena za dojenje od rođenja

BabySemp 1

BabySemp 1 Lemolac

BabySemp 1 SensiPro

UPUTSTVO ZA PRIPREMU



1 Pre nego što pripremite BabySemp 1 / BabySemp 1 Lemolac i BabySemp 1 SensiPro – obavezno operite ruke.



2 Neka cucla, flašica i šerpica obavezno budu čisti.



3 Prokuvajte vodu. Ostavite da se ohladi do temperature predviđene za jelo (otprilike 40 °C)



4 Sipajte vodu u flašicu do predviđenog nivoa.



5 Stavite odgovarajuću količinu praška u flašicu. Obavezno vodite računa da količina bude precizna.



6 Čvrsto zatvorite flašicu i promućkajte je/protresite dok se prašak ne rastvori.



7 Proverite da li je mešavina prevruća tako što ćete sipati nekoliko kapi na sebe na unutrašnju stranu zgloba. Obavezno probajte mešavinu pre nego što je date detetu. Uvek držite bebu u naručju dok je hranite.



8 Poslužite BabySemp sveže pripremljen. Ostaci se ne smeju čuvati.

TABELA DOZIRANJA

Važno je da stavite tačnu količinu praška u odnosu na količinu vode. Višak praška može izazvati konstipaciju. Premalo praška može dovesti do toga da dete ne unosi dovoljno hranljivih materija i nema dovoljno energije.

Voda	Prašak	Količina porcije
60 ml	2 merice	65 ml
90 ml	3 merice	100 ml
120 ml	4 merice	135 ml
150 ml	5 merica	165 ml
180 ml	6 merica	200 ml
210 ml	7 merica	235 ml
240 ml	8 merica	265 ml



Veličina merice 8 ml = 4,3 g
Uvek koristite mericu sa iscrtanim količinama.

TABELA PORCIJA

Mere date u tabeli nisu fiksne jer ne jedu sva deca jednaku količinu. Kao i pri dojenju, roditelji koji hrane svoje dete na formulu treba da prepuste detetu da odluči koliko može pojesti i koliko često može da jede. Dete će samo određivati prema svojim potrebama koliko može pojesti. Tabela je, dakle, samo uputstvo.

Starost deteta	Količina po obroku	Obroka dnevno	Količina dnevno
0–1 mesec	80–150 ml	5–6	400–700 ml
1–2 meseca	100–160 ml	5	600–800 ml
2–4 meseca	140–200 ml	5	700–1000 ml
4–6 meseca	140–250 ml	4–5	700–1200 ml

UPOTREBITI DO

Datum je utisnut na vrhu pakovanja. Jednom otvoreno pakovanje treba iskoristiti u sledećih mesec dana.

KAKO ČUVATI

Na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi. Prašak uvek čuvajte u originalnom pakovanju. Postoji mesto za odlaganje merice u poklopcu.

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?

Pozovite nas! Semper AB • Tel. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

NAČIN UPOTREBE

Kada je reč o ishrani vašeg deteta, obavezno se posavetujte sa dečjim dispanzerom. BebiSemp 1 / BabiSemp 1 Lemolac / BabiSemp 1 SensiPro treba koristiti kao dohranu ili kao zamenu za majčino mleko u skladu sa preporukama dečjeg dispanzera ili pedijatra kako bi se zadovoljile nutritivne potrebe beba do šest meseci starosti.

BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro imaju nisku pH vrednost. Zahvaljujući tome, oni delimično razlažu i smekšavaju protein. Ovo se može primetiti po tome što su pripremljeni BabySemp 1 Lemolac i BabySemp 1 SensiPro malo zgusnuti.

Preporučuje se da bebi formulu iskoristite svežu u roku od jednog sata.

Važno: Neka se voda ohladi do 40 stepeni Celzijusa pre nego što je pomešate sa BabySemp 1 SensiPro. Više temperature oslabiće učinak aktivne bakteriološke kulture, *Lactobacillus Reuteri* Protectis®, isto kao kod suplementa Semper Magdroppar.

SAVET! UPUTSTVO ZA BRZU PRIPREMU

1. Prokuvajte vodu
2. Sipajte toplu vodu do polovine flašice za bebu pa dodajte prokuvanu vodu, koju ćete prethodno ohladiti u frižideru, sve dok ne dostignete potrebnu količinu. Stavite odgovarajuću količinu praška u flašicu. Obavezno vodite računa da količina bude precizna.
3. Čvrsto zatvorite flašicu i promućkajte je dok se prašak ne rastvori.
4. Proverite da li je mešavina prevruća tako što ćete sipati nekoliko kapi na unutrašnju stranu zgloba. Obavezno je probajte pre nego što date detetu.



Istraživanje i razvoj u dogovoru sa pedijatrima

Maloj deci može biti teško da sama stvore dovoljnu količinu dugolančanih višestruko zasićenih masnih kiselina omega-3 (DHA) i omega-6 (ARA). Zato ih ima u svim proizvodima BabySemp 1, a isto važi i za nukleotide i GOS (galaktoligosaharide/vlakna).



Pogledajte naš
film o pripremi
(na švedskom)

